

Неисправности

Логгер не включается	<ul style="list-style-type: none">• убедитесь, что к USB порту ничего не подключено• проверьте, заряжены ли батареи• если не помогло, следуйте нижеприведенным инструкциям
Зависание: логгер не реагирует ни на какие действия пользователя	<ul style="list-style-type: none">• снимите крепление-репейник на задней стороне логгера (отвинтите винт)• снимите крышку батарейного отсека (винт внизу)• выньте батареи на несколько секунд• вставьте батареи обратно, закройте крышку, верните на место крепление - репейник (легко затяните винт)• включите логгер вновь
Логгер издает двойной сигнал	<ul style="list-style-type: none">• На начальном экране: введите код QNH для начала работы.• Следуйте инструкциям на экране.
Логгер не показывает координат	<ul style="list-style-type: none">• Возможно потребуется несколько минут, чтобы принять GPS сигнал и определить координаты.• Убедитесь, что логгер не находится в перевернутом положении и ничто не заслоняет ему неба.

Подзарядка

Присоедините кабель к разъему с правой стороны логгера, закрытого продолговатой пластиковой крышкой, рядом с надписью "Flight Navigation". Две красные лампочки снизу должны гореть либо мигать в процессе зарядки.



Логгер для воздухоплавания

Краткое руководство

Версия 1.1

Полезные ссылки

Обучение: www.balloonloggers.org/tutorial

(автор Mathijs R. de Bruijn)

Новости и драйверы: www.balloonloggers.org

Включение

1. Для включения логгера нажмите клавишу . При этом USB кабель должен быть отключен.
2. Нажмите и удерживайте клавишу  (примерно 5 секунд) для подтверждения.
3. Введите QNH
Используйте данные с листа заданий.
4. Ваш логгер готов к работе.

Основной экран

Спутники / Состояние батарей

Координаты

Высота (барометрическая)

Время (местное)

Номер пилота, серийный №

Сброс маркеров

Декларация целей

«Мягкие» клавиши

Используйте кнопки в верхнем ряду чтобы выбрать



Выключение

1. Нажмите и удерживайте 5 секунд
2. Нажмите для подтверждения
Потребуется примерно 15 сек для записи трека на SD карту. После этого логгер автоматически выключится. Вам нужно будет подождать примерно 5 секунд, прежде чем включить логгер вновь.

Сброс маркера

1. Нажмите и выберите номер маркера , подготовив логгер к сбросу.
2. Логгер переходит в режим ожидания сброса маркера.
Он продолжает показывать ваши координаты в нижней части экрана.
3. Нажмите для сброса или для отмены сброса и возврата на основной экран.
Соответствующая сброшенному маркеру иконка на основном экране окрасится в темный цвет, подтвердив тем самым факт сброса.

Декларирование

1. Нажмите и выберите номер цели .
2. Введите вашу декларацию. Используйте стрелки для перемещения курсора.
3. Если надо, введите высоту или нажмите .
4. Нажмите чтобы декларировать или для возврата в основной экран.
Соответствующая иконка на основном экране окрасится в темный цвет, подтвердив тем самым факт декларации.

Отменить можно только при условии, что курсор **не находится** в одном из текстовых полей. Нажимайте клавишу пока кнопка не окрасится в черный цвет, затем нажмите .