



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Приказ Минтранса России от 15.03.2016 N 64
(ред. от 26.09.2016)

"Об утверждении границ зон (районов)
Единой системы организации воздушного
движения Российской Федерации, границ
районов аэродромов (аэроузлов,
вертодромов), границ классов А, С и G
воздушного пространства"

(Зарегистрировано в Минюсте России
13.04.2016 N 41786)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 09.11.2016

Зарегистрировано в Минюсте России 13 апреля 2016 г. N 41786

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 марта 2016 г. N 64

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ
ЗОН (РАЙОНОВ) ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО
ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАНИЦ РАЙОНОВ АЭРОДРОМОВ
(АЭРОУЗЛОВ, ВЕРТОДРОМОВ), ГРАНИЦ КЛАССОВ А, С И G
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА**

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Минтранса России от 26.09.2016 N 279)

В соответствии с [пунктами 11, 22, 67](#) Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2011, N 37, ст. 5255, N 40, ст. 5555; 2012, N 31, ст. 4366, 2015, N 29 (ч. II), ст. 4487, N 32, ст. 4775; 2016, N 8, ст. 1130), приказываю:

1. Утвердить:

границы зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации ([приложение N 1](#) к настоящему приказу);

границы районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов) ([приложение N 2](#) к настоящему приказу);

границы классов А, С и G воздушного пространства ([приложение N 3](#) к настоящему приказу).

2. Признать утратившими силу приказы Министерства транспорта Российской Федерации:

от 22 сентября 2011 г. [N 253](#) "Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2011 г., регистрационный N 22278);

от 11 июля 2012 г. [N 226](#) "О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253" (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2012 г., регистрационный N 25344);

от 16 августа 2012 г. [N 311](#) "О внесении изменений в приложения N 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253" (зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2012 г., регистрационный N 25423);

от 29 августа 2012 г. [N 333](#) "О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253" (зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2012 г., регистрационный N 25740);

от 24 января 2013 г. [N 12](#) "О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253" (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2013 г., регистрационный N 27802);

от 30 мая 2013 г. [N 192](#) "О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253 "Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2013 г., регистрационный N 29007);

от 3 марта 2014 г. [N 59](#) "О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253 "Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2014 г., регистрационный N 31699);

от 21 марта 2014 г. [N 79](#) "О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253" (зарегистрирован Минюстом России 31 марта 2014 г., регистрационный N 31773);

от 21 мая 2014 г. [N 132](#) "О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253 "Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2014 г., регистрационный N 33036);

от 16 сентября 2014 г. N 253 "О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253" (зарегистрирован Минюстом России 6 ноября 2014 г., регистрационный N 34579);

от 30 марта 2015 г. N 55 "О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253" (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2015 г., регистрационный N 36897);

от 15 сентября 2015 г. N 273 "О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253" (зарегистрирован Минюстом России 20 октября 2015 г., регистрационный N 39375);

3. Настоящий приказ вступает в силу с 28 апреля 2016 г.

Министр
М.Ю.СОКОЛОВ

Приложение N 1

Утверждены
приказом Минтранса России
от 15 марта 2016 г. N 64

**ГРАНИЦЫ
ЗОН (РАЙОНОВ) ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО
ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)

N п/п	Зона (район) Единой системы	Границы		Наименование оперативного органа Единой системы, осуществляющего свои функции в зоне (районе)
		Горизонтальные	Вертикальные (м)	
1	2	3	4	5
1	Санкт-Петербург ская зона	Северный полюс, 873800с <1> 1685824з <2> , 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 713000с 0661700в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 672400с 0670200в, 662800с 0632600в, 642800с 0600400в, 631200с 0594300в, 620000с 0593000в, 611000с 0571300в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 593100с 0453000в, 584600с 0450000в, 583500с 0354900в, 581200с 0343400в, 572100с 0323300в, 565500с 0311000в, 553700с 0305500в, далее по государственной границе, 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 600800с 0263300в, 601201с 0271735в, далее по государственной границе, 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полюс	Все высоты	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

		560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе, 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, 555100с 0173300в, 560542с 0180106в		
2	Архангельский район	735400с 0580000в, 711000с 0573900в, 704300с 0573600в, 692800с 0583400в, 685800с 0591900в, 682800с 0594200в, 670000с 0575800в, 670000с 0554300в, 670200с 0550800в, 664700с 0515300в, 654900с 0500000в, 645000с 0501600в, 630000с 0464500в, 625500с 0440300в, 620000с 0410000в, 611400с 0402000в, 612000с 0371800в, 635000с 0362600в, 643300с 0360000в, 650400с 0351000в, 660000с 0363900в, 660000с 0383000в, 661500с 0400000в, 664700с 0423000в, 675200с 0440900в, 684000с 0431600в, 703000с 0493000в, 730000с 0483700в, 735400с 0580000в	Выше эшелона 1500	АРХАНГЕЛЬСК районный центр
3	Архангельский район	713000с 0661700в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682800с 0594200в, 685800с 0591900в, 692800с 0583400в, 704300с 0573600в, 711000с 0573900в, 713000с 0661700в	От земли до эшелона 1500	АМДЕРМА КДП МВЛ <3>
4	Архангельский район	661500с 0400000в, 654000с 0420000в, 650600с 0430500в, 644000с 0435300в, 642300с 0454300в, 633400с 0474700в, 630000с 0464500в, 625500с 0440300в, 620000с 0410000в, 611400с 0402000в, 612000с 0371800в, 635000с 0362600в, 642500с 0375600в, 660000с 0383000в, 661500с 0400000в	От земли до эшелона 1500	АРХАНГЕЛЬСК ЦПИ <4>
5	Архангельский район	693000с 0560000в, 692800с 0583400в, 685800с 0591900в, 682800с 0594200в, 680000с 0590700в, 680000с 0565400в, 682400с 0564700в, 683500с 0563500в, 693000с 0560000в	От земли до эшелона 1500	ВАРАНДЕЙ КДП МВЛ
6	Архангельский район	654900с 0500000в, 645000с 0501600в, 633400с 0474700в, 642300с 0454300в, 644000с 0435300в, 650600с 0430500в, 651800с 0435800в, 652500с 0450400в, 652800с 0472900в, 654800с 0480300в, 654900с 0500000в	От земли до эшелона 1500	ЛЕШУКОНСКОЕ КДП МВЛ

7	Архангельский район	684100с 0433000в, 683700с 0434500в, 683200с 0440600в, 683400с 0444500в, 683200с 0453100в, 682600с 0460100в, 680700с 0463300в, 674800с 0464700в, 673600с 0452300в, 672100с 0445800в, 670900с 0453600в, 665000с 0460100в, 663800с 0455400в, 662600с 0461900в, 654800с 0480300в, 652800с 0472900в, 652500с 0450400в, 651800с 0435800в, 650600с 0430500в, 654000с 0420000в, 661500с 0400000в, 664700с 0423000в, 675200с 0440900в, 684000с 0431600в, 684100с 0433000в	От земли до эшелона 1500	МЕЗЕНЬ КДП МВЛ
8	Архангельский район	735400с 0580000в, 711000с 0573900в, 704300с 0573600в, 692800с 0583400в, 693000с 0560000в, 683500с 0563500в, 682400с 0564700в, 680000с 0565400в, 673300с 0560400в, 670000с 0554300в, 670200с 0550800в, 665700с 0535800в, 664700с 0515300в, 661000с 0504000в, 674000с 0482100в, 674800с 0464700в, 680700с 0463300в, 682600с 0460100в, 683200с 0453100в, 683400с 0444500в, 683200с 0440600в, 683700с 0434500в, 684100с 0433000в, 684000с 0431600в, 703000с 0493000в, 730000с 0483700в, 735400с 0580000в	От земли до эшелона 1500	НАРЬЯН-МАР ЦПИ
9	Архангельский район	674000с 0482100в, 661000с 0504000в, 654900с 0500000в, 654800с 0480300в, 662600с 0461900в, 663800с 0455400в, 665000с 0460100в, 670900с 0453600в, 672100с 0445800в, 673600с 0452300в, 674800с 0464700в, 674000с 0482100в	От земли до эшелона 1500	НИЖНЯЯ ПЕША ЦПИ
10	Архангельский район	660000с 0363900в, 660000с 0383000в, 642500с 0375600в, 635000с 0362600в, 643300с 0360000в, 650400с 0351000в, 660000с 0363900в	От земли до эшелона 1500	СОЛОВКИ КДП МВЛ
11	Архангельский район	680000с 0590700в, 673700с 0584000в, 670900с 0580800в, 670000с 0575800в, 670000с 0554300в, 673300с 0560400в, 680000с 0565400в, 680000с 0590700в	От земли до эшелона 1500	ХАРЬЯГИНСКИЙ КДП МВЛ
12	Вологодский район	612000с 0371800в, 611400с 0402000в, 610600с 0423500в, 602500с 0441500в, 600400с 0462000в, 593100с 0453000в, 584600с 0450000в, 583500с	Выше эшелона 1500	ВОЛОГДА районный центр

		0354900в, 592200с 0355900в, 605100с 0353700в, 611500с 0363900в, 612000с 0371800в		
13	Вологодский район	612000с 0371800в, 611400с 0402000в, 610600с 0423500в, 602500с 0441500в, 600400с 0462000в, 593100с 0453000в, 584600с 0450000в, 583500с 0354900в, 592200с 0355900в, 605100с 0353700в, 611500с 0363900в, 612000с 0371800в	От земли до эшелона 1500	ВОЛОГДА МДП
14	Санкт-Петербургская зона	560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе, 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, 555100с 0173300в, 560542с 0180106в,	Все высоты	КАЛИНИНГРАД районный центр <***>
	Калининградский район	560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551842с 0203336в, далее по государственной границе, 543612с 0192424в, 555100с 0173300в, 560542с 0180106в	Все высоты	КАЛИНИНГРАД районный центр
		552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе, 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, далее по государственной границе, 551842с 0203336в, 552224с 0203836в	Выше эшелона 8100	
15	Калининградский район	552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе, 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, далее по государственной границе, 551842с 0203336в, 552224с 0203836в	От земли до эшелона 8100	КАЛИНИНГРАД ДПП <5>
16	Котласский район	630000с 0464500в, 620000с 0481000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 602500с 0441500в, 610600с 0423500в, 611400с 0402000в, 620000с 0410000в, 625500с 0440300в, 630000с 0464500в	Выше эшелона 1500	КОТЛАС районный центр
17	Котласский район	630000с 0464500в, 620000с 0481000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 602500с 0441500в, 610600с 0423500в, 611400с 0402000в, 620000с 0410000в, 625500с 0440300в, 630000с 0464500в	От земли до эшелона 1500	КОТЛАС КДП <6>
18	Мурманский район	Северный полюс, 873800с 1685824з, 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в,	Все высоты	МУРМАНСК районный центр

		743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 713000с 0661700в, 711000с 0573900в, 735400с 0580000в, 730000с 0483700в, 703000с 0493000в, 684000с 0431600в, 675200с 0440900в, 664700с 0423000в, 661500с 0400000в, 661500с 0400000в, 662500с 0403200в, 664400с 0410700в, 670100с 0412500в, 670700с 0412600в, 674300с 0410000в, 674800с 0404100в, 680800с 0395300в, 680900с 0394700в, 680500с 0393400в, 681700с 0385900в, 684300с 0374800в, 684700с 0373500в, 690500с 0362900в, 691200с 0355800в, 691500с 0350900в, 694300с 0330900в, 695700с 0315700в, 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полюс		
		694800с 0305000в, 695700с 0315700в, 694300с 0330900в, 691500с 0350900в, 691200с 0355800в, 690500с 0362900в, 684700с 0373500в, 684300с 0374800в, 681700с 0385900в, 680500с 0393400в, 680900с 0394700в, 680800с 0395300в, 674800с 0404100в, 674300с 0410000в, 670700с 0412600в, 670100с 0412500в, 664400с 0410700в, 662500с 0403200в, 661500с 0400000в, 660000с 0383000в, 660000с 0363900в, 662000с 0350500в, 662500с 0293500в, далее по государственной границе до 694800с 0305000в	Выше эшелона 1500	
19	Мурманский район	694800с 0305000в, 695700с 0315700в, 694300с 0330900в, 691500с 0350900в, 691200с 0355800в, 690500с 0362900в, 684700с 0373500в, 684300с 0374800в, 681700с 0385900в, 680500с 0393400в, 680900с 0394700в, 680800с 0395300в, 674800с 0404100в, 674300с 0410000в, 670700с 0412600в, 670100с 0412500в, 664400с 0410700в, 662500с 0403200в, 661500с 0400000в, 660000с 0383000в, 660000с 0363900в, 662000с 0350500в, 662500с 0293500в, далее по государственной границе до 694800с 0305000в	От земли до эшелона 1500	МУРМАНСК МДП

20	Санкт-Петербургская зона	Северный полюс, 873800с 1685824з, 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 713000с 0661700в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 672400с 0670200в, 662800с 0632600в, 642800с 0600400в, 631200с 0594300в, 620000с 0593000в, 611000с 0571300в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 593100с 0453000в, 584600с 0450000в, 583500с 0354900в, 581200с 0343400в, 572100с 0323300в, 565500с 0311000в, 553700с 0305500в, далее по государственной границе, 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 600800с 0263300в, 601201с 0271735в, далее по государственной границе, 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полюс	Все высоты	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ районный центр <*>
	Санкт-Петербургский район	662500с 0293500в, 662000с 0350500в, 660000с 0363900в, 650400с 0351000в, 643300с 0360000в, 635000с 0362600в, 612000с 0371800в, 611500с 0363900в, 605100с 0353700в, 592200с 0355900в, 583500с 0354900в, 581200с 0343400в, 572100с 0323300в, 565500с 0311000в, 553700с 0305500в, далее по государственной границе, 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 600800с 0263300в, 601201с 0271735в, далее по государственной границе до 662500с 0293500в	Выше эшелона 1500	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ районный центр
21	Санкт-Петербургский район	662500с 0293500в, 662000с 0350500в, 660000с 0363900в, 650400с 0351000в, 643300с 0360000в, 635000с 0362600в, 612000с 0371800в, 611500с 0363900в, 605100с 0353700в, 605900с 0325800в, 611200с 0322400в, 612600с 0292800в, далее по государственной границе до 662500с 0293500в	От земли до эшелона 1500	ПЕТРОЗАВОДСК МДП <7>
22	Санкт-Петербургский район	575300с 0274900в, 580100с 0280500в, 581500с 0282300в, 582000с 0290000в, 583200с 0295400в, 580900с 0311500в, 580300с 0324700в, 574000с	От земли до эшелона 1500	ПСКОВ МДП

		0331700в, 572100с 0323300в, 565500с 0311000в, 553700с 0305500в, далее по государственной границе до 575300с 0274900в		
23	Санкт-Петербургский район	612600с 0292800в, 611200с 0322400в, 605900с 0325800в, 605100с 0353700в, 592200с 0355900в, 583500с 0354900в, 581200с 0343400в, 574000с 0331700в, 580300с 0324700в, 580900с 0311500в, 583200с 0295400в, 582000с 0290000в, 581500с 0282300в, 580100с 0280500в, 575300с 0274900в, далее по государственной границе, 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 600800с 0263300в, 601201с 0271735в, далее по государственной границе до 612600с 0292800в	От земли до эшелона 1500	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МДП
24	Сыктывкарский район	685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 672400с 0670200в, 662800с 0632600в, 642800с 0600400в, 631200с 0594300в, 620000с 0593000в, 611000с 0571300в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 620000с 0481000в, 630000с 0464500в, 645000с 0501600в, 654900с 0500000в, 664700с 0515300в, 670200с 0550800в, 670000с 0554300в, 670000с 0575800в, 682800с 0594200в, 685200с 0664700в	Все высоты	СЫКТЫВКАР районный центр
		713000с 0661700в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682800с 0594200в, 685800с 0591900в, 692800с 0583400в, 704300с 0573600в, 711000с 0573900в, 713000с 0661700в	Выше эшелона 1500	
25	Сыктывкарский район	685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 672400с 0670200в, 662800с 0632600в, 660700с 0624800в, 673500с 0593000в, 673700с 0584000в, 680000с 0590700в, 682800с 0594200в, 685200с 0664700в	От земли до эшелона 3050	ВОРКУТА ДПП
		Примечание: дополнительно выполняет функции МДП		
26	Сыктывкарский район	673700с 0584000в, 673500с 0593000в, 660700с 0624800в, 643700с 0601800в, 653800с 0590000в, 663300с 0590000в, 670900с 0580800в, 673700с 0584000в	От земли до эшелона 3050	ИНТА МДП

27	Сыктывкарский район	654200с 0544300в, 653800с 0590000в, 643700с 0601800в, 642800с 0600400в, 642600с 0540300в, 654200с 0544300в	От земли до эшелона 1500	ПЕЧОРА МДП
28	Сыктывкарский район	641200с 0485900в, 630200с 0521900в, 622700с 0551800в, 611000с 0571300в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 620000с 0481000в, 630000с 0464500в, 633400с 0474700в, 641200с 0485900в	От земли до эшелона 1500	СЫКТЫВКАР МДП
29	Сыктывкарский район	670900с 0580800в, 663300с 0590000в, 653800с 0590000в, 654200с 0544300в, 663300с 0540000в, 665700с 0535800в, 670200с 0550800в, 670000с 0554300в, 670000с 0575800в, 670900с 0580800в	От земли до эшелона 1500	УСИНСК МДП
30	Сыктывкарский район	665700с 0535800в, 663300с 0540000в, 654200с 0544300в, 642600с 0540300в, 641900с 0514000в, 645000с 0501600в, 654900с 0500000в, 661000с 0504000в, 664700с 0515300в, 665700с 0535800в	От земли до эшелона 3050	УСТЬ-ЦИЛЬМА КДП МВЛ
31	Сыктывкарский район	645000с 0501600в, 641900с 0514000в, 642600с 0540300в, 642800с 0600400в, 631200с 0594300в, 620000с 0593000в, 611000с 0571300в, 622700с 0551800в, 630200с 0521900в, 641200с 0485900в, 645000с 0501600в	От земли до эшелона 1500	УХТА МДП
32	Московская зона	553700с 0305500в, 565500с 0311000в, 572100с 0323300в, 581200с 0343400в, 583500с 0354900в, 584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 571400с 0464500в, 553600с 0462600в, 544900с 0463500в, 543800с 0435100в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 504500с 0430200в, 492200с 0401000в, далее по государственной границе до 553700с 0305500в	Все высоты	МОСКВА ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
33	Московская зона	553700с 0305500в, 565500с 0311000в, 572100с 0323300в, 581200с 0343400в, 583500с 0354900в, 584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 571400с 0464500в, 553600с 0462600в, 544900с 0463500в, 543800с 0435100в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 504500с 0430200в,	Выше эшелона 1200	МОСКВА районный диспетчерский центр

		492200с 0401000в, далее по государственной границе до 553700с 0305500в		
		Примечание: исключая границы МОСКВА аэроузловой диспетчерский центр		
		555336с 0374142в, 555318с 0374242в, 554936с 0375000в, 554912с 0375018в, 554600с 0375036в, 554300с 0375024в, 554236с 0375012в, 554200с 0374954в, 554136с 0374948в, 553948с 0375024в, 553918с 0375018в, 553742с 0374800в, 553636с 0374600в, 553600с 0374442в, 553430с 0374106в, 553424с 0374000в, 553430с 0373712в, 553436с 0373600в, 553536с 0373124в, 553548с 0373042в, 553612с 0373012в, 553648с 0372942в, 553936с 0372618в, 554100с 0372518в, 554136с 0372500в, 554230с 0372342в, 554336с 0372300в, 554442с 0372230в, 554648с 0372230в, 554724с 0372242в, 554812с 0372324в, 555000с 0372348в, 555030с 0372348в, 555100с 0372354в, 555154с 0372430в, 555212с 0372506в, 555242с 0372648в, 555254с 0372730в, 555254с 0372830в, 555306с 0372912в, 555406с 0373124в, 555430с 0373300в, 555436с 0373442в, 555430с 0373524в, 555400с 0373718в, 555348с 0373842в, 555336с 0374030в, 555336с 0374142в	От земли до 450 AMSL <12>	
34	Московская зона	570200с 0380000в, 560200с 0393800в, 553300с 0400000в, 541400с 0385400в, 542100с 0381400в, 543600с 0372000в, 544400с 0363900в, 553300с 0350200в, 555000с 0345200в, 560942с 0351724в, 561612с 0354848в, 570600с 0374300в, 570200с 0380000в	Выше эшелона 1200	МОСКВА аэроузловой диспетчерский центр
		562300с 0372200в, 562200с 0372600в, 561800с 0374300в, 561800с 0374700в, 561751с 0374948в, 561600с 0374930в, 560800с 0374848в, 560318с 0374830в, 555700с 0374800в, 555558с 0374945в, 555106с 0375800в, 554600с 0381300в, 554836с 0382642в, 555136с 0383952в, 554530с 0383947в, 553700с 0383753в, 553132с 0383941в, 553500с	Выше 450 AMSL до эшелона 1200	

		0381500в, 553700с 0375800в, 553612с 0375106в, 552930с 0380000в, 552048с 0381112в, 550330с 0383848в, 550900с 0381700в, 551000с 0374800в, 551000с 0374600в, 551300с 0373100в, 551300с 0372554в, 551300с 0370000в, 551400с 0365700в, 553352с 0365343в, 553730с 0365230в, 554612с 0365200в, 555200с 0365500в, 560100с 0364600в, 562300с 0372200в		
35	Московская зона	515138с 0342057в, 520530с 0355124в, 520218с 0370424в, 514936с 0380830в, 513100с 0380200в, 505448с 0385000в, 504512с 0385500в, 495312с 0391047в, далее по государственной границе до 515138с 0342057в	От земли до эшелона 1200	БЕЛГОРОД МДП
		Примечание: исключая границы КУРСК (Восточный) КДП МВЛ во время его работы		
36	Московская зона	495312с 0391047в, 504512с 0385500в, 505448с 0385000в, 513100с 0380200в, 514936с 0380830в, 521100с 0385500в, 525900с 0382600в, 533442с 0385200в, 541124с 0385400в, 541830с 0385730в, 543200с 0385000в, 543930с 0391300в, 550542с 0393648в, 551512с 0394600в, 551600с 0403448в, 551112с 0412948в, 550700с 0420300в, 550154с 0423100в, 544942с 0423200в, 544712с 0425500в, 545400с 0430900в, 545200с 0434800в, 543800с 0435100в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 504500с 0430200в, 492200с 0401000в, далее по государственной границе до 495312с 0391047в	От земли до эшелона 1200	ВОРОНЕЖ МДП
		Примечание: исключая границы САСОВО КДП МВЛ, ТАМБОВ (Донское) КДП МВЛ во время их работы		
37	Московская зона	550958с 0305916в, 550500с 0322430в, 551624с 0350000в, 551824с 0353348в, 551218с 0354000в, 550030с 0362900в, 544430с 0372400в, 543600с 0382400в, 543700с 0384700в, 543200с 0385000в, 541830с 0385730в, 541124с 0385400в, 533442с 0385200в, 525900с 0382600в, 521100с 0385500в,	От земли до эшелона 1200	КАЛУГА МДП

		514936с 0380830в, 520218с 0370424в, 520530с 0355124в, 515138с 0342057в, далее по государственной границе до 550958с 0305916в		
		Примечание: исключая границы КУРСК (Восточный) КДП МВЛ во время его работы		
38	Московская зона	584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 571400с 0464500в, 553600с 0462600в, 544900с 0463500в, 543800с 0435100в, 545200с 0434800в, 545400с 0430900в, 544712с 0425500в, 544942с 0423200в, 550154с 0423100в, 550700с 0420300в, 551112с 0412948в, 551600с 0403448в, 551512с 0394600в, 553000с 0394500в, 560200с 0393800в, 563316с 0384223в, 563600с 0390100в, 565200с 0391800в, 571800с 0402200в, 572212с 0402830в, 572742с 0403312в, 573242с 0404218в, 574800с 0402718в, 580830с 0402324в, 581100с 0404500в, 584547с 0410000в, 584600с 0450000в	От земли до эшелона 1200	НИЖНИЙ НОВГОРОД МДП
		Примечание: исключая границы ИВАНОВО (Южный) ЦПИ <***> во время его работы		
(п. 38 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
39	Московская зона	553700с 0305500в, 565500с 0311000в, 572100с 0323300в, 581200с 0343400в, 583500с 0354900в, 584547с 0410000в, 581100с 0404500в, 580830с 0402324в, 574800с 0402718в, 573242с 0404218в, 572742с 0403312в, 572212с 0402830в, 571800с 0402200в, 565200с 0391800в, 563600с 0390100в, 563316с 0384223в, 563600с 0383730в, 564418с 0382357в, 565700с 0380300в, 565912с 0380000в, 570212с 0373724в, 570242с 0373530в, 561306с 0354000в, 555912с 0350900в, 555000с 0345700в, 553300с 0350700в, 551824с 0353348в, 551624с 0350000в, 550500с 0322430в, 550958с 0305916в, далее по государственной границе до 553700с 0305500в	От земли до эшелона 1200	ТВЕРЬ МДП
40	Московская зона	570407с 0402911в, 570000с 0405400в, 565500с	От земли до	ИВАНОВО (Южный)

		0410700в, 565400с 0414900в, 564340с 0414602в, 563340с 0412621в, 564052с 0404325в, 565947с 0401924в, 570407с 0402911в	эшелоны 1200	ЦПИ <***>
(п. 40 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
41	Московская зона	515138с 0342057в, 522400с 0344500в, 522000с 0352200в, 521918с 0361830в, 520542с 0364518в, 520218с 0370424в, 514936с 0380830в, 513100с 0380200в, 512000с 0371300в, 510948с 0364230в, 505935с 0352001в, далее по государственной границе, до 515138с 0342057в	От земли до эшелона 1200	КУРСК (Восточный) КДП МВЛ
42	Московская зона	544942с 0423200в, 544712с 0425500в, 545400с 0430900в, 545200с 0434800в, 543800с 0435100в, 533853с 0423831в, 534842с 0414712в, 540136с 0410600в, 541230с 0410242в, 543842с 0411724в, 544218с 0414542в, 544930с 0420942в, 544942с 0423200в	От земли до эшелона 1200	САСОВО КДП МВЛ
43	Московская зона	534842с 0414712в, 533854с 0423830в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 513712с 0421836в, 514030с 0413730в, 515254с 0405012в, 515930с 0403348в, 521124с 0403812в, 523930с 0400230в, 531442с 0401800в, 534842с 0414712в	От земли до эшелона 1200	ТАМБОВ (Донское) КДП МВЛ
44	Московская зона	563316с 0384223в, 560200с 0393800в, 553000с 0394500в, 551512с 0394600в, 550542с 0393648в, 543930с 0391300в, 543200с 0385000в, 543700с 0384700в, 543600с 0382400в, 544430с 0372400в, 550030с 0362900в, 551218с 0354000в, 551824с 0353348в, 552512с 0360836в, 552800с 0360500в, 553000с 0360500в, 554000с 0361100в, 554612с 0365200в, 553730с 0365230в, 553352с 0365343в, 551400с 0365700в, 551300с 0370000в, 551300с 0373100в, 551000с 0374600в, 550900с 0381700в, 550330с 0383848в, 552048с 0381112в, 552930с 0380000в, 553612с 0375106в, 553700с 0375800в, 553500с 0381500в, 553132с 0383941в, 553700с 0383753в, 554530с 0383947в, 555136с 0383952в,	От земли до эшелона 1200	ВНУКОВО ВДПП <8>

		554929с 0383005в, 554600с 0381300в, 555100с 0375800в, 555558с 0374945в, 555900с 0380153в, 560054с 0381618в, 561636с 0383300в, 563316с 0384223в		
		555200с 0365500в, 555000с 0365700в, 555000с 0372348в, 554812с 0372324в, 554724с 0372242в, 554648с 0372230в, 554442с 0372230в, 554336с 0372300в, 554230с 0372342в, 554136с 0372500в, 554100с 0372518в, 553936с 0372618в, 553648с 0372942в, 553612с 0373012в, 553548с 0373042в, 553536с 0373124в, 553436с 0373600в, 553430с 0373712в, 553424с 0374000в, 553430с 0374106в, 553600с 0374442в, 553636с 0374600в, 553742с 0374800в, 553918с 0375018в, 553948с 0375024в, 554136с 0374948в, 554200с 0374954в, 554236с 0375012в, 554300с 0375024в, 554600с 0375036в, 554912с 0375018в, 554936с 0375000в, 555318с 0374242в, 555336с 0374142в, 555400с 0374100в, 555500с 0374429в, 555500с 0374600в, 555558с 0374945в, 555100с 0375800в, 554600с 0381300в, 554929с 0383005в, 555136с 0383952в, 554530с 0383947в, 553700с 0383753в, 553132с 0383941в, 553500с 0381500в, 553700с 0375800в, 553612с 0375106в, 552930с 0380000в, 552048с 0381112в, 550330с 0383848в, 550900с 0381700в, 551000с 0374600в, 551300с 0373100в, 551300с 0370000в, 551400с 0365700в, 553352с 0365343в, 553730с 0365230в, 554612с 0365200в, 555200с 0365500в	От земли до 450 AMSL	
45	Московская зона	570212с 0373724в, 565912с 0380000в, 565700с 0380300в, 564418с 0382357в, 563600с 0383730в, 563316с 0384223в, 561636с 0383300в, 560054с 0381618в, 555900с 0380153в, 555558с 0374945в, 555700с 0374800в, 560318с 0374830в, 560800с 0374848в, 561600с 0374930в, 561751с 0374948в, 561800с 0374700в, 561800с 0374300в, 562200с 0372600в, 562300с 0372200в, 560100с 0364600в, 555200с 0365500в, 554612с 0365200в, 554000с 0361100в, 553000с 0360500в, 552800с 0360500в, 552512с 0360836в, 551824с 0353348в, 553300с	От земли до эшелона 1200	ШЕРЕМЕТЬЕВО ВДПП

		0350700в, 555000с 0345700в, 555912с 0350900в, 561306с 0354000в, 570242с 0373530в, 570212с 0373724в		
		562300с 0372200в, 562200с 0372600в, 561800с 0374300в, 561800с 0374700в, 561751с 0374948в, 561600с 0374930в, 560800с 0374848в, 560318с 0374830в, 555700с 0374800в, 555558с 0374945в, 555500с 0374600в, 555500с 0374429в, 555400с 0374100в, 555336с 0374142в, 555336с 0374030в, 555348с 0373842в, 555400с 0373718в, 555430с 0373524в, 555436с 0373442в, 555430с 0373300в, 555406с 0373124в, 555306с 0372912в, 555254с 0372830в, 555254с 0372730в, 555242с 0372648в, 555212с 0372506в, 555154с 0372430в, 555100с 0372354в, 555030с 0372348в, 555000с 0372348в, 555000с 0365700в, 555200с 0365500в, 560100с 0364600в, 562300с 0372200в	От земли до 450 AMSL	
46	Ростовская зона	492200с 0401000в, 504500с 0430200в, 510600с 0434600в, 511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 502700с 0473100в, далее по государственной границе, 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 461800с 0491600в, 461400с 0492600в, 460800с 0492600в, 455500с 0493000в, 425000с 0493000в, 423800с 0500000в, 415024с 0483542в, далее по государственной границе, 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 415400с 0402000в, 424100с 0374300в, 424400с 0361600в, 424700с 0340000в, 424800с 0304500в, 434100с 0303200в, 441500с 0302400в, 444600с 0300900в, 455400с 0322500в, 454900с 0324700в, 455400с 0330600в, 455600с 0332700в, 455900с 0332900в, далее по государственной границе, 454500с 0345800в, 460900с 0360000в, 460000с 0370100в, 464700с 0373000в, 465900с 0382000в, 470642с 0381324в, далее по государственной границе до 492200с 0401000в	Все высоты	РОСТОВ-НА-ДОНУ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ↔
47	Ростовская зона	454500с 0345800в, 460900с 0360000в, 460000с 0370100в, 452400с 0364100в, 451200с 0363200в,	Все высоты	СИМФЕРОПОЛЬ районный центр <*>

	Симферопольский район	445800с 0363600в, 443100с 0364000в, 424400с 0361600в, 424700с 0340000в, 424800с 0304500в, 434100с 0303200в, 441500с 0302400в, 444600с 0300900в, 455400с 0322500в, 454900с 0324700в, 455400с 0330600в, 455600с 0332700в, 455900с 0332900в, далее по государственной границе до 454500с 0345800в		
48	Ростовская зона	492200с 0401000в, 504500с 0430200в, 510600с 0434600в, 511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 502700с 0473100в, далее по государственной границе, 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 461800с 0491600в, 461400с 0492600в, 460800с 0492600в, 455500с 0493000в, 425000с 0493000в, 423800с 0500000в, 415024с 0483542в, далее по государственной границе, 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 415400с 0402000в, 424100с 0374300в, 424400с 0361600в, 443100с 0364000в, 445800с 0363600в, 451200с 0363200в, 452400с 0364100в, 460000с 0370100в, 464700с 0373000в, 465900с 0382000в, 470642с 0381324в, далее по государственной границе до 492200с 0401000в	Все высоты	РОСТОВ-НА-ДОНУ районный диспетчерский центр
49	Ростовская зона	462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 461800с 0491600в, 461400с 0492600в, 460800с 0492600в, 455500с 0493000в, 444000с 0493000в, 444000с 0473000в, 451300с 0480500в, 452500с 0475900в, 453848с 0473331в, 454200с 0465700в, 461348с 0465637в, 475112с 0452530в, 475300с 0460300в, 480300с 0464300в, 481600с 0470700в, далее по государственной границе до 462224с 0491112в	От земли до эшелона 1350	АСТРАХАНЬ МДП
50	Ростовская зона	461718с 0371130в, 452100с 0380800в, 451300с 0375500в, 445200с 0375200в, 445200с 0373500в, 444530с 0372200в, 443000с 0372700в, 442000с 0371400в, 442000с 0363730в, 443100с 0364000в, 445800с 0363600в, 451200с 0363200в, 452400с 0364100в, 460000с 0370100в, 461718с 0371130в	От земли до эшелона 1350	АНАПА ДПК <9>
		Примечание: дополнительно выполняет функции ВМДП		

51	Ростовская зона	435900с 0443500в, 435500с 0450600в, 434000с 0450200в, 433000с 0450500в, 430900с 0450700в, 430900с 0440200в, 431300с 0435800в, 432800с 0443500в, 434200с 0442400в, 435800с 0442200в, 435900с 0443500в	От земли до эшелона 1350	ВЛАДИКАВКАЗ ДПК
		425300с 0432900в, 431300с 0435800в, 430900с 0440200в, 430900с 0450700в, 424200с 0451000в, далее по государственной границе до 425300с 0432900в	От земли до 800 AGL	
		Примечание: дополнительно выполняет функции ВМДП		
52	Ростовская зона	511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 503045с 0465400в, 501000с 0465200в, 494000с 0460000в, 494000с 0452400в, 484200с 0451700в, 482700с 0453700в, 475300с 0460300в, 475112с 0452530в, 480100с 0442600в, 472200с 0433700в, 473000с 0425900в, 480300с 0423300в, 480900с 0420100в, 482500с 0421300в, 483300с 0423000в, 484600с 0422500в, 491300с 0421300в, 495915с 0412448в, 504500с 0430200в, 510600с 0434600в, 511200с 0445900в	От земли до эшелона 1350	ВОЛГОГРАД МДП
		Примечание: исключая границы КАМЫШИН ВМДП, НИЖНИЙ ЧИР ВМДП, СЕРАФИМОВИЧ ВМДП во время их работы		
(п. 52 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
53	Ростовская зона	484600с 0422500в, 483300с 0423000в, 482500с 0421300в, 480900с 0420100в, 480300с 0423300в, 473000с 0425900в, 472200с 0433700в, 463300с 0423900в, 470900с 0411000в, 472400с 0405800в, 473700с 0410700в, 474200с 0410300в, 480230с 0411700в, 483730с 0414000в, 484600с 0422500в	От земли до эшелона 1350	ВОЛГОДОНСК ВМДП
54	Ростовская зона	445200с 0375200в, 444330с 0381106в, 443506с 0382112в, 442159с 0382430в, 441838с 0384214в, 441811с 0384100в, 440217с 0382418в, 435400с 0381700в, 433100с 0380500в, 424100с 0374300в, 424400с 0361600в, 442000с 0363730в, 442000с	От земли до эшелона 1350	ГЕЛЕНДЖИК КДП

		0371400в, 443000с 0372700в, 444530с 0372200в, 445200с 0373500в, 445200с 0375200в		
		Примечание: дополнительно выполняет функции ВМДП		
55	Ростовская зона	441500с 0451800в, 433300с 0462700в, 432100с 0462700в, 430600с 0463000в, 430800с 0461700в, 430300с 0460200в, 430900с 0450700в, 433000с 0450500в, 434000с 0450200в, 435500с 0450600в, 441500с 0451800в	От земли до эшелона 1350	ГРОЗНЫЙ МДП
		424200с 0451000в, 430900с 0450700в, 430300с 0460200в, 430800с 0461700в, 430600с 0463000в, 425600с 0463300в, 425200с 0461400в, 423800с 0460000в, 422900с 0454700в, далее по государственной границе до 424200с 0451000в	От земли до 800 AGL <13>	
56	Ростовская зона	511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 503045с 0465400в, 501000с 0465200в, 494000с 0460000в, 494000с 0452400в, 493800с 0442200в, 502100с 0440700в, 510849с 0441900в, 511200с 0445900в	От земли до эшелона 1350	КАМЫШИН ВМДП <10>
57	Ростовская зона	463900с 0463335в, 461348с 0465637в, 454200с 0465700в, 453848с 0473331в, 452500с 0475900в, 451300с 0480500в, 444000с 0473000в, 444100с 0470500в, 444623с 0461955в, 443935с 0453855в, 450400с 0451000в, 462200с 0460000в, 463900с 0463335в	От земли до эшелона 1350	КАСПИЙСКИЙ ВМДП
58	Ростовская зона	444623с 0461955в, 444100с 0470500в, 444000с 0473000в, 440100с 0480800в, 434600с 0471700в, 433500с 0471100в, 433300с 0462700в, 441500с 0451800в, 443935с 0453855в, 444623с 0461955в	От земли до эшелона 1350	КИЗЛЯР ВМДП
59	Ростовская зона	465900с 0382000в, 465230с 0384600в, 464400с 0400200в, 463000с 0402900в, 460600с 0411300в, 454000с 0404700в, 444900с 0412400в, 442300с 0413500в, 441400с 0413800в, 441500с 0405700в, 442300с 0395700в, 442200с 0394200в, 442200с 0392700в, 442000с 0385800в, 441838с 0384214в, 441811с 0384100в, 440217с 0382418в, 435400с	От земли до эшелона 1350	КРАСНОДАР МДП

		0381700в, 433100с 0380500в, 424100с 0374300в, 424400с 0361600в, 442000с 0363730в, 443100с 0364000в, 445800с 0363600в, 451200с 0363200в, 452400с 0364100в, 460000с 0370100в, 461718с 0371130в, 464700с 0373000в, 465900с 0382000в		
		442300с 0395700в, 441500с 0405700в, 441400с 0413800в, 441000с 0414000в, 435900с 0405700в, 433400с 0403900в, 442200с 0394200в, 442300с 0395700в	От земли до 800 AGL	
		Примечание: исключая границы АНАПА ДПК, ГЕЛЕНДЖИК КДП, МАЙКОП ВМДП во время их работы		
60	Ростовская зона	454000с 0404700в, 444900с 0412400в, 442300с 0413500в, 441400с 0413800в, 441500с 0405700в, 442300с 0395700в, 442200с 0394200в, 443600с 0393700в, 445100с 0393700в, 445600с 0394500в, 450800с 0395500в, 451400с 0395400в, 452300с 0403100в, 454000с 0404700в	От земли до эшелона 1350	МАЙКОП ВМДП
		442200с 0394200в, 442300с 0395700в, 441500с 0405700в, 441400с 0413800в, 441000с 0414000в, 435900с 0405700в, 433400с 0403900в, 442200с 0394200в	От земли до 800 AGL	
61	Ростовская зона	413300с 0481600в, 423700с 0473200в, 423800с 0472200в, 430400с 0465100в, 430600с 0463000в, 432100с 0462700в, 433300с 0462700в, 441500с 0451800в, 443935с 0453855в, 444623с 0461955в, 444100с 0470500в, 444000с 0473000в, 444000с 0493000в, 425000с 0493000в, 423800с 0500000в, 415024с 0483542в, далее по государственной границе до 413300с 0481600в	От земли до эшелона 1350	МАХАЧКАЛА ДПП
		Примечание: исключая границы КИЗЛЯР ВМДП во время работы		
		422900с 0454700в, 423800с 0460000в, 425200с 0461400в, 425600с 0463300в, 430600с 0463000в, 430400с 0465100в, 423800с 0472200в, 423700с 0473200в, 413300с 0481600в, далее по	От земли до 800 AGL	

		государственной границе до 422900с 0454700в		
		Примечание: дополнительно выполняет функции МДП		
62	Ростовская зона	435800с 0442200в, 434200с 0442400в, 432800с 0443500в, 431300с 0435800в, 432600с 0434400в, 434800с 0431800в, 435200с 0432800в, 435800с 0442200в	От земли до эшелона 1350	НАЛЬЧИК ДПП
		431600с 0422500в, 434200с 0422700в, 434800с 0431800в, 432600с 0434400в, 431300с 0435800в, 425300с 0432900в, далее по государственной границе до 431600с 0422500в	От земли до 800 AGL	
		Примечание: дополнительно выполняет функции ВМДП		
63	Ростовская зона	485900с 0432200в, 483600с 0433600в, 482600с 0432200в, 481200с 0433800в, 480100с 0442600в, 472200с 0433700в, 473000с 0425900в, 480300с 0423300в, 480900с 0420100в, 482500с 0421300в, 483300с 0423000в, 484600с 0422500в, 485900с 0432200в	От земли до эшелона 1350	НИЖНИЙ ЧИР ВМДП
64	Ростовская зона	454400с 0435200в, 450400с 0451000в, 443935с 0453855в, 441500с 0451800в, 435500с 0450600в, 435900с 0443500в, 435800с 0442200в, 435200с 0432800в, 434800с 0431800в, 441200с 0430700в, 441400с 0413800в, 442300с 0413500в, 443500с 0423800в, 444400с 0430000в, 450100с 0432100в, 450500с 0432500в, 454400с 0435200в	От земли до эшелона 1350	ПЯТИГОРСК ВМДП
		433400с 0403900в, 435900с 0405700в, 441000с 0414000в, 441400с 0413800в, 441200с 0430700в, 434800с 0431800в, 434200с 0422700в, 431600с 0422500в, далее по государственной границе до 433400с 0403900в	От земли до 800 AGL	
65	Ростовская зона	492200с 0401000в, 495915с 0412448в, 491300с 0421300в, 484600с 0422500в, 483300с 0423000в, 482500с 0421300в, 480900с 0420100в, 480300с 0423300в, 473000с 0425900в, 472200с 0433700в,	От земли до эшелона 1350	РОСТОВ-НА-ДОНУ МДП

		463300с 0423900в, 461100с 0424800в, 455400с 0420800в, 455900с 0413400в, 460600с 0411300в, 463000с 0402900в, 464400с 0400200в, 465230с 0384600в, 465900с 0382000в, 470642с 0381324в, далее по государственной границе до 492200с 0401000в		
		Примечание: исключая границы ВОЛГОДОНСК ВМДП, САЛЬСК ВМДП во время их работы		
66	Ростовская зона	470900с 0411000в, 463300с 0423900в, 461100с 0424800в, 455400с 0420800в, 455900с 0413400в, 460600с 0411300в, 463000с 0402900в, 470300с 0405600в, 470900с 0411000в	От земли до эшелона 1350	САЛЬСК ВМДП
67	Ростовская зона	510849с 0441900в, 502100с 0440700в, 493800с 0442200в, 493700с 0435100в, 485900с 0432200в, 484600с 0422500в, 491300с 0421300в, 495915с 0412448в, 504500с 0430200в, 510600с 0434600в, 510849с 0441900в	От земли до эшелона 1350	СЕРАФИМОВИЧ ВМДП
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
68	Ростовская зона	432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 415400с 0402000в, 424100с 0374300в, 433100с 0380500в, 435400с 0381700в, 440217с 0382418в, 441811с 0384100в, 441838с 0384214в, 442000с 0385800в, 435700с 0392100в, 433100с 0400400в, далее по государственной границе до 432300с 0400042в	От земли до эшелона 1350	СОЧИ МДП
		433100с 0400400в, 435700с 0392100в, 442000с 0385800в, 442200с 0392700в, 442200с 0394200в, 433400с 0403900в, далее по государственной границе до 433100с 0400400в	От земли до 800 AGL	
69	Ростовская зона	461100с 0424800в, 455000с 0434000в, 454400с 0435200в, 450400с 0451000в, 443935с 0453855в, 441500с 0451800в, 435500с 0450600в, 434000с 0450200в, 433000с 0450500в, 430900с 0450700в, 430900с 0440200в, 431300с 0435800в, 432600с 0434400в, 434800с 0431800в, 441200с 0430700в,	От земли до эшелона 1350	СТАВРОПОЛЬ МДП

		441400с 0413800в, 442300с 0413500в, 444900с 0412400в, 454000с 0404700в, 460600с 0411300в, 455900с 0413400в, 455400с 0420800в, 461100с 0424800в		
		433400с 0403900в, 435900с 0405700в, 441000с 0414000в, 441400с 0413800в, 441200с 0430700в, 434800с 0431800в, 432600с 0434400в, 431300с 0435800в, 430900с 0440200в, 430900с 0450700в, 424200с 0451000в, далее по государственной границе до 433400с 0403900в	От земли до 800 AGL	
		Примечание: исключая границы ВЛАДИКАВКАЗ ДПК, НАЛЬЧИК ДПП, ПЯТИГОРСК ВМДП во время их работы		
70	Ростовская зона	480100с 0442600в, 475112с 0452530в, 461348с 0465637в, 454200с 0465700в, 453848с 0473331в, 452500с 0475900в, 451300с 0480500в, 444000с 0473000в, 444100с 0470500в, 444623с 0461955в, 443935с 0453855в, 450400с 0451000в, 454400с 0435200в, 455000с 0434000в, 461100с 0424800в, 463300с 0423900в, 472200с 0433700в, 480100с 0442600в	От земли до эшелона 1350	ЭЛИСТА МДП
		Примечание: исключая границы КАСПИЙСКИЙ ВМДП во время его работы		
71	Самарская зона	502700с 0473100в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510600с 0434600в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 543800с 0435100в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в, 562800с 0504800в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 541200с 0583900в, 531600с 0573400в, 523500с 0581900в, 515900с 0600000в, далее по государственной границе до 502700с 0473100в	Все высоты	САМАРА ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
72	Самарская зона	512536с 0502600в, 515500с 0473800в, 522000с 0460000в, 520100с 0444536в, 511200с 0445900в,	Выше эшелона	САМАРА районный центр

		510600с 0434600в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 543800с 0435100в, 544900с 0463500в, 545200с 0481500в, 543000с 0522906в, 542536с 0531500в, 563000с 0534000в, 563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 541400с 0571300в, 540200с 0570700в, 533400с 0564300в, 530400с 0570300в, 523500с 0581900в, 515900с 0600000в, далее по государственной границе до 512536с 0502600в	1200	
		554200с 0575300в, 541200с 0583900в, 531600с 0573400в, 523500с 0581900в, 530400с 0570300в, 533400с 0564300в, 540200с 0570700в, 541400с 0571300в, 554200с 0575300в	Выше эшелона 2300	
		502700с 0473100в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 520100с 0444536в, 522000с 0460000в, 515500с 0473800в, 512536с 0502600в, далее по государственной границе до 502700с 0473100в	Выше эшелона 6100	
		571800с 0475500в, 562800с 0504800в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 542536с 0531500в, 543000с 0522906в, 545200с 0481500в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в	Выше эшелона 8100	
73	Самарская зона	563000с 0534000в, 551059с 0532349в, 550203с 0521418в, 550418с 0512900в, 551307с 0511336в, 552000с 0503854в, 555612с 0510224в, 560842с 0512418в, 562452с 0512240в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в	От земли до эшелона 1200	БЕГИШЕВО КДП
		Примечание: выполняет функции ЦПИ		
74	Самарская зона	551059с 0532349в, 544200с 0534800в, 542500с 0534800в, 540600с 0532554в, 540630с 0520818в, 543626с 0512456в, 550418с 0512900в, 550203с 0521418в, 551059с 0532349в	От земли до эшелона 1200	БУГУЛЬМА КДП
		Примечание: выполняет функции ЦПИ		

75	Самарская зона	571800с 0475500в, 565724с 0490850в, 562600с 0490000в, 561100с 0482200в, 561100с 0475400в, 562046с 0475243в, 562301с 0473618в, 562300с 0463452в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в	От земли до эшелона 1200	ЙОШКАР-ОЛА КДП
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
76	Самарская зона	571800с 0475500в, 562800с 0504800в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 542536с 0531500в, 543000с 0522906в, 545200с 0481500в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в	Выше эшелона 1200 до эшелона 8100	КАЗАНЬ ДПП
77	Самарская зона	571800с 0475500в, 562800с 0504800в, 562452с 0512240в, 560842с 0512418в, 555612с 0510224в, 552000с 0503854в, 551307с 0511336в, 550418с 0512900в, 543626с 0512456в, 544400с 0500000в, 545200с 0481500в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в	От земли до эшелона 1200	КАЗАНЬ МДП
		Примечание: исключая границы ЙОШКАР-ОЛА КДП, ЧЕБОКСАРЫ КДП во время их работы		
78	Самарская зона	514700с 0522200в, 522800с 0515300в, 525600с 0520000в, 534100с 0534000в, 532100с 0542600в, 524600с 0552800в, 524100с 0560200в, 530400с 0570300в, 523500с 0581900в, 510800с 0574900в, далее по государственной границе до 514700с 0522200в	От земли до эшелона 1200	ОРЕНБУРГ МДП
		531600с 0573400в, 523500с 0581900в, 530400с 0570300в, 531600с 0573400в	От земли до эшелона 2300	
79	Самарская зона	510800с 0574900в, 523500с 0581900в, 515900с 0600000в, далее по государственной границе до 510800с 0574900в	От земли до эшелона 1200	ОРСК МДП
80	Самарская зона	535700с 0430016в, 534300с 0450200в, 535100с 0462200в, 525300с 0465200в, 523400с 0465700в, 522100с 0450200в, 522000с 0425200в, 533000с	От земли до эшелона 1200	ПЕНЗА КДП

		0422800в, 535700с 0430016в		
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
81	Самарская зона	514600с 0504600в, 524600с 0481800в, 532300с 0480200в, 535400с 0491300в, 535200с 0494800в, 535800с 0501000в, 542200с 0501000в, 544400с 0500000в, 543626с 0512456в, 540630с 0520818в, 540600с 0532554в, 534100с 0534000в, 525600с 0520000в, 522800с 0515300в, 514700с 0522200в, далее по государственной границе до 514600с 0504600в	От земли до эшелона 1200	САМАРА МДП
82	Самарская зона	544900с 0463500в, 535100с 0462200в, 534300с 0450200в, 535700с 0430016в, 543800с 0435100в, 544900с 0463500в	От земли до эшелона 1200	САРАНСК КДП
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
83	Самарская зона	502700с 0473100в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 520100с 0444536в, 522000с 0460000в, 515500с 0473800в, 512536с 0502600в, далее по государственной границе до 502700с 0473100в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	САРАТОВ ДПП
84	Самарская зона	502700с 0473100в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510600с 0434600в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 522100с 0450200в, 523400с 0465700в, 524600с 0481800в, 514600с 0504600в, далее по государственной границе до 502700с 0473100в	От земли до эшелона 1200	САРАТОВ МДП
85	Самарская зона	545200с 0481500в, 544400с 0500000в, 542200с 0501000в, 535800с 0501000в, 535200с 0494800в, 535400с 0491300в, 532300с 0480200в, 524600с 0481800в, 523400с 0465700в, 525300с 0465200в, 535100с 0462200в, 544900с 0463500в, 545200с 0481500в	От земли до эшелона 1200	УЛЬЯНОВСК МДП
86	Самарская зона	563000с 0534000в, 563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 541400с 0571300в, 540200с 0570700в,	От земли до эшелона	УФА МДП

		533400с 0564300в, 530400с 0570300в, 524100с 0560200в, 524600с 0552800в, 532100с 0542600в, 534100с 0534000в, 540600с 0532554в, 542500с 0534800в, 544200с 0534800в, 551059с 0532349в, 563000с 0534000в	1200	
		554200с 0575300в, 541200с 0583900в, 531600с 0573400в, 530400с 0570300в, 533400с 0564300в, 540200с 0570700в, 541400с 0571300в, 554200с 0575300в	От земли до эшелона 2300	
(п. 86 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
87	Самарская зона	562301с 0473618в, 562046с 0475243в, 561100с 0475400в, 554642с 0475709в, 545200с 0481500в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 562300с 0463452в, 562301с 0473618в	От земли до эшелона 1200	ЧЕБОКСАРЫ КДП
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
88	Екатеринбургская зона	515900с 0600000в, 523500с 0581900в, 531600с 0573400в, 541200с 0583900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562800с 0504800в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593100с 0453000в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 672400с 0670200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 713000с 0661700в, 734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 515900с	Все высоты	ЕКАТЕРИНБУРГ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

		0600000в		
89	Екатеринбургская зона	541200с 0631900в, 552801с 0630055в, 553907с 0625713в, 554513с 0621931в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562800с 0504800в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593100с 0453000в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 620500с 0631200в, 611700с 0634000в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574900с 0640800в, 572300с 0634500в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 541200с 0631900в	Все высоты	ЕКАТЕРИНБУРГ районный центр <*>
	Екатеринбургский район	541200с 0631900в, 552801с 0630055в, 553907с 0625713в, 554513с 0621931в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 620500с 0631200в, 611700с 0634000в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574900с 0640800в, 572300с 0634500в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 541200с 0631900в	Все высоты	ЕКАТЕРИНБУРГ районный центр
		Примечание: исключая границы ЕКАТЕРИНБУРГ ЦПИ, КУРГАН ДПП во время их работы, дополнительно выполняет функции ЦПИ вне времени работы ЕКАТЕРИНБУРГ ЦПИ		
90	Екатеринбургский район	620500с 0631200в, 611700с 0634000в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574900с 0640800в, 572300с 0634500в, 570000с 0634500в, 561626с 0633115в, 553907с 0625713в, 554513с 0621931в, 555400с 0614400в, 555500с	От земли до 1500 AMSL	ЕКАТЕРИНБУРГ ЦПИ

		0595900в, 560500с 0592900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 583844с 0581818в, 585211с 0605743в 620000с 0593000в, 620500с 0631200в		
		620000с 0593000в, 585211с 0605743в, 583844с 0581818в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в	От земли до 2700 AMSL	
91	Екатеринбургский район	582300с 0540100в, 571155с 0541724в, 565125с 0543606в, 563014с 0541050в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562452с 0512240в, 570100с 0512100в, 574500с 0513000в, 581500с 0520735в, 582300с 0540100в	От земли до 1500 AMSL	ИЖЕВСК ДПП
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
92	Екатеринбургский район	602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 581500с 0520735в, 574500с 0513000в, 570100с 0512100в, 562452с 0512240в, 562800с 0504800в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593100с 0453000в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в	Все высоты	КИРОВ районный центр
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
		581500с 0520735в, 572425с 0521059в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562452с 0512240в, 570100с 0512100в, 574500с 0513000в, 581500с 0520735в	Выше 1500 AMSL	
93	Екатеринбургский район	541200с 0631900в, 552801с 0630055в, 553907с 0625713в, 561626с 0633115в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 541200с 0631900в	От земли до 1500 AMSL	КУРГАН ДПП
		Примечание: дополнительно выполняет функции МДП		
94	Екатеринбургский район	611000с 0571300в, 575100с 0583700в, 572500с 0565900в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 572425с 0521059в, 600000с	Все высоты	ПЕРМЬ районный центр

		052000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в		
		Примечание: исключая границы ИЖЕВСК ДПП, ПЕРМЬ ЦПИ во время их работы, дополнительно выполняет функции ЦПИ вне времени работы ПЕРМЬ ЦПИ		
95	Екатеринбургский район	611000с 0571300в, 575100с 0583700в, 572500с 0565900в, 563000с 0560500в, 563014с 0541050в, 565125с 0543606в, 571155с 0541724в, 582300с 0540100в, 581500с 0520735в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в	От земли до 1500 AMSL	ПЕРМЬ ЦПИ
96	Каменный Мыс район	734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 670000с 0781300в, 671806с 0735736в, 672300с 0723500в, 674503с 0672107в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 713000с 0661700в, 734000с 0684000в	Все высоты	КАМЕННЫЙ МЫС районный центр
97	Каменный Мыс район	705000с 0654000в, 704200с 0672200в, 704200с 0673700в, 704600с 0675500в, 705000с 0683200в, 704412с 0702000в, 695000с 0702000в, 693000с 0695500в, 691800с 0692500в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в	От земли до 1500 AMSL	БОВАНЕНКОВО ЦПИ
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ <***>		
98	Каменный Мыс район	734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 675900с 0750600в, 671015с 0755939в, 671806с 0735736в, 672300с 0723500в, 674503с 0672107в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 691800с 0692500в, 693000с 0695500в, 695000с 0702000в, 704412с 0702000в, 705000с 0683200в, 704600с 0675500в, 704200с 0673700в, 704200с 0672200в, 705000с 0654000в, 713000с 0661700в, 734000с 0684000в	От земли до 1500 AMSL	МЫС КАМЕННЫЙ ЦПИ
99	Каменный Мыс район	Окружность радиусом 40 км с центром (711253с 0720221в)	От земли до 1500 AMSL	САБЕТТА ЦПИ <***>

100	Каменный Мыс район	725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 670000с 0781300в, 671015с 0755939в, 675900с 0750600в, 725900с 0742800в	От земли до 1500 AMSL	ТАЗОВСКИЙ ЦПИ
101	Салехардский район	674503с 0672107в, 672300с 0723500в, 671806с 0735736в, 654908с 0733531в, 651520с 0734726в, 645000с 0722000в, 645200с 0702100в, 645500с 0660000в, 645400с 0641000в, 652300с 0613200в, 662800с 0632600в, 672400с 0670200в, 674503с 0672107в	Все высоты	САЛЕХАРД районный центр
		652300с 0613200в, 645400с 0641000в, 642800с 0600400в, 652300с 0613200в	Выше 1500 AMSL	
102	Салехардский район	672300с 0723500в, 671806с 0735736в, 670000с 0781300в, 661700с 0774800в, 640000с 0755000в, 633000с 0725200в, 632700с 0713200в, 631800с 0690000в, 645200с 0702100в, 662100с 0704500в, 672300с 0723500в	Выше 1500 AMSL до эшелона 8100	НАДЫМ ДПП
103	Салехардский район	672300с 0723500в, 671806с 0735736в, 671415с 0750006в, 655100с 0742800в, 652600с 0750000в, 652424с 0751859в, 643600с 0752000в, 640000с 0755000в, 633000с 0725200в, 632700с 0713200в, 642000с 0702100в, 645200с 0702100в, 662000с 0702200в, 672300с 0723500в	От земли до 1500 AMSL	НАДЫМ ЦПИ
104	Салехардский район	674503с 0672107в, 672300с 0723500в, 662000с 0702200в, 645200с 0702100в, 645500с 0660000в, 645400с 0641000в, 652300с 0613200в, 662800с 0632600в, 672400с 0670200в, 674503с 0672107в	От земли до 1500 AMSL	САЛЕХАРД ЦПИ
105	Тарко-Салинский район	672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 631000с 0843500в, 632100с 0773000в, 640000с 0755000в, 633000с 0725200в, 632700с 0713200в, 645000с 0722000в, 651520с 0734726в, 654908с 0733531в, 671806с 0735736в, 670000с 0781300в, 672400с 0814000в	Все высоты	ТАРКО-САЛЕ районный центр
106	Тарко-Салинский	671415с 0750006в, 670000с 0781300в, 661700с	От земли до	НОВЫЙ УРЕНГОЙ

	район	0774800в, 651554с 0765251в, 652600с 0750000в, 655100с 0742800в, 671415с 0750006в	1500 AMSL	ДПП
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
107	Тарко-Салинский район	672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 631000с 0843500в, 632100с 0773000в, 640000с 0755000в, 643600с 0752000в, 652424с 0751859в, 651554с 0765251в, 661700с 0774800в, 670000с 0781300в, 672400с 0814000в	От земли до 1500 AMSL	ТАРКО-САЛЕ ЦПИ
108	Тарко-Салинский район	661700с 0774800в, 661500с 0790000в, 653800с 0785500в, 653752с 0771210в, 661700с 0774800в	От земли до 1500 AMSL	УРЕНГОЙ ЦПИ <***>
109	Екатеринбургская зона	734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572300с 0634500в, 574900с 0640800в, 590200с 0634400в, 593000с 0640800в, 604500с 0634200в, 611700с 0634000в, 620500с 0631200в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 672400с 0670200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 713000с 0661700в, 734000с 0684000в, 734000с 0705500в	Все высоты	ТЮМЕНЬ районный центр <*>
	Тюменский район	645400с 0641000в, 645500с 0660000в, 645200с 0702100в, 645000с 0722000в, 632700с 0713200в, 633000с 0725200в, 640000с 0755000в, 632100с 0773000в, 631000с 0843500в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572300с 0634500в, 574900с 0640800в, 590200с 0634400в,	Все высоты	ТЮМЕНЬ районный центр

		593000с 0640800в, 604500с 0634200в, 611700с 0634000в, 620500с 0631200в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 645400с 0641000в		
		Примечание: исключая границы НИЖНЕВАРТОВСК ЦПИ, СУРГУТ ЦПИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСК ЦПИ		
110	Тюменский район	645500с 0660000в, 645200с 0702100в, 642000с 0702100в, 632700с 0713200в, 632500с 0705300в, 631800с 0690000в, 624300с 0660200в, 631100с 0655900в, 633400с 0653000в, 634700с 0655500в, 641400с 0660200в, 645500с 0660000в	От земли до 1500 AMSL	БЕЛОЯРСКИЙ ДПК
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
111	Тюменский район	645500с 0660000в, 645411с 0681812в, 635859с 0680831в, 630434с 0671017в, 624626с 0661724в, 623013с 0650058в, 621500с 0635500в, 630819с 0632344в, 640300с 0635000в, 645400с 0641000в, 645500с 0660000в	Выше 1500 AMSL до эшелона 6100	БЕРЕЗОВО ДПП
112	Тюменский район	622300с 0650700в, 621500с 0635500в, 620500с 0631200в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 652300с 0613200в, 645400с 0641000в, 645500с 0660000в, 641400с 0660200в, 634700с 0655500в, 633400с 0653000в, 631100с 0655900в, 624300с 0660200в, 622500с 0660100в, далее против часовой стрелки радиусом 40 км с центром (620638с 0653650в) до 622300с 0650700в	От земли до 1500 AMSL	БЕРЕЗОВО ЦПИ
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ <***>		
113	Тюменский район	Окружность радиусом 30 км с центром (631152с 0642631в)	От земли до 1500 AMSL	ИГРИМ ЦПИ
114	Тюменский район	632100с 0773000в, 631000с 0843500в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 594300с 0751300в, 614000с 0750000в, 632100с 0773000в	От земли до 1500 AMSL	НИЖНЕВАРТОВСК ЦПИ

115	Тюменский район	640000с 0755000в, 632100с 0773000в, 605345с 0775741в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 600417с 0755506в, 603706с 0732930в, 604502с 0724455в, 605247с 0705736в, 612400с 0705500в, 622444с 0714907в, 633000с 0725200в, 640000с 0755000в	Выше 1500 AMSL до эшелона 8100	СУРГУТ ДПП
116	Тюменский район	640000с 0755000в, 632100с 0773000в, 614000с 0750000в, 594300с 0751300в, 590000с 0735200в, 584809с 0733630в, 591745с 0714437в, 593500с 0692108в, 603750с 0702855в, 605247с 0705736в, 612400с 0705500в, 632500с 0705300в, 632700с 0713200в, 633000с 0725200в, 640000с 0755000в	От земли до 1500 AMSL	СУРГУТ ЦПИ
117	Тюменский район	593500с 0692108в, 591745с 0714437в, 584809с 0733630в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572300с 0634500в, 574900с 0640800в, 590200с 0634400в, 593000с 0640800в, 592643с 0652049в, 592343с 0655237в, 592119с 0670205в, 592620с 0675149в, 593500с 0692108в	От земли до 1500 AMSL	ТЮМЕНЬ ЦПИ
118	Тюменский район	594454с 0644920в, 594723с 0640209в, 601032с 0635411в, 602549с 0643122в, 602755с 0645225в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (600626с 0644933в) до 594454с 0644920в	От земли до 1500 AMSL	УРАЙ ЦПИ <***>
119	Тюменский район	652300с 0613200в, 645400с 0641000в, 645500с 0660000в, 645200с 0702100в, 645000с 0722000в, 632700с 0713200в, 632500с 0705300в, 612400с 0705500в, 605247с 0705736в, 603750с 0702855в, 593500с 0692108в, 592119с 0670205в, 592343с 0655237в, 592643с 0652049в, 593000с 0640800в, 604500с 0634200в, 611700с 0634000в, 620500с 0631200в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 652300с 0613200в	От земли до 1500 AMSL	ХАНТЫ-МАНСИЙСК ЦПИ
		Примечание: исключая границы БЕЛОЯРСКИЙ ДПК, БЕРЕЗОВО ЦПИ, ИГРИМ ЦПИ, НАДЫМ ЦПИ, УРАЙ ЦПИ во время их работы		

120	Екатеринбургская зона	515900с 0600000в, 523500с 0581900в, 531600с 0573400в, 541200с 0583900в, 554200с 0575300в, 560500с 0592900в, 555500с 0595900в, 555400с 0614400в, 554513с 0621931в, 553907с 0625713в, 552801с 0630055в, 541200с 0631900в, далее по государственной границе до 515900с 0600000в	Все высоты	ЧЕЛЯБИНСК районный центр <*>
	Челябинский район	535500с 0605900в, 535203с 0581526в, 541200с 0583900в, 554200с 0575300в, 560500с 0592900в, 555500с 0595900в, 555400с 0614400в, 554513с 0621931в, 553907с 0625713в, 552801с 0630055в, 541200с 0631900в, далее по государственной границе до 535500с 0605900в	Все высоты	ЧЕЛЯБИНСК районный центр
	Примечание: дополнительно выполняет функции МДП			
		515900с 0600000в, 523500с 0581900в, 531600с 0573400в, 535203с 0581526в, 535500с 0605900в, далее по государственной границе до 515900с 0600000в	Все высоты	
	Примечание: исключая границы МАГНИТОГОРСК ДПП во время его работы			
121	Челябинский район	515900с 0600000в, 523500с 0581900в, 532415с 0584527в, 535336с 0592242в, 535500с 0605900в, далее по государственной границе до 515900с 0600000в	От земли до 1500 AMSL	МАГНИТОГОРСК ДПП
		535336с 0592242в, 532415с 0584527в, 523500с 0581900в, 531600с 0573400в, 535203с 0581526в, 535336с 0592242в	От земли до 2700 AMSL	
		Примечание: дополнительно выполняет функции МДП		
122	Новосибирская зона	552400с 0690900в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в,	Все высоты	НОВОСИБИРСК ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

		705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604300с 1084700в, 591900с 1135300в, 593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 564100с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 552400с 0690900в		
123	Новосибирская зона	520600с 0990000в, 525300с 0990000в, 533500с 0971800в, 540000с 0960000в, 555600с 0980000в, 572700с 0973200в, 575600с 1004100в, 580300с 1023000в, 604600с 1064200в, 611600с 1080200в, 604300с 1084700в, 591900с 1135300в, 593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 564100с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 520600с 0990000в	Все высоты	ИРКУТСК районный центр <*>
	Иркутский район	1023000в, 604600с 1064200в, 611600с 1080200в, 604300с 1084700в, 591900с 1135300в, 593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 564100с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 520600с 0990000в		
124	Иркутский район	593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 571918с 1193251в, 570100с 1155300в, 564100с 1134300в, 564500с 1124500в, 570800с 1105700в, 583000с 1114700в, 584800с 1121000в, 591900с 1135300в, 593600с 1145200в	От земли до эшелона 3050	БОДАЙБО ВМДП
125	Иркутский район	590656с 1040251в, 582000с 1050000в, 572800с 1050000в, 565000с 1045400в, 554200с 1045900в, 551700с 1034300в, 551200с 1032200в, 550200с 1020300в, 551300с 1004200в, 555600с 0980000в, 572700с 0973200в, 575600с 1004100в, 580300с 1023000в, 590656с 1040251в	От земли до эшелона 3050	БРАТСК ВМДП
126	Иркутский район	590656с 1040251в, 582000с 1050000в, 572800с 1050000в, 565000с 1045400в, 554200с 1045900в, 554400с 1063000в, 545900с 1071500в, 550500с 1084000в, 543700с 1084300в, 532500с 1074700в, 522706с 1065312в, 522300с 1063300в, 521700с 1061700в, 515300с 1060700в, 514300с 1055200в,	От земли до эшелона 3050	ИРКУТСК районный центр

		512706с 1043612в, 514300с 1034100в, 522200с 1004400в, 525300с 0990000в, 533500с 0971800в, 540000с 0960000в, 555600с 0980000в, 572700с 0973200в, 575600с 1004100в, 580300с 1023000в, 590656с 1040251в		
		Примечание: дополнительно выполняет функции МДП		
127	Иркутский район	611600с 1080200в, 604300с 1084700в, 591900с 1135300в, 593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 571918с 1193251в, 570100с 1155300в, 564100с 1134300в, 564500с 1124500в, 570800с 1105700в, 561400с 1084900в, 554600с 1084600в, 550500с 1084000в, 545900с 1071500в, 554400с 1063000в, 554200с 1045900в, 565000с 1045400в, 572800с 1050000в, 582000с 1050000в, 590656с 1040251в, 604600с 1064200в, 611600с 1080200в	От земли до эшелона 3050	КИРЕНСК МДП
		Примечание: исключая воздушное пространство БОДАЙБО ВМДП, УСТЬ-КУТ ВМДП во время их работы		
128	Иркутский район	Окружность радиусом 30 км с центром (581806с 1125300в)	От земли до эшелона 3050	МАМА ЦПИ <***>
129	Иркутский район	555600с 0980000в, 551300с 1004200в, 550200с 1020300в, 535700с 1020200в, 525300с 0990000в, 533500с 0971800в, 540000с 0960000в, 555600с 0980000в	От земли до эшелона 3050	НИЖНЕУДИНСК ЦПИ
130	Иркутский район	Окружность радиусом 40 км с центром (545402с 0990403в)	От земли до эшелона 3050	НИЖНЕУДИНСК ЦПИ <***>
131	Иркутский район	Окружность радиусом 40 км с центром (562142с 1145536в)	От земли до эшелона 3050	ТАКСИМО ЦПИ <***>
132	Иркутский район	601531с 1103334в, 595309с 1115616в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (595252с 1110242в) до 601531с 1103334в	От земли до эшелона 3050	ТАЛАКАН ЦПИ <***>

133	Иркутский район	520600с 0990000в, 525300с 0990000в, 522200с 1004400в, 514300с 1034100в, 512706с 1043612в, 514300с 1055200в, 515300с 1060700в, 521700с 1061700в, 522300с 1063300в, 522706с 1065312в, 532500с 1074700в, 543700с 1084300в, 550500с 1084000в, 554600с 1084600в, 561400с 1084900в, 570800с 1105700в, 564500с 1124500в, 564100с 1134300в, 570100с 1155300в, 562700с 1163600в, 555300с 1162500в, 541600с 1152200в, 523100с 1113200в, 522000с 1093600в, 520000с 1090000в, 495542с 1075818в, далее по государственной границе до 520600с 0990000в	От земли до эшелона 3050	УЛАН-УДЭ МДП
134	Иркутский район	575903с 1074504в, 590000с 1052800в, 590656с 1040251в, 582000с 1050000в, 572800с 1050000в, 565000с 1045400в, 554200с 1045900в, 554400с 1063000в, 545900с 1071500в, 550500с 1084000в, 554600с 1084600в, 561400с 1084900в, 573257с 1082043в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (574614с 1080333в) до 575903с 1074504в	От земли до эшелона 3050	УСТЬ-КУТ ВМДП
135	Иркутский район	Окружность радиусом 30 км с центром (565406с 1181606в)	От земли до эшелона 3050	ЧАРА ЦПИ <***>
136	Иркутский район	495542с 1075818в, 520000с 1090000в, 522000с 1093600в, 523100с 1113200в, 541600с 1152200в, 555300с 1162500в, 562700с 1163600в, 570100с 1155300в, 571918с 1193251в, 564100с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 495542с 1075818в	От земли до эшелона 3050	ЧИТА МДП
137	Новосибирская зона	495600с 0894000в, 510000с 0892700в, 513200с 0881700в, 525000с 0890300в, 543500с 0884000в, 560400с 0890500в, 572100с 0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в,	Все высоты	КРАСНОЯРСК районный центр <***>

		780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604600с 1064200в, 580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 572700с 0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в, 533500с 0971800в, 525300с 0990000в, 520600с 0990000в, далее по государственной границе до 495600с 0894000в		
	Красноярский район	780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604600с 1064200в, 580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 572700с 0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в, 520800с 0921700в, 513300с 0892000в, 510000с 0892700в, 513200с 0881700в, 525000с 0890300в, 543500с 0884000в, 560400с 0890500в, 572100с 0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в	Выше эшелона 2150	КРАСНОЯРСК районный центр
		495600с 0894000в, 510000с 0892700в, 513300с 0892000в, 520800с 0921700в, 540000с 0960000в, 533500с 0971800в, 525300с 0990000в, 520600с 0990000в, далее по государственной границе до 495600с 0894000в	Выше эшелона 4250	
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
138	Красноярский район	550300с 0910400в, 540000с 0960000в, 520800с 0921700в, 513300с 0892000в, 510000с 0892700в, 513200с 0881700в, 520500с 0883600в, 525000с 0890300в, 543500с 0884000в, 550000с 0884700в, 550300с 0910400в	От земли до эшелона 2150	АБАКАН ДПК
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		

		495600с 0894000в, 510000с 0892700в, 513300с 0892000в, 520800с 0921700в, 540000с 0960000в, 533500с 0971800в, 525300с 0990000в, 520600с 0990000в, далее по государственной границе до 495600с 0894000в	От земли до эшелона 4250	
		Примечание: дополнительно выполняет функции МДП вне времени работы КЫЗЫЛ КДП МВЛ		
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
139	Красноярский район	624941с 0932723в, 623318с 0972500в, 621300с 0991000в, 602200с 0981800в, 595254с 0975541в, 601930с 0955024в, 605000с 0942000в, 605800с 0940100в, 610100с 0932430в, 615036с 0923900в, 624941с 0932723в	От земли до эшелона 2150	БАЙКИТ КДП МВЛ
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
140	Красноярский район	621300с 0991000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604600с 1064200в, 590656с 1040250в, 583828с 1032038в, 593400с 0991800в, 595254с 0975541в, 602200с 0981800в, 621300с 0991000в	От земли до эшелона 2150	ВАНАВАРА КДП МВЛ
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
141	Исключен. - Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 279			
142	Красноярский район	610100с 0932430в, 605800с 0940100в, 605000с 0942000в, 601930с 0955024в, 574500с 0954400в, 573624с 0944300в, 574136с 0931612в, 573718с 0921700в, 572936с 0912318в, 572942с 0895154в, 572100с 0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в, 603900с 0912000в, 610100с 0932430в	От земли до эшелона 2150	ЕНИСЕЙСК КДП МВЛ
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		

(в ред. [Приказа](#) Минтранса России от 26.09.2016 N 279)

143	Красноярский район	683300с 0832100в, 680600с 0860000в, 680000с 0882500в, 673000с 0913000в, 672000с 0920000в, 662600с 0883200в, 670000с 0833100в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 680300с 0805000в, 683300с 0832100в	От земли до эшелона 2150	ИГАРКА ЦПИ
-----	--------------------	--	--------------------------	------------

(в ред. [Приказа](#) Минтранса России от 26.09.2016 N 279)

144	Красноярский район	593400с 0991800в, 583828с 1032038в, 580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 574400с 0991836в, 582600с 0981748в, 593400с 0991800в	От земли до эшелона 2150	КОДИНСК КДП МВЛ
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		

(в ред. [Приказа](#) Минтранса России от 26.09.2016 N 279)

145	Красноярский район	685000с 1023000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604600с 1064200в, 580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 572700с 0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в, 550300с 0910400в, 550000с 0884700в, 560400с 0890500в, 572100с 0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 670000с 0833100в, 662600с 0883200в, 672000с 0920000в, 672800с 0943200в, 685000с 1023000в	От земли до эшелона 2150	КРАСНОЯРСК МДП
		Примечание: исключая воздушное пространство БАЙКИТ КДП МВЛ, ВАНАВАРА КДП МВЛ, ЕНИСЕЙСК КДП МВЛ, КОДИНСК КДП МВЛ, ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА КДП МВЛ, ТУРА КДП МВЛ, ТУРУХАНСК КДП МВЛ во время их работы		

(в ред. [Приказа](#) Минтранса России от 26.09.2016 N 279)

146	Красноярский район	495600с 0894000в, 510000с 0892700в, 513300с 0892000в, 520800с 0921700в, 540000с 0960000в, 533500с 0971800в, 525300с 0990000в, 520600с 0990000в, далее по государственной границе до 495600с 0894000в	От земли до эшелона 4250	КЫЗЫЛ КДП МВЛ
-----	--------------------	--	--------------------------	---------------

		Примечание: дополнительно выполняет функции МДП		
147	Красноярский район	780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 755500с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 685000с 1023000в, 672800с 0943200в, 672000с 0920000в, 662600с 0883200в, 670000с 0833100в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 680300с 0805000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в	От земли до эшелона 2150	НОРИЛЬСК ЦПИ
		Примечание: исключая границы ИГАРКА ЦПИ, ХАТАНГА КДП во время их работы		
(п. 147 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
148	Красноярский район	632700с 0844800в, 631000с 0880000в, 624941с 0932723в, 615036с 0923900в, 610100с 0932430в, 603900с 0912000в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в	От земли до эшелона 2150	ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА КДП МВЛ
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
149	Красноярский район	685000с 1023000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 621300с 0991000в, 623318с 0972500в, 624941с 0932723в, 641300с 0934700в, 672800с 0943200в, 685000с 1023000в	От земли до эшелона 2150	ТУРА КДП МВЛ
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
150	Красноярский район	672800с 0943200в, 641300с 0934700в, 624941с 0932723в, 631000с 0880000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 670000с 0833100в, 662600с 0883200в, 672000с 0920000в, 672800с 0943200в	От земли до эшелона 2150	ТУРУХАНСК КДП МВЛ

		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
151	Красноярский район	755500с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 705900с 0943200в, 731200с 0894700в, 740000с 0960000в, 750000с 1000000в, 755500с 1144300в	От земли до эшелона 2150	ХАТАНГА КДП
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
152	Новосибирская зона Новосибирский район	552400с 0690900в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 584500с 0875600в, 572100с 0881000в, 560400с 0890500в, 543500с 0884000в, 525000с 0890300в, 513200с 0881700в, 510000с 0892700в, 495600с 0894000в, далее по государственной границе до 552400с 0690900в	Все высоты	НОВОСИБИРСК районный центр <*>
153	Новосибирский район	542700с 0765300в, 543100с 0764100в, 545200с 0762000в, 545600с 0773800в, 542800с 0795000в, 540136с 0814354в, 540136с 0824700в, 540718с 0832412в, 535900с 0844500в, 532600с 0852400в, 530500с 0853700в, 525100с 0862800в, 523706с 0864312в, 522800с 0852300в, 520400с 0833500в, 512800с 0825500в, 512800с 0820700в, 504448с 0820700в, далее по государственной границе до 542700с 0765300в	От земли до эшелона 1850	БАРНАУЛ МДП
		504448с 0820700в, 512800с 0820700в, 512800с 0825500в, 520400с 0833500в, 522800с 0852300в, 523706с 0864312в, 522606с 0865506в, 521500с 0870700в, 514700с 0860300в, 514200с 0845400в, 510042с 0832618в, далее по государственной границе до 504448с 0820700в	От земли до эшелона 3350	
		510042с 0832618в, 514200с 0845400в, 514700с	От земли до	

		0860300в, 521500с 0870700в, 520500с 0883600в, 513200с 0881700в, 510000с 0892700в, 495554с 0893948в, далее по государственной границе до 510042с 0832618в	эшелона 5500	
154	Новосибирский район	522300с 0845940в, 522800с 0852300в, 523241с 0860333в, 521617с 0862412в, 515528с 0862204в, 514700с 0860300в, 514406с 0852147в, 522300с 0845940в	От земли до эшелона 3350	ГОРНО-АЛТАЙСК КДП МВЛ
155	Исключен. - Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 279			
156	Новосибирский район	543200с 0873000в, 540000с 0874300в, 534200с 0880700в, 533200с 0873400в, 531200с 0871800в, 524900с 0871700в, 522606с 0865506в, 525100с 0862800в, 530500с 0853700в, 532600с 0852400в, 535900с 0844500в, 541400с 0852300в, 542100с 0852900в, 542700с 0854500в, 543048с 0870000в, 543200с 0873000в	От земли до эшелона 1850	НОВОКУЗНЕЦК ДПП
		543300с 0875500в, 543100с 0884100в, 525000с 0890300в, 520500с 0883600в, 521500с 0870700в, 522606с 0865506в, 524900с 0871700в, 531200с 0871800в, 533200с 0873400в, 534200с 0880700в, 540000с 0874300в, 543200с 0873000в, 543300с 0875500в	От земли до эшелона 3050	
		Примечание: дополнительно выполняет функции ЦПИ		
157	Новосибирский район	552400с 0690900в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 574600с 0740300в, 574900с 0751500в, 572400с 0762700в, 562400с 0755100в, 553400с 0754200в, 551300с 0755800в, 545200с 0762000в, 543100с 0764100в, 542700с 0765300в, далее по государственной границе до 552400с 0690900в	От земли до эшелона 1850	ОМСК ДПП
		Примечание: дополнительно выполняет функции МДП		
158	Новосибирский район	Окружность радиусом 35 км с центром (590858с 0761647в)	От земли до эшелона	ПИОНЕРНЫЙ ЦПИ <***>

			1850	
159	Новосибирский район	605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 584500с 0875600в, 572100с 0881000в, 560400с 0890500в, 554156с 0885840в, 553436с 0884006в, 543200с 0873000в, 542700с 0854500в, 542100с 0852900в, 541400с 0852300в, 535900с 0844500в, 540718с 0832412в, 540136с 0824700в, 540136с 0814354в, 542800с 0795000в, 545600с 0773800в, 545200с 0762000в, 551300с 0755800в, 553400с 0754200в, 562400с 0755100в, 572400с 0762700в, 574900с 0751500в, 574600с 0740300в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 593548с 0745912в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в	От земли до эшелона 1850	ТОМСК ЦПИ
		554156с 0885840в, 543500с 0884000в, 543100с 0884100в, 543300с 0875500в, 543200с 0873000в, 553436с 0884006в, 554156с 0885840в	От земли до эшелона 3050	
(п. 159 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
160	Хабаровская зона	873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе, 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе, 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 564100с 1194000в, 582500с 1192000в, 593600с 1145200в, 591900с 1135300в, 604300с 1084700в, 611600с 1080200в, 620000с 1070000в, 653000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з	Все высоты	ХАБАРОВСК ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
161	Хабаровская зона	873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 612012с 1774506з, 600000с 1800000в,	Все высоты	МАГАДАН районный центр <*>

Магаданский район	540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 545200с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 633400с 1453000в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в, 720000с 1580000в, 750800с 1510000в, 753500с 1463000в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з		МАГАДАН районный центр
	780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в	Выше эшелона 3650	
	873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 634200с 1673700в, 625700с 1660000в, 624000с 1653500в, 620500с 1641500в, 612600с 1621300в, 603500с 1601000в, 585200с 1555400в, 560000с 1500000в, 545200с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 633400с 1453000в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в, 720000с 1580000в, 750800с 1510000в, 753500с 1463000в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з	Все высоты	
	612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 545200с 1500000в, 560000с 1500000в, 585200с 1555400в, 603500с 1601000в, 612600с 1621300в, 620500с 1641500в, 615000с 1744500в, 612012с 1774506з	Выше эшелона 8100	
	780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в	Выше эшелона 3650	
	634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 620500с	Выше	

		1641500в, 624000с 1653500в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в	эшелона 2450	
(п. 161 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
162	Магаданский район	723000с 1680000в, 720000с 1685824з, 670000с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 634200с 1673700в, 625700с 1660000в, 641500с 1641400в, 650000с 1653000в, 660001с 1642209в, 662957с 1634612в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в	От земли до эшелона 4550	АНАДЫРЬ ЦПИ
		634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 620500с 1641500в, 624000с 1653500в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в	Выше эшелона 2450 до эшелона 4550	
		Примечание: исключая воздушное пространство АНАДЫРЬ МДП, КЕПЕРВЕЕМ МДП, ПЕВЕК МДП, ШМИДТА МЫС МДП во время их работы		
163	Магаданский район	673000с 1765000в, 670000с 1790000в, 670000с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 634200с 1673700в, 625700с 1660000в, 641500с 1641400в, 650000с 1653000в, 660001с 1642209в, 660000с 1680000в, 663300с 1710000в, 673000с 1710000в, 673000с 1765000в	От земли до эшелона 4550	АНАДЫРЬ МДП
		634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 620500с 1641500в, 624000с 1653500в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в	Выше эшелона 2450 до эшелона 4550	
164	Магаданский район	663300с 1620000в, 662957с 1634612в, 660001с 1642209в, 650000с 1653000в, 641500с 1641400в, 625700с 1660000в, 624000с 1653500в, 620500с 1641500в, 612600с 1621300в, 603500с 1601000в,	От земли до эшелона 4550	МАГАДАН МДП

		585200с 1555400в, 560000с 1500000в, 545200с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 633400с 1453000в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в		
165	Магаданский район	684000с 1650000в, 683000с 1680000в, 673000с 1710000в, 663300с 1710000в, 660000с 1680000в, 660001с 1642209в, 662957с 1634612в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в	От земли до эшелона 4550	КЕПЕРВЕЕМ МДП
166	Магаданский район	703000с 1680000в, 700000с 1760000в, 673000с 1765000в, 673000с 1710000в, 683000с 1680000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в	От земли до эшелона 4550	ПЕВЕК МДП
167	Магаданский район	723000с 1680000в, 720000с 1685824з, 670000с 1685824з, 670000с 1790000в, 673000с 1765000в, 700000с 1760000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в	От земли до эшелона 4550	ШМИДТА МЫС МДП
168	Хабаровская зона	612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 545200с 1500000в, 560000с 1500000в, 585200с 1555400в, 603500с 1601000в, 612600с 1621300в, 620500с 1641500в, 615000с 1744500в, 612012с 1774506з	От земли до эшелона 8100	ПЕТРОПАВЛОВСК-КА МЧАТСКИЙ районный центр
	Петропавловск-Камчатский район	634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 620500с 1641500в, 624000с 1653500в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в	От земли до эшелона 2450	
(п. 168 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
169	Исключен. - Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 279			
170	Петропавловск-Камчатский район	634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 610900с 1770000в, 573000с 1643000в, 574200с 1631500в, 583200с 1621500в, 585000с 1575700в, 603500с 1601000в, 612600с 1621300в, 620500с 1641500в, 624000с 1653500в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в	От земли до 2450 AMSL	ОССОРА ВМДП

171	Петропавловск-Камчатский район	634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 610900с 1770000в, 573000с 1643000в, 554500с 1631000в, 530000с 1610000в, 500000с 1560000в, 540000с 1550000в, 560700с 1550000в, 585000с 1575700в, 603500с 1601000в, 612600с 1621300в, 620500с 1641500в, 624000с 1653500в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в	От земли до 2450 AMSL	ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ МДП
172	Хабаровская зона Хабаровский район	533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 544000с 1281000в, 545100с 1292300в, 561000с 1310000в, 565500с 1312400в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в, 591000с 1352000в, 594500с 1381000в, 605100с 1395700в, 620000с 1420000в, 620000с 1450000в, 610000с 1460000в, 580000с 1454500в, 562500с 1432500в, 560000с 1460000в, 545200с 1500000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе, 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 533000с 1222000в	Все высоты	ХАБАРОВСК районный центр <*>
173	Хабаровский район	565900с 1380700в, 564800с 1382800в, 563154с 1383624в, далее по государственной границе, 560054с 1380036в, 560800с 1373312в, 563600с 1371500в, 565900с 1380700в	От земли до эшелона 4250	АЯН КДП МВЛ
174	Хабаровский район	561000с 1310000в, 550000с 1331818в, 542000с 1334500в, 534448с 1343818в, 524054с 1331530в, 512000с 1322500в, 500500с 1321000в, 491200с 1313800в, 485224с 1304012в, далее по государственной границе, 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 544000с 1281000в, 545100с 1292300в, 561000с 1310000в	От земли до эшелона 2300	БЛАГОВЕЩЕНСК МДП
175	Хабаровский район	523755с 1400249в, далее против часовой стрелки радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в), 523249с 1405557в, 520430с 1405030в, 520530с 1401200в, 515854с 1391030в, 521412с 1390106в, 523755с 1400249в	От земли до эшелона 4250	БОГОРОДСКОЕ КДП МВЛ

176	Хабаровский район	441200с 1330700в, 435300с 1331500в, 432400с 1332100в, 422530с 1321112в, 422212с 1314000в, 423300с 1311300в, 425100с 1305330в, далее по государственной границе, 431400с 1311148в, 441200с 1330700в	От эшелона 2450 до эшелона 6700	ВЛАДИВОСТОК ДПП
177	Хабаровский район	465200с 1340200в, 464800с 1341500в, 465000с 1362000в, 473600с 1382400в, 471900с 1385600в, 470500с 1400000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 465200с 1340200в	От земли до эшелона 2300	ВЛАДИВОСТОК МДП
178	Хабаровский район	540800с 1264000в, 535854с 1272836в, 533836с 1280630в, 531600с 1270800в, 532900с 1262700в, 540800с 1264000в	От земли до эшелона 3050	ЗЕЯ КДП МВЛ
179	Хабаровский район	515314с 1441635в, 510000с 1443800в, 484600с 1453400в, 483000с 1450000в, 491300с 1430600в, 491100с 1420500в, 490800с 1413000в, 510800с 1413000в, 514500с 1413500в, 514800с 1431000в, 515314с 1441635в	От земли до эшелона 6100	ЗОНАЛЬНОЕ КДП МВЛ РЗО <11>
180	Хабаровский район	464000с 1500000в, 450000с 1500000в, 434321с 1475557в, 450000с 1460000в, 464000с 1500000в	От земли до эшелона 6100	ИТУРУП КДП МВЛ
181	Хабаровский район	505123с 1370000в, 502800с 1370000в, 501000с 1370306в, 495751с 1365001в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (502432с 1365602в) до 505123с 1370000в	От земли до эшелона 4100	КОМСОМОЛЬСК-на-АМ УРЕ (Хурба) КДП МВЛ РЗО
		502800с 1370000в, 502301с 1373304в, 501412с 1371800в, 501432с 1370219в, 502800с 1370000в	От земли до эшелона 2900	
182	Хабаровский район	581908с 1351936в, 580210с 1385409в, 571700с 1373017в, 570000с 1370000в, 570713с 1351630в, 581908с 1351936в	От земли до эшелона 4550	НЕЛЬКАН КДП МВЛ
183	Хабаровский	620000с 1450000в, 610000с 1460000в, 580000с	От земли до	НИКОЛАЕВСК-на-АМУ

	район	1454500в, 562500с 1432500в, 554500с 1390000в, 550336с 1403600в, 541800с 1421500в, 531500с 1414900в, 514500с 1413500в, 510800с 1413000в, 504300с 1402500в, 505600с 1381100в, 522600с 1374000в, 524200с 1373200в, 534000с 1361500в, 534200с 1353200в, 534448с 1343818в, 542000с 1334500в, 550000с 1331818в, 561000с 1310000в, 565500с 1312400в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в, 591000с 1352000в, 594500с 1381000в, 605100с 1395700в, 620000с 1420000в, 620000с 1450000в	эшелоны 2300	РЕ МДП
184	Хабаровский район	532136с 1395000в, 532118с 1404600в, 531006с 1412600в, 524000с 1411500в, 523249с 1405557в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в), 523755с 1400249в, 530748с 1395006в, 531136с 1395242в, 532000с 1394000в, 532136с 1395000в	От земли до 1200 AMSL	НИКОЛАЕВСК-на-АМУ РЕ КДП
		Окружность радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в)	От 1200 AMSL до эшелона 6100	
		550336с 1403600в, 541800с 1421500в, 531500с 1414900в, 514500с 1413500в, 513230с 1395154в, 515854с 1391030в, 522600с 1374000в, 524200с 1373200в, 531700с 1381500в, 550336с 1403600в	Выше эшелона 2300 до эшелона 6100	
185	Хабаровский район	523300с 1422500в, 523300с 1440000в, 515314с 1441635в, 510000с 1443800в, 510700с 1433500в, 512000с 1422500в, 514500с 1413500в, 523300с 1422500в	От земли до эшелона 3650	НОГЛИКИ КДП МВЛ с РЗО
186	Хабаровский район	562500с 1432500в, 560000с 1460000в, 545200с 1500000в, 521000с 1500000в, 515314с 1441635в, 514800с 1431000в, 514500с 1413500в, 531500с 1414900в, 541800с 1421500в, 550336с 1403600в, 554500с 1390000в, 562500с 1432500в	От земли до эшелона 6100	ОХА КДП МВЛ РЗО

187	Хабаровский район	Окружность радиусом 60 км с центром (592406с 1430306в)	От земли до эшелона 4250	ОХОТСК КДП
188	Хабаровский район	492200с 1400600в, 491800с 1402500в, 491800с 1410800в, 482000с 1404400в, 482000с 1400200в, 484700с 1392500в, 491518с 1384900в, 492200с 1400600в	От земли до эшелона 4250	СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ (Май-Гатка) КДП МВЛ РЗО
189	Хабаровский район	580210с 1385409в, 575405с 1395855в, 575000с 1403000в, 573448с 1400935в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в, 565826с 1390947в, 564547с 1385345в, 563154с 1383624в, 564800с 1382800в, 565900с 1380700в, 571700с 1373017в, 580210с 1385409в	От земли до эшелона 4550	ТУКЧИ КДП МВЛ
190	Хабаровский район	554300с 1245500в, 552300с 1253300в, 550630с 1252100в, 545800с 1251500в, 545200с 1242200в, 551642с 1235918в, 551731с 1240057в, 554300с 1245500в	От земли до эшелона 4550	ТЫНДА КДП МВЛ
191	Хабаровский район	581908с 1351936в, 570713с 1351630в, 570416с 1335723в, 565000с 1324000в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в, 582518с 1330854в, 581908с 1351936в	От земли до эшелона 4550	УРГАЛАН КДП МВЛ
192	Хабаровский район	534448с 1343818в, 534200с 1353200в, 534000с 1361500в, 524200с 1373200в, 522600с 1374000в, 505600с 1381100в, 504300с 1402500в, 510800с 1413000в, 490800с 1413000в, 480000с 1413000в, 470500с 1400000в, 471900с 1385600в, 473600с 1382400в, 465000с 1362000в, 464800с 1341500в, 465200с 1340200в, далее по государственной границе, 485224с 1304012в, 491200с 1313800в, 500500с 1321000в, 512000с 1322500в, 524054с 1331530в, 534448с 1343818в	От земли до эшелона 2300	ХАБАРОВСК МДП
193	Хабаровский район	485300с 1351918в, 484742с 1353400в, 484636с 1353800в, 484324с 1353230в, 483824с 1352400в, 483557с 1351942в, 483707с 1351801в, 483418с 1351354в, 483200с 1351030в, 482936с 1350712в,	От земли до 400 AMSL	ХАБАРОВСК КДП МВЛ

		482700с 1350330в, 482612с 1350442в, 482318с 1350048в, 481725с 1345245в, 481618с 1344312в, далее по государственной границе, 482436с 1344030в, 483400с 1343500в, 484300с 1343954в, 484948с 1345506в, 485300с 1351918в		
194	Хабаровский район	555518с 1343930в, 555218с 1354942в, 553836с 1364500в, 545100с 1373000в, 535600с 1363242в, 534000с 1361500в, 534200с 1353200в, 534448с 1343818в, 542000с 1334500в, 550000с 1331818в, 555618с 1335112в, 555518с 1343930в	От земли до эшелона 4250	ЧУМИКАН КДП МВЛ РЗО
195	Хабаровский район	493800с 1413000в, 493800с 1415042в, 493800с 1422200в, 491136с 1422200в, 484700с 1422200в, 484700с 1413300в, 484700с 1413000в, 490800с 1413000в, 493800с 1413000в	От земли до эшелона 3650	ШАХТЕРСК КДП МВЛ
196	Хабаровский район	550000с 1331818в, 542000с 1334500в, 534448с 1343818в, 524054с 1331530в, 522048с 1312412в, 523430с 1310648в, 531224с 1305254в, 550000с 1331818в	От земли до эшелона 4250	ЭКИМЧАН КДП МВЛ РЗО
197	Хабаровский район	450000с 1460000в, 434321с 1475557в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе, 442700с 1454400в, 450000с 1460000в	От земли до эшелона 6100	ЮЖНО-КУРИЛЬСК (Менделеево) КДП МВЛ РЗО
198	Хабаровский район	521000с 1500000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе, 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 470500с 1400000в, 480000с 1413000в, 490800с 1413000в, 510800с 1413000в, 514500с 1413500в, 514800с 1431000в, 515314с 1441635в, 521000с 1500000в	От земли до эшелона 2300	ЮЖНО-САХАЛИНСК МДП
199	Хабаровская зона	762000с 1144300в, 742000с 1320000в, 731200с 1433500в, 720000с 1580000в, 723000с 1680000в, 703000с 1680000в, 684000с 1650000в, 663300с 1620000в, 663300с 1580000в, 654500с 1580000в, 640000с 1494000в, 633400с 1453000в, 620000с	Все высоты	ЯКУТСК районный центр <*>

		1450000в, 620000с 1420000в, 605100с 1395700в, 594500с 1381000в, 591000с 1352000в, 580000с 1320000в, 571600с 1314000в, 565500с 1312400в, 561000с 1310000в, 545100с 1292300в, 544000с 1281000в, 553000с 1222000в, 564100с 1194000в, 582500с 1192000в, 593600с 1145200в, 591900с 1135300в, 604300с 1084700в, 611600с 1080200в, 620000с 1070000в, 653000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 762000с 1144300в		
		780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в	От земли до эшелона 3650	
	Якутский район	762000с 1144300в, 742000с 1320000в, 731200с 1433500в, 720000с 1580000в, 723000с 1680000в, 703000с 1680000в, 684000с 1650000в, 663300с 1620000в, 663300с 1580000в, 654500с 1580000в, 640000с 1494000в, 633400с 1453000в, 620000с 1450000в, 620000с 1420000в, 605100с 1395700в, 594500с 1381000в, 591000с 1352000в, 580000с 1320000в, 584500с 1303900в, 595100с 1264300в, 600900с 1235300в, 603500с 1240200в, 620000с 1230000в, 620000с 1184000в, 612500с 1174200в, 630300с 1162500в, 642500с 1135000в, 660000с 1190000в, 671300с 1175100в, 685600с 1160100в, 701225с 1081343в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 762000с 1144300в	Все высоты	ЯКУТСК районный центр
200	Якутский район	692700с 1344500в, 692300с 1363700в, 682400с 1383600в, 683400с 1413200в, 671430с 1423218в, 665000с 1402500в, 662600с 1394100в, 655014с 1384019в, 653800с 1373400в, 651500с 1353200в, 651800с 1310000в, 654700с 1290000в, 691600с 1290000в, 692000с 1324000в, 692700с 1344500в	От земли до эшелона 3650	БАТАГАЙ КДП МВЛ
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
201	Якутский район	692200с 1474000в, 690000с 1500000в, 682100с	От земли до	БЕЛАЯ ГОРА

		1502000в, 675200с 1504300в, 665600с 1465300в, 670000с 1460000в, 671430с 1423218в, 683400с 1413200в, 691900с 1440000в, 692200с 1474000в	эшелоны 3650	КДП МВЛ (совмещенный с МДП)
202	Якутский район	633212с 1210306в, 634054с 1205354в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (634526с 1214131в) до 633212с 1210306в	От земли до эшелона 1850	ВИЛЮЙСК КДП МВЛ
203	Якутский район	634054с 1205354в, 633212с 1210306в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (632733с 1201607в) до 634054с 1205354в	От земли до эшелона 1700	ВЕРХНЕВИЛЮЙСК ЦПИ <***>
204	Якутский район	711700с 1391200в, 711000с 1393000в, 702900с 1422200в, 701200с 1423800в, 691900с 1440000в, 683400с 1413200в, 682400с 1383600в, 692300с 1363700в, 700000с 1380000в, 710000с 1380000в, 711700с 1391200в	От земли до эшелона 3650	ДЕПУТАТСКИЙ КДП МВЛ
205	Якутский район	694100с 1185000в, 691600с 1290000в, 654700с 1290000в, 651300с 1254500в, 650100с 1240200в, 660000с 1190000в, 671300с 1175100в, 685600с 1160100в, 694100с 1185000в	От земли до эшелона 3650	ЖИГАНСК КДП МВЛ (совмещенный с МДП)
206	Якутский район	675200с 1504300в, 670000с 1513500в, 664300с 1522400в, 662000с 1540000в, 663300с 1580000в, 654500с 1580000в, 640000с 1494000в, 633400с 1453000в, 635000с 1453600в, 651000с 1470400в, 670000с 1460000в, 665600с 1465300в, 675200с 1504300в	От земли до эшелона 3650	ЗЫРЯНКА КДП МВЛ
207	Якутский район	654700с 1290000в, 651800с 1310000в, 651500с 1353200в, 653800с 1373400в, 640500с 1393600в, 634400с 1401700в, 620000с 1420000в, 605100с 1395700в, 594500с 1381000в, 591000с 1352000в, 580000с 1320000в, 584500с 1303900в, 595100с 1264300в, 600900с 1235300в, 603500с 1240200в, 620000с 1230000в, 620000с 1234000в, 625000с 1240000в, 635500с 1250900в, 650100с 1240200в, 651300с 1254500в, 654700с 1290000в	От земли до эшелона 3650	МАГАН МДП
		Примечание: исключая воздушное пространство ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ		

		(Хандыга) КДП МВЛ, УСТЬ-МАЯ КДП МВЛ во время их работы		
208	Якутский район	671430с 1423218в, 670000с 1460000в, 651000с 1470400в, 652200с 1431200в, 662600с 1394100в, 665000с 1402500в, 671430с 1423218в	От земли до эшелона 4250	МОМА КДП МВЛ
209	Якутский район	660000с 1190000в, 650100с 1240200в, 635500с 1250900в, 625000с 1240000в, 620000с 1234000в, 620000с 1230000в, 620000с 1184000в, 612500с 1174200в, 630300с 1162500в, 642500с 1135000в, 660000с 1190000в	От земли до эшелона 3650	НЮРБА КДП МВЛ (совмещенный с МДП)
210	Якутский район	620000с 1230000в, 603500с 1240200в, 600900с 1235300в, 590000с 1233000в, 582500с 1192000в, 593600с 1145200в, 604000с 1162600в, 610400с 1170700в, 612500с 1174200в, 620000с 1184000в, 620000с 1230000в	На всех высотах	ОЛЕКМИНСК вспомогательный районный центр
211	Якутский район	620000с 1230000в, 603500с 1240200в, 600900с 1235300в, 590000с 1233000в, 582500с 1192000в, 593600с 1145200в, 604000с 1162600в, 610400с 1170700в, 612500с 1174200в, 620000с 1184000в, 620000с 1230000в	От земли до эшелона 3650	ОЛЕКМИНСК КДП МВЛ
212	Якутский район	Окружность радиусом 30 км с центром (674732с 1302333в)	От земли до 900 AMSL	САККЫРЫП КДП МВЛ
		Окружность радиусом 50 км с центром (674732с 1302333в)	Выше 900 AMSL до эшелона 4250	
213	Якутский район	Окружность радиусом 25 км с центром (635733с 1272516в)	От земли до 500 AMSL	САНГАР КДП МВЛ
		Окружность радиусом 50 км с центром (635733с 1272516в)	Выше 500 AMSL до эшелона 2450	
214	Якутский район	725956с 1132505в, 705400с 1212000в, 694100с	От земли до	САСКЫЛАХ

		1185000в, 685600с 1160100в, 701225с 1081343в, 720000с 1120000в, 725956с 1132505в	эшело на 3650	КДП МВЛ
215	Якутский район	690000с 1510500в, 684800с 1533000в, 675700с 1562600в, 663300с 1580000в, 662000с 1540000в, 664300с 1522400в, 670000с 1513500в, 675200с 1504300в, 682100с 1502000в, 690000с 1500000в, 690000с 1510500в	От земли до эшелона 3650	СРЕДНЕКОЛЫМСК КДП МВЛ (совмещенный с МДП)
216	Якутский район	Окружность радиусом 25 км с центром (621110с 1173805в)	От земли до эшелона 1700	СУНТАР ЦПИ <***>
217	Якутский район	653800с 1373400в, 640500с 1393600в, 634400с 1401700в, 620000с 1420000в, 605100с 1395700в, 610900с 1380300в, 614000с 1351200в, 630000с 1341000в, 630700с 1335800в, 640300с 1341800в, 651500с 1353200в, 653800с 1373400в	От земли до эшелона 3650	ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ (Хандыга) КДП МВЛ
218	Якутский район	780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 714600с 1395200в, 711700с 1391200в, 710000с 1380000в, 700000с 1380000в, 692300с 1363700в, 692700с 1344500в, 692000с 1324000в, 691600с 1290000в, 694100с 1185000в, 685600с 1160100в, 701225с 1081343в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в	От земли до эшелона 3650	ТИКСИ МДП
		Примечание: исключая воздушное пространство САСКЫЛАХ КДП МВЛ, УСТЬ-КУЙГА КДП МВЛ во время их работы		
219	Якутский район	710000с 1380000в, 700000с 1380000в, 692300с 1363700в, 692700с 1344500в, 692000с 1324000в, 694000с 1322100в, 702000с 1330000в, 710000с 1330000в, 710000с 1380000в	От земли до эшелона 3650	УСТЬ-КУЙГА КДП МВЛ
220	Якутский район	614000с 1351200в, 610900с 1380300в, 605100с 1395700в, 594500с 1381000в, 591000с 1352000в, 580000с 1320000в, 584500с 1303900в, 594500с 1305800в, 603300с 1303500в, 605300с 1315900в, 614000с 1351200в	От земли до эшелона 3650	УСТЬ-МАЯ КДП МВЛ

221	Якутский район	662600с 1394100в, 652200с 1431200в, 651000с 1470400в, 635000с 1453600в, 633400с 1453000в, 620000с 1450000в, 620000с 1420000в, 634400с 1401700в, 640500с 1393600в, 653800с 1373400в, 655014с 1384019в, 662600с 1394100в	От земли до эшелона 4250	УСТЬ-НЕРА КДП МВЛ (совмещенный с МДП)
222	Якутский район	723000с 1680000в, 703000с 1680000в, 684000с 1650000в, 663300с 1620000в, 663300с 1580000в, 675700с 1562600в, 684800с 1533000в, 720000с 1580000в, 723000с 1680000в	От земли до эшелона 3650	ЧЕРСКИЙ КДП МВЛ
223	Якутский район	731200с 1433500в, 720000с 1580000в, 684800с 1533000в, 690000с 1510500в, 690000с 1500000в, 692200с 1474000в, 691900с 1440000в, 701200с 1423800в, 702900с 1422200в, 711000с 1393000в, 711700с 1391200в, 714600с 1395200в, 731200с 1433500в	От земли до эшелона 3650	ЧОКУРДАХ КДП
224	Якутский район	Окружность радиусом 150 км с центром (620536с 1294624в)	Выше эшелона 2150 до эшелона 6100	ЯКУТСК ДПП
225	Мирнинский район	653000с 1070000в, 642500с 1135000в, 630300с 1162500в, 612500с 1174200в, 610400с 1170700в, 604000с 1162600в, 593600с 1145200в, 591900с 1135300в, 604300с 1084700в, 611600с 1080200в, 620000с 1070000в, 653000с 1070000в	Все высоты	МИРНЫЙ районный центр
226	Мирнинский район	Окружность радиусом 25 км с центром (655739с 1113242в)	От земли до эшелона 1700	АЙХАЛ ЦПИ <***>
227	Мирнинский район	620542с 1150008в, 610400с 1170700в, 604000с 1162600в, 593600с 1145200в, 591900с 1135300в, 602428с 1100021в, 621800с 1124658в, далее против часовой стрелки радиусом 70 км с центром (623205с 1140220в) до 620542с 1150008в	От земли до эшелона 1850	ЛЕНСК КДП МВЛ (совмещенный с МДП)
228	Мирнинский	701225с 1081343в, 685600с 1160100в, 671300с	От земли до	ОЛЕНЕК

	район	1175100в, 672200с 1150900в, 672600с 1125000в, 680058с 1064417в, 691500с 1063000в, 701225с 1081343в	эшелона 3650	КДП МВЛ
229	Мирнинский район	701225с 1081343в, 685600с 1160100в, 660000с 1190000в, 642500с 1135000в, 653000с 1070000в, 691500с 1063000в, 701225с 1081343в	Все высоты	ПОЛЯРНЫЙ вспомогательный районный центр
230	Мирнинский район	680058с 1064417в, 672600с 1125000в, 672200с 1150900в, 671300с 1175100в, 660000с 1190000в, 642500с 1135000в, 653000с 1070000в, 680058с 1064417в	От земли до эшелона 3650	ПОЛЯРНЫЙ КДП
231	Чульманский район	600900с 1235300в, 595100с 1264300в, 584500с 1303900в, 580000с 1320000в, 571600с 1314000в, 565500с 1312400в, 561000с 1310000в, 545100с 1292300в, 544000с 1281000в, 553000с 1222000в, 564100с 1194000в, 582500с 1192000в, 590000с 1233000в, 600900с 1235300в	Все высоты	ЧУЛЬМАН районный центр
232	Чульманский район	584529с 1243556в, 590000с 1233000в, 600900с 1235300в, 595100с 1264300в, 584500с 1303900в, 580000с 1320000в, 571600с 1314000в, 565500с 1312400в, 582258с 1260916в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (583612с 1252428в) до 584529с 1243556в	От земли до эшелона 3650	АЛДАН КДП МВЛ
233	Чульманский район	600900с 1235300в, 595100с 1264300в, 584500с 1303900в, 580000с 1320000в, 571600с 1314000в, 565500с 1312400в, 561000с 1310000в, 545100с 1292300в, 544000с 1281000в, 553000с 1222000в, 564100с 1194000в, 582500с 1192000в, 590000с 1233000в, 600900с 1235300в	От земли до эшелона 3650	ЧУЛЬМАН (Нерюнгри) МДП
		Примечание: исключая границы АЛДАН КДП МВЛ во время его работы		

<1> Географическая широта в системе координат ПЗ-90.02 (первые две цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, третьи две цифры - секунды, буква "с" - северная широта).

- <2> Географическая долгота в системе координат ПЗ-90.02 (первые три цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, третьи две цифры - секунды, буквы "в" и "з" - восточная и западная долгота соответственно).
- <3> КДП МВЛ - командно-диспетчерский пункт местных воздушных линий.
- <4> ЦПИ - центр полетной информации.
- <5> ДПП - диспетчерский пункт подхода.
- <6> КДП - командно-диспетчерский пункт.
- <7> МДП - местный диспетчерский пункт.
- <8> ВДПП - вспомогательный диспетчерский пункт подхода.
- <9> ДПК - диспетчерский пункт круга.
- <10> ВМДП - вспомогательный местный диспетчерский пункт.
- <11> КДП МВЛ с РЗО - командно-диспетчерский пункт местных воздушных линий с расширенной зоной ответственности.
- <12> AGL - выше уровня земной поверхности.
- <13> AMSL - выше среднего уровня моря.
- <*> Зональный центр с правом обслуживания воздушного движения.
- <***> Районный центр с правом планирования и координирования использования воздушного пространства, организации воздушного движения, обеспечения разрешительного порядка использования воздушного пространства.
- <***> Аэродромный орган полетно-информационного обслуживания.

Приложение N 2

Утверждены
приказом Минтранса России
от 15 марта 2016 г. N 64

ГРАНИЦЫ РАЙОНОВ АЭРОДРОМОВ (АЭРОУЗЛОВ, ВЕРТОДРОМОВ)

Список изменяющих документов

(в ред. [Приказа](#) Минтранса России от 26.09.2016 N 279)

N п/п	Район аэродрома, аэроузла, вертодрома	Границы		Наименование аэродрома (аэроузла, вертодрома)
		Горизонтальные	Вертикальные (м)	
1	2	3	4	5
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				

1	Район аэродрома	700623с <1> 0604325в <2>, 695615с 0620255в, 695427с 0624736в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (694548с 0613348в) до 700623с 0604325в	От земли до эшелона 1850	АМДЕРМА
2	Район аэродрома	674200с 0330300в, 673630с 0334124в, 672800с 0342000в, 672000с 0341500в, 670700с 0340000в, 670900с 0333000в, 672718с 0324712в, 674200с 0330300в	От земли до эшелона 3050	АПАТИТЫ (Хибины)
3	Район аэродрома	643300с 0403100в, 641936с 0413241в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в), 643214с 0394108в, 643300с 0403100в	От земли до эшелона 1200	АРХАНГЕЛЬСК (Васьково)
4	Район аэродрома	643214с 0394108в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в), 641936с 0413241в, 643300с 0403100в, 643214с 0394108в	От земли до эшелона 1500	АРХАНГЕЛЬСК (Талаги)
		643300с 0403100в, 641936с 0413241в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в), 643214с 0394108в, 643300с 0403100в	Выше эшелона 1200 до эшелона 1500	
		Окружность радиусом 100 км с центром (643600с 0404306в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 6100	
5	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (665312с 0473736в)	От земли до 600 AGL <3>	БЕЛУШЬЕ <*>
6	Район аэродрома	582500с 0310700в, 582348с 0310800в, 582000с 0310500в, 581900с 0310000в, 582200с 0310000в, 582500с 0310200в, 582500с 0310700в	От земли до эшелона 2450	БОРКИ
7	Район аэродрома	Окружность радиусом 6 км с центром (543918с 0205948в)	От земли до 600 AGL	БОРСКОЕ <*>

8	Район аэродрома	Окружность радиусом 6 км с центром (600036с 0294242в)	От земли до 900 AMSL <4>	БЫЧЬЕ ПОЛЕ <*>
9	Район вертодрома	Окружность радиусом 10 км с центром (580036с 0331903в)	От земли до 800 AMSL	ВАЛДАЙ
10	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (685054с 0581204в)	От земли до эшелона 1200	ВАРАНДЕЙ
		691156с 0585821в, 685800с 0591900в, 683632с 0593527в, 682705с 0584619в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (685054с 0581204в), 685349с 0565758в, 690000с 0575600в, 691156с 0585821в	Выше эшелона 1200 до эшелона 3050	
11	Район аэродрома	605719с 0462328в, 605512с 0463656в, 604800с 0470300в, 601600с 0465300в, 602118с 0452800в, 603400с 0451300в, 605400с 0450000в, 605719с 0462328в	От земли до эшелона 1850	ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
12	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (654112с 0402136в)	От земли до 400 AGL	ВЕРХНЯЯ ЗОЛОТИЦА <*>
13	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (663812с 0455436в)	От земли до 600 AGL	ВИЖАС <*>
14	Район аэродрома	Окружность радиусом 15 км с центром (643212с 0482836в)	От земли до 500 AGL	ВОЖГОРА <*>
15	Район аэродрома	592600с 0394000в, 593730с 0401130в, 593500с 0403500в, 592530с 0405330в, 591312с 0404630в, 590948с 0403812в, 590400с 0401748в, 590236с 0394636в, 590830с 0393530в, 592600с 0394000в	От земли до эшелона 3650	ВОЛОГДА
16	Район аэродрома	595100с 0382300в, 594600с 0394100в, 592300с 0393000в, 585500с 0392900в, 590100с 0383300в, 595100с 0382300в	От земли до эшелона 7900	ВОЛОГДА (Кипелово)
17	Район	Окружность радиусом 10 км с центром (662900с	От земли до	ВОЛОКОВАЯ <*>

	аэродрома	0481430в)	600 AGL	
18	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (672920с 0635935в)	От земли до эшелона 1500	ВОРКУТА
		671858с 0654810в, 670240с 0653553в, 664028с 0641123в, 664850с 0632207в, далее по часовой стрелке радиусом 80 км с центром (672920с 0635935в) до 671858с 0654810в	От эшелона 1500 до эшелона 6100	
19	Район аэродрома	671858с 0654810в, 670240с 0653553в, 664028с 0641123в, 664850с 0632207в, далее по часовой стрелке радиусом 80 км с центром (672920с 0635935в) до 671858с 0654810в	От земли до эшелона 6100	ВОРКУТА (Советский)
20	Район аэродрома	590353с 0281234в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (584854с 0280054в), 583835с 0273659в, 585452с 0273658в, 590353с 0281234в	От земли до эшелона 3950	ГДОВ (Смуравьево)
21	Район аэродрома	592500с 0293900в, 592600с 0294000в, 592700с 0294500в, 592400с 0295000в, 592200с 0294800в, 592000с 0293600в, 592500с 0293900в	От земли до 900 AMSL	ГЛУМИЦЫ <*>
22	Район аэродрома	593442с 0295824в, 593913с 0294610в, 594753с 0294854в, 594754с 0295618в, 594618с 0300918в, 594248с 0301142в, 594024с 0300806в, 593442с 0295824в	От земли до 400 AMSL	ГОРЕЛОВО
23	Район аэродрома	600641с 0295006в, 600830с 0300132в, 600654с 0300938в, 600342с 0300908в, 600000с 0300600в, 595818с 0295602в, 600306с 0295036в, 600641с 0295006в	От земли до эшелона 1500	ГОРСКАЯ
24	Район аэродрома	594812с 0292654в, 594754с 0294609в, 593633с 0294224в, 593612с 0293954в, 593930с 0293430в, 593839с 0292907в, 594348с 0292430в, 594812с 0292654в	От земли до 450 AMSL	ГОСТИЛИЦЫ
25	Район	Окружность радиусом 18 км с центром (604252с	От земли до	ГРОМОВО

	аэродрома	0300651в)	эшелона 1850	
		602616с 0305209в, 604005с 0304546в, 604929с 0304411в, 605618с 0303517в, 610333с 0302657в, 610909с 0302028в, 605011с 0291204в, 604154с 0292118в, 603411с 0292927в, 602444с 0294744в, 602616с 0305209в	Выше 300 AMSL до эшелона 6100	
26	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (660318с 0432542в)	От земли до 400 AGL	ДОЛГОЩЕЛЬЕ <*>
27	Район вертодрома	Окружность радиусом 10 км с центром (545600с 0195900в)	От земли до 900 AGL	ДОНСКОЕ
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
28	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (673842с 0490254в)	От земли до 600 AGL	ИНДИГА <*>
29	Район аэродрома	550046с 0203658в, 550000с 0204500в, 545452с 0205011в, 545132с 0203505в, 544832с 0202027в, 545342с 0201615в, 545820с 0200906в, 550046с 0203658в	От земли до 500 AMSL	КАЛИНИНГРАД (Храброво)
		552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе, 551406с 0212624в, 544200с 0210842в, 544116с 0210413в, далее против часовой стрелки радиусом 6 км с центром (543918с 0205948в), 543940с 0205416в, 543712с 0203900в, 543630с 0195924в, 545400с 0193600в, далее по государственной границе до 552224с 0203836в	Выше 200 AMSL до эшелона 1500	
		552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе, 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, далее по государственной границе до 552224с 0203836в	Выше эшелона 1200 до эшелона 8100	
30	Район аэродрома	545200с 0195300в, 545200с 0205800в, 544430с 0205858в, 544512с 0202518в, 544300с 0202400в,	От земли до эшелона	КАЛИНИНГРАД (Чкаловск)

		543630с 0195924в, 544120с 0195300в, 545200с 0195300в	4550	
31	Район аэродрома	Окружность радиусом 3 км с центром (655248с 0440654в)	От земли до 150 AGL	КАМЕНКА <*>
32	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (684548с 0612536в)	От земли до 600 AGL	КАРАТАЙКА <*>
33	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (662242с 0423324в)	От земли до 400 AGL	КОЙДА <*>
34	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (644400с 0473954в)	От земли до 300 AGL	КОЙНАС <*>
35	Район аэродрома	645718с 0303248в, 644612с 0321230в, 643612с 0321248в, 642218с 0311336в, 642112с 0301918в, 645718с 0303248в	От земли до эшелона 2150	КОСТОМУКША <*>
36	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (670200с 0510800в)	От земли до 600 AGL	КОТКИНО <*>
37	Район аэродрома	Окружность радиусом 35 км с центром (611412с 0464148в)	От земли до эшелона 1850	КОТЛАС
38	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (583733с 0312258в)	От земли до эшелона 4550	КРЕЧЕВИЦЫ
39	Район аэродрома	591642с 0300806в, 590254с 0302912в, 585954с 0293854в, 591554с 0293600в, 591642с 0300806в	От земли до 400 AMSL	КУЗНЕЦОВО <*>
40	Район аэродрома	594930с 0283800в, 594830с 0285400в, 594600с 0290100в, 594330с 0290200в, 593730с 0290900в, 593800с 0285800в, 594000с 0284300в, 594930с 0283800в	От земли до 900 AMSL	КУММОЛОВО <*>
41	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (671900с 0520500в)	От земли до 600 AGL	ЛАБОЖСКОЕ <*>

42	Район аэродрома	601754с 0303546в, 600430с 0303636в, 600342с 0300908в, 600306с 0295036в, 600641с 0295006в, 601643с 0294842в, 601754с 0303546в	От земли до эшелона 1850	ЛЕВАШОВО
		600306с 0295036в, 601643с 0294842в, 601617с 0293707в, 600438с 0293859в, 600306с 0295036в	Выше 300 AMSL до 900 AMSL	
		601754с 0303546в, 601643с 0294842в, 601617с 0293707в, 602422с 0293556в, 602444с 0294744в, 602616с 0305209в, 601803с 0305233в, 601754с 0303546в	Выше 300 AMSL до эшелона 3050	
		600430с 0303636в, 601754с 0303546в, 601803с 0305233в, 600443с 0305311в, 600430с 0303636в	Выше 300 AMSL до эшелона 1850	
43	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (645718с 0364924в)	От земли до 400 AGL	ЛЕТНЯЯ ЗЛОТИЦА <*>
44	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (645324с 0454406в)	От земли до эшелона 1850	ЛЕШУКОНСКОЕ
45	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (645900с 0374148в)	От земли до 300 AGL	ЛОПШЕНЬГА <*>
46	Район аэродрома	592300с 0311600в, 591500с 0312400в, 591200с 0312400в, 591300с 0311600в, 591700с 0311000в, 592600с 0311000в, 592300с 0311600в	От земли до 900 AMSL	ЛЮБАНЬ <*>
47	Район аэродрома	544448с 0203200в, 544448с 0203736в, 544048с 0203612в, 544106с 0202948в, 544448с 0203200в	От земли до 600 AGL	МАЛОЕ ИСАКОВО <*>
48	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (655242с 0441254в)	От земли до эшелона 1500	МЕЗЕНЬ
		Окружность радиусом 60 км с центром (655242с 0441254в)	Выше эшелона	

			1500 до эшелона 3050	
49	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (654624с 0461148в)	От земли до 400 AGL	МОСЕЕВО <*>
50	Район аэродрома	685900с 0323500в, 685200с 0325500в, 683800с 0331200в, 682200с 0321000в, 683700с 0314700в, 685300с 0315800в, 685900с 0323500в	От земли до эшелона 4550	МУРМАНСК
51	Район аэродрома	684930с 0325024в, 684800с 0325506в, 684612с 0325036в, 684724с 0324718в, 684906с 0324618в, 684930с 0325024в	От земли до 400 AGL	МУРМАНСК (Мурмаши)
52	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (804808с 0474006в)	От земли до эшелона 3050	НАГУРСКОЕ
53	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (673824с 0530718в)	От земли до эшелона 1500	НАРЬЯН-МАР
		664845с 0521350в, далее по часовой стрелке радиусом 100 км с центром (673824с 0530718в), 673929с 0552836в, 670005с 0545312в, 670000с 0544300в, 664845с 0521350в	Выше эшелона 1500 до эшелона 6100	
54	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (663542с 0443948в)	От земли до 400 AGL	НЕСЬ <*>
55	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (664418с 0474354в)	От земли до эшелона 1500	НИЖНЯЯ ПЕША <*>
56	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (642942с 0460848в)	От земли до 300 AGL	ОЛЕМА <*>
57	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (635436с 0380724в)	От земли до 300 AGL	ОНЕГА <*>

58	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (663906с 0463042в)	От земли до 600 AGL	ОМА <*>
59	Район аэродрома	573500с 0291500в, 571200с 0293200в, 564700с 0285500в, 565500с 0275200в, 572700с 0280100в, 573000с 0281000в, 573100с 0281600в, 573500с 0291500в	От земли до эшелона 4550	ОСТРОВ (Веретье)
60	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (644724с 0382530в)	От земли до 300 AGL	ПЕРТОМИНСК <*>
61	Район аэродрома	Окружность радиусом 15 км с центром (691124с 0501442в)	От земли до эшелона 1500	ПЕСЧАНКА <*>
62	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (615307с 0340917в)	От земли до эшелона 1500	ПЕТРОЗАВОДСК (Бесовец)
		Окружность радиусом 75 км с центром (615307с 0340917в)	Выше 600 AMSL до эшелона 4550	
		625430с 0342642в, 622630с 0355248в, 614812с 0360048в, 610454с 0343006в, 612742с 0320454в, 622336с 0322642в, 624254с 0324236в, 625430с 0342642в	Выше 900 AMSL до эшелона 18000	
63	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (650717с 0570751в)	От земли до эшелона 1500	ПЕЧОРА
		653706с 0582406в, 653400с 0583018в, 645236с 0581524в, 643548с 0571206в, 643636с 0555842в, 651430с 0552706в, 653906с 0562148в, 653706с 0582406в	Выше эшелона 1500 до эшелона 6100	
64	Район аэродрома	631600с 0412200в, 625200с 0414700в, 621200с 0405100в, 620300с 0401500в, 620700с 0392000в,	От земли до эшелона	ПЛЕСЕЦК

		625800с 0392200в, 630400с 0402000в, 631600с 0412200в	9150	
65	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (602732с 0284454в)	От земли до эшелона 1500	ПРИБЫЛОВО
		604306с 0284430в, 604154с 0292118в, 603254с 0293048в, 601324с 0293736в, 600000с 0291000в, 600148с 0282224в, 600200с 0280100в, 603400с 0282600в, 604306с 0284430в	От 900 AMSL до эшелона 3050	
66	Район аэродрома	575600с 0275700в, 580100с 0280500в, 581500с 0282300в, 581700с 0283800в, 573900с 0291400в, 573700с 0285000в, 573500с 0282600в, 573500с 0280700в, 572800с 0274600в, 574900с 0273600в, 574900с 0274700в, 575600с 0275700в	От земли до эшелона 4250	ПСКОВ
67	Район аэродрома	575600с 0275700в, 580100с 0280500в, 581500с 0282300в, 581700с 0283800в, 573900с 0291400в, 573700с 0285000в, 573500с 0282600в, 573500с 0280700в, 572800с 0274600в, 574900с 0273600в, 574900с 0274700в, 575600с 0275700в	От земли до эшелона 4250	ПСКОВ (Шабаново)
68	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (642306с 0372636в)	От земли до 300 AGL	ПУРНЕМА <*>
69	Район аэродрома	723000с 0500000в, 723000с 0550000в, 704000с 0550000в, 704000с 0500000в, 723000с 0500000в	От земли до эшелона 11300	РОГАЧЕВО
70	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (660154с 0411248в)	От земли до 300 AGL	РУЧЬИ <*>
71	Район аэродрома	595305с 0300734в, 595300с 0301042в, 595118с 0303000в, 594800с 0303518в, 594254с 0303600в, 594200с 0301630в, 594248с 0301142в, 594318с 0300618в, 594754с 0295618в, 595044с 0295802в, далее по часовой стрелке радиусом 5 км с центром (595136с 0300306в) до 595305с 0300734в	От земли до 450 AMSL	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково)

		595853с 0293715в, 595706с 0293148в, 594348с 0292430в, 593018с 0293630в, 592942с 0295000в, 593236с 0305148в, 593530с 0311018в, 594624с 0311248в, 595600с 0310400в, 600430с 0303636в, 600342с 0300900в, 600306с 0295036в, 600218с 0294811в, далее по часовой стрелке радиусом 6 км с центром (600036с 0294242в) до 595853с 0293715в	Выше 300 AMSL до эшелона 2450	
		585959с 0290652в, 591217с 0284357в, 591648с 0283542в, 592542с 0290318в, 593847с 0290115в, 594348с 0290042в, 594900с 0291530в, 595553с 0291327в, 595930с 0291230в, 600742с 0284812в. 601023с 0284845в, 601306с 0284930в, 602335с 0293427в, 602448с 0294012в, 601454с 0303600в, 600159с 0313251в, 594900с 0322051в, 592659с 0320252в, 590659с 0313852в, 590713с 0305017в, 585959с 0290652в	Выше 900 AMSL до эшелона 8100	
(п. 71 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
72	Район аэродрома	594354с 0302036в, 594254с 0303600в, 593754с 0304418в, 594024с 0300806в, 594248с 0301142в, 594354с 0302036в	От земли до 600 AMSL	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пушкин)
73	Район аэродрома	594024с 0300806в, 593754с 0304418в, 593236с 0305148в, 592942с 0295000в, 593442с 0295824в, 594024с 0300806в	От земли до эшелона 1500	
74	Район аэродрома	591642с 0293206в, 592524с 0294218в, 592942с 0295000в, 593130с 0302648в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (592124с 0300212в) до 591642с 0293206в	От земли до эшелона 1500	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Сиверский)
75	Район аэродрома	654210с 0475258в, 653520с 0474121в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (654042с 0474024в) до 654210с 0475258в	От земли до 400 AGL	САФОНОВО <*>
76	Район аэродрома	593930с 0293430в, 593612с 0293954в, 593048с 0292554в, 593518с 0291848в, 593818с 0292654в, 593930с 0293430в	От земли до 450 AMSL	СЕЛЬЦО <*>

77	Район аэродрома	592942с 0295000в, 593302с 0295537в, 592930с 0302319в, 591818с 0302242в, 591642с 0300806в, 591621с 0295335в, 592400с 0295000в, 592700с 0294500в, 592942с 0295000в	От земли до эшелона 1500	СИВОРИЦЫ (Никольское)
78	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (664424с 0470118в)	От земли до 600 AGL	СНОПА <*>
79	Район аэродрома	582300с 0302100в, 582300с 0310000в, 581200с 0310000в, 574800с 0305100в, 573300с 0295600в, 575000с 0294400в, 581400с 0294100в, 582300с 0302100в	От земли до эшелона 3050	СОЛЬЦЫ
80	Район аэродрома	645729с 0352042в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (650148с 0354400в), 645408с 0352609в, 645729с 0352042в	От земли до 300 AGL	СОЛОВКИ
		652838с 0354816в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (650148с 0354400в), 643522с 0355616в, 650400с 0351000в, 652838с 0354816в	Выше 300 AGL до эшелона 3050	
81	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (654700с 0432300в)	От земли до 400 AGL	СОЯНА <*>
82	Район аэродрома	574329с 0310845в, 580850с 0311756в, 580658с 0314810в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (575742с 0312312в) до 574329с 0310845в	От земли до эшелона 1850	СТАРАЯ РУССА
		580452с 0322005в, 573830с 0323630в, 572700с 0323100в, 570900с 0311000в, 572800с 0310700в, 574000с 0310730в, 580850с 0311756в, 580452с 0322005в	От эшелона 1500 до эшелона 12200	
83	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (793145с 0910433в)	От земли до эшелона 4550	СРЕДНИЙ, остров
84	Район вертодрома	Окружность радиусом 5 км с центром (595136с 0300306в)	От земли до 300 AMSL	СТРЕЛЬНА

85	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (613849с 0505042в)	От земли до эшелона 1500	СЫКТЫВКАР
		Окружность радиусом 80 км с центром (613849с 0505042в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 4250	
86	Район аэродрома	592600с 0394000в, 591842с 0395530в, 591418с 0394730в, 591524с 0393948в, 591442с 0392942в, 592300с 0393000в, 592600с 0394000в	От земли до эшелона 3050	ТРУФАНОВО
87	Район аэродрома	653957с 0573914в, 654040с 0570027в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (660017с 0572202в) до 653957с 0573914в	От земли до эшелона 1850	УСИНСК
88	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (691518с 0645706в)	От земли до 600 AGL	УСТЬ-КАРА <*>
89	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (652616с 0521200в)	От земли до эшелона 1500	УСТЬ-ЦИЛЬМА
		Окружность радиусом 50 км с центром (652616с 0521200в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 3050	
90	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (633401с 0534816в)	От земли до эшелона 1500	УХТА
		Окружность радиусом 80 км с центром (633401с 0534816в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 4250	

91	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (665100с 0593200в)	От земли до 600 AGL	ХАРУТА <*>
92	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (672600с 0580200в)	От земли до 600 AGL	ХОРЕЙ-ВЕР <*>
93	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (645318с 0464224в)	От земли до 300 AGL	ЦЕНОГОРА <*>
94	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (670506с 0442206в)	От земли до 400 AGL	ЧИЖА <*>
95	Район аэродрома	594200с 0380400в, 593400с 0382300в, 585300с 0383000в, 585100с 0375500в, 590000с 0371100в, 591200с 0370900в, 592200с 0371000в, 592700с 0372100в, 594000с 0373500в, 594200с 0380400в	От земли до эшелона 1850	ЧЕРЕПОВЕЦ
96	Район аэродрома	545112с 0220448в, 545130с 0221648в, 544630с 0222248в, 544036с 0221748в, 543518с 0220218в, 542736с 0214236в, 542648с 0212748в, 543036с 0211900в, 543500с 0212130в, 544818с 0215412в, 545112с 0220448в	От земли до эшелона 5500	ЧЕРНЯХОВСК
97	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (675212с 0440918в)	От земли до 400 AGL	ШОЙНА <*>
98	Район аэроузла	683700с 0332000в, 683600с 0334700в, 683500с 0340200в, 674200с 0344000в, 674200с 0342200в, 674100с 0330000в, 674300с 0323600в, 675900с 0322448в, 682200с 0322400в, 682400с 0323200в, 683200с 0330100в, 683700с 0332000в	От земли до эшелона 8100	ОЛЕНЬИНСКИЙ
99	Район аэродрома, входящий в состав Оленьинского аэроузла			МОНЧЕГОРСК
100	Район аэродрома, входящий в состав Оленьинского аэроузла			ОЛЕНЬЯ
101	Район аэроузла	692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в	От земли до эшелона 9150	СЕВЕРОМОРСКИЙ
102	Район аэродрома, входящий в состав			СЕВЕРОМОРСК-1
103	Район аэродрома, входящий в состав			СЕВЕРОМОРСК-3

	Североморског о аэроузла			
МОСКОВСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				
104	Район аэродрома	561312с 0352606в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (560600с 0355200в), 562112с 0354148в, 561400с 0353900в, 560200с 0361400в, 560200с 0355800в, 560430с 0353248в, 561312с 0352606в	От земли до эшелона 1850	АЛФЕРЬЕВО
105	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (563842с 0321900в)	От земли до эшелона 1850	АНДРЕАПОЛЬ
106	Район аэродрома	551100с 0431200в, 550900с 0432600в, 550400с 0434100в, 545200с 0434800в, 544300с 0432600в, 544100с 0430600в, 544100с 0430100в, 545200с 0425900в, 545800с 0430000в, 551100с 0431200в	От земли до эшелона 2450	АРЗАМАС (Миус)
107	Район аэродрома	502616с 0360743в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (503836с 0363530в) до 502039с 0365414в, далее по государственной границе до 502616с 0360743в	От земли до эшелона 1850	БЕЛГОРОД
		513659с 0370853в, 513100с 0380200в, 505159с 0374054в, 502929с 0375630в, 500001с 0384034в, далее по государственной границе, 504746с 0352530в, 512154с 0353042в, 511000с 0360548в, 510448с 0364118в, 513002с 0365453в, 514126с 0365546в, 513659с 0370853в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	
108	Район аэродрома	513642с 0423624в, 513200с 0423500в, 511600с 0424412в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (512200с 0421106в) до 513642с 0423624в	От земли до эшелона 1850	БОРИСОГЛЕБСК
109	Район аэродрома	533300с 0342000в, 532442с 0345130в, 531700с 0345600в, 530118с 0342700в, 525454с 0335806в, 530700с 0334500в, 531330с 0334600в, 532600с 0340400в, 533300с 0342000в	От земли до эшелона 2450	БРЯНСК

		Примечание: исключая границы района аэродрома Брянск (Бежица)		
110	Район аэродрома	532330с 0340648в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (532030с 0341412в) до 531748с 0342200в, 531900с 0341200в, 532330с 0340648в	От земли до 600 AGL	БРЯНСК (Бежица)
111	Район аэродрома	510900с 0403500в, 505100с 0404300в, 504000с 0410800в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (504724с 0403630в) до 510900с 0403500в	От земли до эшелона 1850	БУТУРЛИНОВКА
112	Район аэродрома	562200с 0400200в, 562200с 0400900в, 562142с 0402000в, 560500с 0402800в, 560400с 0402200в, 560100с 0401300в, 554632с 0401225в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (560736с 0401900в), 555836с 394400в, 560200с 0395700в, 561100с 0394600в, 562200с 0400200в	От земли до эшелона 1500	ВЛАДИМИР
113	Район аэродрома	553400с 0334300в, 552700с 0344600в, 545100с 0345100в, 545300с 0335300в, 545530с 0334412в, 550200с 0334300в, 553400с 0334300в	От земли до эшелона 2150	ВЯЗЬМА (Двоевка)
(п. 113 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
114	Исключен. - Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 279			
115	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (574336с 0363906в)	От земли до эшелона 1850	ДОРОХОВО
116	Район аэродрома	551900с 0364100в, 551500с 0365300в, 545800с 0364200в, 550200с 0361700в, 550500с 0361300в, 551100с 0361300в, 551600с 0362100в, 551900с 0364100в	От земли до эшелона 1850	ЕРМОЛИНО
		551118с 0361324в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в) до 552400с 0362112в, далее против часовой стрелки радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в), 552042с 0364030в, 551900с 0364100в, 551600с	От 400 AMSL до эшелона 1200	

		0362100в, 551118с 0361324в		
		551500с 0365300в, 551400с 0365700в, 551300с 0370000в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в), 550100с 0364400в, 551500с 0365300в	От 400 AMSL до эшелона 1200	
117	Район аэродрома	574800с 0411812в, 574536с 0420230в, 570942с 0420500в, 565400с 0414900в, 565500с 0410700в, 570000с 0405400в, 570624с 0401512в, 571842с 0401530в, 572212с 0402830в, 573400с 0411800в, 574800с 0411812в	От земли до эшелона 4250	ИВАНОВО (Северный)
118	Район аэродрома	570407с 0402911в, 570000с 0405400в, 565500с 0410700в, 565400с 0414900в, 564340с 0414602в, 563340с 0412621в, 564052с 0404325в, 565947с 0401924, 570407с 0402911в	От земли до эшелона 2150	ИВАНОВО (Южный)
(п. 118 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
119	Район аэродрома	565500с 0410700в, 565730с 0410018в, 565948с 0410448в, 565436с 0412024в, 565500с 0410700в	От земли до эшелона 1850	ИВАНОВО (Ясюниха)
120	Район аэродрома	544412с 0361037в, 544245с 0362433в, 544400с 0363900в, 542236с 0364248в, 541723с 0363230в, 541928с 0361845в, 542306с 0360825в, 542723с 0360140в, 544000с 0355453в, 544412с 0361037в	От земли до эшелона 2450	КАЛУГА (Грабцево)
121	Район аэродрома	570506с 0371148в, 570030с 0372548в, 564618с 0372606в, 564406с 0371854в, 564536с 0370636в, 570148с 0365854в, 570506с 0371148в	От земли до эшелона 1200	КИМРЫ (Борки)
122	Район аэродрома	560500с 0390000в, 560400с 0384500в, 561400с 0384700в, 561900с 0390300в, 560500с 0390000в	От земли до эшелона 1200	КИРЖАЧ
123	Район аэродрома	563700с 0363800в, 563700с 0371501в, 562253с 0371501в, 561332с 0365608в, 560703с 0362419в, 561438с 0361612в, 561530с 0362512в, 562200с 0362000в, 562700с 0363430в, 563200с 0363206в,	От земли до эшелона 2150	КЛИН

		563700с 0363800в		
124	Район аэродрома	580018с 0402452в, 580926с 0411018в, 574800с 0411812в, 573802с 0411803в, 573242с 0404218в, 574800с 0402700в, 580018с 0402452в	От земли до эшелона 3050	КОСТРОМА (Сокеркино)
(п. 124 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
125	Район аэродрома	554000с 0361100в, 554130с 0362030в, 553642с 0363900в, 553300с 0365200в, 552500с 0363900в, 552042с 0364030в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в) до 554000с 0361100в	От земли до эшелона 3050	КУБИНКА
		554130с 0362030в, 554612с 0365200в, 553700с 0365900в, 553300с 0365200в, 553642с 0363900в, 554130с 0362030в	От земли до эшелона 1850	
126	Район аэродрома	514913с 0365622в, 513002с 0365453в, 510448с 0364118в, 511000с 0360548в, 512412с 0352348в, 513951с 0353940в, далее по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (514506с 0361748в) до 514913с 0365622в	От земли до эшелона 5800	КУРСК (Восточный)
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродрома Курск (Рышково)		
127	Район аэродрома	Окружность радиусом 5 км с центром (513918с 0361118в)	От земли до эшелона 1200	КУРСК (Рышково)
128	Район аэродрома	531742с 0395741в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (525506с 0402206в), 530750с 0410130в, 525200с 0405800в, 524534с 0410002в, 523708с 0405514в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (525506с 0402206в), 522815с 0401815в, 531000с 0401300в, 531742с 0395741в	От земли до эшелона 1850	МИЧУРИНСК
129	Район аэродрома	555000с 0365700в, 555000с 0371600в, 555000с 0372348в, 554812с 0372324в, 554724с 0372242в,	От земли до 1400 AMSL	МОСКВА (Внуково)

		554648с 0372230в, 554442с 0372230в, 554336с 0372300в, 554230с 0372342в, 554136с 0372500в, 554100с 0372518в, 553936с 0372618в, 553648с 0372942в, 553612с 0373012в, 553548с 0373042в, 553536с 0373124в, 553436с 0373600в, 553430с 0373712в, 553400с 0373700в, 552100с 0373200в, 551300с 0373100в, 551300с 0372200в, 551300с 0370000в, 551400с 0365700в, 553700с 0365900в, 554900с 0365000в, 555000с 0365700в		
130	Район аэродрома	553400с 0373700в, 552100с 0373200в, 551300с 0373100в, 551000с 0374600в, 551000с 0374800в, 550900с 0381700в, 550330с 0383848в, 552048с 0381112в, 552930с 0380000в, 553612с 0375106в, 553618с 0374830в, 553454с 0374518в, 553400с 0373700в	От земли до 1400 AMSL	МОСКВА (Домодедово)
131	Район аэродрома	562300с 0372200в, 561000с 0371600в, 560100с 0364600в, 555900с 0364800в, 555200с 0365500в, 555000с 0365700в, 555000с 0371600в, 555000с 0372348в, 555030с 0372348в, 555100с 0372354в, 555154с 0372430в, 555212с 0372506в, 555242с 0372648в, 555254с 0372730в, 555254с 0372830в, 555306с 0372912в, 555406с 0373124в, 555430с 0373300в, 555436с 0373442в, 555430с 0373524в, 555400с 0373718в, 555348с 0373842в, 555336с 0374030в, 555336с 0374142в, 555400с 0374100в, 555500с 0374600в, 561800с 0374700в, 561800с 0374300в, 562200с 0372600в, 562300с 0372200в	От земли до 1400 AMSL	МОСКВА (Шереметьево)
132	Район аэродрома	561500с 0433600в, 561000с 0433700в, 560500с 0433200в, 560100с 0430900в, 560800с 0430400в, 561300с 0431000в, 561500с 0433600в	От земли до эшелона 1500	НИЖНИЙ НОВГОРОД (Богородск)
133	Район аэродрома	562401с 0444516в, 561700с 0443300в, 561600с 0434600в, 561400с 0432700в, 562700с 0431900в, 563905с 0430147в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (561906с 0434742в) до 562401с 0444516в	От земли до эшелона 1850	НИЖНИЙ НОВГОРОД (Сормово)
134	Район	560615с 0433316в, 560959с 0433659в, 561457с	От земли до	НИЖНИЙ НОВГОРОД

	аэродрома	0433601в, 562434с 0434747в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (561348с 0434703в) до 560615с 0433316в	400 AMSL	(Стригино)
		560201с 0431444в, 560500с 0433200в, 560959с 0433659в, 561457с 0433601в, 562800с 0435200в, 561918с 0442430в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (561348с 0434703в) до 560201с 0431444в	Выше 400 AMSL до эшелона 1200	
		562800с 0435200в, 561700с 0443300в, 560600с 0445900в, 554000с 0444500в, 554000с 0434900в, 555800с 0430500в, 560100с 0430900в, 560754с 0431312в, 561457с 0433601в, 562800с 0435200в	Выше эшелона 1200 до эшелона 5500	
135	Район аэродрома	530100с 0363100в, 525500с 0364400в, 524100с 0363100в, 524000с 0362300в, 524600с 0360400в, 525500с 0360900в, 530100с 0363100в	От земли до эшелона 2750	ОРЕЛ (Пугачевка)
136	Район аэродрома	553130с 0374500в, 552730с 0374500в, 552612с 0371612в, 553006с 0371606в, 553130с 0374500в	От земли до 400 AGL	ОСТАФЬЕВО
137	Район аэродрома	560136с 0334854в, далее по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (561536с 0342430в), 562448с 0334400в, 563212с 0335936в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (561536с 0342430в), 561224с 0350248в, 561000с 0345100в, 560406с 0344700в, 560200с 0341900в, 560136с 0334854в	От земли до эшелона 3050	РЖЕВ
138	Район аэродрома	543700с 0385800в, 544000с 0390200в, 544800с 0395500в, 544500с 0400000в, 544400с 0401000в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (543830с 0393418в), 542800с 0390200в, 543700с 0385800в	От земли до эшелона 3050	РЯЗАНЬ (Дягилево)
139	Район аэродрома	554720с 0422230в, 554710с 0423030в, 554030с 0425100в, 545700с 0420700в, 550400с 0414430в, 550800с 0414320в, 554720с 0422230в	От земли до эшелона 2150	САВАСЛЕЙКА

		555547с 0423109в, 554704с 0425748в, 554030с 0425100в, 554710с 0423030в, 554720с 0422230в, 555547с 0423109в	От эшелона 1500 до эшелона 2150	
140	Район аэродрома	543842с 0411724в, 543900с 0414400в, 544900с 0421500в, 543900с 0423500в, 542500с 0425100в, 541000с 0431000в, 540000с 0430000в, 535200с 0420200в, 535318с 0414618в, 535500с 0412600в, 540136с 0410600в, 543842с 0411724в	От земли до эшелона 2750	САСОВО
141	Район аэродрома	531932с 0324654в, 532801с 0324651в, 533603с 0322853в, 534200с 0323251в, 535101с 0330454в, 535702с 0333950в, 533301с 0340648в, 531845с 0335210в, далее по часовой стрелке радиусом 57 км с центром (534255с 0332020в) до 531932с 0324654в	От земли до эшелона 2150	СЕЩА
142	Район аэродрома	544700с 0311506в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (544930с 0320136в), 544900с 0324800в, 544900с 0323100в, 544700с 0313500в, 544400с 0312000в, 544700с 0311506в	От земли до эшелона 1850	СМОЛЕНСК (Северный)
143	Район аэродрома	513300с 0374400в, 513100с 0380200в, 510618с 0374836в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (511942с 0374600в) до 513300с 0374400в	От земли до эшелона 1200	СТАРЫЙ ОСКОЛ
144	Район аэродрома	531400с 0410300в, 531200с 0414230в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (524206с 0412230в), 522512с 0420700в, 520842с 0411124в, 525200с 0405800в, 531400с 0410300в	От земли до эшелона 3050	ТАМБОВ
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродромов ТАМБОВ (Донское), ТАМБОВ (Горелое)		
145	Район аэродрома	530200с 0412900в, 525754с 0413424в, 525700с 0412600в, 530100с 0411700в, 530200с 0412900в	От земли до 300 AGL	ТАМБОВ (Горелое)
146	Район аэродрома	530200с 0412900в, 524800с 0414700в, 524300с 0414300в, 524200с 0413000в, 530100с 0411700в, 530200с 0412900в	От земли до эшелона 3050	ТАМБОВ (Донское)

		Примечание: исключая воздушное пространство аэродрома ТАМБОВ (Горелое)		
		531336с 0411612в, 531006с 0420318в, 522218с 0415724в, 520548с 0403742в, 531336с 0411612в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродромов ТАМБОВ, ТАМБОВ (Донское)		
147	Район вертодрома	570812с 0354130в, далее по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в), 565548с 0361754в, 565100с 0352412в, 570812с 0354130в	От земли до 600 AGL	ТВЕРЬ (Змеево)
148	Район аэродрома	570812с 0354130в, 565100с 0352412в, 565548с 0361754в, далее по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в) до 570812с 0354130в	От земли до 600 AGL	ТВЕРЬ (Мигалово)
		Окружность радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в)	Выше 600 AGL до эшелона 2150	
149	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (570242с 0350012в)	От земли до эшелона 1850	ТОРЖОК
150	Район аэродрома	Окружность радиусом 12 км с центром (541414с 0373616в)	От земли до эшелона 1500	ТУЛА (Клоково)
151	Район аэродрома	573933с 0331551в, 575735с 0335846в, 574000с 0345620в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (573918с 0340606в) до 573933с 0331551в	От земли до эшелона 3350	ХОТИЛОВО (Новый)
		573933с 0331551в, 580539с 0341757в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (573918с 0340606в) до 573933с 0331551в	От эшелона 3350 до эшелона	

			4550	
152	Район аэродрома	Окружность радиусом 5 км с центром (554536с 0380348в)	От земли до 600 AGL	ЧЕРНОЕ
153	Район аэродрома	554930с 0382958в, 554430с 0381600в, 555100с 0375800в, 555700с 0374800в, 560519с 0374847в, далее по часовой стрелке радиусом 28 км с центром (555248с 0380348в) до 554930с 0382958в	От земли до эшелона 2450	ЧКАЛОВСКИЙ
154	Район аэродрома	542700с 0335300в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541336с 0342218в), 542900с 0344800в, 535200с 0342700в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541336с 0342218в), 540200с 0335100в, 540418с 0335348в, 542700с 0335300в	От земли до эшелона 3050	ШАЙКОВКА
155	Район аэродрома	543236с 0315648в, 543900с 0324300в, 543848с 0324812в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (542030с 0322830в) до 543236с 0315648в	От земли до эшелона 1850	ШАТАЛОВО
156	Район аэродрома	580248с 0402424в, 574800с 0402700в, 573242с 0404218в, 572742с 0403312в, 572212с 0402830в, 571812с 0395118в, 571924с 0393400в, 573412с 0392900в, 573330с 0394630в, 573800с 0395942в, 574206с 0395354в, 574200с 0401000в, 575330с 0400230в, 580248с 0402424в	От земли до эшелона 1200	ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна)
		575330с 0400230в, 574200с 0401000в, 574206с 0395354в, 574654с 0394700в, 575330с 0400230в	От 300 AMSL до эшелона 1200	
		580454с 0402436в, 574800с 0402700в, 573242с 0404218в, 572742с 0403312в, 572212с 0402830в, 571812с 0395118в, 572100с 0390900в, 574706с 0391436в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (573336с 0400924в) до 580454с 0402436в	Выше эшелона 1200 до эшелона 3050	
157	Район аэроузла	515606с 0395036в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в),	От земли до эшелона	ВОРОНЕЖСКИЙ

		520906с 0390206в, 515606с 0395036в	3050	
158	Район аэродрома, входящий в состав Воронежского аэроузла	513748с 0400018в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в), 512400с 0395542в, 513700с 0391306в, 514400с 0390900в, 513748с 0400018в	От земли до эшелона 3050	ВОРОНЕЖ (Придача)
159		Окружность радиусом 7 км с центром (512800с 0385800в)	От земли до эшелона 1200	ВОРОНЕЖ (Гремячье)
160		512400с 0395542в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в), 515636с 0382700в, 514400с 0390900в, 513700с 0391306в, 512400с 0395542в	От земли до эшелона 3050	ВОРОНЕЖ (Балтимор)
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродрома ВОРОНЕЖ (Гремячье)		
161		515636с 0382700в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 520906с 0390206в, 515606с 0395036в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 513748с 0400018в, 514400с 0390900в, 515636с 0382700в	От земли до эшелона 3050	ВОРОНЕЖ (Чертовицкое)
		522400с 0391000в, 514300с 0401054в, 500001с 0384034в, 502929с 0375630в, 505159с 0374054в, 513100с 0380200в, 513659с 0370853в, 514600с 0371754в, 520859с 0381553в, 522121с 0383837в, 522400с 0391000в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	
		Примечание: исключая воздушное пространство Воронежского аэроузла выше эшелона 1200 до эшелона 3050		
162	Район аэроузла	530600с 0385642в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в), 531006с 0391118в, 530400с 0391500в, далее по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (524212с 0393224в), 521842с 0394212в, 520930с 0394730в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром	От земли до эшелона 3350	ЛИПЕЦКИЙ

		(523900с 0392606в), 520812с 0394200в, 522400с 0391000в, 530600с 0385642в		
163	Район аэродрома, входящий в состав Липецкого аэроузла	530400с 0391500в, далее по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (524212с 0393224в), 521842с 0394212в, 530400с 0391500в	От земли до эшелона 3350	ЛИПЕЦК
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродрома Липецк (Грязи)		
		532630с 0385000в, 532500с 0393800в, 524956с 0401111в, 520200с 0402000в, 515540с 0401422в, 522400с 0391000в, 532630с 0385000в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	
		Примечание: исключая воздушное пространство Липецкого аэроузла выше эшелона 1200 до эшелона 3350		
164		530600с 0385642в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в), 531006с 0391118в, 520930с 0394730в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в), 520812с 0394200в, 522400с 0391000в, 530600с 0385642в	От земли до эшелона 3350	ЛИПЕЦК-2
165		Окружность радиусом 5 км с центром (522600с 0395506в)	От земли до эшелона 1200	ЛИПЕЦК (Грязи)
166	Район аэроузла	553612с 0375106в, 553700с 0375800в, 553500с 0381500в, 552800с 0390400в, 552730с 0391800в, 551300с 0392800в, 545000с 0394600в, 544600с 0385300в, 550330с 0383848в, 552048с 0381112в, 552930с 0380000в, 553612с 0375106в	От земли до эшелона 3050	РАМЕНСКИЙ
167	Район аэродрома, входящий в состав	551400с 0384500в, 551200с 0392200в, 550300с 0390700в, 550400с 0385000в, 551400с 0384500в	От земли до эшелона 1200	КОЛОМНА (Коробчеево)
168	Раменского	550330с 0383848в, 551300с 0392800в, 545000с	От земли до	ЛУХОВИЦЫ

	аэроузла	0394600в, 544600с 0385300в, 550330с 0383848в	эшелона 3050	(Третьяково)
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродромов Коломна (Коробчеево), Сельцы		
		550330с 0383848в, 544600с 0385300в, 545000с 0394600в, 544200с 0391518в, 544000с 0384700в, 545900с 0383200в, 550330с 0383848в	От 500 AMSL до эшелона 1200	
169		553612с 0375106в, 553700с 0375800в, 553500с 0381500в, 552800с 0390400в, 552730с 0391800в, 551300с 0392800в, 550330с 0383848в, 552048с 0381112в, 552930с 0380000в, 553612с 0375106в	От земли до эшелона 3050	РАМЕНСКОЕ
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродрома Коломна (Коробчеево)		
170		545836с 0393500в, 545842с 0394818в, 545236с 0394842в, 545242с 0393524в, 545836с 0393500в	От земли до эшелона 1500	СЕЛЬЦЫ
РОСТОВСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				
171	Район аэродрома	460600с 0373500в, 453300с 0373500в, 452200с 0375700в, 450400с 0375506в, 450041с 0375242в, 443753с 0373342в, 442847с 0372413в, 442400с 0371500в, 442400с 0363824в, 443100с 0364000в, 445800с 0363600в, 451200с 0363200в, 452400с 0364100в, 460000с 0370100в, 460600с 0370439в, 460600с 0373500в	От земли до эшелона 4900	АНАПА (Витязево)
172	Район аэродрома	482700с 0453700в, 484800с 0464600в, 484300с 0465600в, 483500с 0464700в, 480300с 0464300в, 475300с 0460300в, 482700с 0453700в	От земли до эшелона 25300	АХТУБИНСК
173	Район аэродрома	444600с 0334200в, 444900с 0334600в, 444541с 0335435в, 443618с 0335636в, 442530с 0331306в, 443500с 0330700в, 444300с 0332000в, 444000с 0332800в, 444300с 0333510в, 444600с 0334200в	От земли до 2150 AMSL	БЕЛЬБЕК

174	Район аэродрома	453900с 0434500в, 453600с 0442600в, 441900с 0450000в, 441400с 0444700в, 442300с 0434100в, 450100с 0432200в, 453900с 0434500в	От земли до эшелона 10050	БУДЕННОВСК
175	Район аэродрома	432559с 0435655в, 432942с 0440642в, 432602с 0441812в, 432602с 0445204в, 432846с 0445620в, 432312с 0450418в, 431830с 0445424в, 430950с 0445721в, 430230с 0444242в, 430600с 0443800в, 431748с 0440148в, 432300с 0435430в, 432559с 0435655в	От земли до эшелона 3050	ВЛАДИКАВКАЗ (Беслан)
176	Район аэродрома	430230с 0444242в, 425218с 0443754в, 425100с 0440306в, 431218с 0435030в, 431748с 0440148в, 430600с 0443800в, 430230с 0444242в	От земли до эшелона 3050	ВЛАДИКАВКАЗ (Гизель)
177	Район аэродрома	490810с 0444550в, 484910с 0443900в, 483310с 0450205в, 482450с 0443220в, 483020с 0440305в, 483935с 0440455в, 484620с 0440400в, 490640с 0434805в, 490810с 0444550в	От земли до эшелона 5200	ВОЛГОГРАД (Гумрак)
178	Район аэродрома	500600с 0415700в, 492130с 0432000в, 490500с 0432800в, 490300с 0433600в, 484100с 0440300в, 483648с 0440018в, 481600с 0433606в, 481600с 0425300в, 481800с 0423800в, 490400с 0423300в, 490830с 0420800в, 500100с 0414800в, 500600с 0415700в	От земли до эшелона 8100	ВОЛГОГРАД (Мариновка)
179	Район аэродрома	444900с 0334600в, 452135с 0335640в, 451900с 0341140в, 450844с 0340814в, 445910с 0340456в, 444541с 0335435в, 444900с 0334600в	От земли до 900 AMSL	ГВАРДЕЙСКОЕ
180	Район аэродрома	444330с 0381106в, 443506с 0382112в, 442159с 0382430в, 441838с 0384214в, 440217с 0382418в, 435353с 0381654в, 434836с 0381412в, 442628с 0371947в, 442847с 0372413в, 443753с 0373342в, 444547с 0374015в, 444330с 0381106в	От земли до эшелона 3050	ГЕЛЕНДЖИК
181	Район аэродрома		От водной поверхности до 200 AMSL	ГЕЛЕНДЖИК (Бухта)
182	Район	433348с 0461542в, 432900с 0460500в, 432200с	От земли до	ГРОЗНЫЙ

	аэродрома	0455700в, 432100с 0452000в, 433559с 0451800в, 434411с 0452531в, 434106с 0460930в, 433348с 0461542в	эшелона 3050	(Северный)
183	Район аэродрома	432154с 0460206в, 433736с 0462106в, 433518с 0464218в, 432100с 0465400в, 423200с 0464200в, 423200с 0460700в, 424500с 0452200в, 432112с 0452730в, 432154с 0460206в	От земли до эшелона 4550	ГРОЗНЫЙ (Ханкала)
184	Район аэродрома	455600с 0342730в, 455400с 0344230в, 455210с 0344535в, 453920с 0344920в, 452840с 0344030в, 452920с 0341840в, 453600с 0341100в, 454430с 0341100в, 455600с 0342730в	От земли до 1500 AMSL	ДЖАНКОЙ
185	Район аэродрома	465600с 0384400в, 464700с 0385900в, 463600с 0384600в, 461500с 0384400в, 461300с 0382300в, 462000с 0373700в, 464400с 0373730в, 465600с 0384400в	От земли до эшелона 10050	ЕЙСК
186	Район аэродрома	464600с 0410500в, 463300с 0405700в, 461700с 0410600в, 461700с 0402700в, 463054с 0401542в, 464642с 0404418в, 464600с 0410500в	От земли до эшелона 4550	ЕГОРЛЫКСКАЯ
		Примечание: район расположен в воздушном пространстве аэродрома Зерноград		
187	Район аэродрома	440450с 0425520в, 435828с 0425653в, 435725с 0425135в, 435641с 0424031в, 440015с 0423506в, 440320с 0423200в, 440750с 0423316в, 440913с 0423806в, 440450с 0425520в	От земли до эшелона 2150	ЕССЕНТУКИ
188	Район аэродрома	470700с 0410100в, 465800с 0411800в, 464030с 0413430в, 461700с 0410600в, 461700с 0402700в, 465000с 0400000в, 470130с 0401700в, 470700с 0410100в	От земли до эшелона 18000	ЗЕРНОГРАД
189	Район аэродрома	484200с 0451700в, 485100с 0451800в, 485400с 0452900в, 484500с 0460000в, 483400с 0460000в, 482700с 0453700в, 484200с 0451700в	От земли до эшелона 18000	КАПУСТИН ЯР
190	Район	Окружность радиусом 5 км с центром (425516с	От земли до	КАСПИЙ

	вертодрома	0473635в)	200 AGL	
		Примечание: район расположен в воздушном пространстве аэродрома Махачкала (Уйташ)		
191	Район аэродрома	444300с 0332000в, 443730с 0331100в, 444730с 0331100в, 445229с 0332224в, 450140с 0334100в, 444900с 0334600в, 444600с 0334200в, 444000с 0332800в, 444300с 0332000в	Сектор 090° - 300° от земли до 1500 AMSL Сектор 300° - 090° от земли до 900 AMSL	КАЧА
192	Район аэродрома	452342с 0345341в, 451530с 0353929в, 450254с 0353211в, 450200с 0351259в, 450554с 0345711в, 451430с 0344653в, 452342с 0345341в	От земли до 1500 AMSL	КИРОВСКОЕ
193	Район аэродрома	454300с 0390612в, 454300с 0395800в, 453800с 0401200в, 452835с 0400441в, 452100с 0393200в, 452348с 0391936в, 453000с 0391000в, 454300с 0390612в	От земли до эшелона 4550	КОРЕНОВСК
194	Район аэродрома	474230с 0444200в, 470230с 0442300в, 470700с 0425000в, 472900с 0422000в, 473800с 0423500в, 474700с 0423530в, 481000с 0431300в, 475900с 0440300в, 474230с 0444200в	От земли до эшелона 8100	КОТЕЛЬНИКОВО
195	Район аэродрома	454400с 0370000в, 454200с 0374700в, 443000с 0383500в, 441800с 0364000в, 443100с 0364000в, 451200с 0363600в, 454400с 0370000в	От земли до эшелона 20450	КРЫМСК
196	Район аэродрома	464800с 0395300в, 461700с 0401800в, 460600с 0392700в, 463100с 0391000в, 463100с 0385300в, 464300с 0390400в, 464800с 03953000в	От земли до эшелона 18000	КУЩЕВСКАЯ
197	Район аэродрома	510600с 0445730в, 503300с 0453800в, 502100с 0463800в, 501200с 0464100в, 494500с 0460000в, 494500с 0452400в, 494248с 0450018в, 495500с 0441700в, 501600с 0435900в, 510200с 0434300в, 510600с 0445730в	От земли до эшелона 8100	ЛЕБЯЖЬЕ

198	Район аэродрома	430700с 0472200в, 430000с 0472700в, 425800с 0472100в, 430100с 0471400в, 430800с 0470800в, 431100с 0470800в, 430700с 0472200в	От земли до 300 AGL	МАХАЧКАЛА-1 (Нивное)
		Примечание: район расположен в воздушном пространстве аэродрома Махачкала (Уйташ)		
199	Район аэродрома	430806с 0483924в, 421559с 0483219в, 421348с 0481242в, 422630с 0470348в, 430333с 0465053в, 433512с 0465612в, 433706с 0473000в, 430806с 0483924в	От земли до эшелона 4900	МАХАЧКАЛА (Уйташ)
200	Район аэродрома	492200с 0401700в, 495800с 0413800в, 490900с 0415700в, 484400с 0411000в, 484400с 0402200в, 484800с 0400700в, 485506с 0400354в, 485500с 0394900в, 490000с 0394500в, 490400с 0395900в, 491300с 0401500в, 492200с 0401700в	От земли до эшелона 18600	МИЛЛЕРОВО
201	Район аэродрома	450200с 0431200в, 443100с 0433000в, 441800с 0433500в, 441600с 0435100в, 435900с 0434800в, 435048с 0433718в, 433900с 0432300в, 435300с 0421800в, 440500с 0421600в, 440800с 0423300в, 443600с 0422800в, 450200с 0431200в	От земли до эшелона 6100	МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
202	Район аэродрома	441342с 0440912в, 441318с 0450000в, 433348с 0450000в, 432618с 0443812в, 432700с 0442218в, 433224с 0440818в, 433500с 0440800в, 440000с 0440918в, 441342с 0440912в	От земли до эшелона 18000	МОЗДОК
203	Район аэродрома	490000с 0422600в, 481600с 0423100в, 481000с 0430000в, 475500с 0423530в, 475630с 0414700в, 474100с 0413000в, 474430с 0410900в, 480400с 0403900в, 483800с 0405130в, 483900с 0411200в, 490400с 0420000в, 490000с 0422600в	От земли до эшелона 8100	МОРОЗОВСК
204	Район аэродрома	432559с 0435655в, 432300с 0435430в, 431859с 0434655в, 431800с 0432400в, 433800с 0432400в, 435047с 0433713в, 435048с 0435800в, 434004с 0440816в, 432942с 0440642в, 432559с 0435655в	От земли до эшелона 2450	НАЛЬЧИК
205	Район	462530с 0390530в, 455800с 0392000в, 455000с	От земли до	ПРИМОРСКО-АХТАРСК

	аэродрома	0390000в, 454230с 0374700в, 454330с 0372000в, 455400с 0372700в, 461500с 0373400в, 460830с 0381400в, 460800с 0384300в, 462530с 0385230в, 462530с 0390530в	эшелона 7000	
206	Район аэродрома	473300с 0420400в, 472800с 0420900в, 472500с 0420100в, 472542с 0415200в, 473054с 0414542в, 473355с 0415150в, 473300с 0420400в	От земли до эшелона 3050	РОМАНОВСКАЯ
207	Район аэродрома	452306с 0334312в, 451854с 0334854в, 451336с 0334930в, 450400с 0333942в, 445230с 0332224в, 450148с 0331000в, 451718с 0333600в, 452306с 0334312в	От земли до 1500 AMSL	САКИ
208	Район аэродрома	444900с 0334600в, 451617с 0335500в, 451344с 0340957в, 450844с 0340814в, 445910с 0340456в, 444541с 0335435в, 444900с 0334600в	От земли до 900 AMSL	СИМФЕРОПОЛЬ
209	Район аэродрома	431830с 0445424в, 432200с 0450200в, 432100с 0452000в, 431418с 0452600в, 430500с 0452200в, 430200с 0450000в, 431830с 0445424в	От земли до эшелона 2150	СЛЕПЦОВСКАЯ (Марас)
210	Район аэродрома	441838с 0384214в, 441959с 0385754в, 442159с 0392654в, 442200с 0393100в, 435800с 0393400в, 435200с 0395300в, 435700с 0403200в, 435253с 0404237в, 434900с 0404900в, 432412с 0410854в, далее по государственной границе до 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 424200с 0400430в, 423619с 0393718в, 424146с 0391201в, 430230с 0381200в, 430511с 0381019в, 433048с 0380500в, 435353с 0381654в, 440217с 0382418в, 441838с 0384214в	От земли до эшелона 6100	СОЧИ
211	Район аэродрома	453709с 0414721в, 452546с 0423450в, 452213с 0423856в, 450000с 0424559в, 444913с 0422524в, 445300с 0415600в, 452700с 0413800в, 453159с 0414254в, 453709с 0414721в	От земли до эшелона 4900	СТАВРОПОЛЬ (Шпаковское)
212	Район аэродрома	461400с 0402730в, 461400с 0404700в, 453800с 0412200в, 452600с 0412200в, 453500с 0403300в, 452100с 0393200в, 452348с 0391936в, 453000с	От земли до эшелона 8100	ТИХОРЕЦК

		0391000в, 454700с 0390500в, 455300с 0392130в, 460200с 0392630в, 460730с 0395030в, 461400с 0402730в		
213	Район аэродрома	441000с 0385730в, 441300с 0390400в, 440930с 0391012в, 440700с 0390700в, 440230с 0391000в, 440200с 0385700в, 440836с 0385400в, 441000с 0385730в	От земли до эшелона 1200	ТУАПСЕ (Агой)
		Примечание: от эшелона 1200 до эшелона 4250 по согласованию с органом Единой системы		
214	Район аэродрома	450300с 0415048в, 450300с 0420000в, 445130с 0420706в, 445300с 0415600в, 450300с 0415048в	От земли до эшелона 2750	ХУТОРСКАЯ
215	Район аэродрома	465628с 0442109в, 462424с 0452930в, 460000с 0450000в, 455436с 0450242в, 453859с 0445155в, 460011с 0434018в, 461536с 0431524в, 463836с 0431618в, 470200с 0434424в, 465628с 0442109в	От земли до эшелона 6100	ЭЛИСТА
216	Район аэроузла	452200с 0413100в, 450900с 0414000в, 445200с 0415300в, 443700с 0421900в, 442500с 0422100в, 441500с 0421400в, 435730с 0395400в, 440200с 0394000в, 442800с 0393800в, 442700с 0391800в, 444800с 0390800в, 445100с 0393600в, 451100с 0400000в, 451800с 0403100в, 452200с 0413100в	От земли до эшелона 18000	АРМАВИРСКИЙ
217	Район аэродрома (вертодрома), входящий в состав Армавирского аэроузла	452200с 0413100в, 450900с 0414000в, 445200с 0415300в, 443700с 0421900в, 442500с 0422100в, 441500с 0421400в, 440546с 0405705в, 442600с 0404900в, 443800с 0404300в, 445200с 0403500в, 450700с 0401800в, 451505с 0401759в, 451800с 0403100в, 452200с 0413100в	От земли до эшелона 18000	АРМАВИР
218		445000с 0413000в, 445200с 0415300в, 443700с 0421900в, 442500с 0422100в, 441500с 0421400в, 441400с 0415000в, 443300с 0413900в, 444700с 0412600в, 445000с 0413000в	От земли до эшелона 1850	КОЧУБЕЕВСКОЕ
219		451505с 0401759в, 450700с 0401800в, 445200с	От земли до	ХАНСКАЯ

		0403500в, 443800с 0404300в, 442600с 0404900в, 440546с 0405705в, 435730с 0395400в, 440200с 0394000в, 442800с 0393800в, 442700с 0391800в, 444800с 0390800в, 445100с 0393600в, 451100с 0400000в, 451505с 0401759в	эшелона 8100	
220	Район аэроузла	474448с 0471348в, далее по государственной границе, 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 455200с 0485655в, 453306с 0481906в, 454300с 0473555в, 455538с 0470337в, 461200с 0465055в, 461500с 0465200в, 462200с 0454500в, 463800с 0454500в, 471000с 0462500в, 474000с 0463800в, 474448с 0471348в	От земли до эшелона 18600	АСТРАХАНСКИЙ
221	Район аэродрома, входящий в состав Астраханского аэроузла	462541с 0485946в, далее по государственной границе, 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 455200с 0485655в, 453306с 0481906в, 454300с 0473555в, 455538с 0470337в, 461200с 0465055в, 461500с 0465200в, 462541с 0485946в	От земли до эшелона 6100	АСТРАХАНЬ
222		474448с 0471348в, далее по государственной границе, 462541с 0485946в, 461500с 0465200в, 462200с 0454500в, 463800с 0454500в, 471000с 0462500в, 474000с 0463800в, 474448с 0471348в	От земли до эшелона 18600	АСТРАХАНЬ (Приволжский)
223		474448с 0471348в, далее по государственной границе, 471000с 0484000в, 471000с 0470000в, 474000с 0463800в, 474448с 0471348в	От земли до эшелона 18600	АШУЛУК
224		461654с 0480348в, 461900с 0480242в, 462127с 0480518в, 462336с 0483214в, 462042с 0482742в, 461842с 0481900в, 461654с 0480348в	От земли до эшелона 2150	ОСЫПНОЙ БУГОР
225	Район аэроузла	454430с 0390100в, 452500с 0390500в, 451400с 0393400в, 451300с 0394000в, 450700с 0394700в, 445900с 0393842в, 445606с 0393718в, 445000с 0391200в, 445100с 0390000в, 445000с 0385800в, 443700с 0385600в, 444400с 0384000в, 450100с 0382200в, 453800с 0375800в, 454430с 0390100в	От земли до эшелона 8100	КРАСНОДАРСКИЙ
226	Район	451400с 0393400в, 451300с 0394000в, 450700с	От земли до	КРАСНОДАР

	аэродрома, входящий в состав Краснодарского аэроузла	0394700в, 445900с 0393842в, 445606с 0393718в, 445000с 0391200в, 445100с 0390000в, 445000с 0385800в, 443700с 0385600в, 444400с 0384000в, 445912с 0385630в, 451400с 0393400в	эшелона 6100	(Пашковский)
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродрома Энем		
227		454430с 0390100в, 452500с 0390500в, 451400с 0393400в, 445912с 0385630в, 445736с 0384600в, 444900с 0383442в, 450100с 0382200в, 453800с 0375800в, 454430с 0390100в	От земли до эшелона 8100	КРАСНОДАР (Центральный)
228		445912с 0385630в, 444400с 0384000в, 444900с 0383442в, 445736с 0384600в, 445912с 0385630в	От земли до эшелона 1850	ЭНЕМ
		445912с 0385630в, 445530с 0385806в, 445500с 0385154в, 445912с 0385630в	От земли до 300 AGL	
	Примечание: район расположен в воздушном пространстве аэродрома Краснодар (Пашковский)			
229	Район аэроузла	483800с 0404259в, 480200с 0403041в, 473100с 0411759в, 471200с 0405600в, 470600с 0401400в, 470300с 0400800в, 465300с 0395200в, 464800с 0390759в, 470300с 0384959в, 465900с 0382000в, 470642с 0381324в далее по государственной границе, 483820с 0394101в, 483800с 0404259в	От земли до эшелона 12200	РОСТОВСКИЙ
230	Район аэродрома, входящий в состав Ростовского аэроузла		От земли до 600 AGL	АЗОВ
231			От земли до эшелона 4550	БАТАЙСК
232			От земли до эшелона 5500	РОСТОВ-НА-ДОНУ
233			От земли до 300 AGL	РОСТОВ-НА-ДОНУ (Северный)
234			От земли до	РОСТОВ-НА-ДОНУ

			эшелона 9150	(Центральный)
235			От земли до эшелона 12200	ТАГАНРОГ (Центральный)
236			От земли до эшелона 12200	ТАГАНРОГ (Южный)
САМАРСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				
237	Район аэродрома	521325с 0463647в, 521600с 0470500в, 521042с 0470453в, 520200с 0465456в, 520342с 0463952в, 521325с 0463647в	От земли до 200 AGL	БАГАЙ-БАРАНОВКА
		530112с 0470948в, 524448с 0470800в, 524300с 0473500в, 524118с 0480600в, 521824с 0480130в, 520800с 0473930в, 520500с 0473306в, 520418с 0471512в, 515900с 0471418в, 514924с 0465600в, 520042с 0462524в, 524554с 0462130в, 525330с 0462536в, 530112с 0470948в	Выше 200 AGL до эшелона 5200	
(п. 237 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
238	Район аэродрома	515039с 0434912в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (513148с 0431812в), 510519с 0432610в, 510200с 0425500в, 513200с 0423500в, 515000с 0424118в, 514700с 0431900в, 515039с 0434912в	От земли до 300 AGL	БАЛАШОВ
		515700с 0443300в, 512706с 0445454в, 511200с 0445900в, 510600с 0433800в, 510519с 0432610в, 510200с 0425500в, 513200с 0423500в, 515000с 0424118в, 514700с 0431900в, 515400с 0441800в, 515700с 0443300в	Выше 300 AGL до эшелона 3950	
239	Район аэродрома	563000с 0534000в, 551059с 0532349в, 550203с 0521418в, 550418с 0512900в, 551307с 0511336в, 552000с 0503854в, 555612с 0510224в, 560842с	От земли до эшелона 4250	БЕГИШЕВО

		0512418в, 562452с 0512240в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в		
240	Район аэродрома	541300с 0481800в, 541400с 0482800в, 541000с 0483000в, 540700с 0481700в, 540900с 0481400в, 541300с 0481800в	От земли до эшелона 1200	БЕЛЫЙ КЛЮЧ
241	Район аэродрома	551059с 0532349в, 544200с 0534800в, 542500с 0534800в, 540600с 0532554в, 540630с 0520818в, 543626с 0512456в, 550418с 0512900в, 550203с 0521418в, 551059с 0532349в	От земли до эшелона 4250	БУГУЛЬМА
242	Район аэродрома	531800с 0504600в, 530600с 0510400в, 525654с 0504024в, 531114с 0503005в, 531600с 0503600в, 531800с 0504600в	От земли до эшелона 1200	БОБРОВКА
243	Район аэродрома	525500с 0525300в, 523052с 0515341в, 525600с 0520000в, 530719с 0522431в, 525500с 0525300в	От земли до эшелона 1200	БУЗУЛУК
244	Район аэродрома	515000с 0462100в, 513630с 0460406в, 514100с 0455500в, 514900с 0455200в, 515000с 0462100в	От земли до эшелона 1200	ДУБКИ
245	Район аэродрома	570349с 0475528в, 563400с 0475830в, 562046с 0475243в, 562301с 0473618в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (564218с 0475342в) до 570349с 0475528в	От земли до эшелона 2150	ЙОШКАР-ОЛА
246	Район аэродрома	570349с 0475528в, далее против часовой стрелки радиусом 40 км с центром (564218с 0475342в) до 562046с 0475243в, 563400с 0475830в, 570349с 0475528в	От земли до эшелона 2150	ЙОШКАР-ОЛА (Данилово)
247	Район аэродрома	555027с 0482513в, 554718с 0490400в, 555218с 0490430в, 554227с 0492816в, 555048с 0493730в, 555234с 0500628в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (553625с 0491649в) до 555027с 0482513в	От земли до эшелона 2150	КАЗАНЬ
(п. 247 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				

248	Район аэродрома	560742с 0485524в, 560648с 0490342в, 555048с 0493730в, 554227с 0492816в, 555218с 0490430в, 555700с 0485200в, 555700с 0484100в, 555948с 0484500в, 560742с 0485524в	От земли до эшелона 1500	КАЗАНЬ (Борисоглебское)
(п. 248 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
249	Район аэродрома	554718с 0490400в, 555000с 0483054в, 555700с 0484100в, 555700с 0485200в, 555218с 0490430в, 554718с 0490400в	От земли до эшелона 1500	КАЗАНЬ (Юдино)
250	Район аэродрома	531106с 0500006в, 530130с 0494500в, 525900с 0500000в, 530918с 0501312в, 531106с 0500006в	От земли до эшелона 1500	КРЯЖ
251	Район аэродрома	531300с 0555506в, 531030с 0551700в, 524600с 0552800в, 524100с 0560200в, 524318с 0560812в, 531300с 0555506в	От земли до эшелона 3050	КУМЕРТАУ (Воротыновка)
		531300с 0555506в, 531000с 0564000в, 525500с 0564000в, 524318с 0560812в, 531300с 0555506в	Выше 200 AGL до эшелона 900	
252	Район аэродрома	555603с 0492629в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (555836с 0493457в), 555330с 0493150в, 555603с 0492629в	От земли до эшелона 1500	КУРКАЧИ
253	Район аэродрома	520427с 0550519в, 515700с 0551800в, 515348с 0560049в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (514745с 0552724в), 513436с 0555454в, 514200с 0550548в, 515043с 0545256в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (514745с 0552724в) до 520427с 0550519в	От земли до эшелона 900	ОРЕНБУРГ
		522553с 0542811в, 515700с 0551800в, 515212с 0562101в, 513800с 0563555в, 512914с 0562904в, 514200с 0550548в, 521531с 0541537в, 522553с 0542811в	Выше эшелона 900 до эшелона 6100	

		515348с 0560049в, 515700с 0551800в, 520427с 0550519в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (514745с 0552724в) до 515348с 0560049в	Выше эшелона 1850 до эшелона 6100	
254	Район аэродрома	515335с 0544843в, 514200с 0550548в, 513932с 0552215в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (514230с 0550106в), 512905с 0545910в, 513000с 0550000в, 513400с 0550000в, 513500с 0544700в, 513357с 0544423в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (514230с 0550106в) до 515335с 0544843в	От земли до эшелона 1850	ОРЕНБУРГ-2
		521000с 0542400в, 514200с 0550548в, 513707с 0553803в, 511400с 0562200в, 505400с 0555500в, 505800с 0550000в, 510242с 0544712в, 510500с 0541200в, 512624с 0533500в, 513100с 0532300в, 515000с 0533000в, 521000с 0542400в	Выше 200 AGL до эшелона 12200	
255	Район аэродрома	510441с 0582441в, далее по часовой стрелке радиусом 13 км с центром (510421с 0583545в) до 505718с 0583615в, далее по государственной границе до 510441с 0582441в	От земли до 200 AGL	ОРСК
		510648с 0575035в, далее по часовой стрелке радиусом 53 км с центром (510421с 0583545в) до 504127с 0590255в, далее по государственной границе, 504844с 0583947в, 504518с 0580412в, 505522с 0574452в, далее по государственной границе до 510648с 0575035в,	Выше 200 AGL до эшелона 3950	
		Примечание: исключая границы воздушного пространства аэродрома Орск (Гудрон)		
256	Район аэродрома	512018с 0583806в, 512300с 0585900в, 511030с 0585330в, 511036с 0584000в, 512018с 0583806в	От земли до эшелона 1200	ОРСК (Гудрон)
257	Район аэродрома	531753с 0451345в, 531448с 0450706в, 530855с 0452337в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км	От земли до 200 AGL	ПЕНЗА

		с центром (530633с 0450134в) до 531753с 0451345в		
		532600с 0443700в, 532436с 0452824в, 531753с 0451345в, 531448с 0450706в, 530855с 0452337в, 530318с 0453912в, 524054с 0452430в, 525400с 0442000в, 531700с 0442800в, 532600с 0443700в	Выше 200 AGL до эшелона 2450	
(п. 257 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
258	Район аэродрома	522400с 0482400в, 523200с 0491000в, 522800с 0493200в, 522200с 0494400в, 515900с 0495000в, 514400с 0485300в, 514400с 0484600в, 515300с 0484700в, 515400с 0481900в, 521700с 0481400в, 522400с 0482400в	От земли до эшелона 2150	ПУГАЧЕВ
259	Район аэродрома	Окружность радиусом 25 км с центром (521748с 0434330в)	От земли до 300 AGL	РТИЩЕВО
		523700с 0434900в, 522900с 0440500в, 522100с 0441400в, 520400с 0443000в, 515700с 0443300в, 515400с 0441800в, 514700с 0431900в, 515000с 0424118в, 522700с 0431300в, 524100с 0433500в, 523700с 0434900в	Выше 300 AGL до эшелона 3950	
260	Район аэродрома	533540с 0504314в, 533042с 0505426в, 531114с 0503005в, 530800с 0502630в, 525300с 0501100в, 525900с 0500000в, 530918с 0501312в, 531812с 0502048в, 533230с 0503600в, 533540с 0504314в	От земли до эшелона 1500	САМАРА (Безымянка)
261	Район аэродрома	533601с 0504402в, 533230с 0503600в, 531812с 0502048в, 530918с 0501312в, 531106с 0500006в, 530938с 0495745в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (533004с 0500914в) до 533601с 0504402в	От земли до эшелона 2150	САМАРА (Курумоч)
		542342с 0501912в, 541412с 0510339в, 540241с 0512158в, 535415с 0513118в, 531652с 0512943в, 523400с 0495854в, 531500с 0490000в, 534600с 0485154в, 541239с 0492229в, 542034с 0493834в, 542342с 0501912в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	

262	Район аэродрома	542453с 0445107в, 541118с 0450854в, 541324с 0451530в, 542600с 0452000в, 542100с 0454030в, 540800с 0455000в, 534556с 0451218в, 535400с 0444418в, 542453с 0445107в	От земли до эшелона 2150	САРАНСК
263	Район аэродрома	542453с 0445107в, 542600с 0452000в, 541324с 0451530в, 541118с 0450854в, 542453с 0445107в	От земли до эшелона 1200	САРАНСК (Лямбиров)
264	Район аэродрома	514300с 0454730в, 514100с 0460900в, 513520с 0461618в, 513257с 0461600в, 512600с 0460300в, 512700с 0455600в, 513106с 0455600в, 513142с 0455700в, 513830с 0454548в, 514300с 0454730в	От земли до 200 AGL	САРАТОВ (Центральный)
		520035с 0455158в, 514706с 0462832в, 513400с 0461800в, 512600с 0460300в, 510100с 0454200в, 510300с 0453500в, 513106с 0455600в, 513142с 0455700в, 513830с 0454548в, 514300с 0454730в, 515713с 0454114в, 520035с 0455158в	Выше 200 AGL до эшелона 2150	
265	Район аэродрома	540524с 0481924в, 535401с 0483454в, 535259с 0481601в, 540227с 0480736в, 540524с 0481924в	От земли до эшелона 1200	СОЛДАТСКАЯ ТАШЛА
266	Район аэродрома	511730с 0445836в, 514100с 0451700в, 513800с 0452800в, 513830с 0454548в, 513730с 0454730в, 513530с 0455048в, 513142с 0455700в, 513106с 0455600в, 511023с 0454028в, 511442с 0452212в, 511730с 0445836в	От земли до эшелона 2150	СОКОЛ
267	Район аэродрома	532436с 0452824в, 530318с 0453912в, 531448с 0450706в, 532436с 0452824в	От земли до эшелона 1200	СОСНОВКА
268	Район аэродрома	534600с 0485200в, 531500с 0490000в, 530200с 0485300в, 524106с 0483236в, 524118с 0480600в, 524300с 0473500в, 533906с 0470854в, 534600с 0485200в	От земли до эшелона 2150	СЫЗРАНЬ (Троекуровка)
269	Район аэродрома	520000с 0454000в, 514300с 0454730в, 513830с 0454548в, 513800с 0452800в, 514100с 0451700в,	От земли до эшелона	ТАТИЩЕВО

		515000с 0451500в, 520000с 0451600в, 520000с 0454000в	2150	
270	Район аэродрома	543738с 0481502в, 543602с 0485420в, 541359с 0483314в, 541239с 0484949в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481325в), 535706с 0483048в, 540524с 0481924в, 540227с 0480736в, 535434с 0481437в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481325в) до 543738с 0481502в	От земли до 200 AGL	УЛЬЯНОВСК (Баратаевка)
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродрома Белый Ключ		
		545200с 0481500в, 544616с 0493229в, 542034с 0493834в, 541239с 0492229в, 534600с 0485154в, 533905с 0470842в, 544900с 0463454в, 545200с 0481500в	Выше 200 AGL до эшелона 3050	
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродромов Белый Ключ, Солдатская Ташла, Ульяновск (Восточный)		
271	Район аэродрома	543602с 0485420в, 543300с 0492100в, 541300с 0490900в, 541200с 0485800в, 541359с 0483314в, 543602с 0485420в	От земли до эшелона 1500	УЛЬЯНОВСК (Восточный)
272	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (543328с 0555226в)	От земли до эшелона 2150	УФА
		552837с 0545330в, 551201с 0561454в, 550401с 0570354в, 541400с 0571300в, 540200с 0570700в, 535428с 0562603в, 535801с 0544654в, 544013с 0541346в, 552837с 0545330в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	
273	Район аэродрома	515348с 0560049в, 515700с 0551800в, 520427с 0550519в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (514745с 0552724в) до 515348с 0560049в	От земли до эшелона 1850	ЧЕБЕНЬКИ
		520427с 0550519в, 522200с 0543500в, 525000с	Выше 200	

		0544700в, 524130с 0555348в, 523642с 0560554в, 515230с 0561718в, 515348с 0560049в, далее против часовой стрелки радиусом 40 км с центром (514745с 0552724в) до 520427с 0550519в	AGL до эшелона 3050	
274	Район аэродрома	562300с 0463452в, 562301с 0473618в, 562046с 0475243в, 554642с 0475709в, 554642с 0462756в, 562300с 0463452в	От земли до эшелона 2150	ЧЕБОКСАРЫ
275	Район аэродрома	514148с 0464100в, 512412с 0465524в, 510800с 0462800в, 511148с 0462948в, 511354с 0462842в, 511448с 0462436в, 511706с 0462548в, 511812с 0462012в, 511518с 0461842в, 511536с 0461648в, 512148с 0460200в, 512600с 0460300в, 513400с 0461800в, 513936с 0462942в, 514148с 0464100в	От земли до эшелона 1850	ЭНГЕЛЬС
		514148с 0464100в, 513430с 0483200в, 505912с 0492024в, далее по государственной границе, 502724с 0484048в, 502700с 0480800в, 503100с 0465400в, 503700с 0454700в, 504700с 0460300в, 510354с 0455936в, 510918с 0455348в, 511536с 0455436в, 512412с 0460130в, 512600с 0460300в, 513400с 0461800в, 513936с 0462942в, 514148с 0464100в	Выше 400 AGL до эшелона 15550	
276	Район аэродрома	510600с 0592500в, 505400с 0594712в, 505730с 0602300в, 511536с 0601830в, 511700с 0595000в, 510600с 0592500в	От земли до эшелона 2150	ЯСНЫЙ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				
277	Район аэродрома	564240с 0604400в, 564240с 0605330в, 563900с 0605430в, 563900с 0604500в, 564240с 0604400в	От земли до 500 AMSL	ЕКАТЕРИНБУРГ (Арамиль)
278	Район аэродрома	565100с 0604850в, 564810с 0611213в, 563940с 0611213в, 563900с 0605430в, 563900с 0604500в, 564030с 0602400в, 564810с 0602400в, 564810с 0603545в, 565100с 0604850в	От земли до 500 AMSL	ЕКАТЕРИНБУРГ (Кольцово)
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродрома Екатеринбург (Арамиль)		

		Окружность радиусом 45 км с центром (564436с 0604749в)	Выше 500 AMSL до 1500 AMSL	
		572012с 0615547в, 565741с 0620349в, 562700с 0613100в, 562000с 0614000в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 562549с 0590659в, 565101с 0590354в, 570419с 0591036в, 572012с 0615547в	Выше 1500 AMSL до эшелона 5800	
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродрома Логиново		
279	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (634117с 0664159в)	От земли до эшелона 1850	БЕЛОЯРСКИЙ
280	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (635517с 0650148в)	От земли до 1500 AMSL	БЕРЕЗОВО <*>
281	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (701855с 0682001в)	От земли до 1500 AMSL	БОВАНЕНКОВО <*>
282	Район аэродрома	574500с 0595400в, 574400с 0603800в, 572500с 0603000в, 572700с 0594900в, 573400с 0595400в, 574500с 0595400в	От земли до эшелона 3050	БЫНЬГИ
283	Район вертодрома	581800с 0604500в, 574400с 0611500в, 574400с 0603800в, 574500с 0595400в, 575400с 0593000в, 581000с 0594300в, 581800с 0604500в	От земли до эшелона 1850	ИВА
284	Район аэродрома	570736с 0534642в, 570330с 0535806в, 565100с 0540642в, 563008с 0535450в, 563000с 0534000в, 562834с 0531246в, 563622с 0530642в, 565000с 0525600в, 570412с 0525618в, 570900с 0530448в, 570736с 0534642в	От земли до эшелона 2150	ИЖЕВСК
		571743с 0535800в, 571155с 0541724в, 565125с 0543606в, 563014с 0541050в, 563008с 0535450в, 563000с 0534000в, 562834с 0531246в, 562500с 0521200в, 572425с 0521059в, 573036с 0523830в,	Выше 900 AMSL до эшелона 6100	

		571743с 0535800в		
285	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (560512с 0692718в)	От земли до эшелона 1500	ИШИМ
286	Район аэродрома	564406с 0614912в, 564200с 0620200в, 563300с 0624500в, 561436с 0624500в, 561042с 0621242в, 562000с 0614000в, 562700с 0613100в, 564406с 0614912в	От земли до 1500 AMSL	КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
		570400с 0620135в, 570300с 0634200в, 555700с 0630000в, 561042с 0621242в, 562000с 0614000в, 562700с 0613100в, 565741с 0620349в, 570400с 0620135в	Выше 1500 AMSL до эшелона 6700	
287	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (583012с 0492049в)	От земли до эшелона 3050	КИРОВ (Победилово)
288	Район аэродрома	583800с 0494200в, 583900с 0500300в, 583700с 0502000в, 583300с 0501100в, 583200с 0500400в, 583400с 0500400в, 583500с 0495800в, 583100с 0494500в, 583100с 0494200в, 583700с 0494300в, 583800с 0494200в	От земли до 1500 AGL	КИРОВ (Порошино)
289	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (621126с 0743201в)	От земли до эшелона 1850	КОГАЛЫМ
290	Район аэродрома	655921с 0831100в, 653842с 0832515в, далее по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (654257с 0822722в) до 655921с 0831100в	От земли до эшелона 3050	КРАСНОСЕЛЬКУП
291	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (552830с 0652455в)	От земли до 500 AMSL	КУРГАН
		Окружность радиусом 60 км с центром (552830с 0652455в)	Выше 500 AMSL до эшелона 3650	

292	Район аэродрома	550100с 0643300в, 544830с 0644700в, 543700с 0643200в, 543800с 0640600в, 544900с 0640300в, 545600с 0641500в, 550100с 0643300в	От земли до эшелона 3050	КУРТАМЫШ
293	Район аэродрома	564700с 0614300в, 564406с 0614912в, 562700с 0613100в, 563400с 0611500в, 563806с 0611530в, 564142с 0611630в, 564400с 0612230в, 564700с 0614300в	От земли до эшелона 2150	ЛОГИНОВО
294	Район аэродрома	552512с 0645700в, 552518с 0650700в, 551500с 0650800в, 551100с 0645100в, 550700с 0643100в, 552200с 0642800в, 552700с 0644300в, 552512с 0645700в	От земли до эшелона 3050	ЛОГОВУШКА
295	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (532415с 0584527в)	От земли до 300 AGL	МАГНИТОГОРСК
		535336с 0592242в, 533200с 0594900в, 524900с 0585400в, 522712с 0584136в, 523500с 0581900в, 531600с 0573400в, 535203с 0581526в, 535336с 0592242в	Выше 300 AGL до эшелона 7900	
296	Район аэродрома	655547с 0724614в, 654908с 0733531в, 651520с 0734726в, 645817с 0724759в, 650546с 0720912в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (652856с 0724154в) до 655547с 0724614в	От земли до эшелона 1850	НАДЫМ
297	Район аэродрома	605657с 0772329в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 603048с 0764402в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (605638с 0762804в) до 605657с 0772329в	От земли до эшелона 3050	НИЖНЕВАРТОВСК
298	Район аэродрома	581800с 0604500в, 574400с 0611500в, 574400с 0603800в, 574500с 0595400в, 575400с 0593000в, 581000с 0594300в, 581800с 0604500в	От земли до эшелона 1850	НИЖНИЙ ТАГИЛ (Салка)
		590500с 0621100в, 575000с 0614000в, 574400с 0611500в, 574400с 0603800в, 574500с 0595400в, 580018с 0583330в, 591148с 0580500в, 592200с 0602800в, 590500с 0621100в	Выше 1500 AMSL до эшелона 6100	

299	Район аэродрома	660532с 0773721в, 654551с 0771918в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (660412с 0763110в) до 660532с 0773721в	От земли до эшелона 3050	НОВЫЙ УРЕНГОЙ
300	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (631102с 0751608в)	От земли до эшелона 3050	НОЯБРЬСК
301	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (620638с 0653650в)	От земли до эшелона 3050	НЯГАНЬ
302	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (575452с 0560117в)	От земли до 600 AMSL	ПЕРМЬ (Большое Савино)
		584700с 0560900в, 583700с 0565800в, 581500с 0573700в, 573606с 0574006в, 572500с 0565900в, 570500с 0551900в, 573000с 0543300в, 581000с 0545900в, 583500с 0550000в, 584300с 0551200в, 584700с 0560900в	Выше 600 AMSL до эшелона 6100	
303	Район аэродрома	564900с 0531600в, 564000с 0531400в, 563622с 0530642в, 563300с 0530000в, 563300с 0524300в, 565000с 0524300в, 565000с 0525600в, 564900с 0531600в	От земли до эшелона 1500	ПИРОГОВО
304	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (663526с 0663640в)	От земли до эшелона 1500	САЛЕХАРД
		665232с 0645647в, 671827с 0663903в, далее по часовой стрелке радиусом 80 км с центром (663526с 0663640в) до 665232с 0645647в	От эшелона 1500 до эшелона 4550	
305	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (611928с 0633616в)	От земли до эшелона 3050	СОВЕТСКИЙ
306	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (612038с 0732408в)	От земли до эшелона	СУРГУТ

			1850	
307	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (645550с 0774840в)	От земли до эшелона 1850	ТАРКО-САЛЕ
308	Район аэродрома	Окружность радиусом 45 км с центром (635913с 0820305в)	От земли до эшелона 3050	ТОЛЬКА
309	Район аэродрома	565430с 0643841в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (571006с 0651858в), 564347с 0652926в, 565200с 0650200в, 565430с 0643841в	От земли до эшелона 3050	ТЮМЕНЬ (Рошино)
310	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (590900с 0685400в)	От земли до эшелона 1500	УВАТ
311	Район аэродрома	544000с 0611600в, 544000с 0614100в, 542700с 0615500в, 542026с 0615312в, 541900с 0614000в, 540729с 0605934в, 542300с 0604700в, 544000с 0611600в	От земли до эшелона 1850	УПРУН
		544300с 0594300в, 544500с 0601500в, 544000с 0611600в, 544000с 0614100в, 542700с 0621900в, 542200с 0620800в, 542026с 0615312в, 541900с 0614000в, 540729с 0605934в, 535200с 0600700в, 542300с 0593000в, 544300с 0594300в	Выше 1500 AMSL до эшелона 7300	
312	Район аэродрома	594454с 0644920в, 594723с 0640209в, 601032с 0635411в, 602549с 0643122в, 602755с 0645225в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (600626с 0644933в) до 594454с 0644920в	От земли до 1500 AMSL	УРАЙ <*>
313	Район аэродрома	575500с 0561800в, 574800с 0561900в, 574800с 0561100в, 575100с 0560400в, 575300с 0560700в, 575600с 0561500в, 575500с 0561800в	От земли до эшелона 1500	ФРОЛОВО
314	Район аэродрома	603703с 0692842в, 603624с 0685112в, 604512с 0682448в, 605239с 0681544в, далее по часовой	От земли до эшелона	ХАНТЫ-МАНСИЙСК

		стрелке радиусом 50 км с центром (610157с 0690742в) до 603703с 0692842в	3050	
315	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (564012с 0661500в)	От земли до эшелона 1500	ЯЛУТОРОВСК
316	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (675918с 0750549в)	От земли до эшелона 1850	ЯМБУРГ
317	Район аэроузла	550135с 0611816в, 550457с 0605503в, 551742с 0604212в, 552513с 0605119в, 553319с 0612313в, 553701с 0613655в, 553001с 0615155в, 552701с 0615855в, 552301с 0621255в, 551301с 0620255в, 545555с 0615307в, 545724с 0614415в, далее по часовой стрелке радиусом 15 км с центром (545718с 0613012в) до 550135с 0611816в	От земли до 300 AGL	ЧЕЛЯБИНСКИЙ
		555436с 0605900в, 555400с 0614400в, 554513с 0621931в, 553907с 0625713в, 552801с 0630055в, 542701с 0621855в, 544000с 0614100в, 544000с 0611600в, 544302с 0603946в, 545312с 0595154в, 551301с 0594155в, 552331с 0594555в, 553801с 0604755в, 555436с 0605900в	Выше 300 AGL до эшелона 5800	
318	Район аэродрома, входящий в состав Челябинского аэроузла	553701с 0613655в, 553001с 0615155в, 552701с 0615855в, 552301с 0621255в, 551301с 0620255в, 545555с 0615307в, 550031с 0612531в, 550457с 0605503в, 551742с 0604212в, 552513с 0605119в, 553319с 0612313в, 553701с 0613655в	От земли до 300 AGL	ЧЕЛЯБИНСК (Баландино), ЧЕЛЯБИНСК (Шагол)
319		555436с 0605900в, 555400с 0614400в, 554513с 0621931в, 553907с 0625713в, 552801с 0630055в, 542701с 0621855в, 544000с 0614100в, 544000с 0611600в, 544302с 0603946в, 545312с 0595154в, 551301с 0594155в, 552331с 0594555в, 553801с 0604755в, 555436с 0605900в	Выше 300 AGL до эшелона 5800	
Примечание: исключая воздушное пространство аэродрома				

		Челябинск (Калачево)		
320		550135с 0611816в, 550031с 0612531в, 545724с 0614415в, далее по часовой стрелке радиусом 15 км с центром (545718с 0613012в) до 550135с 0611816в	От земли до 1200 AGL	ЧЕЛЯБИНСК (Калачево)
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				
321	Район аэродрома	531904с 0913930в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (534430с 0912306в) до 533713с 0920719в, 532500с 0913300в, 531904с 0913930в	От земли до эшелона 2750	АБАКАН
322	Район аэродрома	513300с 1111100в, 504400с 1100200в, 504200с 1094500в, 510100с 1085700в, 515100с 1090600в, 515500с 1100800в, 514400с 1105700в, 513300с 1111100в	От земли до эшелона 10050	БАДА
323	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (614036с 0962112в)	От земли до эшелона 2450	БАЙКИТ
		624703с 0935959в, 622500с 0973500в, 622309с 0991504в, 611320с 0985601в, 605036с 0984405в, 602200с 0981800в, 595254с 0975541в, 601930с 0955024в, 601950с 0952617в, 610100с 0932430в, 615036с 0923900в, 624703с 0935959в	От эшелона 2450 до эшелона 7600	
324	Район аэродрома	523650с 1035150в, 523745с 1031255в, 530000с 1021500в, 531350с 1022350в, 532250с 1024750в, 532615с 1032435в, 523650с 1035150в	От земли до эшелона 8100	БЕЛАЯ
325	Район аэродрома	531018с 0825148в, 531330с 0824930в, 532830с 0824842в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (532148с 0833224в), 531648с 0841642в, 531018с 0825148в	От земли до эшелона 1500	БАРНАУЛ
		540136с 0824700в, 540718с 0832412в, 540400с 0835900в, 535430с 0841400в, 533030с 0843006в,	Выше эшелона	

		531648с 0841642в, 531018с 0825148в, 531330с 0824930в, 540136с 0824700в	1500 до эшелона 4550	
326	Район аэродрома	545300с 0833000в, 543600с 0834300в, 543000с 0832000в, 542400с 0824900в, 543000с 0822700в, 544100с 0825800в, 544500с 0830000в, 545300с 0833000в	От земли до эшелона 1200	БЕРДСК (Центральный)
327	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (575206с 1141400в)	От земли до эшелона 3050	БОДАЙБО
328	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (562214с 1014155в)	От земли до 600 AGL	БРАТСК
		Окружность радиусом 50 км с центром (562214с 1014155в)	От 600 AGL до эшелона 2150	
		Окружность радиусом 110 км с центром (562214с 1014155в)	От эшелона 2150 до эшелона 6100	
329	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (602124с 1021836в)	От земли до эшелона 2450	ВАНАВАРА
330	Район аэродрома	522300с 0845940в, 522800с 0852300в, 523241с 0860333в, 521617с 0862412в, 515528с 0862204в, 514700с 0860300в, 514406с 0852147в, 522300с 0845940в	От земли до эшелона 3350	ГОРНО-АЛТАЙСК
331	Район аэродрома	502000с 1043700в, 502100с 1041500в, 504700с 1041000в, 513600с 1052500в, далее по берегу озера Байкал, 515300с 1060700в, 512500с 1064000в, 511800с 1073300в, 511600с 1075400в, 511300с 1083630в, 502500с 1083800в, 501300с 1075400в, 500900с 1070400в, далее по государственной границе до 502000с 1043700в	От земли до эшелона 7900	ДЖИДА

332	Исключен. - Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 279			
333	Район аэродрома	543524с 0834312в, 541800с 0834824в, 540754с 0832406в, 540212с 0824700в, 542324с 0824900в, 542924с 0832018в, 543524с 0834312в	От земли до эшелона 1200	ЕВСИНО
334	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (582824с 0920648в)	От земли до эшелона 3050	ЕНИСЕЙСК
335	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (611630с 1080136в)	От земли до эшелона 2750	ЕРБОГАЧЕН
336	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (672615с 0863719в)	От земли до эшелона 4250	ИГАРКА
337	Район вертодрома	550000с 0740600в, 550800с 0741200в, 552200с 0742100в, 551600с 0751300в, 550800с 0751300в, 543800с 0752700в, 542600с 0750400в, 542900с 0742300в, 550000с 0740600в	От земли до эшелона 1200	КАЛАЧИНСК
338	Район аэродрома	580000с 0972500в, 555700с 0974800в, 553200с 0945900в, 560700с 0941200в, 564900с 0935200в, 580000с 0945100в, 580000с 0972500в	От земли до эшелона 22100	КАНСК (Дальний)
339	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (551612с 0860627в)	От земли до эшелона 1850	КЕМЕРОВО
		560400с 0890500в, 554156с 0885840в, 553436с 0884006в, 543200с 0873000в, 542700с 0854500в, 542100с 0852900в, 543400с 0844200в, 545000с 0844000в, 551400с 0844200в, 553000с 0851200в, 554300с 0851200в, 554800с 0850400в, 560500с 0860000в, 560400с 0890500в	Выше эшелона 1850 до эшелона 4550	
		554156с 0885840в, 543500с 0884000в, 543100с 0884100в, 543300с 0875500в, 543200с 0873000в, 553436с 0884006в, 554156с 0885840в	Выше эшелона 3050 до	

			эшелона 4550	
(п. 339 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
340	Район аэродрома	552200с 0860600в, 551700с 0860300в, 552200с 0851200в, 553900с 0851900в, 554100с 0853000в, 552400с 0855600в, 552200с 0860600в	От земли до эшелона 1200	КЕМЕРОВО (Северный)
341	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (574612с 1080336в)	От земли до эшелона 2750	КИРЕНСК
342	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (582854с 0990500в)	От земли до эшелона 2450	КОДИНСК
343	Район аэродрома	Окружность радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в)	От земли до эшелона 2150	КРАСНОЯРСК (Емельяново)
		560712с 0931800в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в), 555813с 0931312в, 560448с 0924944в, далее против часовой стрелки радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в), 560217с 0921224в, 555249с 0915222в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в), 562448с 0931100в, 560900с 0930700в, 560712с 0931800в	От 300 AGL до эшелона 2150	
		555813с 0931312в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 555249с 0915222в, 560217с 0921224в, далее против часовой стрелки радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в) до 560448с 0924944в, 555813с 0931312в	От 700 AGL до эшелона 2150	
		570242с 0924200в, 565402с 0930959в, 564409с 0933308в, 563700с 0933448в, 562448с 0931100в, 560900с 0930700в, 560712с 0931800в, 560000с 0940000в, 555200с 0934500в, 554930с 0932900в, 552056с 0925929в, 552302с 0922759в, 552502с	От эшелона 2150 до эшелона 5800	

		0913259в, 553102с 0910659в, 555902с 0911359в, 561702с 0910759в, 564502с 0914259в, 570218с 0921700в, 570242с 0924200в		
344	Район аэродрома	В границах воздушного пространства аэродрома Красноярск (Емельяново)		КРАСНОЯРСК (Черемшанка)
345	Район аэродрома	560105с 0930302в, 555813с 0931312в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в), 555113с 0930413в, 555400с 0925300в, 555848с 0925300в, 560105с 0930302в	От земли до 600 AGL	КУЗНЕЦОВО
346	Район аэродрома	520900с 0935418в, 520000с 0950000в, 513400с 0951100в, 511930с 0944730в, 512048с 0940300в, 520900с 0935418в	От земли до эшелона 4900	КЫЗЫЛ
347	Район аэродрома	531100с 0834300в, 532200с 0834900в, 532100с 0842400в, 530500с 0842300в, 530700с 0840100в, 531100с 0834300в	От земли до эшелона 3050	ЛЕСНОЙ
348	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (581806с 1125300в)	От земли до эшелона 3050	МАМА <*>
349	Район аэродрома	555200с 0934500в, 555106с 0935748в, 552300с 0942500в, 551100с 0942900в, 545300с 0934100в, 552056с 0925929в, 554930с 0932900в, 555200с 0934500в	От земли до эшелона 2450	МАНСКИЙ
350	Район аэродрома	580218с 1022248в, 580300с 1023000в, 581300с 1024442в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (580218с 1024312в) до 580218с 1022248в	От земли до эшелона 3350	НЕВОН
351	Район аэродрома	560800с 1104200в, 554800с 1104400в, 553836с 1101524в, 551600с 1094600в, 552200с 1091100в, 552200с 1084500в, 554442с 1084642в, 560600с 1085000в, 560800с 1104200в	От земли до эшелона 6100	НИЖНЕАНГАРСК
352	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (545402с 0990403в)	От земли до эшелона 3050	НИЖНЕУДИНСК <*>

353	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (534836с 0865236в)	От земли до эшелона 1850	НОВОКУЗНЕЦК (Спиченково)
		543200с 0873000в, 540000с 0874300в, 534200с 0880700в, 533200с 0873400в, 531200с 0871800в, 524900с 0871700в, 522606с 0865506в, 525100с 0862800в, 530500с 0853700в, 532600с 0852400в, 535900с 0844500в, 541400с 0852300в, 542100с 0852900в, 542700с 0854500в, 543048с 0870000в, 543200с 0873000в	Выше эшелона 1850 до эшелона 4550	
		543300с 0875500в, 543100с 0884100в, 525000с 0890300в, 520500с 0883600в, 521500с 0870700в, 522606с 0865506в, 524900с 0871700в, 531200с 0871800в, 533200с 0873400в, 534200с 0880700в, 540000с 0874300в, 543200с 0873000в, 543300с 0875500в	Выше эшелона 3050 до эшелона 4550	
354	Район аэродрома	550400с 0825900в, 550600с 0830000в, 550900с 0830100в, 551400с 0825700в, 551500с 0825500в, 551900с 0825200в, 554700с 0831500в, 554900с 0841500в, 552400с 0844300в, 550900с 0834800в, 550700с 0831700в, 550400с 0825900в	От земли до эшелона 8100	НОВОСИБИРСК (Ельцовка)
355	Район аэродрома	552552с 0825736в, 551900с 0825200в, 551500с 0825500в, 551400с 0825700в, 550900с 0830100в, 550600с 0830000в, 550400с 0825900в, 550700с 0831700в, 550706с 0831812в, 544806с 0831130в, 544500с 0830000в, 544100с 0825800в, 543518с 0824142в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (550200с 0823600в) до 552552с 0825736в	От земли до эшелона 2150	НОВОСИБИРСК (Толмачево)
		560112с 0821542в, 560330с 0822624в, 560400с 0823124в, 560500с 0823800в, 561100с 0831200в, 560600с 0833700в, 560100с 0834800в, 560000с 0841500в, 560300с 0844000в, 554800с 0850400в, 554300с 0851200в, 553000с 0851200в, 551400с 0844200в, 545000с 0844000в, 544300с 0841800в, 544042с 0841600в, 543200с 0840900в, 543000с 0840800в, 541430с 0840242в, 540348с 0835900в,	Выше эшелона 1850 до эшелона 5800	

		540718с 0832412в, 540136с 0824700в, 540136с 0814354в, 542600с 0810100в, 543624с 0810142в, 544930с 0805800в, 545600с 0805600в, 551254с 0805930в, 551924с 0810106в, 552806с 0810806в, 553700с 0811500в, 554736с 0813506в, 555500с 0815200в, 560112с 0821542в		
356	Район аэродрома	695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 693000с 0880224в, 692000с 0880224в, 691621с 0881851в, 685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в	От земли до эшелона 2150	НОРИЛЬСК (Алыкель)
		695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 692336с 0882212в, 691621с 0881851в, 685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в	От эшелона 2150 до эшелона 2450	
		695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 692336с 0882212в, 691621с 0881851в, 685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 692432с 0861301в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в	От эшелона 2450 до эшелона 2750	
357	Район аэродрома	551418с 0735812в, 550254с 0754818в, 543800с 0752700в, 542000с 0752000в, 535700с 0750300в, 534700с 0750000в, далее по государственной границе, 540700с 0723500в, 541000с 0723500в, 542300с 0724000в, 545600с 0732100в, 550000с 0733600в, 550530с 0734600в, 551418с 0735812в	От земли до эшелона 9150	ОМСК (Северный)
		Примечание: исключая воздушное пространство приграничной полосы		
358	Район аэродрома	552324с 0730930в, 552124с 0733112в, 551630с 0735630в, 545955с 0740551в, 543900с 0735200в, 543130с 0731600в, 543930с 0724230в, 545630с 0723206в, 551558с 0724617в, 552324с 0730930в	От земли до эшелона 2150	ОМСК (Центральный)

		561333с 0735546в, 550425с 0754859в, 540409с 0752239в, далее по государственной границе, 550507с 0710118в, 553655с 0711326в, 561333с 0735546в	Выше эшелона 1850 до эшелона 8100	
359	Район аэродрома	Окружность радиусом 35 км с центром (590858с 0761647в)	От земли до эшелона 1850	ПИОНЕРНЫЙ <*>
360	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (613524с 0895824в)	От земли до эшелона 2450	ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА
361	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (665018с 0882424в)	От земли до эшелона 2450	СВЕТЛОГОРСК
362	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (602224с 0930100в)	От земли до эшелона 3650	СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСК
363	Район аэродрома	533800с 0834218в, 535400с 0834400в, 540400с 0835900в, 535900с 0844500в, 532600с 0852400в, 530500с 0842300в, 532100с 0842400в, 533000с 0835000в, 533800с 0834218в	От земли до эшелона 1500	СИБИРСКИЙ
364	Район аэродрома	514038с 1145712в, 513500с 1163700в, 503000с 1172000в, 500700с 1164200в, 503100с 1143400в, 510602с 1143202в, 513800с 1142100в, 514038с 1145712в	От земли до эшелона 7000	СТЕПЬ
(п. 364 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
365	Район аэродрома	605700с 0772300в, 605200с 0781600в, 603800с 0782900в, 602700с 0781500в, 602000с 0780600в, 601700с 0775700в, 602200с 0773000в, 603200с 0771500в, 603912с 0765706в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в	От земли до эшелона 1200	СТРЕЖЕВОЙ
		605700с 0772300в, 604730с 0790000в, 600000с	Выше	

		0790000в, 595000с 0780000в, 595000с 0760000в, 600448с 0755606в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в	эшелона 1200 до эшелона 4550	
366	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (562142с 1145536в)	От земли до эшелона 3050	ТАКСИМО <*>
367	Район аэродрома	601531с 1103334в, 595309с 1115616в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (595252с 1110242в) до 601531с 1103334в	От земли до эшелона 3050	ТАЛАКАН <*>
368	Район аэродрома	544300с 0850000в, 545700с 0850000в, 550000с 0851200в, 545700с 0852500в, 544700с 0853000в, 543600с 0852300в, 544300с 0850000в	От земли до эшелона 1500	ТАНАЙ
369	Район аэродрома	564200с 0852000в, 563700с 0853500в, 563000с 0854300в, 562300с 0854200в, 561000с 0852600в, 560300с 0851600в, 560824с 0844100в, 561052с 0844130в, 561612с 0845152в, 562400с 0845500в, 564200с 0852000в	От земли до эшелона 1500	ТОМСК (Богашево)
		570606с 0835254в, 570754с 0844412в, 570906с 0845824в, 570000с 0860000в, 560500с 0860000в, 554800с 0850400в, 560300с 0844000в, 560000с 0841500в, 560100с 0834800в, 560600с 0833700в, 561100с 0831200в, 570606с 0835254в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	
370	Район аэродрома	562400с 0845500в, 561612с 0845152в, 561052с 0844130в, 560824с 0844100в, 560300с 0844000в, 560000с 0841500в, 560100с 0834800в, 560600с 0833700в, 563300с 0833600в, 562400с 0842000в, 562400с 0845500в	От земли до эшелона 1500	ТОМСК (Головина)
371	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (642000с 1002600в)	От земли до эшелона 3050	ТУРА (Горный)
372	Район аэродрома	641600с 1001300в, 641042с 1001600в, 641106с 1001800в, 642112с 1001000в, 642054с 1000754в,	От земли до 700 AGL	ТУРА (МВЛ)

		641600с 1001300в		
373	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (654800с 0875542в)	От земли до эшелона 2750	ТУРУХАНСК
374	Район аэродрома	554200с 0900300в, 553600с 0902500в, 552400с 0905800в, 550900с 0905400в, 545900с 0895000в, 550036с 0891212в, 551600с 0891400в, 553000с 0893500в, 554200с 0900300в	От земли до эшелона 2450	УЖУР
375	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (565124с 1054348в)	От земли до эшелона 3350	УСТЬ-КУТ
376	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (715842с 1022936в)	От земли до эшелона 2450	ХАТАНГА
377	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (565406с 1181606в)	От земли до эшелона 3050	ЧАРА <*>
378	Район аэродрома	554142с 0885918в, 554200с 0891000в, 553900с 0893200в, 553400с 0894500в, 553000с 0893500в, 551824с 0891400в, 552300с 0885400в, 554142с 0885918в	От земли до эшелона 2450	ШАРЫПОВО
379	Район аэродрома	534100с 0921800в, 531600с 0922330в, 530850с 0922559в, 530200с 0915800в, 531904с 0913930в, 532500с 0913300в, 533713с 0920719в, 534100с 0921800в	От земли до эшелона 2450	ШУШЕНСКОЕ (Казанцево)
(п. 379 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
380	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (601518с 0901142в)	От земли до эшелона 2450	ЯРЦЕВО
381	Район аэроузла	530900с 1034700в, 525700с 1051300в, 521800с 1052000в, 520200с 1052500в, 513436с 1050942в,	От земли до эшелона	ИРКУТСКИЙ

382	Район аэродрома, входящий в состав Иркутского аэроузла	512706с 1043612в, 514300с 1034100в, 521200с 1031600в, 522600с 1031200в, 523742с 1031254в, 522900с 1035400в, 523648с 1035148в, 530900с 1034000в, 530900с 1034700в	6100	ИРКУТСК
383				
384				522848с 1042436в, 523342с 1041606в, 525130с 1040824в, 525130с 1042554в, 524830с 1044012в, 524042с 1044224в, 522930с 1043630в, 522848с 1042436в
385	Район аэроузла	522706с 1065312в, 522200с 1075336в, 522000с 1093600в, 520000с 1090000в, 511300с 1083630в, 511600с 1075400в, 511800с 1073300в, 512500с 1064000в, 515300с 1060700в, 521748с 1063506в, 522706с 1065312в	От земли до эшелона 6100	УЛАН-УДЭНСКИЙ
386	Район аэродрома, входящий в состав			УЛАН-УДЭ (Мухино)
387	Улан-Удэнского аэроузла			520200с 1083000в, 515125с 1083900в, 513900с 1084500в, 511300с 1083630в, 511600с 1075400в, 511900с 1073500в, 513800с 1073300в, 515015с 1073800в, 515600с 1074400в, 520200с 1083000в
388	Район аэроузла	514038с 1145712в, 513800с 1142100в, 510602с 1143202в, 505848с 1134341в, далее по часовой стрелке радиусом 120 км с центром (520134с 1131818в) до 514038с 1145712в	От земли до эшелона 7000	ЧИТИНСКИЙ
389	Район аэродрома, входящий в состав Читинского аэроузла			ДОМНА
390				КАШТАК
391				ЧИТА (Кадала)
392				ЧИТА-1
ХАБАРОВСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				
393	Район аэродрома	Окружность радиусом 25 км с центром (655739с 1113242в)	От земли до эшелона 1700	АЙХАЛ <+>

394	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (583612с 1252428в)	От земли до эшелона 3650	АЛДАН
395	Район аэродрома	645100с 1793643в, 640005с 1783056в, далее по часовой стрелке радиусом 90 км с центром (644406с 1774418в) до 645100с 1793643в	От земли до эшелона 4550	АНАДЫРЬ (Угольный)
396	Район аэродрома	441927с 1330907в, 441843с 1332202в, 440640с 1332046в, 435652с 1330355в, 435645с 1325640в, 441341с 1330305в, 441927с 1330907в	От земли до эшелона 2450	АРСЕНЬЕВ (Приморский)
397	Район аэродрома	565900с 1380700в, 564800с 1382800в, 563154с 1383624в, далее по государственной границе, 560054с 1380036в, 560800с 1373312в, 563600с 1371500в, 565900с 1380700в	От земли до эшелона 4250	АЯН (Мунук)
398	Район аэродрома	Окружность радиусом 80 км с центром (673854с 1344140в)	От земли до эшелона 3350	БАТАГАЙ
399	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (683326с 1461352в)	От земли до эшелона 1850	БЕЛАЯ ГОРА
400	Район аэродрома	631837с 1783141в, 632100с 1792000в, 630000с 1794700в, 623548с 1793553в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (630115с 1791726в) до 631837с 1783141в	От земли до эшелона 2450	БЕРИНГОВСКИЙ
401	Район аэродрома	504800с 1271300в, 505500с 1273600в, 504100с 1274200в, 503400с 1275200в, 502700с 1275000в, 501900с 1275200в, 501700с 1275600в, 501200с 1275600в, 500436с 1275712в, 495900с 1273100в, далее по государственной границе до 504800с 1271300в	От земли до эшелона 1850	БЛАГОВЕЩЕНСК (Игнатьево)
		504800с 1271300в, 505500с 1273600в, 503800с 1280200в, 501318с 1280842в, 500600с 1280400в, 500436с 1275712в, 495900с 1273100в, далее по государственной границе до 504800с 1271300в	От эшелона 1850 до эшелона 3650	

402	Район аэродрома	523755с 1400249в, далее против часовой стрелки радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в), 523249с 1405557в, 520430с 1405030в, 520530с 1401200в, 523755с 1400249в	От земли до эшелона 3650	БОГОРОДСКОЕ
403	Район аэродрома	451500с 1472500в, 445700с 1480800в, 443100с 1472700в, 445200с 1465700в, 450000с 1471000в, 451500с 1472500в	От земли до эшелона 4100	БУРЕВЕСТИК
404	Район аэродрома	444300с 1333400в, 443000с 1340200в, 441000с 1334500в, 434800с 1332100в, 440300с 1325200в, 444300с 1333400в	От земли до эшелона 8100	ВАРФОЛОМЕЕВКА
405	Район аэродрома	634054с 1205354в, 633212с 1210306в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (632732с 1201607в) до 634054с 1205354в	От земли до эшелона 1700	ВЕРХНЕВИЛЮЙСК <*>
406	Район аэродрома	633212с 1210306в, 634054с 1205354в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (634526с 1214131в) до 633212с 1210306в	От земли до эшелона 1850	ВИЛЮЙСК
407	Район аэродрома	434507с 1322429в, 432524с 1324130в, 430424с 1314936в, 432418с 1313450в, 434507с 1322429в	От земли до 1500 AMSL	ВЛАДИВОСТОК (Кневичи)
		434943с 1323542в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (432354с 1320848в), 431959с 1312445в, 432418с 1313450в, 434507с 1322429в, 434943с 1323542в	От 1500 AMSL до эшелона 6100	
408	Район аэродрома	441454с 1315254в, 440948с 1321412в, 433654с 1315754в, 434142с 1313748в, 441454с 1315254в	От земли до эшелона 21050	ВОЗДВИЖЕНКА
409	Район аэродрома	442536с 1314112в, 442348с 1315612в, 434324с 1314818в, 434754с 1313318в, 442536с 1314112в	От земли до эшелона 8100	ГАЛЕНКИ
410	Район аэродрома	483512с 1352624в, 482924с 1352800в, 481634с 1351535в, 481742с 1350530в, 482400с 1351148в, 483512с 1352624в	От земли до 500 AMSL	ГАРОВКА

411	Район аэродрома	460200с 1334700в, 460100с 1335100в, 455906с 1335736в, 455230с 1335430в, 454330с 1334930в, 454300с 1334000в, 454448с 1333318в, 455230с 1333900в, 460200с 1334700в	От земли до эшелона 2750	ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
412	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (692333с 1395322в)	От земли до эшелона 3050	ДЕПУТАТСКИЙ
413	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (664743с 1232145в)	От земли до эшелона 1850	ЖИГАНСК
414	Район аэродрома	670321с 1785822з, 663700с 1781000з, 661900с 1780600з, 653100с 1791700з, 660400с 1795300з, 663600с 1795500з, 670321с 1785822з	От земли до эшелона 4550	ЗАЛИВ КРЕСТА
415	Район аэродрома	540800с 1264000в, 535854с 1272836в, 533836с 1280630в, 531600с 1270800в, 532900с 1262700в, 540800с 1264000в	От земли до эшелона 3050	ЗЕЯ
416	Район аэродрома	511000с 1424100в, 505200с 1430900в, 502500с 1431800в, 501400с 1421000в, 505300с 1421000в, 510300с 1421600в, 511000с 1424100в	От земли до эшелона 4250	ЗОНАЛЬНОЕ
417	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (654454с 1505318в)	От земли до эшелона 1850	ЗЫРЯНКА
418	Район аэродрома	453710с 1475036в, 451017с 1484418в, 450000с 1482000в, 445520с 1481155в, 445700с 1480800в, 451500с 1472500в, 451846с 1472848в, 452055с 1473059в, 452545с 1473425в, 453710с 1475036в	От земли до эшелона 4100	ИТУРУП
		453224с 1471339в, 452545с 1473425в, 452055с 1473059в, 451846с 1472848в, 451523с 1472006в, 452011с 1471626в, 452308с 1472405в, 452858с 1470542в, 453224с 1471339в	От эшелона 1200 до эшелона 4100	
419	Район аэродрома	Окружность радиусом 70 км с центром (675049с 1660807в)	От земли до эшелона	КЕПЕРВЕЕМ

			4550	
420	Район аэродрома	565100с 1610300в, 561500с 1620000в, 560800с 1614800в, 560400с 1603800в, 561500с 1600300в, 564200с 1593800в, 564800с 1600400в, 565100с 1610300в	От земли до эшелона 7900	КЛЮЧИ
421	Район аэродрома	511355с 1370000в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (503618с 1370454в) до 505258с 1375816в, 501000с 1371200в, 501000с 1370306в, 502800с 1370000в, 511355с 1370000в	От земли до эшелона 8100	КОМСОМОЛЬСК-на-АМУ РЕ (Дземги)
422	Район аэродрома	505123с 1370000в, 502800с 1370000в, 501000с 1370306в, 495751с 1365001в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (502432с 1365602в) до 505123с 1370000в	От земли до эшелона 7000	КОМСОМОЛЬСК-на-АМУ РЕ (Хурба)
423	Район вертодрома	Окружность радиусом 5 км с центром (531513с 1581230в)	От земли до 300 AGL	КОРЯКИ <*>
424	Район аэродрома	671507с 1685034в, 674018с 1703054в, 673230с 1705142в, 664330с 1710011в, 662736с 1702829в, 662712с 1693301в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (665406с 1693336в) до 671507с 1685034в	От земли до эшелона 4550	КУПОЛ
(п. 424 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
425	Район аэродрома	654901с 1700403з, 652800с 1701600з, 652000с 1704500з, 652015с 1715355з, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (653500с 1710048з) до 654901с 1700403з	От земли до эшелона 4550	ЛАВРЕНТИЯ, залив
426	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (604325с 1144931в)	От земли до эшелона 1850	ЛЕНСК
427	Район аэродрома	601630с 1502836в, 600618с 1505400в, 600200с 1513612в, 594948с 1513630в, 594042с 1512148в, 594506с 1504100в, 594248с 1502206в, 594854с 1494812в, 601124с 1495000в, 601630с 1502836в	От земли до эшелона 2750	МАГАДАН (Сокол)

		603418с 1500912в, 602612с 1512800в, 600236с 1521618в, 591854с 1513218в, 594036с 1490842в, 603418с 1500912в	От эшелона 2750 до эшелона 4550	
428	Район аэродрома	622126с 1293931в, 622106с 1295854в, 620506с 1294106в, 620024с 1293406в, 615430с 1293224в, 615400с 1293112в, 620154с 1291247в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (620536с 1294624) до 622126с 1293931в	От земли до 500 AMSL	МАГАН
		622126с 1293931в, 622106с 1295854в, 620506с 1294106в, 615545с 1292711в, 620154с 1291247в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (620536с 1294624) до 622126с 1293931в	Выше 500 AMSL до 800 AMSL	
429	Район аэродрома	624000с 1653500в, 623000с 1654500в, 621800с 1652000в, 622500с 1650000в, 624000с 1653500в	От земли до 2450 AMSL	МАНИЛЫ <*>
430	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (644000с 1702500в)	От земли до эшелона 4550	МАРКОВО
431	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (544053с 1583301в)	От земли до 900 AGL	МИЛЬКОВО
		550730с 1590354в, 544536с 1592342в, 542348с 1585124в, 543036с 1580536в, 550000с 1580000в, 550730с 1590354в	От 900 AGL до эшелона 3650	
432	Район аэродрома	Окружность радиусом 70 км с центром (623205с 1140220в)	От земли до эшелона 2150	МИРНЫЙ
433	Район аэродрома	Окружность радиусом 60 км с центром (662705с 1431538в)	От земли до эшелона 3650	МОМА
434	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (573830с 1360942в)	От земли до 1350 AMSL	НЕЛЬКАН

		Окружность радиусом 50 км с центром (573830с 1360942в)	От 1350 AMSL до эшелона 4550	
435	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (565450с 1245450в)	От земли до эшелона 3050	НЕРЮНГРИ
436	Район аэродрома	530600с 1582100в, 530500с 1581500в, 530200с 1581000в, 525700с 1581500в, 525900с 1582200в, 530200с 1582300в, 530600с 1582100в	От земли до 450 AGL	НИКОЛАЕВКА <*>
437	Район аэродрома	432042с 1331036в, 432118с 1333148в, 425206с 1335336в, 424824с 1334318в, 424024с 1330218в, 424400с 1325100в, 425454с 1324806в, 431312с 1325836в, 432042с 1331036в	От земли до эшелона 9150	НИКОЛАЕВКА (Приморская)
438	Район аэродрома	Окружность радиусом 25 км с центром (551041с 1660254в)	От земли до эшелона 2750	НИКОЛЬСКОЕ
(п. 438 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
439	Район аэродрома	532136с 1395000в, 532118с 1404600в, 531006с 1412600в, 524000с 1411500в, 523249с 1405557в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в), 523755с 1400249в, 530748с 1395006в, 531136с 1395242в, 532000с 1394000в, 532136с 1395000в	От земли до 1200 AMSL	НИКОЛАЕВСК-на-АМУР Е
		Окружность радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в)	От 1200 AMSL до эшелона 4250	
440	Район аэродрома	520600с 1425000в, 520600с 1432600в, 514500с 1433500в, 512300с 1432000в, 512400с 1424800в, 515100с 1424100в, 520600с 1425000в	От земли до эшелона 3650	НОГЛИКИ
441	Район	Окружность радиусом 50 км с центром (631749с	От земли до	НЮРБА

	аэродрома	1182035в)	эшелона 1850	
442	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (512957с 1563237в)	От земли до 900 AGL	ОЗЕРНАЯ
		520218с 1571042в, 512930с 1570006в, 510512с 1563524в, 510342с 1562224в, 512812с 1561412в, 520018с 1560918в, 520218с 1571042в	От 900 AGL до эшелона 3950	
(п. 442 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
443	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (683058с 1122848в)	От земли до эшелона 1850	ОЛЕНЕК
444	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (602404с 1202818в)	От земли до эшелона 1850	ОЛЕКМИНСК
445	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (651418с 1603231в)	От земли до эшелона 4550	ОМОЛОН
446	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (622730с 1554444в)	От земли до эшелона 4550	ОМСУКЧАН
447	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (591324с 1630348в)	От земли до 1200 AGL	ОССОРА
		Окружность радиусом 50 км с центром (591324с 1630348в)	От 1200 AGL до эшелона 4550	
448	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (533100с 1425254в)	От земли до 1200 AMSL	ОХА
		540820с 1431903в, далее по государственной границе до 530042с 1433732в, далее по часовой	От 1200 AMSL до	

		стрелке радиусом 75 км с центром (533100с 1425254в), 531639с 1414940в, 534129с 1415946в, далее по государственной границе до 540128с 1420803в, далее по часовой стрелке радиусом 75 км с центром (533100с 1425254в) до 540820с 1431903в	эшелона 5200	
449	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (592406с 1430306в)	От земли до 1500 AMSL	ОХОТСК
		Окружность радиусом 60 км с центром (592406с 1430306в)	От 1500 AMSL до эшелона 4250	
450	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (590454с 1595318в)	От земли до 900 AGL	ПАЛАНА
		592606с 1595800в, 592400с 1602624в, 591048с 1604924в, 583954с 1603542в, 584530с 1591218в, 590924с 1593418в, 592606с 1595800в	От 900 AGL до эшелона 4550	
451	Район аэродрома	533706с 1580912в, 532848с 1582448в, 531700с 1584642в, 530624с 1590212в, 524600с 1583936в, 525300с 1582037в, 525900с 1582200в, 530200с 1582305в, 530600с 1582100в, 531514с 1580833в, 533706с 1580912в	От земли до 600 AGL	ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМ ЧАТСКИЙ (Елизово)
		535838с 1583016в, 533818с 1590231в, 532807с 1595701в, 530624с 1600201в, 520000с 1583000в, 521500с 1574800в, 531933с 1573210в, 534748с 1581100в, 535838с 1583016в	От 600 AGL до эшелона 8100	
452	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (444854с 1361730в)	От земли до эшелона 3050	ПЛАСТУН <*>
453	Район аэродрома	700424с 1694643в, 700800с 1703300в, 700300с 1712600в, 694424с 1714512в, далее по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (694658с 1703540в) до 700424с 1694643в	От земли до эшелона 2150	ПЕВЕК

		700300с 1712600в, 694424с 1714512в, 693300с 1715700в, 691000с 1705500в, 691100с 1684200в, 695500с 1675700в, 700424с 1694643в, 700800с 1703300в, 700300с 1712600в	От эшелона 2150 до эшелона 4550	
454	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (662402с 1120149в)	От земли до эшелона 1850	ПОЛЯРНЫЙ
455	Район аэродрома	644400с 1743900з, 645000с 1732600з, 644600с 1720400з, 640400с 1731000з, 643700с 1742300з, 644400с 1743900з	От земли до эшелона 4550	ПРОВИДЕНИЯ, бухта
456	Район аэродрома	551000с 1580400в, 550730с 1590354в, 544636с 1592342в, 541248с 1590224в, 534748с 1581100в, 543200с 1572700в, 544500с 1572400в, 551000с 1580400в	От земли до эшелона 4900	ПУЩИНО
457	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (674732с 1302333в)	От земли до эшелона 4250	САККЫРЫП
458	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (635733с 1272516в)	От земли до эшелона 2450	САНГАР
459	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (715540с 1140450в)	От земли до эшелона 1850	САСКЫЛАХ
460	Район аэродрома	614700с 1582800в, 620500с 1585000в, 621100с 1590500в, 615800с 1594100в, 613900с 1593300в, 614700с 1582800в	От земли до эшелона 4550	СЕВЕРО-ЭВЕНСК
461	Район аэродрома	Окружность радиусом 25 км с центром (625500с 1522500в)	От земли до эшелона 4250	СЕЙМЧАН
		Окружность радиусом 50 км с центром (625500с 1522500в)	От эшелона 4250 до эшелона	

			4550	
462	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (541825с 1555827в)	От земли до 600 AGL	СОБОЛЕВО
		544000с 1554000в, 543054с 1565254в, 540648с 1563542в, 534800с 1555500в, 541630с 1553942в, 543830с 1553400в, 544000с 1554000в	От 600 AGL до эшелона 3050	
463	Район аэродрома	491712с 1404418в, 490100с 1404054в, 491500с 1394330в, 493042с 1395300в, 491712с 1404418в	От земли до 1500 AMSL	СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ (Каменный Ручей)
		494536с 1404924в, 491712с 1404418в, 490100с 1404054в, 491500с 1394330в, 491824с 1393000в, 491136с 1390000в, 492436с 1390000в, 494536с 1404924в	От 1500 AMSL до эшелона 12200	
		500618с 1404112в, 494536с 1404924в, 492436с 1390000в, 491918с 1383300в, 494000с 1382300в, 500618с 1404112в	От эшелона 3050 до эшелона 12200	
464	Район аэродрома	490448с 1402330в, 484700с 1403200в, 483800с 1394436в, 485600с 1393630в, 490448с 1402330в	От земли до эшелона 2750	СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ (Май-Гатка)
465	Район аэродрома	491824с 1393000в, 491500с 1394330в, 490100с 1404054в, 485600с 1404054в, 484700с 1403200в, 484000с 1402730в, 483800с 1394436в, 491136с 1390000в, 491824с 1393000в	От земли до эшелона 8100	СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ (Постовая)
466	Район аэродрома	472512с 1431242в, 471001с 1431544в, 470528с 1425200в, 470703с 1423115в, 471159с 1422710в, 471735с 1422544в, 472830с 1422256в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (465318с 1424300в) до 472512с 1431242в	От земли до эшелона 4250	СОКОЛ
467	Район аэродрома	441640с 1340710в, 435449с 1340939в, 435413с 1333404в, 441556с 1334004в, 441640с 1340710в	От земли до 1200 AMSL	СОКОЛОВКА
		443501с 1334004в, 443501с 1340504в, 434501с	От 1200	

		1341045в, 434501с 1334004в, 443501с 1334004в	AMSL до эшелона 4700	
468	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (672829с 1534346в)	От земли до эшелона 1850	СРЕДНЕКОЛЫМСК
469	Район аэродрома	Окружность радиусом 3 км с центром (470910с 1424542в)	От земли до 300 AMSL	СТАРОРУССКОЕ
470	Район аэродрома	Окружность радиусом 25 км с центром (621110с 1173805в)	От земли до эшелона 1700	СУНТАР <*>
471	Район аэродрома	501200с 1275600в, 501300с 1281000в, 500800с 1281400в, 500000с 1281600в, 500200с 1280100в, 501200с 1275600в	От земли до эшелона 1500	ТАМБОВКА
472	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (624722с 1365118в)	От земли до эшелона 3050	ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ (Хандыга)
473	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (574700с 1584400в)	От земли до 900 AGL	ТИГИЛЬ
		584530с 1591218в, 583954с 1603542в, 572548с 1591454в, 570342с 1581536в, 575648с 1570424в, 580500с 1580000в, 584530с 1591218в	От 900 AGL до эшелона 4550	
474	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (714144с 1285402в)	От земли до эшелона 1500	ТИКСИ
		Окружность радиусом 70 км с центром (714144с 1285402в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 3650	
475	Район	Окружность радиусом 20 км с центром (602300с	От земли до	ТИЛИЧИКИ

	аэродрома	1660118в)	900 AGL	
		Окружность радиусом 50 км с центром (602300с 1660118в)	От 900 AGL до эшелона 4550	
476	Район аэродрома	573448с 1400935в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в, 565826с 1390947в, далее по часовой стрелке радиусом 47 км с центром (572118с 1392950в) до 573448с 1400935в	От земли до 1700 AMSL	ТУКЧИ
		575000с 1403000в, 573448с 1400935в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в, 565826с 1390947в, 564547с 1385345в, 570000с 1383000в, 570921с 1384808в, далее по часовой стрелке радиусом 47 км с центром (572118с 1392950в) до 574441с 1394749в, 575405с 1395855в, 575000с 1403000в	От 1700 AMSL до эшелона 4550	
477	Район аэродрома	554300с 1245500в, 552300с 1253300в, 550630с 1252100в, 545800с 1251500в, 545200с 1242200в, 551642с 1235918в, 551731с 1240057в, 554300с 1245500в	От земли до эшелона 4550	ТЫНДА
478	Район аэродрома	512700с 1282600в, 511800с 1283000в, 510300с 1284500в, 504700с 1281900в, 511300с 1280400в, 512000с 1281000в, 512700с 1282600в	От земли до эшелона 12200	УКРАИНКА
479	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (574354с 1342636в)	От земли до 1700 AMSL	УРГАЛАН
		Окружность радиусом 50 км с центром (574354с 1342636в)	От 1700 AMSL до эшелона 4550	
480	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (561420с 1624124в)	От земли до 600 AGL	УСТЬ-КАМЧАТСК
		564430с 1631348в, 561048с 1632206в, 560000с 1630230в, 555006с 1621954в, 555706с 1620100в, 560739с 1614816в, 563900с 1623900в, 564430с	От 600 AGL до эшелона 3350	

		1631348в		
(п. 480 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
481	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (700039с 1353836в)	От земли до эшелона 2450	УСТЬ-КУЙГА
482	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (602122с 1342605в)	От земли до эшелона 1850	УСТЬ-МАЯ
483	Район аэродрома	Окружность радиусом 70 км с центром (643300с 1430647в)	От земли до эшелона 3950	УСТЬ-НЕРА
484	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (570600с 1564406в)	От земли до 900 AGL	УСТЬ-ХАЙРЮЗОВО
		575648с 1570424в, 570342с 1581536в, 563148с 1565418в, 565000с 1561000в, 572636с 1563700в, 575648с 1570424в	От 900 AGL до эшелона 4550	
485	Район аэродрома	482820с 1351106в, 482702с 1351223в, 482336с 1350855в, 482441с 1350508в, 482820с 1351106в	От земли до 300 AGL	ХАБАРОВСК (Динамо)
486	Район аэродрома	485300с 1351918в, 484742с 1353400в, 484636с 1353800в, 484324с 1353230в, 483824с 1352400в, 483557с 1351942в, 483707с 1351801в, 483418с 1351354в, 483200с 1351030в, 482936с 1350712в, 482700с 1350330в, 482612с 1350442в, 482318с 1350048в, 481725с 1345245в, 481618с 1344312в, далее по государственной границе до 482436с 1344030в, 483400с 1343500в, 484300с 1343954в, 484948с 1345506в, 485300с 1351918в	От земли до 400 AMSL	ХАБАРОВСК МВЛ
487	Район аэродрома	483707с 1351801в, 483557с 1351942в, 483124с 1351200в, 483112с 1351142в, 482612с 1350442в, 482700с 1350330в, 482936с 1350712в, 483200с 1351030в, 483418с 1351354в, 483707с 1351801в	От земли до 400 AMSL	ХАБАРОВСК (Новый)

		485300с 1351918в, 484742с 1353400в, 484636с 1353800в, 484324с 1353230в, 483824с 1352400в, 483557с 1351942в, 483124с 1351200в, 483112с 1351142в, 482612с 1350442в, 482318с 1350048в, 481725с 1345245в, 481618с 1344312в, далее по государственной границе до 482436с 1344030в, 483400с 1343500в, 484112с 1344406в, 484948с 1345506в, 485300с 1351918в	От 400 AMSL до эшелона 1850	
488	Район аэродрома	484324с 1353230в, 484300с 1354012в, 482924с 1352800в, 481634с 1351535в, 481742с 1350530в, 481718с 1345236в, 482554с 1350430в, 483106с 1351136в, 483712с 1352154в, 484324с 1353230в	От земли до эшелона 1500	ХАБАРОВСК (Центральный)
489	Район аэродрома	530400с 1583519в, 531125с 1584803в, 530624с 1590219в, 525824с 1584955в, 530400с 1583519в	От земли до 900 AGL	ХАЛАКТЫРКА
490	Район аэродрома	531500с 1390500в, 524800с 1392118в, 523400с 1384100в, 524754с 1382154в, 531300с 1383200в, 531500с 1390500в	От земли до эшелона 3650	ХЕРПУЧИ <*>
490.1	Район аэродрома	445000с 1320330в, 443700с 1321700в, 443325с 1322301в, 441412с 1322606в, 441045с 1321100в, 441430с 1315420в, 443810с 1313430в, 445000с 1320330в	От земли до эшелона 7300	ХОРОЛЬ
		Примечание: исключая зону ограничения полетов UHR1626		
(п. 490.1 введен Приказом Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
491	Район аэродрома	434500с 1321500в, 434500с 1322500в, 434000с 1323000в, 425500с 1315000в, 430000с 1314000в, 430700с 1314000в, 434000с 1320000в, 434500с 1321500в	От земли до эшелона 21050	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ
492	Район аэродрома	443330с 1325006в, 441930с 1330000в, 441654с 1323412в, 441148с 1321624в, 442100с 1321054в, 443330с 1325006в	От земли до эшелона 8100	ЧЕРНИГОВКА
493	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (684429с 1612023в)	От земли до эшелона	ЧЕРСКИЙ

			1850	
494	Район аэродрома	Окружность радиусом 60 км с центром (703729с 1475347в)	От земли до эшелона 1850	ЧОКУРДАХ
495	Район аэродрома	550300с 1354300в, 545706с 1355048в, 543200с 1354842в, 542130с 1350700в, 544100с 1345348в, 545100с 1351600в, 550300с 1354300в	От земли до эшелона 3950	ЧУМИКАН
496	Район аэродрома	493800с 1415042в, 493800с 1422200в, 491136с 1422200в, 484700с 1422200в, 484700с 1413300в, далее по государственной границе до 490912с 1414332в, далее по государственной границе до 493800с 1415042в	От земли до эшелона 3650	ШАХТЕРСК
497	Район аэродрома	534130с 1330336в, 531948с 1332936в, 530700с 1332700в, 530254с 1331324в, 525254с 1332506в, 524142с 1325530в, 525306с 1323848в, 525300с 1322600в, 530324с 1321736в, 534130с 1330336в	От земли до эшелона 3950	ЭКИМЧАН
498	Район аэродрома	440924с 1454500в, 434000с 1454500в, 434000с 1453000в, 435700с 1453000в, 440924с 1454500в	От земли до 1500 AMSL	ЮЖНО-КУРИЛЬСК (Менделеево)
		440924с 1454500в, 440500с 1460000в, 434000с 1454500в, 434000с 1453000в, 435700с 1453000в, 440924с 1454500в	От 1500 AMSL до эшелона 3050	
499	Район аэродрома	470703с 1423115в, 470528с 1425200в, 465132с 1425200в, 463700с 1425200в, 463700с 1422600в, 465903с 1423806в, 470205с 1423530в, 470703с 1423115в	От земли до 1050 AMSL	ЮЖНО-САХАЛИНСК (Хомутово)
		465132с 1425200в, 463434с 1425835в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (465318с 1424300в), 463855с 1421935в, 470205с 1423530в, 465903с 1423806в, 463700с 1422600в, 463700с 1425200в, 465132с 1425200в	От 500 AMSL до 1050 AMSL	
		470528с 1425200в, 465132с 1425200в, 463434с	От 1050	

		1425835в, 462913с 1430039в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (465318с 1424300в), 471735с 1422544в, 471159с 1422710в, 470703с 1423115в, 470528с 1425200в	AMSL до 1350 AMSL	
		471001с 1431544в, 464313с 1433602в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (465318с 1424300в), 461900с 1430551в, 462530с 1430134в, 462530с 1423600в, 461621с 1423152в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (465318с 1424300в), 472830с 1422256в, 471735с 1422544в, 471159с 1422710в, 470703с 1423115в, 470528с 1425200в, 471001с 1431544в	От 1350 AMSL до эшелона 4250	
		472512с 1431242в, 471001с 1431544в, 470528с 1425200в, 470703с 1423115в, 471159с 1422710в, 471735с 1422544в, 472830с 1422256в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (465318с 1424300в) до 472512с 1431242в	От 700 AMSL до эшелона 4250	
500	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (620536с 1294624в)	От земли до эшелона 1850	ЯКУТСК
		Примечание: исключая воздушное пространство аэродрома Маган		
501	Район аэродрома	Окружность радиусом 19 км с центром (613217с 1291008в)	От земли до эшелона 1850	ЯКУТСК (Покровск)

<1> Географическая широта в системе координат ПЗ-90.02 (первые две цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, третьи две цифры - секунды, буква "с" - северная широта).

<2> Географическая долгота в системе координат ПЗ-90.02 (первые три цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, третьи две цифры - секунды, буквы "в" и "з" - восточная и западная долгота соответственно).

<3> AGL - над уровнем земли.

<4> AMSL - над средним уровнем моря.

<*> Неконтролируемый аэродром.

Приложение N 3

Утверждены
приказом Минтранса России
от 15 марта 2016 г. N 64

ГРАНИЦЫ КЛАССОВ А, С И G ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Минтранса России от 26.09.2016 N 279)

N п/п	Границы		Класс воздушного пространства	Наименование района, зоны
	Горизонтальные	Вертикальные		
1	2	3	4	5
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				
1	Северный полюс, 873800с <1> 1685824з <2>, 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 713000с 0661700в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 672400с 0670200в, 662800с 0632600в, 642800с 0600400в, 631200с 0594300в, 620000с 0593000в, 611000с 0571300в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 593100с 0453000в, 584600с 0450000в, 583500с 0354900в, 581200с 0343400в, 572100с 0323300в, 565500с 0311000в, 553700с 0305500в, далее по государственной границе, 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 600800с 0263300в, 601201с 0271735в, далее по государственной границе, 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полюс	Выше эшелона 8100	А	Диспетчерский район
		Выше эшелона 1500 до эшелона 8100	С	

	560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе, 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, 555100с 0173300в, 560542с 0180106в	Выше эшелона 8100	A	
		Выше эшелона 1200 до эшелона 8100	C	
	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			
2	700623с 0604325в, 695615с 0620255в, 695427с 0624736в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (694548с 0613348в) до 700623с 0604325в	От земли до эшелона 1850	C	Диспетчерская зона Амдерма
3	674200с 0330300в, 673630с 0334124в, 672800с 0342000в, 672000с 0341500в, 670700с 0340000в, 670900с 0333000в, 672718с 0324712в, 674200с 0330300в	От земли до эшелона 3050	C	Диспетчерская зона Апатиты (Хибины)
4	643300с 0403100в, 641936с 0413241в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в) до 643214с 0394108в, 643300с 0403100в	От земли до эшелона 1200	C	Диспетчерская зона Архангельск (Васьково)
5	Окружность радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в)	От земли до эшелона 1500	C	Диспетчерская зона Архангельск (Талаги)
	Примечание: исключая диспетчерскую зону Архангельск (Васьково)			
	643300с 0403100в, 641936с 0413241в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в) до 643214с 0394108в, 643300с 0403100в	От земли до эшелона 1200		
	Примечание: вне времени работы аэродрома Архангельск (Васьково)			
	Окружность радиусом 100 км с центром (643600с 0404306в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 6100		Диспетчерский район Архангельск (Талаги)
6	582500с 0310700в, 582348с 0310800в, 582000с	От земли до	C	Диспетчерская зона

	0310500в, 581900с 0310000в, 582200с 0310000в, 582500с 0310200в, 582500с 0310700в	эшелона 2450		Борки
7	Окружность радиусом 10 км с центром (580036с 0331903в)	От земли до 800 AMSL <3>	С	Диспетчерская зона Валдай
8	Окружность радиусом 20 км с центром (685054с 0581204в)	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Варандей
	691156с 0585821в, 685800с 0591900в, 683632с 0593527в, 682705с 0584619в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (685054с 0581204в), 685349с 0565758в, 690000с 0575600в, 691156с 0585821в	Выше эшелона 1200 до эшелона 3050		Диспетчерский район Варандей
9	605719с 0462328в, 605512с 0463656в, 604800с 0470300в, 601600с 0465300в, 602118с 0452800в, 603400с 0451300в, 605400с 0450000в, 605719с 0462328в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Великий Устюг
10	592600с 0394000в, 593730с 0401130в, 593500с 0403500в, 592530с 0405330в, 591312с 0404630в, 590948с 0403812в, 590400с 0401748в, 590236с 0394636в, 590830с 0393530в, 592600с 0394000в	От земли до эшелона 3650	С	Диспетчерская зона Вологда
11	595100с 0382300в, 594600с 0394100в, 592300с 0393000в, 585500с 0392900в, 590100с 0383300в, 595100с 0382300в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Вологда (Кипелово)
		Выше эшелона 1500 до эшелона 7900		Диспетчерский район Вологда (Кипелово)
12	Окружность радиусом 40 км с центром (672920с 0635935в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Воркута
	671858с 0654810в, 670240с 0653553в, 664028с 0641123в, 664850с 0632207в, далее по часовой стрелке радиусом 80 км с центром (672920с 0635935в) до 671858с 0654810в	Выше эшелона 1500 до эшелона 6100		Диспетчерский район Воркута
13	671858с 0654810в, 670240с 0653553в, 664028с	От земли до	С	Диспетчерская зона

	0641123в, 664850с 0632207в, далее по часовой стрелке радиусом 80 км с центром (672920с 0635935в) до 671858с 0654810в	эшелона 1500		Воркута (Советский)
		Выше эшелона 1500 до эшелона 6100		Диспетчерский район Воркута (Советский)
14	590353с 0281234в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (584854с 0280054в), 583835с 0273659в, 585452с 0273658в, 590353с 0281234в	От земли до эшелона 3950	С	Диспетчерская зона Гдов (Смуравьево)
15	593442с 0295824в, 593913с 0294610в, 594753с 0294854в, 594754с 0295618в, 594618с 0300918в, 594248с 0301142в, 594024с 0300806в, 593442с 0295824в	От земли до 400 AMSL	С	Диспетчерская зона Горелово
16	600641с 0295006в, 600830с 0300132в, 600654с 0300938в, 600342с 0300908в, 600000с 0300600в, 595818с 0295602в, 600306с 0295036в, 600641с 0295006в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Горская
17	594812с 0292654в, 594754с 0294609в, 593633с 0294224в, 593612с 0293954в, 593930с 0293430в, 593839с 0292907в, 594348с 0292430в, 594812с 0292654в	От земли до 450 AMSL	С	Диспетчерская зона Гостилицы
18	Окружность радиусом 18 км с центром (604252с 0300651в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Громово
	602616с 0305209в, 604005с 0304546в, 604929с 0304411в, 605618с 0303517в, 610333с 0302657в, 610909с 0302028в, 605011с 0291204в, 604154с 0292118в, 603411с 0292927в, 602444с 0294744в, 602616с 0305209в	Выше 300 AMSL до эшелона 6100		Диспетчерский район Громово
19	Окружность радиусом 10 км с центром (545600с 0195900в)	От земли до 900 AGL <4>	С	Диспетчерская зона Донское
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
20	550046с 0203658в, 550000с 0204500в, 545452с	От земли до	С	Диспетчерская зона

	0205011в, 545132с 0203505в, 544832с 0202027в, 545342с 0201615в, 545820с 0200906в, 550046с 0203658в	500 AMSL		Калининград (Храброво)
	552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 551406с 0212624в, 544200с 0210842в, 544116с 0210413в, далее против часовой стрелки радиусом 6 км с центром (543918с 0205948в) до 543940с 0205416в, 543712с 0203900в, 543630с 0195924в, 545400с 0193600в, далее по государственной границе до 552224с 0203836в	Выше 200 AMSL до эшелона 1500		Узловой диспетчерский район Калининград (Храброво)
	Примечание: исключая район аэродрома Малое Исаково			
	552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе, 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, далее по государственной границе до 552224с 0203836в	Выше эшелона 1200 до эшелона 8100		
21	545200с 0195300в, 545200с 0205800в, 544430с 0205858в, 544512с 0202518в, 544300с 0202400в, 543630с 0195924в, 544120с 0195300в, 545200с 0195300в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Калининград (Чкаловск)
		Выше эшелона 1500 до эшелона 4550		Диспетчерский район Калининград (Чкаловск)
22	Окружность радиусом 35 км с центром (611412с 0464148в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Котлас
23	Окружность радиусом 30 км с центром (583733с 0312258в)	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Кречевицы
24	601754с 0303546в, 600430с 0303636в, 600342с 0300908в, 600306с 0295036в, 600641с 0295006в, 601643с 0294842в, 601754с 0303546в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Левашово
	600306с 0295036в, 601643с 0294842в, 601617с 0293707в, 600438с 0293859в, 600306с 0295036в	Выше 300 AMSL до 900 AMSL	С	Диспетчерский район Левашово

	601754с 0303546в, 601643с 0294842в, 601617с 0293707в, 602422с 0293556в, 602444с 0294744в, 602616с 0305209в, 601803с 0305233в, 601754с 0303546в	Выше 300 AMSL до эшелона 3050		
	600430с 0303636в, 601754с 0303546в, 601803с 0305233в, 600443с 0305311в, 600430с 0303636в	Выше 300 AMSL до эшелона 1850		
25	Окружность радиусом 40 км с центром (645324с 0454406в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Лешуконское
26	Окружность радиусом 30 км с центром (655242с 0441254в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Мезень
	Окружность радиусом 60 км с центром (655242с 0441254в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Мезень
27	685900с 0323500в, 685200с 0325500в, 683800с 0331200в, 682200с 0321000в, 683700с 0314700в, 685300с 0315800в, 685900с 0323500в	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Мурманск
28	684930с 0325024в, 684800с 0325506в, 684612с 0325036в, 684724с 0324718в, 684906с 0324618в, 684930с 0325024в	От земли до 400 AGL	С	Диспетчерская зона Мурманск (Мурмаши)
29	Окружность радиусом 50 км с центром (804808с 0474006в)	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Нагурское
30	Окружность радиусом 50 км с центром (673824с 0530718в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Нарьян-Мар
	664845с 0521350в, далее по часовой стрелке радиусом 100 км с центром (673824с 0530718в), 673929с 0552836в, 670005с 0545312в, 670000с 0544300в, 664845с 0521350в	Выше эшелона 1500 до эшелона 6100		Диспетчерский район Нарьян-Мар
31	573500с 0291500в, 571200с 0293200в, 564700с 0285500в, 565500с 0275200в, 572700с 0280100в, 573000с 0281000в, 573100с 0281600в, 573500с	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Остров (Веретье)

	0291500в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550		Диспетчерский район Остров (Веретье)
32	Окружность радиусом 40 км с центром (615307с 0340917в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Петрозаводск (Бесовец)
	Окружность радиусом 75 км с центром (615307с 0340917в)	Выше 600 AMSL до эшелона 4550		Диспетчерский район Петрозаводск (Бесовец)
	625430с 0342642в, 622630с 0355248в, 614812с 0360048в, 610454с 0343006в, 612742с 0320454в, 622336с 0322642в, 624254с 0324236в, 625430с 0342642в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18000	А	
		Выше 900 AMSL до эшелона 8100	С	
33	Окружность радиусом 30 км с центром (650717с 0570751в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Печора
34	631600с 0412200в, 625200с 0414700в, 621200с 0405100в, 620300с 0401500в, 620700с 0392000в, 625800с 0392200в, 630400с 0402000в, 631600с 0412200в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Плесецк
		Выше эшелона 1500 до эшелона 8100		Диспетчерский район Плесецк
		Выше эшелона 8100 до эшелона 9150	А	
35	Окружность радиусом 20 км с центром (602732с 0284454в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Прибылово
	604306с 0284430в, 604154с 0292118в, 603254с 0293048в, 601324с 0293736в, 600000с 0291000в, 600148с 0282224в, 600200с 0280100в, 603400с 0282600в, 604306с 0284430в	От 900 AMSL до эшелона 3050		Диспетчерский район Прибылово

36	575600с 0275700в, 580100с 0280500в, 581500с 0282300в, 581700с 0283800в, 573900с 0291400в, 573700с 0285000в, 573500с 0282600в, 573500с 0280700в, 572800с 0274600в, 574900с 0273600в, 574900с 0274700в, 575600с 0275700в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Псков, Псков (Шабаново)	
		Выше эшелона 1850 до эшелона 4250		Диспетчерский район Псков, Псков (Шабаново)	
37	723000с 0500000в, 723000с 0550000в, 704000с 0550000в, 704000с 0500000в, 723000с 0500000в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Рогачево	
		Выше эшелона 1500 до эшелона 8100		Диспетчерский район Рогачево	
		Выше эшелона 8100 до эшелона 11300	А		
38	595853с 0293715в, 595706с 0293148в, 594348с 0292430в, 593018с 0293630в, 592942с 0295000в, 593236с 0305148в, 593530с 0311018в, 594624с 0311248в, 595600с 0310400в, 600430с 0303636в, 600342с 0300900в, 600306с 0295036в, 600218с 0294811в, далее по часовой стрелке радиусом 6 км с центром (600036с 0294242в) до 595853с 0293715в	Выше 300 AMSL до эшелона 2450	С	Диспетчерский район Санкт-Петербург (Пулково)	
		Примечание: исключая район аэродрома Сельцо			
		585959с 0290652в, 591217с 0284357в, 591648с 0283542в, 592542с 0290318в, 593847с 0290115в, 594348с 0290042в, 594900с 0291530в, 595553с 0291327в, 595930с 0291230в, 600742с 0284812в, 601023с 0284845в, 601306с 0284930в, 602335с 0293427в, 602448с 0294012в, 601454с 0303600в, 600159с 0313251в, 594900с 0322051в, 592659с 0320252в, 590659с 0313852в, 590713с 0305017в, 585959с 0290652в			Выше 900 AMSL до эшелона 8100
595305с 0300734в, 595300с 0301042в, 595118с 0303000в, 594800с 0303518в, 594254с 0303600в,	От земли до 450 AMSL		Диспетчерская зона Санкт-Петербург		

	594200с 0301630в, 594248с 0301142в, 594318с 0300618в, 594754с 0295618в, 595044с 0295802в, далее по часовой стрелке радиусом 5 км с центром (595136с 0300306в) до 595305с 0300734в			(Пулково)
(п. 38 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
39	594354с 0302036в, 594254с 0303600в, 593754с 0304418в, 594024с 0300806в, 594248с 0301142в, 594354с 0302036в	От земли до 600 AMSL	С	Диспетчерская зона Санкт-Петербург (Пушкин)
	594024с 0300806в, 593754с 0304418в, 593236с 0305148в, 592942с 0295000в, 593442с 0295824в, 594024с 0300806в	От земли до эшелона 1500		
40	591642с 0293206в, 592524с 0294218в, 592942с 0295000в, 593130с 0302648в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (592124с 0300212в) до 591642с 0293206в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Санкт-Петербург (Сиверский)
41	592942с 0295000в, 593302с 0295537в, 592930с 0302319в, 591818с 0302242в, 591642с 0300806в, 591621с 0295335в, 592400с 0295000в, 592700с 0294500в, 592942с 0295000в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Сиворицы (Никольское)
42	582300с 0302100в, 582300с 0310000в, 581200с 0310000в, 574800с 0305100в, 573300с 0295600в, 575000с 0294400в, 581400с 0294100в, 582300с 0302100в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Сольцы
43	645729с 0352042в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (650148с 0354400в), 645408с 0352609в, 645729с 0352042в	От земли до 300 AGL <4>	С	Диспетчерская зона Соловки
	652838с 0354816в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (650148с 0354400в), 643522с 0355616в, 650400с 0351000в, 652838с 0354816в	От 300 AGL до эшелона 3050		Диспетчерский район Соловки
44	574329с 0310845в, 580850с 0311756в, 580658с 0314810в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Старая Русса

	с центром (575742с 0312312в) до 574329с 0310845в			
	580452с 0322005в, 573830с 0323630в, 572700с 0323100в, 570900с 0311000в, 572800с 0310700в, 574000с 0310730в, 580850с 0311756в, 580452с 0322005в	Выше эшелона 1500 до эшелона 8100		Диспетчерский район Старая Русса
		Выше эшелона 8100 до эшелона 12200	A	
45	Окружность радиусом 50 км с центром (793145с 0910433в)	От земли до эшелона 4550	C	Диспетчерская зона Средний, остров
46	Окружность радиусом 5 км с центром (595136с 0300306в)	От земли до 300 AMSL	C	Диспетчерская зона Стрельна
47	Окружность радиусом 30 км с центром (613849с 0505042в)	От земли до эшелона 1500	C	Диспетчерская зона Сыктывкар
	Окружность радиусом 80 км с центром (613849с 0505042в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 4250		Диспетчерский район Сыктывкар
48	592600с 0394000в, 591842с 0395530в, 591418с 0394730в, 591524с 0393948в, 591442с 0392942в, 592300с 0393000в, 592600с 0394000в	От земли до эшелона 3050	C	Диспетчерская зона Труфаново
49	653957с 0573914в, 654040с 0570027в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (660017с 0572202в) до 653957с 0573914в	От земли до эшелона 1850	C	Диспетчерская зона Усинск
50	Окружность радиусом 30 км с центром (652616с 0521200в)	От земли до эшелона 1500	C	Диспетчерская зона Усть-Цильма
	Окружность радиусом 50 км с центром (652616с 0521200в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 3050		Диспетчерский район Усть-Цильма
51	Окружность радиусом 40 км с центром (633401с 0534816в)	От земли до эшелона 1500	C	Диспетчерская зона Ухта

	Окружность радиусом 80 км с центром (633401с 0534816в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 4250		Диспетчерский район Ухта
52	594200с 0380400в, 593400с 0382300в, 585300с 0383000в, 585100с 0375500в, 590000с 0371100в, 591200с 0370900в, 592200с 0371000в, 592700с 0372100в, 594000с 0373500в, 594200с 0380400в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Череповец
53	671004с 0571317в, 670754с 0564836в, 670800с 0562128в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (671242с 0564624в) до 671004с 0571317в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Харьягинский
54	545112с 0220448в, 545130с 0221648в, 544630с 0222248в, 544036с 0221748в, 543518с 0220218в, 542736с 0214236в, 542648с 0212748в, 543036с 0211900в, 543500с 0212130в, 544818с 0215412в, 545112с 0220448в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Черняховск
		Выше эшелона 1500 до эшелона 5500		Диспетчерский район Черняховск
55	683700с 0332000в, 683600с 0334700в, 683500с 0340200в, 674200с 0344000в, 674200с 0342200в, 674100с 0330000в, 674300с 0323600в, 675900с 0322448в, 682200с 0322400в, 682400с 0323200в, 683200с 0330100в, 683700с 0332000в	Выше эшелона 1500 до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Оленьинского аэроузла
		От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Мончегорск, Оленья
56	692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в	Выше эшелона 8100 до эшелона 9150	А	Диспетчерский район Североморского аэроузла
		Выше эшелона 1500 до эшелона 8100	С	
		От земли до эшелона 1500		Диспетчерская зона Североморск-1, Североморск-3
57	Северный полюс, 873800с 1685824з, 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в,	Все высоты	Г	Район полетной информации

743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 713000с 0661700в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 672400с 0670200в, 662800с 0632600в, 642800с 0600400в, 631200с 0594300в, 620000с 0593000в, 611000с 0571300в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 593100с 0453000в, 584600с 0450000в, 583500с 0354900в, 581200с 0343400в, 572100с 0323300в, 565500с 0311000в, 553700с 0305500в, далее по государственной границе, 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 600800с 0263300в, 601201с 0271735в, далее по государственной границе, 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полюс

560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе, 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, 555100с 0173300в, 560542с 0180106в

Примечание: вне границ воздушного пространства классов А, С и приграничной полосы

В воздушном пространстве класса С диспетчерских зон, вне времени их работы, до высоты нижней границы диспетчерских районов

МОСКОВСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

58	553700с 0305500в, 565500с 0311000в, 572100с 0323300в, 581200с 0343400в, 583500с 0354900в, 584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 571400с 0464500в, 553600с 0462600в, 544900с 0463500в, 543800с 0435100в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 504500с 0430200в, 492200с 0401000в, далее по государственной границе до 553700с 0305500в	Выше эшелона 8100	А	Диспетчерский район
		Выше эшелона 1200 до эшелона 8100	С	
Примечание: исключая узловый диспетчерский район Москва				

	555336с 0374142в, 555318с 0374242в, 554936с 0375000в, 554912с 0375018в, 554600с 0375036в, 554300с 0375024в, 554236с 0375012в, 554200с 0374954в, 554136с 0374948в, 553948с 0375024в, 553918с 0375018в, 553742с 0374800в, 553636с 0374600в, 553600с 0374442в, 553430с 0374106в, 553424с 0374000в, 553430с 0373712в, 553436с 0373600в, 553536с 0373124в, 553548с 0373042в, 553612с 0373012в, 553648с 0372942в, 553936с 0372618в, 554100с 0372518в, 554136с 0372500в, 554230с 0372342в, 554336с 0372300в, 554442с 0372230в, 554648с 0372230в, 554724с 0372242в, 554812с 0372324в, 555000с 0372348в, 555030с 0372348в, 555100с 0372354в, 555154с 0372430в, 555212с 0372506в, 555242с 0372648в, 555254с 0372730в, 555254с 0372830в, 555306с 0372912в, 555406с 0373124в, 555430с 0373300в, 555436с 0373442в, 555430с 0373524в, 555400с 0373718в, 555348с 0373842в, 555336с 0374030в, 555336с 0374142в	От земли до 450 AMSL	С	
59	570200с 0380000в, 560200с 0393800в, 553300с 0400000в, 541400с 0385400в, 542100с 0381400в, 543600с 0372000в, 544400с 0363900в, 553300с 0350200в, 555000с 0345200в, 560942с 0351724в, 561612с 0354848в, 570600с 0374300в, 570200с 0380000в	Выше эшелона 8100	А	Узловой диспетчерский район Москва
		Выше эшелона 1200 до эшелона 8100	С	
	563500с 0371800в, 562200с 0381800в, 560054с 0381618в, 555500с 0385400в, 552925с 0385400в, 552000с 0390000в, 544600с 0385300в, 545800с 0381200в, 545900с 0374700в, 550200с 0373300в, 550200с 0362400в, 553800с 0360300в, 555600с 0362900в, 560300с 0362300в, 563500с 0371800в	Выше 450 AMSL до эшелона 1200		
60	555200с 0365500в, 555000с 0365700в, 555000с 0372348в, 554812с 0372324в, 554724с 0372242в, 554648с 0372230в, 554442с 0372230в, 554336с 0372300в, 554230с 0372342в, 554136с 0372500в, 554100с 0372518в, 553936с 0372618в, 553648с 0372942в, 553612с 0373012в, 553548с 0373042в,	От земли до 450 AMSL	С	Диспетчерская зона Москва (Внуково)

	553536с 0373124в, 553436с 0373600в, 553430с 0373712в, 553400с 0373700в, 552100с 0373200в, 552022с 0373155в, 552000с 0372000в, 552530с 0365700в, 554100с 0364600в, 555000с 0365357в, 555200с 0365500в			
	555500с 0374429в, 555500с 0374600в, 555558с 0374945в, 555106с 0375800в, 554600с 0381300в, 553132с 0383941в, 552215с 0382503в, 553612с 0375106в, 553618с 0374830в, 553454с 0374518в, 553400с 0373700в, 553430с 0373712в, 553424с 0374000в, 553430с 0374106в, 553600с 0374442в, 553636с 0374600в, 553742с 0374800в, 553918с 0375018в, 553948с 0375024в, 554136с 0374948в, 554200с 0374954в, 554236с 0375012в, 554300с 0375024в, 554600с 0375036в, 554912с 0375018в, 554936с 0375000в, 555318с 0374242в, 555336с 0374142в, 555400с 0374100в, 555500с 0374429в			
61	553400с 0373700в, 553454с 0374518в, 553618с 0374830в, 553612с 0375106в, 552215с 0382503в, 550550с 0383508в, 550700с 0375300в, 552030с 0373700в, 552022с 0373155в, 552100с 0373200в, 553400с 0373700в	От земли до 450 AMSL	С	Диспетчерская зона Москва (Домодедово)
62	560900с 0372000в, 560800с 0374848в, 560318с 0374830в, 555700с 0374800в, 555558с 0374945в, 555500с 0374600в, 555500с 0374429в, 555400с 0374100в, 555336с 0374142в, 555336с 0374030в, 555348с 0373842в, 555400с 0373718в, 555430с 0373524в, 555436с 0373442в, 555430с 0373300в, 555406с 0373124в, 555306с 0372912в, 555254с 0372830в, 555254с 0372730в, 555242с 0372648в, 555212с 0372506в, 555154с 0372430в, 555100с 0372354в, 555030с 0372348в, 555000с 0372348в, 555000с 0365700в, 555200с 0365500в, 560100с 0364600в, 560530с 0365700в, 560900с 0372000в	От земли до 450 AMSL	С	Диспетчерская зона Москва (Шереметьево)
63	561312с 0352606в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (560600с 0355200в) до 562112с 0354148в, 561400с 0353900в, 560200с	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Алферьево

	0361400в, 560200с 0355800в, 560430с 0353248в, 561312с 0352606в			
64	Окружность радиусом 40 км с центром (563842с 0321900в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Андреаполь
65	551100с 0431200в, 550900с 0432600в, 550400с 0434100в, 545200с 0434800в, 544300с 0432600в, 544100с 0430600в, 544100с 0430100в, 545200с 0425900в, 545800с 0430000в, 551100с 0431200в	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Арзамас (Миус)
66	502616с 0360743в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (503836с 0363530в) до 502039с 0365414в, далее по государственной границе до 502616с 0360743в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Белгород
	513659с 0370853в, 513100с 0380200в, 505159с 0374054в, 502929с 0375630в, 500001с 0384034в, далее по государственной границе, 504746с 0352530в, 512154с 0353042в, 511000с 0360548в, 510448с 0364118в, 513002с 0365453в, 514126с 0365546в, 513659с 0370853в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100		Узловой диспетчерский район Белгород
67	513642с 0423624в, 513200с 0423500в, 511600с 0424412в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (512200с 0421106в) до 513642с 0423624в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Борисоглебск
68	533300с 0342000в, 532442с 0345130в, 531700с 0345600в, 530118с 0342700в, 525454с 0335806в, 530700с 0334500в, 531330с 0334600в, 532600с 0340400в, 533300с 0342000в	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Брянск
69	532330с 0340648в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (532030с 0341412в) до 531748с 0342200в, 531900с 0341200в, 532330с 0340648в	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Брянск (Бежица)
70	510900с 0403500в, 505100с 0404300в, 504000с 0410800в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (504724с 0403630в) до 510900с 0403500в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Бутурлиновка

71	562200с 0400200в, 562200с 0400900в, 562142с 0402000в, 560500с 0402800в, 560400с 0402200в, 560100с 0401300в, 554632с 0401225в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (560736с 0401900в), 555836с 0394400в, 560200с 0395700в, 561100с 0394600в, 562200с 0400200в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Владимир
72	553400с 0334300в, 552700с 0344600в, 545100с 0345100в, 545300с 0335300в, 545530с 0334412в, 550200с 0334300в, 553400с 0334300в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Вязьма (Двоевка)
73	Исключен. - Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 279			
74	Окружность радиусом 30 км с центром (574336с 0363906в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Дорохово
75	551900с 0364100в, 551500с 0365300в, 545800с 0364200в, 550200с 0361700в, 550500с 0361300в, 551100с 0361300в, 551600с 0362100в, 551900с 0364100в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Ермолино
	551118с 0361324в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в) до 552400с 0362112в, далее против часовой стрелки радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в), 552042с 0364030в, 551900с 0364100в, 551600с 0362100в, 551118с 0361324в	От 400 AMSL до эшелона 1200		Диспетчерский район Ермолино
	551500с 0365300в, 551400с 0365700в, 551300с 0370000в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в), 550100с 0364400в, 551500с 0365300в	От 400 AMSL до эшелона 1200		
76	574800с 0411812в, 574536с 0420230в, 570942с 0420500в, 565400с 0414900в, 565500с 0410700в, 570000с 0405400в, 570624с 0401512в, 571842с 0401530в, 572212с 0402830в, 573400с 0411800в, 574800с 0411812в	От земли до эшелона 4250	С	Диспетчерская зона Иваново (Северный)
77	570407с 0402911в, 570000с 0405400в, 565500с 0410700в, 565400с 0414900в, 564340с 0414602в,	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Иваново (Южный)

	563340с 0412621в, 564052с 0404325в, 565947с 0401924, 570407с 0402911в			
(п. 77 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
78	565500с 0410700в, 565730с 0410018в, 565948с 0410448в, 565436с 0412024в, 565500с 0410700в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Иваново (Ясюниха)
79	544412с 0361037в, 544245с 0362433в, 544400с 0363900в, 542236с 0364248в, 541723с 0363230в, 541928с 0361845в, 542306с 0360825в, 542723с 0360140в, 544000с 0355453в, 544412с 0361037в	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Калуга (Грабцево)
80	570506с 0371148в, 570030с 0372548в, 564618с 0372606в, 564406с 0371854в, 564536с 0370636в, 570148с 0365854в, 570506с 0371148в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Кимры (Борки)
81	560500с 0390000в, 560400с 0384500в, 561400с 0384700в, 561900с 0390300в, 560500с 0390000в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Киржач
82	563700с 0363800в, 563700с 0371501в, 562253с 0371501в, 561332с 0365608в, 560703с 0362419в, 561438с 0361612в, 561530с 0362512в, 562200с 0362000в, 562700с 0363430в, 563200с 0363206в, 563700с 0363800в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Клин
83	580018с 0402452в, 580926с 0411018в, 574800с 0411812в, 573802с 0411803в, 573242с 0404218в, 574800с 0402700в, 580018с 0402452в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Кострома (Сокеркино)
(п. 83 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
84	554000с 0361100в, 554130с 0362030в, 553642с 0363900в, 553300с 0365200в, 552500с 0363900в, 552042с 0364030в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в) до 554000с 0361100в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Кубинка
	554130с 0362030в, 554612с 0365200в, 553700с 0365900в, 553300с 0365200в, 553642с 0363900в, 554130с 0362030в	От земли до эшелона 1850		

85	514913с 0365622в, 513002с 0365453в, 510448с 0364118в, 511000с 0360548в, 512412с 0352348в, 513951с 0353940в, далее по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (514506с 0361748в) до 514913с 0365622в	От земли до эшелона 5800	С	Диспетчерская зона Курск (Восточный)
86	Окружность радиусом 5 км с центром (513918с 0361118в)	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Курск (Рышково)
87	531742с 0395741в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (525506с 0402206в), 530750с 0410130в, 525200с 0405800в, 524534с 0410002в, 523708с 0405514в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (525506с 0402206в), 522815с 0401815в, 531000с 0401300в, 531742с 0395741в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Мичуринск
88	561500с 0433600в, 561000с 0433700в, 560500с 0433200в, 560100с 0430900в, 560800с 0430400в, 561300с 0431000в, 561500с 0433600в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Нижний Новгород (Богородск)
89	562401с 0444516в, 561700с 0443300в, 561600с 0434600в, 561400с 0432700в, 562700с 0431900в, 563905с 0430147в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (561906с 0434742в) до 562401с 0444516в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Нижний Новгород (Сормово)
90	560615с 0433316в, 560959с 0433659в, 561457с 0433601в, 562434с 0434747в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (561348с 0434703в) до 560615с 0433316в	От земли до 400 AMSL	С	Диспетчерская зона Нижний Новгород (Стригино)
	560201с 0431444в, 560500с 0433200в, 560959с 0433659в, 561457с 0433601в, 562800с 0435200в, 561918с 0442430в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (561348с 0434703в) до 560201с 0431444в	Выше 400 AMSL до эшелона 1200		
	562800с 0435200в, 561700с 0443300в, 560600с 0445900в, 554000с 0444500в, 554000с 0434900в, 555800с 0430500в, 560100с 0430900в, 560754с	Выше эшелона 1200 до эшелона 5500		

	0431312в, 561457с 0433601в, 562800с 0435200в			(Стригино)
91	530100с 0363100в, 525500с 0364400в, 524100с 0363100в, 524000с 0362300в, 524600с 0360400в, 525500с 0360900в, 530100с 0363100в	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Орел (Пугачевка)
92	553130с 0374500в, 552730с 0374500в, 552612с 0371612в, 553006с 0371606в, 553130с 0374500в	От земли до 400 AGL	С	Диспетчерская зона Остафьево
93	560136с 0334854в, далее по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (561536с 0342430в), 562448с 0334400в, 563212с 0335936в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (561536с 0342430в), 561224с 0350248в, 561000с 0345100в, 560406с 0344700в, 560200с 0341900в, 560136с 0334854в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Ржев
94	543700с 0385800в, 544000с 0390200в, 544800с 0395500в, 544500с 0400000в, 544400с 0401000в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (543830с 0393418в), 542800с 0390200в, 543700с 0385800в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Рязань (Дягилево)
95	554720с 0422230в, 554710с 0423030в, 554030с 0425100в, 545700с 0420700в, 550400с 0414430в, 550800с 0414320в, 554720с 0422230в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Саваслейка
	555547с 0423109в, 554704с 0425748в, 554030с 0425100в, 554710с 0423030в, 554720с 0422230в, 555547с 0423109в	От эшелона 1500 до эшелона 2150		Диспетчерский район Саваслейка
96	543842с 0411724в, 543900с 0414400в, 544900с 0421500в, 543900с 0423500в, 542500с 0425100в, 541000с 0431000в, 540000с 0430000в, 535200с 0420200в, 535318с 0414618в, 535500с 0412600в, 540136с 0410600в, 543842с 0411724в	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Сасово
97	545836с 0393500в, 545842с 0394818в, 545236с 0394842в, 545242с 0393524в, 545836с 0393500в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Сельцы
98	531932с 0324654в, 532801с 0324651в, 533603с	От земли до	С	Диспетчерская зона

	0322853в, 534200с 0323251в, 535101с 0330454в, 535702с 0333950в, 533301с 0340648в, 531845с 0335210в, далее по часовой стрелке радиусом 57 км с центром (534255с 0332020в) до 531932с 0324654в	эшелона 2150		Сеща
99	544700с 0311506в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (544930с 0320136в), 544900с 0324800в, 544900с 0323100в, 544700с 0313500в, 544400с 0312000в, 544700с 0311506в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Смоленск (Северный)
100	513300с 0374400в, 513100с 0380200в, 510618с 0374836в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (511942с 0374600в) до 513300с 0374400в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Старый Оскол
101	531400с 0410300в, 531200с 0414230в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (524206с 0412230в), 522512с 0420700в, 520842с 0411124в, 525200с 0405800в, 531400с 0410300в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Тамбов
102	530200с 0412900в, 525754с 0413424в, 525700с 0412600в, 530100с 0411700в, 530200с 0412900в	От земли до 300 AGL	С	Диспетчерская зона Тамбов (Горелое)
103	530200с 0412900в, 524800с 0414700в, 524300с 0414300в, 524200с 0413000в, 530100с 0411700в, 530200с 0412900в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Тамбов (Донское)
	531336с 0411612в, 531006с 0420318в, 522218с 0415724в, 520548с 0403742в, 531336с 0411612в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100		Узловой диспетчерский район Тамбов (Донское)
104	570812с 0354130в, далее по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в), 565548с 0361754в, 565100с 0352412в, 570812с 0354130в	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Тверь (Змеєво)
105	570812с 0354130в, 565100с 0352412в, 565548с 0361754в, далее по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в) до 570812с 0354130в	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Тверь (Мигалово)
	Окружность радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в)	Выше 600 AGL до эшелона		Диспетчерский район Тверь (Мигалово)

		2150		
106	Окружность радиусом 10 км с центром (570242с 0350012в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Торжок
107	Окружность радиусом 12 км с центром (541414с 0373616в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Тула (Клоково)
108	573933с 0331551в, 575735с 0335846в, 574000с 0345620в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (573918с 0340606в) до 573933с 0331551в	От земли до эшелона 3350	С	Диспетчерская зона Хотилово (Новый)
	573933с 0331551в, 580539с 0341757в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (573918с 0340606в) до 573933с 0331551в	От эшелона 3350 до эшелона 4550		Диспетчерский район Хотилово (Новый)
109	Окружность радиусом 5 км с центром (554536с 0380348в)	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Черное
110	554930с 0382958в, 554430с 0381600в, 555100с 0375800в, 555700с 0374800в, 560519с 0374847в, далее по часовой стрелке радиусом 28 км с центром (555248с 0380348в) до 554930с 0382958в	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Чкаловский
111	542700с 0335300в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541336с 0342218в), 542900с 0344800в, 535200с 0342700в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541336с 0342218в), 540200с 0335100в, 540418с 0335348в, 542700с 0335300в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Шайковка
112	543236с 0315648в, 543900с 0324300в, 543848с 0324812в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (542030с 0322830в) до 543236с 0315648в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Шаталово
113	580248с 0402424в, 574800с 0402700в, 573242с 0404218в, 572742с 0403312в, 572212с 0402830в, 571812с 0395118в, 571924с 0393400в, 573412с 0392900в, 573330с 0394630в, 573800с 0395942в, 574206с 0395354в, 574200с 0401000в, 575330с 0400230в, 580248с 0402424в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Ярославль (Туношна)

	575330с 0400230в, 574200с 0401000в, 574206с 0395354в, 574654с 0394700в, 575330с 0400230в	От 300 AMSL до эшелона 1200		Узловой диспетчерский район Ярославль (Туношна)
	580454с 0402436в, 574800с 0402700в, 573242с 0404218в, 572742с 0403312в, 572212с 0402830в, 571812с 0395118в, 572100с 0390900в, 574706с 0391436в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (573336с 0400924в) до 580454с 0402436в	Выше эшелона 1200 до эшелона 3050		
114	512400с 0395542в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в), 515636с 0382700в, 514400с 0390900в, 513700с 0391306в, 512400с 0395542в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Воронеж (Балтимор)
115	Окружность радиусом 7 км с центром (512800с 0385800в)	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Воронеж (Гремячье)
116	513748с 0400018в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в), 512400с 0395542в, 513700с 0391306в, 514400с 0390900в, 513748с 0400018в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Воронеж (Придача)
117	515606с 0395036в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в), 520906с 0390206в, 515606с 0395036в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Воронеж (Чертовицкое)
	Примечание: вне времени работы диспетчерских зон Воронеж (Балтимор), Воронеж (Гремячье), Воронеж (Придача)			
	515636с 0382700в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в), 520906с 0390206в, 515606с 0395036в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в), 513748с 0400018в, 514400с 0390900в, 515636с 0382700в	От земли до эшелона 3050		
	522400с 0391000в, 514300с 0401054в, 500001с 0384034в, 502929с 0375630в, 505159с 0374054в, 513100с 0380200в, 513659с 0370853в, 514600с 0371754в, 520859с 0381553в, 522121с 0383837в,	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100		

	522400с 0391000в			
118	530600с 0385642в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в), 531006с 0391118в, 520930с 0394730в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в), 520812с 0394200в, 522400с 0391000в, 530600с 0385642в	От земли до эшелона 3350	С	Диспетчерская зона Липецк-2
119	530600с 0385642в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в), 531006с 0391118в, 530400с 0391500в, далее по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (524212с 0393224в), 521842с 0394212в, 520930с 0394730в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в), 520812с 0394200в, 522400с 0391000в, 530600с 0385642в	От земли до эшелона 3350	С	Диспетчерская зона Липецк
	Примечание: вне времени работы диспетчерских зон Липецк-2, Липецк (Грязи)			
	521842с 0394212в, 530400с 0391500в, далее по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (524212с 0393224в) до 521842с 0394212в	От земли до эшелона 3350		
	Примечание: исключая диспетчерскую зону Липецк (Грязи) во время ее работы			
	532630с 0385000в, 532500с 0393800в, 524956с 0401111в, 520200с 0402000в, 515540с 0401422в, 522400с 0391000в, 532630с 0385000в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100		Узловой диспетчерский район Липецк
120	Окружность радиусом 5 км с центром (522600с 0395506в)	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Липецк (Грязи)
121	553612с 0375106в, 553700с 0375800в, 553500с 0381500в, 552800с 0390400в, 552730с 0391800в, 551300с 0392800в, 550330с 0383848в, 552048с 0381112в, 552930с 0380000в, 553612с 0375106в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Раменское
122	550330с 0383848в, 551300с 0392800в, 545000с	От земли до	С	Диспетчерская зона

	0394600в, 544600с 0385300в, 550330с 0383848в	эшелона 3050		Луховицы (Третьяково)
	550330с 0383848в, 544600с 0385300в, 545000с 0394600в, 544200с 0391518в, 544000с 0384700в, 545900с 0383200в, 550330с 0383848в	От 500 AMSL до эшелона 1200		Диспетчерский район Луховицы (Третьяково)
123	551400с 0384500в, 551200с 0392200в, 550300с 0390700в, 550400с 0385000в, 551400с 0384500в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Коломна (Коробчеево)
124	553700с 0305500в, 565500с 0311000в, 572100с 0323300в, 581200с 0343400в, 583500с 0354900в, 584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 571400с 0464500в, 553600с 0462600в, 544900с 0463500в, 543800с 0435100в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 504500с 0430200в, 492200с 0401000в, далее по государственной границе до 553700с 0305500в	Все высоты	G	Район полетной информации
	Примечание: вне границ воздушного пространства классов А, С и приграничной полосы			
	В воздушном пространстве класса С диспетчерских зон, вне времени их работы, до высоты нижней границы диспетчерских районов			
РОСТОВСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				
125	492200с 0401000в, 504500с 0430200в, 510600с 0434600в, 511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 502700с 0473100в, далее по государственной границе, 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 461800с 0491600в, 461400с 0492600в, 460800с 0492600в, 455500с 0493000в, 425000с 0493000в, 423800с 0500000в, 415024с 0483542в, далее по государственной границе, 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 415400с 0402000в, 424100с 0374300в, 424400с 0361600в, 443100с 0364000в, 445800с 0363600в, 451200с 0363200в, 452400с 0364100в, 460000с 0370100в, 464700с 0373000в, 465900с 0382000в, 470642с 0381324в, далее по государственной границе до 492200с 0401000в	Выше эшелона 8100	А	Диспетчерский район
		Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	

	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			
126	460600с 0373500в, 453300с 0373500в, 452200с 0375700в, 450400с 0375506в, 450041с 0375242в, 443753с 0373342в, 442847с 0372413в, 442400с 0371500в, 442400с 0363824в, 443100с 0364000в, 445800с 0363600в, 451200с 0363200в, 452400с 0364100в, 460000с 0370100в, 460600с 0370439в, 460600с 0373500в	Выше 300 AGL до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Анапа (Витязево)
	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			
	450351с 0374304в, 445200с 0373500в, 444400с 0371900в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (450008с 0372050в) до 450351с 0374304в	От земли до эшелона 1850		Диспетчерская зона Анапа (Витязево)
(п. 126 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
127	482700с 0453700в, 484800с 0464600в, 484300с 0465600в, 483500с 0464700в, 480300с 0464300в, 475300с 0460300в, 482700с 0453700в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Ахтубинск
	Окружность радиусом 30 км с центром (481825с 0461207в)	От земли до эшелона 1500		Диспетчерская зона Ахтубинск
128	444600с 0334200в, 444900с 0334600в, 444541с 0335435в, 443618с 0335636в, 442530с 0331306в, 443500с 0330700в, 444300с 0332000в, 444000с 0332800в, 444300с 0333510в, 444600с 0334200в	От земли до 2150 AMSL	С	Диспетчерская зона Бельбек
	Примечание: исключая высоты от 1350 AMSL до 2150 AMSL в границах: 444600с 0334200в, 444900с 0334600в, 444541с 0335435в, 443828с 0335608в, 444007с 0334633в, 444600с 0334200в			
	444600с 0334200в, 444900с 0334600в, 444541с 0335435в, 443618с 0335636в, 442530с 0331306в, 443500с 0330700в, 444547с 0331413в, 444547с 0332222в, 444300с 0332000в, 444000с 0332800в,			

	444600с 0334200в			
	Примечание: вне времени работы аэродрома Кача, исключая высоты от 1350 AMSL до 2150 AMSL в границах: 444600с 0334200в, 444900с 0334600в, 444541с 0335435в, 443828с 0335608в, 444007с 0334633в, 444600с 0334200в			
129	453900с 0434500в, 453600с 0442600в, 451548с 0445518в, 444800с 0451824в, 441900с 0450000в, 441400с 0444700в, 442300с 0434100в, 450100с 0432200в, 452254с 0431418в, 453900с 0434500в	Выше эшелона 8100 до эшелона 10050	A	Диспетчерский район Буденновск
		Выше 300 AGL до эшелона 8100	C	
	Окружность радиусом 20 км с центром (444945с 0440047в)	От земли до эшелона 1850	C	Диспетчерская зона Буденновск
130	433559с 0451800в, 432100с 0452000в, 430230с 0444242в, 430600с 0443800в, 431748с 0440148в, 432300с 0435430в, 432559с 0435655в, 432942с 0440642в, 432602с 0441812в, 432602с 0445204в, 433559с 0450750в, 433559с 0451800в,	Выше 300 AGL до эшелона 4550	C	Диспетчерский район Владикавказ (Беслан)
	430417с 0444616в, 430230с 0444242в, 430600с 0443800в, 431121с 0442142в, далее по стрелке радиусом 20 км с центром (431219с 0443624в) до 430417с 0444616в	От земли до эшелона 2750		Диспетчерская зона Владикавказ (Беслан)
131	430230с 0444242в, 425218с 0443754в, 425100с 0440306в, 431218с 0435030в, 431748с 0440148в, 430600с 0443800в, 430230с 0444242в	Выше 300 AGL до эшелона 3050	C	Диспетчерский район Владикавказ (Гизель)
	430827с 0443032в, 430600с 0443800в, 430243с 0444224в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (430424с 0443524в) до 430827с 0443032в	От земли до эшелона 2750		Диспетчерская зона Владикавказ (Гизель)
132	494118с 0451728в, 484031с 0450857в, 482819с	Выше 300 AGL	C	Диспетчерский район

	0451900в, 480154с 0451111в, 475518с 0441623в, 481328с 0433427в, 481602с 0431255в, 482417с 0430339в, 484620с 0440400в, 490640с 0434805в, 491312с 0433920в, 492047с 0434356в, 493407с 0441019в, 494118с 0451728в	до эшелона 5200		Волгоград (Гумрак)
	Окружность радиусом 20 км с центром (484657с 0442044в)	От земли до эшелона 1500		Диспетчерская зона Волгоград (Гумрак)
133	500600с 0415700в, 492130с 0432000в, 490500с 0432800в, 490300с 0433600в, 484100с 0440300в, 483648с 0440018в, 481600с 0433606в, 481600с 0425300в, 481800с 0423800в, 490400с 0423300в, 490830с 0420800в, 500100с 0414800в, 500600с 0415700в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Волгоград (Мариновка)
	491753с 0432146в, 490500с 0432800в, 490300с 0433600в, 484100с 0440300в, 483648с 0440018в, 481600с 0433606в, 481600с 0425300в, 481612с 0425133в, далее по часовой стрелке радиусом 80 км с центром (483810с 0434723в) до 491753с 0432146в	От земли до эшелона 1850		Диспетчерская зона Волгоград (Мариновка)
134	444900с 0334600в, 451617с 0335500в, 451344с 0340957в, 450844с 0340814в, 445910с 0340456в, 444541с 0335435в, 444900с 0334600в	От земли до 900 AMSL	С	Диспетчерская зона Гвардейское
135	444330с 0381106в, 443506с 0382112в, 442159с 0382430в, 441838с 0384214в, 440217с 0382418в, 435353с 0381654в, 434836с 0381412в, 442628с 0371947в, 442847с 0372413в, 443753с 0373342в, 444547с 0374015в, 444330с 0381106в	Выше 300 AGL до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Геленджик
	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			
	444336с 0380945в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (443455с 0380047в), 444444с 0375432в, 444336с 0380945в	От земли до эшелона 2150		Диспетчерская зона Геленджик
	Примечание: исключая диспетчерскую зону Геленджик (Бухта)			

136	443335с 0380145в, 443345с 0380145в, 443353с 0380158в, 443435с 0380130в, 443435с 0380124в, 443454с 0380124в, 443504с 0380145в, 443508с 0380225в, 443504с 0380305в, 443441с 0380346в, 443426с 0380406в, 443405с 0380425в, 443350с 0380435в, 443333с 0380435в, 443320с 0380410в, 443324с 0380340в, 443315с 0380310в, 443304с 0380249в, 443335с 0380145в	От земли до 200 AMSL	С	Диспетчерская зона Геленджик (Бухта)
137	433348с 0461542в, 432900с 0460500в, 432200с 0455700в, 432100с 0452000в, 433559с 0451800в, 434411с 0452531в, 434106с 0460930в, 433348с 0461542в	Выше 300 AGL до эшелона 4550	С	Диспетчерский район Грозный (Северный)
	432200с 0455642в, 432113с 0452728в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (432318с 0454200в) до 432200с 0455642в	От земли до эшелона 2750		Диспетчерская зона Грозный (Северный)
138	432154с 0460206в, 433736с 0462106в, 433518с 0464218в, 432100с 0465400в, 423200с 0464200в, 423200с 0460700в, 424500с 0452200в, 432112с 0452730в, 432154с 0460206в	Выше 300 AGL до эшелона 4550	С	Диспетчерский район Грозный (Ханкала)
	432154с 0460048в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (431754с 0454706в), 432118с 0453306в, 432154с 0460048в	От земли до 1200 AMSL		Диспетчерская зона Грозный (Ханкала)
139	455600с 0342730в, 455400с 0344230в, 455210с 0344535в, 453920с 0344920в, 452840с 0344030в, 452920с 0341840в, 453600с 0341100в, 454430с 0341100в, 455600с 0342730в	От земли до 1500 AMSL	С	Диспетчерская зона Джанкой
140	465600с 0384400в, 464700с 0385900в, 463600с 0384600в, 461500с 0384400в, 461300с 0382300в, 462000с 0373700в, 464400с 0373730в, 465600с 0384400в	Выше эшелона 8100 до эшелона 10050	С	Диспетчерский район Ейск
		Выше 300 AGL до эшелона 8100		

	465109с 0381637в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (464044с 0381244в), 464828с 0380148в, 465109с 0381637в	От земли до эшелона 1500		Диспетчерская зона Ейск
141	464600с 0410500в, 463300с 0405700в, 461700с 0410600в, 461700с 0402700в, 463054с 0401542в, 464642с 0404418в, 464600с 0410500в	Выше 300 AGL до эшелона 4550	С	Диспетчерский район Егорлыкская
	464442с 0404036в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (463432с 0403532в), 463318с 0401954в, 464442с 0404036в	От земли до эшелона 1500		Диспетчерская зона Егорлыкская
142	440450с 0425520в, 435828с 0425653в, 435725с 0425135в, 435641с 0424031в, 440015с 0423506в, 440320с 0423200в, 440750с 0423316в, 440913с 0423806в, 440450с 0425520в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Ессентуки
143	470700с 0410100в, 465800с 0411800в, 464030с 0413430в, 461700с 0410600в, 461700с 0402700в, 465000с 0400000в, 470130с 0401700в, 470700с 0410100в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18000	А	Диспетчерский район Зерноград
		Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	
	Окружность радиусом 20 км с центром (465012с 0402254в)	От земли до эшелона 1500		Диспетчерская зона Зерноград
144	484200с 0451700в, 485100с 0451800в, 485400с 0452900в, 484500с 0460000в, 483400с 0460000в, 482700с 0453700в, 484200с 0451700в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Капустин Яр
	484200с 0451700в, 485100с 0451800в, 485400с 0452900в, 484500с 0460000в, 483400с 0460000в, 482700с 0453700в, 484200с 0451700в	От земли до эшелона 1850		Диспетчерская зона Капустин Яр
145	Окружность радиусом 5 км с центром (425516с 0473635в)	От земли до 200 AGL	С	Диспетчерская зона Каспий
	Примечание: находится в границах диспетчерской зоны аэродрома Махачкала (Уйташ)			

146	444300с 0332000в, 443730с 0331100в, 444730с 0331100в, 445229с 0332224в, 450140с 0334100в, 444900с 0334600в, 444600с 0334200в, 444000с 0332800в, 444300с 0332000в	Сектор 90° - 300° от земли до 1500 AMSL, сектор 300° - 90° от земли до 900 AMSL	С	Диспетчерская зона Кача
147	452342с 0345341в, 451530с 0353929в, 450254с 0353211в, 450200с 0351259в, 450554с 0345711в, 451430с 0344653в, 452342с 0345341в	От земли до 1500 AMSL	С	Диспетчерская зона Кировское
148	454300с 0390612в, 454300с 0395800в, 453800с 0401200в, 452835с 0400441в, 452100с 0393200в, 452348с 0391936в, 453000с 0391000в, 454300с 0390612в	Выше 300 AGL до эшелона 4550	С	Диспетчерский район Кореновск
	454048с 0390648в, 454300с 0391942в, 454300с 0394000в, 453530с 0394936в, 453100с 0395024в, 452354с 0394012в, 452100с 0393200в, 452348с 0391936в, 453000с 0391000в, 454048с 0390648в	От земли до эшелона 2150		Диспетчерская зона Кореновск
149	474230с 0444200в, 470230с 0442300в, 470700с 0425000в, 472900с 0422000в, 473800с 0423500в, 474700с 0423530в, 481000с 0431300в, 475900с 0440300в, 474230с 0444200в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Котельниково
	473910с 0432112в, 473941с 0433710в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (473837с 0430515в), 473215с 0433545в, 473527с 0432031в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (473837с 0430515в), 472921с 0431324в, 471118с 0430718в, 471830с 0424048в, 472840с 0423023в, 473823с 0424918в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (473837с 0430515в) до 473910с 0432112в	От земли до эшелона 2450		Диспетчерская зона Котельниково
150	460600с 0370600в, 460600с 0374212в, 455630с 0375330в, 445206с 0382024в, 443000с 0383500в, 442436с 0374048в, 440342с 0371119в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (440630с 0365300в), 440608с 0363417в, 440600с 0363418в,	Выше эшелона 8100 до эшелона 20450	А	Диспетчерский район Крымск
		Выше 300 AGL	С	

	443100с 0364000в, 445600с 0363700в, 450418с 0363418в, 451218с 0363200в, 451442с 0363542в, 451824с 0363524в, 452242с 0364100в, 452700с 0364100в, 460600с 0370600в	до эшелона 8100		
	445450с 0381840в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (445753с 0380010в), 450958с 0380836в, 445450с 0381840в	От земли до эшелона 2150		Диспетчерская зона Крымск
151	464800с 0395300в, 461700с 0401800в, 460600с 0392700в, 463100с 0391000в, 463100с 0385300в, 464300с 0390400в, 464800с 0395300в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18000	A	Диспетчерский район Кущевская
	Выше 300 AGL до эшелона 8100	C		
	Окружность радиусом 20 км с центром (463221с 0393256в)	От земли до эшелона 3350		Диспетчерская зона Кущевская
152	510600с 0445730в, 503300с 0453800в, 502100с 0463800в, 501200с 0464100в, 494500с 0460000в, 494500с 0452400в, 494248с 0450018в, 495500с 0441700в, 501600с 0435900в, 510200с 0434300в, 510600с 0445730в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	C	Диспетчерский район Лебяжье
	Окружность радиусом 20 км с центром (501204с 0451229в)	От земли до эшелона 1850		Диспетчерская зона Лебяжье
153	430700с 0472200в, 430000с 0472700в, 425800с 0472100в, 430100с 0471400в, 430800с 0470800в, 431100с 0470800в, 430700с 0472200в	Выше 300 AGL до эшелона 3050	C	Диспетчерский район Махачкала-1 (Нивное)
	Примечание: по согласованию с аэродромом Махачкала (Уйташ)			
	430530с 0472304в, 430000с 0472700в, 425800с 0472100в, 425908с 0471821в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (430024с 0472530в), 430530с 0472300в, 430530с 0472304в	От земли до 600 AGL		Диспетчерская зона Махачкала-1 (Нивное)
	Примечание: на высотах выше 300 AGL до 600 AGL по согласованию			

	с аэродромом Махачкала (Уйташ)			
154	430806с 0483924в, 421559с 0483219в, 421348с 0481242в, 422630с 0470348в, 430333с 0465053в, 433512с 0465612в, 433706с 0473000в, 430806с 0483924в	Выше 300 AGL до эшелона 4900	С	Диспетчерский район Махачкала (Уйташ)
	Окружность радиусом 20 км с центром (424900с 0473909в)	От земли до эшелона 3350		Диспетчерская зона Махачкала (Уйташ)
	Примечание: исключая диспетчерскую зону Каспий			
155	492200с 0401700в, 495800с 0413800в, 490055с 0420008в, 485312с 0412708в, 484730с 0411700в, 481200с 0402730в, 481200с 0401900в, 481730с 0401300в, 484400с 0403000в, 484400с 0402200в, 484800с 0400700в, 485506с 0400354в, 485500с 0394900в, 490000с 0394500в, 490400с 0395900в, 491300с 0401500в, 492200с 0401700в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18600	А	Диспетчерский район Миллерово
		Выше 300 AGL до эшелона 8100		
	493400с 0414730в, 493400с 0430300в, 493200с 0431200в, 492730с 0431500в, 492000с 0431500в, 491530с 0430500в, 490055с 0420008в, 493400с 0414730в	Выше эшелона 11600 до эшелона 18600	А	
	485506с 0400354в, 485718с 0400132в, 490400с 0395900в, 491300с 0401500в, 491510с 0401717в, 491502с 0403832в, 490755с 0403828в, 485100с 0403600в, 484510с 0403130в; 484400с 0402200в; 484800с 0400700в, 485506с 0400354в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Миллерово
156	452859с 0434155в, 445559с 0443055в, 440359с 0443455в, 432942с 0440642в, 432559с 0435655в, 432300с 0435430в, 431859с 0434655в, 431800с 0432400в, 432759с 0430155в, 432042с 0414806в, 440705с 0412845в, 444959с 0415555в, 445247с 0415744в, 445340с 0415930в, 450455с 0420650в, 450633с 0420645в, 450654с 0420854в, 452606с 0424236в, 452729с 0424324в, 452859с 0434155в	Выше 300 AGL до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Минеральные Воды
	435830с 0425652в, 440450с 0425520в, 440742с	От земли до		Диспетчерская зона

	0424401в, далее почасовой стрелке радиусом 30 км с центром (441336с 0430459в) до 435830с 0425652в	эшелона 2150		Минеральные Воды
(п. 156 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
157	441342с 0440912в, 441318с 0450000в, 433348с 0450000в, 432618с 0443812в, 432700с 0442218в, 433224с 0440818в, 433500с 0440800в, 440000с 0440918в, 441342с 0440912в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18000	A	Диспетчерский район Моздок
		Выше 300 AGL до эшелона 8100	C	
	Окружность радиусом 20 км с центром (434715с 0443602в)	От земли до эшелона 2150		Диспетчерская зона Моздок
158	490000с 0422600в, 481600с 0423100в, 481000с 0430000в, 475500с 0423530в, 475630с 0414700в, 474100с 0413000в, 474430с 0410900в, 480024с 0401812в, 480548с 0402748в, 480854с 0402524в, 483300с 0402418в, 483700с 0402924в, 484336с 0412024в, 490400с 0420000в, 490000с 0422600в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	C	Диспетчерский район Морозовск
	481112с 0420718в, 481212с 0412454в, 475200с 0412118в, 475236с 0411318в, 481436с 0411648в, 482618с 0412248в, 482512с 0420806в, 481112с 0420718в	От земли до эшелона 1850		Диспетчерская зона Морозовск
159	432559с 0435655в, 432300с 0435430в, 431859с 0434655в, 431800с 0432400в, 433800с 0432400в, 435047с 0433713в, 435048с 0435800в, 434004с 0440816в, 432942с 0440642в, 432559с 0435655в	Выше 300 AGL до эшелона 2450	C	Диспетчерский район Нальчик
	433205с 0432400в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (433048с 0433830в) до 432832с 0432400в, 433205с 0432400в	От земли до эшелона 2150 м		Диспетчерская зона Нальчик
160	462530с 0390530в, 455800с 0392000в, 455000с 0390000в, 454230с 0374700в, 454330с 0372000в, 455400с 0372700в, 461500с 0373400в, 460830с 0381400в, 460800с 0384300в, 462530с 0385230в,	Выше 300 AGL до эшелона 7000	C	Диспетчерский район Приморско-Ахтарск

	462530с 0390530в			
	461024с 0380225в, 460830с 0381400в, 460816с 0382826в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (460335с 0381427в) до 461024с 0380225в	От земли до эшелона 1200		Диспетчерская зона Приморско-Ахтарск
161	452306с 0334312в, 451854с 0334854в, 451336с 0334930в, 450400с 0333942в, 445230с 0332224в, 450148с 0331000в, 451718с 0333600в, 452306с 0334312в	От земли до 1500 AMSL	С	Диспетчерская зона Саки
162	473300с 0420400в, 472800с 0420900в, 472500с 0420100в, 472542с 0415200в, 473054с 0414542в, 473355с 0415150в, 473300с 0420400в	Выше 300 AGL до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Романовская
	473341с 0415455в, 473300с 0420400в, 472800с 0420900в, 472546с 0420302в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (473106с 0420154в) до 473341с 0415455в	От земли до эшелона 1850		Диспетчерская зона Романовская
163	453840с 0344305в, 452840с 0350317в, 452300с 0350000в, 445214с 0344409в, 445845с 0342007в, 445008с 0341532в, 444009с 0340540в, 443718с 0340252в, 441659с 0334604в, 442530с 0331306в, 443536с 0325600в, 451912с 0325612в, 453544с 0331416в, 454600с 0333000в, 453840с 0344305в	От 1500 AMSL до эшелона 5950	С	Диспетчерский район Симферополь
	441659с 0334604в, 443718с 0340252в, 444009с 0340540в, 445008с 0341532в, 445845с 0342007в, 445214с 0344409в, 444800с 0344200в, 443412с 0343824в, 442220с 0342050в, 441215с 0340404в, 441659с 0334604в	От 1750 AMSL до эшелона 5950		
	452238с 0332140в, 452943с 0332715в, 453000с 0340723в, 452135с 0342439в, 451329с 0342438в, 450600с 0342400в, 450844с 0340814в, 445910с 0340456в, 444541с 0335435в, 444900с 0334600в, 444550с 0334138в, 444911с 0333845в, 445700с 0333200в, 452238с 0332140в	От 600 AMSL до 2300 AMSL		
	444007с 0334633в, 444550с 0334138в, 444900с	От 950 AMSL		

	0334600в, 444541с 0335435в, 445910с 0340456в, 450844с 0340814в, 450600с 0342400в, 445845с 0342007в, 445008с 0341532в, 444009с 0340540в, 443718с 0340252в, 444007с 0334633в	до 2300 AMSL		
	444900с 0334600в, 451617с 0335500в, 451344с 0340957в, 450844с 0340814в, 445910с 0340456в, 444541с 0335435в, 444900с 0334600в	От земли до 900 AMSL	С	Диспетчерская зона Симферополь
164	431830с 0445424в, 432200с 0450200в, 432100с 0452000в, 431418с 0452600в, 430500с 0452200в, 430200с 0450000в, 431830с 0445424в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Слепцовская (Магас)
165	441838с 0384214в, 441959с 0385754в, 442159с 0392654в, 442209с 0395024в, 442255с 0395718в, 435715с 0400140в, 435700с 0403200в, 435253с 0404237в, 434900с 0404900в, 432412с 0410854в, далее по государственной границе, 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 424200с 0400430в, 423619с 0393718в, 424146с 0391201в, 430230с 0381200в, 430511с 0381019в, 433048с 0380500в, 435353с 0381654в, 440217с 0382418в, 441838с 0384214в	Выше 300 AGL до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Сочи
	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			
	431555с 0395718в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (432640с 0395649в) до 433346с 0400806в, далее по государственной границе, 432300с 0400042в, 431555с 0395718в	От земли до эшелона 1500		Диспетчерская зона Сочи
166	453709с 0414721в, 452546с 0423450в, 452213с 0423856в, 450000с 0424559в, 444913с 0422524в, 445300с 0415600в, 451250с 0412656в, 451917с 0413018в, 453159с 0414254в, 453709с 0414721в	Выше 300 AGL до эшелона 4900	С	Диспетчерский район Ставрополь (Шпаковское)
	445128с 0420801в, 445300с 0415600в, 45110с 0414625в, далее по часовой стрелке радиусом 28 км с центром (450633с 0420645в) до 445128с 0420801в	От земли до эшелона 2150		Диспетчерская зона Ставрополь (Шпаковское)

(п. 166 в ред. [Приказа](#) Минтранса России от 26.09.2016 N 279)

167	461400с 0402730в, 461400с 0404700в, 453800с 0412200в, 452600с 0412200в, 453500с 0403300в, 452100с 0393200в, 452348с 0391936в, 453000с 0391000в, 454700с 0390500в, 455300с 0392130в, 460200с 0392630в, 460730с 0395030в, 461400с 0402730в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Тихорецк
	460312с 0400200в, 460824с 0400012в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (455250с 0400625в), 460542с 0402030в, 461148с 0402700в, 460536с 0403500в, 455836с 0401930в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (455250с 0400625в) до 460312с 0400200в	От земли до эшелона 2450		Диспетчерская зона Тихорецк
168	441000с 0385730в, 441300с 0390400в, 440930с 0391012в, 440700с 0390700в, 440230с 0391000в, 440200с 0385700в, 440836с 0385400в, 441000с 0385730в	Выше эшелона 1200 до эшелона 4250	С	Диспетчерский район Туапсе (Агой)
	441000с 0385730в, 441300с 0390400в, 440930с 0391012в, 440700с 0390700в, 440230с 0391000в, 440200с 0385700в, 440836с 0385400в, 441000с 0385730в	От земли до эшелона 1200		Диспетчерская зона Туапсе (Агой)
169	450300с 0415048в, 450300с 0420000в, 445130с 0420706в, 445300с 0415600в, 450300с 0415048в	Выше 300 AGL до эшелона 2750	С	Диспетчерский район Хуторская
	450300с 0415048в, 450300с 0420000в, 450132с 0420054в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (450130с 0415318в), 445609с 0415422в, 450300с 0415048в	От земли до эшелона 1850		Диспетчерская зона Хуторская
170	465628с 0442109в, 462424с 0452930в, 460000с 0450000в, 455436с 0450242в, 453859с 0445155в, 460011с 0434018в, 461536с 0431524в, 463836с 0431618в, 470200с 0434424в, 465628с 0442109в	Выше 300 AGL до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Элиста
	Окружность радиусом 20 км с центром (462229с	От земли до		Диспетчерская зона

	0441926в)	эшелона 1850		Элиста
171	452200с 0413100в, 450900с 0414000в, 445200с 0415300в, 443700с 0421900в, 442500с 0422100в, 441500с 0421400в, 435730с 0395400в, 440200с 0394000в, 442800с 0393800в, 442700с 0391800в, 444800с 0390800в, 445100с 0393600в, 451100с 0400000в, 451800с 0403100в, 452200с 0413100в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18000	A	Диспетчерский район Армавирского аэроузла
		Выше 300 AGL до эшелона 8100	C	
172	452200с 0413100в, 450900с 0414000в, 445200с 0415300в, 443700с 0421900в, 442500с 0422100в, 441500с 0421400в, 435730с 0395400в, 440200с 0394000в, 442800с 0393800в, 442700с 0391800в, 444800с 0390800в, 445100с 0393600в, 451100с 0400000в, 451800с 0403100в, 452200с 0413100в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18000	A	Диспетчерский район Армавир
		Выше 300 AGL до эшелона 8100	A	
		Примечание: исключая диспетчерский район Ханская		
	450848с 0410936в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (445808с 0410632в), 450730с 0405918в, 451654с 0405136в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (445808с 0410632в), 451930с 0411212в, 450848с 0410936в	От земли до эшелона 1850		Диспетчерская зона Армавир
173	445000с 0413000в, 445200с 0415300в, 443700с 0421900в, 442500с 0422100в, 441500с 0421400в, 441400с 0415000в, 443300с 0413900в, 444700с 0412600в, 445000с 0413000в	Выше 300 AGL до эшелона 1850	C	Диспетчерский район Кочубеевское
		445036с 0413730в, 445136с 0414912в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (444114с 0414508в), 443100с 0414006в, 443300с 0413900в, 444236с 0413006в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (444114с 0414508в) до 445036с 0413730в	От земли до эшелона 1850	
174	451500с 0401800в, 450700с 0401800в, 445200с 0403500в, 443800с 0404300в, 442600с 0404900в, 440600с 0405700в, 435730с 0395400в, 440200с	Выше 600 AGL до эшелона 8100	C	Диспетчерский район Ханская

	0394000в, 442800с 0393800в, 442700с 0391800в, 444800с 0390800в, 445100с 0393600в, 451100с 0400000в, 451500с 0401800в			
	444906с 0401200в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (444047с 0400215в), 445006с 0395436в, 445806с 0394812в, 450018с 0394924в, 450224с 400212в, 450206с 0401312в, 445806с 0402248в, 444906с 0401200в	От земли до эшелона 1850		Диспетчерская зона Ханская
175	462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 455200с 0485655в, 453306с 0481906в, 454657с 0464025в, 461200с 0465055в, 461500с 0465200в, 462200с 0454500в, 463800с 0454500в, 465000с 0460000в, 471000с 0462500в, 474000с 0463800в, 474448с 0471348в, далее по государственной границе до 462224с 0491112в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18600	A	Диспетчерская район Астраханского аэроузла
		Выше 300 AGL до эшелона 8100	C	
(п. 175 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
176	474448с 0471348в, далее по государственной границе, 462541с 0485946в, 461500с 0465200в, 462200с 0454500в, 463800с 0454500в, 465000с 0460000в, 471000с 0462500в, 474000с 0463800в, 474448с 0471348в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18600	A	Диспетчерский район Астрахань (Приволжский)
		Выше 300 AGL до эшелона 8100	C	
	461545с 0470022в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (462354с 0475336в), 465724с 0481854в, 471512с 0480139в, далее против часовой стрелки радиусом 20 км с центром (472524с 0475629в), 473234с 0474436в, 474836с 0472918в, далее по государственной границе, 462541с 0485946в, 461545с 0470022в	От земли до эшелона 1200		Диспетчерская зона Астрахань (Приволжский)
177	474448с 0471348в, далее по государственной границе до 471000с 0484000в, 471000с 0470000в, 474000с 0463800в, 474448с 0471348в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18600	A	Диспетчерский район Ашулук
		Выше 300 AGL	C	

		до эшелона 8100		
	Окружность радиусом 20 км с центром (472524с 0475629в)	От земли до эшелона 1200		Диспетчерская зона Ашулук
178	462541с 0485946в, далее по государственной границе до 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 455200с 0485655в, 453306с 0481906в, 454657с 0464025в, 461500с 0465200в, 464142с 0470419в, 462541с 0485946в	Выше 300 AGL до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Астрахань
	Примечание: вне времени работы аэродрома Астрахань (Приволжский)			
	462541с 0485946в, далее по государственной границе, 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 455200с 0485655в, 453306с 0481906в, 454657с 0464025в, 461500с 0465200в, 462541с 0485946в			
	463050с 0482413в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (461700с 0480023в), 463610с 0474558в, 463050с 0482413в	От земли до эшелона 1500		Диспетчерская зона Астрахань
	Примечание: вне времени работы аэродрома Астрахань (Приволжский)			
	462325с 0483002в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (461700с 0480023в), 461822с 0472915в, 462325с 0483002в			
179	461654с 0480348в, 461900с 0480242в, 462127с 0480518в, 462336с 0483214в, 462042с 0482742в, 461842с 0481900в, 461654с 0480348в	Выше 300 AGL до эшелона 2150	С	Диспетчерский район Осыпной Бугор
	461654с 0480348в, 461900с 0480242в, 462127с 0480518в, 462210с 0481402в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (461700с 0480023в), 461819с 0481549в, 461654с 0480348в	От земли до эшелона 1500		Диспетчерская зона Осыпной Бугор
	Примечание: на высотах выше 300 AGL до эшелона 1500 по			

	согласованию с аэродромом Астрахань			
180	455541с 0383918в, 455134с 0394300в, 454941с 0395148в, 455107с 0400524в, 454550с 0401439в, 452659с 0403354в, 450405с 0403436в, 445453с 0403500в, 442511с 0401718в, 442209с 0395024в, 442159с 0392654в, 441959с 0385754в, 441838с 0384214в, 440217с 0382418в, 435353с 0381654в, 434836с 0381412в, 442628с 0371947в, 442847с 0372413в, 443753с 0373342в, 450041с 0375242в, 453600с 0381700в, 454941с 0382706в, 455541с 0383918в	Выше 300 AGL до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Краснодар (Пашковский)
	Примечание: исключая диспетчерский район Геленджик			
	451230с 0391442в, 450939с 0392300в, 445744в 0393435в, 445000с 0391200в, 445208с 0385915в, 445912с 0385630в, 450226с 0385521в, 451230с 0391442в	От земли до эшелона 1500		Диспетчерская зона Краснодар (Пашковский)
	Примечание: вне времени работы аэродрома Краснодар (Центральный)			
	450939с 0392300в, 445744в 0393435в, 445000с 0391200в, 445208с 0385915в, 445912с 0385630в, 450939с 0392300в			
181	452036с 0381000в, 460600с 0375300в, 461000с 0380700в, 452500с 0390500в, 452036с 0381000в	Выше эшелона 8100 до эшелона 15550	А	Диспетчерский район Краснодар (Центральный)
	454430с 0390100в, 452500с 0390500в, 451400с 0393400в, 445912с 0385630в, 445736с 0384600в, 444900с 0383442в, 450100с 0382200в, 453800с 0375800в, 454430с 0390100в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	
	445730с 0384552в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (450503с 0385645в), 450521с 0391159в, 445912с 0385630в, 445736с 0384600в, 445730с 0384552в	От земли до эшелона 2450		Диспетчерская зона Краснодар (Центральный)

182	445912с 0385630в, 444400с 0384000в, 444900с 0383442в, 445736с 0384600в, 445912с 0385630в	Выше 300 AGL до эшелона 1850	С	Диспетчерский район Энем
	445912с 0385630в, 445530с 0385806в, 445500с 0385154в, 445736с 0384600в, 445912с 0385630в	От земли до 300 AGL		Диспетчерская зона Энем
183	483800с 0404259в, 480200с 0403041в, 473100с 0411759в, 471200с 0405600в, 470600с 0401400в, 470300с 0400800в, 465300с 0395200в, 464800с 0390759в, 470300с 0384959в, 465900с 0382000в, 470642с 0381324в, далее по государственной границе, 483820с 0394101в, 483800с 0404259в	Выше эшелона 8100 до эшелона 12200	A	Диспетчерский район Ростовского аэроузла
		Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	
(п. 183 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
184	472730с 0400730в, 472200с 0401100в, 465918с 0400136в, 465422с 0394656в, 470058с 0391352в, 470748с 0391440в, 471050с 0392035в, 470857с 0393000в, 471549с 0393955в, 471935с 0395031в, 472757с 0400140в, 472730с 0400730в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Ростов-на-Дону
	Примечание: исключая диспетчерские зоны аэродромов Азов, Батайск, Ростов-на-Дону (Северный) во время их работы			
	481142с 0395636в, 480859с 0400254в, 480200с 0403036в, 473100с 0411754в, 465905с 0410530в, 463507с 0403934в, 462155с 0395925в, 462133с 0394504в, 462241с 0393218в, 463253с 0390036в, 463623с 0384354в, 465247с 0384518в, 465900с 0382000в, 470642с 0381324в, далее по государственной границе до 481142с 0395636в	Выше 300 AGL до эшелона 5500		Диспетчерская район Ростов-на-Дону
(п. 184 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
185	470748с 0391440в, 471645с 0391540в, 473009с 0393330в, 472757с 0400140в, 471935с 0395031в, 471549с 0393955в, 470857с 0393000в, 471050с 0392035в, 470748с 0391440в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Ростов-на-Дону (Центральный)

186	472757с 0400140в, 472730с 0400730в, 472651с 0400754в, 472240с 0395657в, 471625с 0394825в, 471324с 0394057в, 471549с 0393955в, 471935с 0395031в, 472757с 0400140в	От земли до 300 AGL	С	Диспетчерская зона Ростов-на-Дону (Северный)
187	471050с 0392035в, 470857с 0393000в, 465746с 0393000в, 470058с 0391352в, 470748с 0391440в, 471050с 0392035в	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Азов
188	471350с 0395445в, 471125с 0400635в, 465918с 0400136в, 465422с 0394656в, 465746с 0393000в, 471350с 0395445в	От земли до 400 AGL	С	Диспетчерская зона Батайск
189	470540с 0383447в, далее по часовой стрелке радиусом 26 км с центром (471448с 0385024в), 471235с 0391044в, 471237с 0384647в, 470540с 0383447в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Таганрог (Центральный)
190	471235с 0391044в, далее по часовой стрелке радиусом 26 км с центром (471448с 0385024в), 470540с 0383447в, 471237с 0384647в, 471235с 0391044в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Таганрог (Южный)
191	454500с 0345800в, 460900с 0360000в, 460000с 0370100в, 452400с 0364100в, 451200с 0363200в, 445800с 0363600в, 443100с 0364000в, 424400с 0361600в, 424700с 0340000в, 424800с 0304500в, 434100с 0303200в, 441500с 0302400в, 444600с 0300900в, 455400с 0322500в, 454900с 0324700в, 455400с 0330600в, 455600с 0332700в, 455900с 0332900в, далее по государственной границе до 454500с 0345800в	Выше эшелона 8100	А	Район полетной информации
		От земли до эшелона 8100	С	
Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации				
192	492200с 0401000в, 504500с 0430200в, 510600с 0434600в, 511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 502700с 0473100в, далее по государственной границе, 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 461800с 0491600в, 461400с 0492600в, 460800с	Все высоты	G	Район полетной информации

	0492600в, 455500с 0493000в, 425000с 0493000в, 423800с 0500000в, 415024с 0483542в, далее по государственной границе, 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 415400с 0402000в, 424100с 0374300в, 424400с 0361600в, 443100с 0364000в, 445800с 0363600в, 451200с 0363200в, 452400с 0364100в, 460000с 0370100в, 464700с 0373000в, 465900с 0382000в, 470642с 0381324в, далее по государственной границе до 492200с 0401000в			
	Примечание: вне границ воздушного пространства классов А, С и приграничной полосы			
	В воздушном пространстве класса С диспетчерских зон, вне времени их работы, до высоты нижней границы диспетчерских районов			
САМАРСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				
193	502700с 0473100в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510600с 0434600в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 543800с 0435100в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в, 562800с 0504800в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 541400с 0571300в, 540200с 0570700в, 533400с 0564300в, 530400с 0570300в, 523500с 0581900в, 515900с 0600000в, далее по государственной границе до 502700с 0473100в	Выше эшелона 8100	А	Диспетчерский район
		Выше эшелона 1200 до эшелона 8100	С	
		Выше эшелона 2300 до эшелона 8100	С	
194	521325с 0463647в, 521600с 0470500в, 521042с 0470453в, 520200с 0465456в, 520342с 0463952в, 521325с 0463647в	От земли до 200 AGL	С	Диспетчерская зона Багай-Барановка
	530112с 0470948в, 524448с 0470800в, 524300с	Выше 200 AGL		Диспетчерский район

	0473500в, 524118с 0480600в, 521824с 0480130в, 520800с 0473930в, 520500с 0473306в, 520418с 0471512в, 515900с 0471418в, 514924с 0465600в, 520042с 0462524в, 524554с 0462130в, 525330с 0462536в, 530112с 0470948в	до эшелона 5200		Багай-Барановка
(п. 194 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
195	515039с 0434912в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (513148с 0431812в), 510600с 0433800в, 510200с 0425500в, 513200с 0423500в, 515000с 0424118в, 514700с 0431900в, 515039с 0434912в	От земли до 300 AGL	С	Диспетчерская зона Балашов
	515700с 0443300в, 512706с 0445454в, 511200с 0445900в, 510600с 0433800в, 510200с 0425500в, 513200с 0423500в, 515000с 0424118в, 514700с 0431900в, 515400с 0441800в, 515700с 0443300в	Выше 300 AGL до эшелона 3950	С	Диспетчерский район Балашов
196	553731с 0512802в, 553636с 0514712в, 555512с 0515957в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (553353с 0520533в) до 553731с 0512802в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Бегишево
	563000с 0534000в, 551059с 0532349в, 550203с 0521418в, 550418с 0512900в, 551307с 0511336в, 552000с 0503854в, 555612с 0510224в, 560842с 0512418в, 562452с 0512240в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в	Выше эшелона 1200 до эшелона 4250		Диспетчерский район Бегишево
197	541300с 0481800в, 541400с 0482800в, 541000с 0483000в, 540700с 0481700в, 540900с 0481400в, 541300с 0481800в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Белый Ключ
198	Окружность радиусом 30 км с центром (543830с 0524800в)	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Бугульма
	551059с 0532349в, 544200с 0534800в, 542500с 0534800в, 540600с 0532554в, 540630с 0520818в, 543626с 0512456в, 550418с 0512900в, 550203с 0521418в, 551059с 0532349в	Выше эшелона 1200 до эшелона 4250		Диспетчерский район Бугульма

199	531800с 0504600в, 530600с 0510400в, 525654с 0504024в, 531114с 0503005в, 531600с 0503600в, 531800с 0504600в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Бобровка
200	525500с 0525300в, 523052с 0515341в, 525600с 0520000в, 530719с 0522431в, 525500с 0525300в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Бузулук
201	515000с 0462100в, 513630с 0460406в, 514100с 0455500в, 514900с 0455200в, 515000с 0462100в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Дубки
202	570349с 0475528в, 563400с 0475830в, 562046с 0475243в, 562301с 0473618в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (564218с 0475342в) до 570349с 0475528в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Йошкар-Ола
203	562046с 0475243в, 563400с 0475830в, 570349с 0475528в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (564218с 0475342в) до 562046с 0475243в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Йошкар-Ола (Данилово)
204	554755с 0485642в, 554718с 0490400в, 555218с 0490430в, 554227с 0492816в, 554847с 0493516в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (553625с 0491649в) до 554755с 0485642в	От земли до 400 AMSL	С	Диспетчерская зона Казань
	555027с 0482513в, 554718с 0490400в, 555218с 0490430в, 554227с 0492816в, 555048с 0493730в, 555234с 0500628в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (553625с 0491649в) до 555027с 0482513в	От 400 AMSL до эшелона 2150		
(п. 204 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
205	554718с 0490400в, 555000с 0483054в, 555700с 0484100в, 555700с 0485200в, 555218с 0490430в, 554718с 0490400в	От земли эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Казань (Юдино)
206	560742с 0485524в, 560648с 0490342в, 555048с 0493730в, 554227с 0492816в, 555218с 0490430в, 555700с 0485200в, 555700с 0484100в, 555948с 0484500в, 560742с 0485524в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Казань (Борисоглебское)

(п. 206 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)

207	531106с 0500006в, 530130с 0494500в, 525900с 0500000в, 530918с 0501312в, 531106с 0500006в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Кряж
208	531300с 0555506в, 531030с 0551700в, 524600с 0552800в, 524100с 0560200в, 524318с 0560812в, 531300с 0555506в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Кумертау (Ворытиновка)
	531300с 0555506в, 531000с 0564000в, 525500с 0564000в, 524318с 0560812в, 531300с 0555506в	Выше 200 AGL до эшелона 900		Диспетчерский район Кумертау (Ворытиновка)
209	555603с 0492629в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (555836с 0493457в), 555330с 0493150в, 555603с 0492629в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Куркачи
210	520427с 0550519в, 515700с 0551800в, 515348с 0560049в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (514745с 0552724в), 513436с 0555454в, 514200с 0550548в, 515043с 0545256в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (514745с 0552724в) до 520427с 0550519в	От земли до эшелона 900	С	Диспетчерская зона Оренбург
	522553с 0542811в, 515700с 0551800в, 515212с 0562101в, 513800с 0563555в, 512914с 0562904в, 514200с 0550548в, 521531с 0541537в, 522553с 0542811в	Выше эшелона 900 до эшелона 6100		Диспетчерский район Оренбург
	515348с 0560049в, 515700с 0551800в, 520427с 0550519в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (514745с 0552724в) до 515348с 0560049в	Выше эшелона 1850 до эшелона 6100		
211	515335с 0544843в, 514200с 0550548в, 513932с 0552215в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (514230с 0550106в), 512905с 0545910в, 513000с 0550000в, 513400с 0550000в, 513500с 0544700в, 513357с 0544423в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (514230с 0550106в) до 515335с 0544843в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Оренбург-2

	521000с 0542400в, 514200с 0550548в, 513707с 0553803в, 511400с 0562200в, 505400с 0555500в, 505800с 0550000в, 510242с 0544712в, 510500с 0541200в, 512624с 0533500в, 513100с 0532300в, 515000с 0533000в, 521000с 0542400в	Выше 200 AGL до эшелона 12200		Диспетчерский район Оренбург-2
212	510441с 0582441в, далее по часовой стрелке радиусом 13 км с центром (510421с 0583545в) до 505718с 0583615в, далее по государственной границе до 510441с 0582441в	От земли до 200 AGL	С	Диспетчерская зона Орск
	510648с 0575035в, далее по часовой стрелке радиусом 53 км с центром (510421с 0583545в) до 504127с 0590255в, далее по государственной границе, 504844с 0583947в, 504518с 0580412в, 505522с 0574452в, далее по государственной границе до 510648с 0575035в	Выше 200 AGL до эшелона 3950		Диспетчерский район Орск
213	512018с 0583806в, 512300с 0585900в, 511030с 0585330в, 511036с 0584000в, 512018с 0583806в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Орск (Гудрон)
214	531753с 0451345в, 531448с 0450706в, 530855с 0452337в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (530633с 0450134в) до 531753с 0451345в	От земли до 200 AGL	С	Диспетчерская зона Пенза
	532600с 0443700в, 532436с 0452824в, 531753с 0451345в, 531448с 0450706в, 530855с 0452337в, 530318с 0453912в, 524054с 0452430в, 525400с 0442000в, 531700с 0442800в, 532600с 0443700в	Выше 200 AGL до эшелона 2450		Диспетчерский район Пенза
(п. 214 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
215	522400с 0482400в, 523200с 0491000в, 522800с 0493200в, 522200с 0494400в, 515900с 0495000в, 514400с 0485300в, 514400с 0484600в, 515300с 0484700в, 515400с 0481900в, 521700с 0481400в, 522400с 0482400в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Пугачев
216	Окружность радиусом 25 км с центром (521748с 0434330в)	От земли до 300 AGL	С	Диспетчерская зона Ртищево

	523700с 0434900в, 522900с 0440500в, 522100с 0441400в, 520400с 0443000в, 515700с 0443300в, 515400с 0441800в, 514700с 0431900в, 515000с 0424118в, 522700с 0431300в, 524100с 0433500в, 523700с 0434900в	Выше 300 AGL до эшелона 3950		Диспетчерский район Ртищево
217	533540с 0504314в, 533042с 0505426в, 531114с 0503005в, 530800с 0502630в, 525300с 0501100в, 525900с 0500000в, 530918с 0501312в, 531812с 0502048в, 533230с 0503600в, 533540с 0504314в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Самара (Безымянка)
218	533601с 0504402в, 533230с 0503600в, 531812с 0502048в, 530918с 0501312в, 531106с 0500006в, 530938с 0495745в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (533004с 0500914в) до 533601с 0504402в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Самара (Курумоч)
	542342с 0501912в, 541412с 0510339в, 540241с 0512158в, 535415с 0513118в, 531652с 0512943в, 523400с 0495854в, 531500с 0490000в, 534600с 0485154в, 541239с 0492229в, 542034с 0493834в, 542342с 0501912в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100		Узловой диспетчерский район Самара (Курумоч)
219	542453с 0445107в, 541118с 0450854в, 541324с 0451530в, 542600с 0452000в, 542100с 0454030в, 540800с 0455000в, 534556с 0451218в, 535400с 0444418в, 542453с 0445107в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Саранск
220	542453с 0445107в, 542600с 0452000в, 541324с 0451530в, 541118с 0450854в, 542453с 0445107в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Саранск (Лямбиров)
221	514300с 0454730в, 514100с 0460900в, 513520с 0461618в, 513257с 0461600в, 512600с 0460300в, 512700с 0455600в, 513106с 0455600в, 513142с 0455700в, 513830с 0454548в, 514300с 0454730в	От земли до 200 AGL	С	Диспетчерская зона Саратов (Центральный)
	520035с 0455158в, 514706с 0462832в, 513400с 0461800в, 512600с 0460300в, 510100с 0454200в, 510300с 0453500в, 513106с 0455600в, 513142с 0455700в, 513830с 0454548в, 514300с 0454730в, 515713с 0454114в, 520035с 0455158в	Выше 200 AGL до эшелона 2150		Диспетчерский район Саратов (Центральный)

222	532436с 0452824в, 530318с 0453912в, 531448с 0450706в, 532436с 0452824в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Сосновка
223	511730с 0445836в, 514100с 0451700в, 513800с 0452800в, 513830с 0454548в, 513730с 0454730в, 513530с 0455048в, 513142с 0455700в, 513106с 0455600в, 511023с 0454028в, 511442с 0452212в, 511730с 0445836в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Сокол
224	540524с 0481924в, 535401с 0483454в, 535259с 0481601в, 540227с 0480736в, 540524с 0481924в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Солдатская Ташла
225	534600с 0485200в, 531500с 0490000в, 530200с 0485300в, 524106с 0483236в, 524118с 0480600в, 524300с 0473500в, 533906с 0470854в, 534600с 0485200в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Сызрань (Троекуровка)
226	520000с 0454000в, 514300с 0454730в, 513830с 0454548в, 513800с 0452800в, 514100с 0451700в, 515000с 0451500в, 520000с 0451600в, 520000с 0454000в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Татищево
227	543738с 0481502в, 543602с 0485420в, 541359с 0483314в, 541239с 0484949в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481325в) до 543738с 0481502в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Ульяновск (Баратаевка)
	Примечание: исключая диспетчерские зоны Белый Ключ, Солдатская Ташла			
	545200с 0481500в, 544616с 0493229в, 542034с 0493834в, 541239с 0492229в, 534600с 0485154в, 533905с 0470842в, 544900с 0463454в, 545200с 0481500в	От 200 AGL до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Ульяновск (Баратаевка)
228	543602с 0485420в, 543300с 0492100в, 541300с 0490900в, 541200с 0485800в, 541359с 0483314в, 543602с 0485420в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Ульяновск (Восточный)
229	Окружность радиусом 40 км с центром (543328с 0555226в)	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Уфа

	552837с 0545330в, 551201с 0561454в, 550401с 0570354в, 541400с 0571300в, 540200с 0570700в, 535428с 0562603в, 535801с 0544654в, 544013с 0541346в, 552837с 0545330в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100		Узловой диспетчерский район Уфа
230	515348с 0560049в, 515700с 0551800в, 520427с 0550519в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (514745с 0552724в) до 515348с 0560049в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Чебеньки
	520427с 0550519в, 522200с 0543500в, 525000с 0544700в, 524130с 0555348в, 523642с 0560554в, 515230с 0561718в, 515348с 0560049в, далее против часовой стрелки радиусом 40 км с центром (514745с 0552724в) до 520427с 0550519в	Выше 200 AGL до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Чебеньки
231	Окружность радиусом 25 км с центром (560525с 0472050в)	От земли до 400 AMSL	С	Диспетчерская зона Чебоксары
	562300с 0463452в, 562301с 0473618в, 562046с 0475243в, 554642с 0475709в, 554642с 0462756в, 562300с 0463452в	Выше 400 AMSL до эшелона 2150	С	Диспетчерский район Чебоксары
232	514148с 0464100в, 512412с 0465524в, 510800с 0462800в, 511148с 0462948в, 511354с 0462842в, 511448с 0462436в, 511706с 0462548в, 511812с 0462012в, 511518с 0461842в, 511536с 0461648в, 512148с 0460200в, 512600с 0460300в, 513400с 0461800в, 513936с 0462942в, 514148с 0464100в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Энгельс
	514148с 0464100в, 513430с 0483200в, 505912с 0492024в, далее по государственной границе, 502724с 0484048в, 502700с 0480800в, 503100с 0465400в, 503700с 0454700в, 504700с 0460300в, 510354с 0455936в, 510918с 0455348в, 511536с 0455436в, 512412с 0460130в, 512600с 0460300в, 513400с 0461800в, 513936с 0462942в, 514148с 0464100в	Выше 400 AGL до эшелона 15550	С	Диспетчерский район Энгельс
233	510600с 0592500в, 505400с 0594712в, 505730с 0602300в, 511536с 0601830в, 511700с 0595000в, 510600с 0592500в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Ясный

234	502700с 0473100в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510600с 0434600в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 543800с 0435100в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в, 562800с 0504800в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 541200с 0583900в, 531600с 0573400в, 523500с 0581900в, 515900с 0600000в, далее по государственной границе до 502700с 0473100в	Все высоты	G	Район полетной информации
Примечание: вне границ воздушного пространства классов А, С и приграничной полосы				
В воздушном пространстве класса С диспетчерских зон, вне времени их работы, до высоты нижней границы диспетчерских районов				
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				
235	515900с 0600000в, 523500с 0581900в, 531600с 0573400в, 541200с 0583900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562800с 0504800в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593100с 0453000в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 672400с 0670200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 713000с 0661700в, 734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 515900с	Выше эшелона 8100	А	Диспетчерский район

0600000в		
515900с 0600000в, 523500с 0581900в, 532415с 0584527в, 535336с 0592242в, 542300с 0593000в, 544300с 0594300в, 545111с 0600123в, 552933с 0601121в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562800с 0504800в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593100с 0453000в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в, 583844с 0581818в, 585211с 0605743в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 672400с 0670200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 713000с 0661700в, 734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 631000с 0843500в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 515900с 0600000в	Выше 1500 AMSL до эшелона 8100	С
Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации		
560500с 0592900в, 555500с 0595900в, 552933с 0601121в, 545111с 0600123в, 544300с 0594300в, 542300с 0593000в, 535336с 0592242в, 532415с 0584527в, 523500с 0581900в, 531600с 0573400в, 541200с 0583900в, 554200с 0575300в, 560500с 0592900в	Выше 2700 AMSL до эшелона 8100	С
620000с 0593000в, 585211с 0605743в, 583844с 0581818в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в		

236	Окружность радиусом 40 км с центром (634117с 0664159в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Белоярский
237	574500с 0595400в, 574400с 0603800в, 572500с 0603000в, 572700с 0594900в, 573400с 0595400в, 574500с 0595400в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Быньги
238	564240с 0604400в, 564240с 0605330в, 563900с 0605430в, 563900с 0604500в, 564240с 0604400в	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона Екатеринбург (Арамиль)
239	565100с 0604850в, 564810с 0611213в, 563940с 0611213в, 563900с 0605430в, 563900с 0604500в, 564030с 0602400в, 564810с 0602400в, 564810с 0603545в, 565100с 0604850в	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона Екатеринбург (Кольцово)
	Примечание: исключая диспетчерскую зону Екатеринбург (Арамиль)			
	Окружность радиусом 45 км с центром (564436с 0604749в)	Выше 500 AMSL до эшелона 2150		
	572012с 0615547в, 565741с 0620349в, 562700с 0613100в, 562000с 0614000в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 562549с 0590659в, 565101с 0590354в, 570419с 0591036в, 572012с 0615547в	Выше 1500 AMSL до эшелона 5800		Узловой диспетчерский район Екатеринбург (Кольцово)
Примечание: исключая диспетчерскую зону Логиново				
240	581800с 0604500в, 574400с 0611500в, 574400с 0603800в, 574500с 0595400в, 575400с 0593000в, 581000с 0594300в, 581800с 0604500в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Ива
241	570736с 0534642в, 570330с 0535806в, 565100с 0540642в, 563008с 0535450в, 563000с 0534000в, 562834с 0531246в, 563622с 0530642в, 565000с 0525600в, 570412с 0525618в, 570900с 0530448в, 570736с 0534642в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Ижевск
	571743с 0535800в, 571155с 0541724в, 565125с	Выше 900		Диспетчерский район

	0543606в, 563014с 0541050в, 563008с 0535450в, 563000с 0534000в, 562834с 0531246в, 562500с 0521200в, 572425с 0521059в, 573036с 0523830в, 571743с 0535800в	AMSL до эшелона 6100		Ижевск
242	Окружность радиусом 10 км с центром (560512с 0692718в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Ишим
243	550135с 0611816в, 550031с 0612531в, 545724с 0614415в, далее по часовой стрелке радиусом 15 км с центром (545718с 0613012в) до 550135с 0611816в	От земли до 1200 AGL	С	Диспетчерская зона Калачево
244	564406с 0614912в, 564200с 0620200в, 563300с 0624500в, 561436с 0624500в, 561042с 0621242в, 562000с 0614000в, 562700с 0613100в, 564406с 0614912в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Каменск-Уральский
	570400с 0620135в, 570300с 0634200в, 555700с 0630000в, 561042с 0621242в, 562000с 0614000в, 562700с 0613100в, 565741с 0620349в, 570400с 0620135в	Выше 1500 AMSL до эшелона 6700		Диспетчерский район Каменск-Уральский
245	Окружность радиусом 50 км с центром (583012с 0492049в)	От земли до 1500 AMSL	С	Диспетчерская зона Киров (Победилово)
		Выше 1500 AMSL до эшелона 3050		Диспетчерский район Киров (Победилово)
246	583800с 0494200в, 583900с 0500300в, 583700с 0502000в, 583300с 0501100в, 583200с 0500400в, 583400с 0500400в, 583500с 0495800в, 583100с 0494500в, 583100с 0494200в, 583700с 0494300в, 583800с 0494200в	От земли до 500 AGL	С	Диспетчерская зона Киров (Порошино)
247	Окружность радиусом 40 км с центром (621126с 0743201в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Когалым
248	655921с 0831100в, 653842с 0832515в, далее по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (654257с 0822722в) до 655921с 0831100в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Красноселькуп

249	Окружность радиусом 30 км с центром (552830с 0652455в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Курган
	Окружность радиусом 60 км с центром (552830с 0652455в)	Выше 500 AMSL до эшелона 3650		Диспетчерский район Курган
250	550100с 0643300в, 544830с 0644700в, 543700с 0643200в, 543800с 0640600в, 544900с 0640300в, 545600с 0641500в, 550100с 0643300в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Куртамыш
251	564700с 0614300в, 564406с 0614912в, 562700с 0613100в, 563400с 0611500в, 563806с 0611530в, 564142с 0611630в, 564400с 0612230в, 564700с 0614300в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Логиново
252	552512с 0645700в, 552518с 0650700в, 551500с 0650800в, 551100с 0645100в, 550700с 0643100в, 552200с 0642800в, 552700с 0644300в, 552512с 0645700в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Логовушка
253	Окружность радиусом 30 км с центром (532415с 0584527в)	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Магнитогорск
	535336с 0592242в, 533200с 0594900в, 524900с 0585400в, 522712с 0584136в, 523500с 0581900в, 531600с 0573400в, 535203с 0581526в, 535336с 0592242в	Выше 300 AGL до эшелона 7900		Диспетчерский район Магнитогорск
254	655547с 0724614в, 654908с 0733531в, 651520с 0734726в, 645817с 0724759в, 650546с 0720912в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (652856с 0724154в) до 655547с 0724614в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Надым
255	605657с 0772329в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 603048с 0764402в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (605638с 0762804в) до 605657с 0772329в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Нижневартовск
256	581800с 0604500в, 574400с 0611500в, 574400с 0603800в, 574500с 0595400в, 575400с 0593000в,	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Нижний Тагил (Салка)

	581000с 0594300в, 581800с 0604500в			
	590500с 0621100в, 575000с 0614000в, 574400с 0611500в, 574400с 0603800в, 574500с 0595400в, 580018с 0583330в, 591148с 0580500в, 592200с 0602800в, 590500с 0621100в	Выше 1500 AMSL до эшелона 6100		Диспетчерский район Нижний Тагил (Салка)
257	660532с 0773721в, 654551с 0771918в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (660412с 0763110в) до 660532с 0773721в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Новый Уренгой
		Выше эшелона 1500 до эшелона 3050		Диспетчерский район Новый Уренгой
258	Окружность радиусом 50 км с центром (631102с 0751608в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Ноябрьск
		Выше эшелона 1500 до эшелона 3050		Диспетчерский район Ноябрьск
259	Окружность радиусом 40 км с центром (620638с 0653650в)	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Нягань
260	Окружность радиусом 50 км с центром (575452с 0560117в)	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Пермь (Большое Савино)
	584700с 0560900в, 583700с 0565800в, 581500с 0573700в, 573606с 0574006в, 572500с 0565900в, 570500с 0551900в, 573000с 0543300в, 581000с 0545900в, 583500с 0550000в, 584300с 0551200в, 584700с 0560900в	Выше 600 AMSL до эшелона 6100		Диспетчерский район Пермь (Большое Савино)
261	564900с 0531600в, 564000с 0531400в, 563622с 0530642в, 563300с 0530000в, 563300с 0524300в, 565000с 0524300в, 565000с 0525600в, 564900с 0531600в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Пирогово
262	Окружность радиусом 40 км с центром (663526с 0663640в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Салехард

	665232с 0645647в, 671827с 0663903в, далее по часовой стрелке радиусом 80 км с центром (663526с 0663640в) до 665232с 0645647в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	С	Диспетчерский район Салехард
263	Окружность радиусом 50 км с центром (611928с 0633616в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Советский
		Выше эшелона 1500 до эшелона 3050		Диспетчерский район Советский
264	Окружность радиусом 40 км с центром (612038с 0732408в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Сургут
265	Окружность радиусом 40 км с центром (645550с 0774840в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Тарко-Сале
266	Окружность радиусом 45 км с центром (635913с 0820305в)	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Толька
267	565430с 0643841в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (571006с 0651858в), 564347с 0652926в, 565200с 0650200в, 565430с 0643841в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Тюмень (Рощино)
		Выше эшелона 1500 до эшелона 3050		Диспетчерский район Тюмень (Рощино)
268	Окружность радиусом 10 км с центром (590900с 0685400в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Уват
269	544000с 0611600в, 544000с 0614100в, 542700с 0615500в, 542026с 0615312в, 541900с 0614000в, 540729с 0605934в, 542300с 0604700в, 544000с 0611600в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Упруд
	544300с 0594300в, 544500с 0601500в, 544000с 0611600в, 544000с 0614100в, 542700с 0621900в, 542200с 0620800в, 542026с 0615312в, 541900с 0614000в, 540729с 0605934в, 535200с 0600700в, 542300с 0593000в, 544300с 0594300в	Выше 1500 AMSL до эшелона 7300		Диспетчерский район Упруд

270	575500с 0561800в, 574800с 0561900в, 574800с 0561100в, 575100с 0560400в, 575300с 0560700в, 575600с 0561500в, 575500с 0561800в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Фролово
271	603703с 0692842в, 603624с 0685112в, 604512с 0682448в, 605239с 0681544в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (610157с 0690742в) до 603703с 0692842в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Ханты-Мансийск
272	553701с 0613655в, 553001с 0615155в, 552701с 0615855в, 552301с 0621255в, 551301с 0620255в, 545555с 0615307в, 550031с 0612531в, 550457с 0605503в, 551742с 0604212в, 552513с 0605119в, 553319с 0612313в, 553701с 0613655в	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Челябинск (Баландино), Челябинск (Шагол)
	555436с 0605900в, 555400с 0614400в, 554513с 0621931в, 553907с 0625713в, 552801с 0630055в, 542701с 0621855в, 544000с 0614100в, 544000с 0611600в, 544302с 0603946в, 545312с 0595154в, 551301с 0594155в, 552331с 0594555в, 553801с 0604755в, 555436с 0605900в	Выше 300 AGL до эшелона 5800		Узловой диспетчерский район Челябинск (Баландино), Челябинск (Шагол)
(п. 272 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
273	Окружность радиусом 10 км с центром (564012с 0661500в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Ялуторовск
274	Окружность радиусом 40 км с центром (675918с 0750549в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Ямбург
275	515900с 0600000в, 523500с 0581900в, 531600с 0573400в, 541200с 0583900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562800с 0504800в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593100с 0453000в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 672400с 0670200в, 682600с 0680000в, 685200с	Все высоты	G	Район полетной информации

	0664700в, 705000с 0654000в, 713000с 0661700в, 734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 515900с 0600000в			
	Примечание: вне границ воздушного пространства классов А, С и приграничной полосы			
	В воздушном пространстве класса С диспетчерских зон, вне времени их работы, до высоты нижней границы диспетчерских районов			
НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				
276	552400с 0690900в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604300с 1084700в, 591900с 1135300в, 593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 564100с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 552400с 0690900в	Выше эшелона 8100	А	Диспетчерский район
	780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с	Выше эшелона 2150 до эшелона 8100	С	

1070000в, 611600с 1080200в, 604600с 1064200в,
580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 572700с
0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в,
520800с 0921700в, 513300с 0892000в, 510000с
0892700в, 513200с 0881700в, 525000с 0890300в,
543500с 0884000в, 560400с 0890500в, 572100с
0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в,
632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 672400с
0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в,
715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с
0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в,
772000с 0893000в, 780000с 1144500в

Примечание: в воздушном пространстве над территорией
Российской Федерации

495600с 0894000в, 510000с 0892700в, 513300с
0892000в, 520800с 0921700в, 540000с 0960000в,
533500с 0971800в, 525300с 0990000в, 520600с
0990000в, далее по государственной границе до
495600с 0894000в

Выше эшелона
4250 до
эшелона 8100

552400с 0690900в, 554000с 0691300в, 574200с
0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в,
602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с
0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в,
605500с 0830000в, 584500с 0875600в, 572100с
0881000в, 560400с 0890500в, 554156с 0885840в,
553436с 0884006в, 543200с 0873000в, 540000с
0874300в, 534200с 0880700в, 533200с 0873400в,
531200с 0871800в, 524900с 0871700в, 522606с
0865506в, 523706с 0864312в, 522800с 0852300в,
520400с 0833500в, 512800с 0825500в, 512800с
0820700в, 504448с 0820700в, далее по
государственной границе до 552400с 0690900в

Выше эшелона
1850 до
эшелона 8100

554156с 0885840в, 543500с 0884000в, 525000с
0890300в, 520500с 0883600в, 521500с 0870700в,
522606с 0865506в, 524900с 0871700в, 531200с
0871800в, 533200с 0873400в, 534200с 0880700в,
550000с 0874300в, 543200с 0873000в, 553436с

Выше эшелона
3050 до
эшелона 8100

	0884006в, 554156с 0885840в			
	504448с 0820700в, 512800с 0820700в, 512800с 0825500в, 520400с 0833500в, 522800с 0852300в, 523706с 0864312в, 522606с 0865506в, 521500с 0870700в, 514700с 0860300в, 514200с 0845400в, 510042с 0832618в, далее по государственной границе до 504448с 0820700в	Выше эшелона 3350 до эшелона 8100		
	510042с 0832618в, 514200с 0845400в, 514700с 0860300в, 521500с 0870700в, 520500с 0883600в, 513200с 0881700в, 510000с 0892700в, 495554с 0893948в, далее по государственной границе до 510042с 0832618в	Выше эшелона 5500 до эшелона 8100		
(п. 276 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
277	531904с 0913930в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (534430с 0912306в), 533713с 0920719в, 532500с 0913300в, 531904с 0913930в	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Абакан
278	Окружность радиусом 50 км с центром (614036с 0962112в)	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Байкит
	624703с 0935959в, 622500с 0973500в, 622309с 0991504в, 611320с 0985601в, 605036с 0984405в, 602200с 0981800в, 595254с 0975541в, 601930с 0955024в, 601950с 0952617в, 610100с 0932430в, 615036с 0923900в, 624703с 0935959в	От эшелона 2450 до эшелона 7600	С	Диспетчерский район Байкит
279	531018с 0825148в, 531330с 0824930в, 532830с 0824842в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (532148с 0833224в), 531648с 0841642в, 531018с 0825148в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Барнаул
	540136с 0824700в, 540718с 0832412в, 540400с 0835900в, 535430с 0841400в, 533030с 0843006в, 531648с 0841642в, 531018с 0825148в, 531330с 0824930в, 540136с 0824700в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550		Диспетчерский район Барнаул

280	545300с 0833000в, 543600с 0834300в, 543000с 0832000в, 542400с 0824900в, 543000с 0822700в, 544100с 0825800в, 544500с 0830000в, 545300с 0833000в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Бердск (Центральный)
281	Окружность радиусом 40 км с центром (602124с 1021836в)	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Ванавара
282	522300с 0845940в, 522800с 0852300в, 523241с 0860333в, 521617с 0862412в, 515528с 0862204в, 514700с 0860300в, 514406с 0852147в, 522300с 0845940в	От земли до эшелона 3350	С	Диспетчерская зона Горно-Алтайск
283	Исключен. - Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 279			
284	543524с 0834312в, 541800с 0834824в, 540754с 0832406в, 540212с 0824700в, 542324с 0824900в, 542924с 0832018в, 543524с 0834312в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Евсино
285	Окружность радиусом 50 км с центром (582824с 0920648в)	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Енисейск
286	Окружность радиусом 50 км с центром (672615с 0863719в)	От земли до эшелона 4250	С	Диспетчерская зона Игарка
287	550000с 0740600в, 550800с 0741200в, 552200с 0742100в, 551600с 0751300в, 550800с 0751300в, 543800с 0752700в, 542600с 0750400в, 542900с 0742300в, 550000с 0740600в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Калачинск
288	580000с 0972500в, 555700с 0974800в, 553200с 0945900в, 560700с 0941200в, 564900с 0935200в, 580000с 0945100в, 580000с 0972500в	От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Канск (Дальний)
		Выше эшелона 8100 до эшелона 22100	А	Диспетчерский район Канск (Дальний)
289	Окружность радиусом 50 км с центром (551612с 0860627в) 560400с 0890500в, 554156с 0885840в, 553436с	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Кемерово
		Выше эшелона		Узловой

	0884006в, 543200с 0873000в, 542700с 0854500в, 542100с 0852900в, 543400с 0844200в, 545000с 0844000в, 551400с 0844200в, 553000с 0851200в, 554300с 0851200в, 554800с 0850400в, 560500с 0860000в, 560400с 0890500в	1850 до эшелона 4550		диспетчерский район Кемерово
	554156с 0885840в, 543500с 0884000в, 543100с 0884100в, 543300с 0875500в, 543200с 0873000в, 553436с 0884006в, 554156с 0885840в	Выше эшелона 3050 до эшелона 4550		
(п. 289 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
290	552200с 0860600в, 551700с 0860300в, 552200с 0851200в, 553900с 0851900в, 554100с 0853000в, 552400с 0855600в, 552200с 0860600в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Кемерово (Северный)
291	Окружность радиусом 40 км с центром (582854с 0990500в)	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Козьмодемьянск
292	Окружность радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в)	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Красноярск (Емельяново), Красноярск (Черемшанка)
	560712с 0931800в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в), 555813с 0931312в, 560448с 0924944в, далее против часовой стрелки радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в), 560217с 0921224в, 555249с 0915222в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в), 562448с 0931100в, 560900с 0930700в, 560712с 0931800в	От 300 AGL до эшелона 2150		
	555813с 0931312в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в), 555249с 0915222в, 560217с 0921224в, далее против часовой стрелки радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в), 560448с 0924944в, 555813с 0931312в	От 700 AGL до эшелона 2150		
293	570242с 0924200в, 565402с 0930959в, 564409с 0933308в, 563700с 0933448в, 562448с 0931100в, 560900с 0930700в, 560712с 0931800в, 560000с 0940000в, 555200с 0934500в, 554930с 0932900в,	От эшелона 2150 до эшелона 5800	С	Узловой диспетчерский район Красноярск (Емельяново)

	552056с 0925929в, 552302с 0922759в, 552502с 0913259в, 553102с 0910659в, 555902с 0911359в, 561702с 0910759в, 564502с 0914259в, 570218с 0921700в, 570242с 0924200в			
294	560105с 0930302в, 555813с 0931312в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в), 555113с 0930413в, 555400с 0925300в, 555848с 0925300в, 560105с 0930302в	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Кузнецово
295	520900с 0935418в, 520000с 0950000в, 513400с 0951100в, 511930с 0944730в, 512048с 0940300в, 520900с 0935418в	От земли до эшелона 4900	С	Диспетчерская зона Кызыл
296	531100с 0834300в, 532200с 0834900в, 532100с 0842400в, 530500с 0842300в, 530700с 0840100в, 531100с 0834300в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Лесной
297	555200с 0934500в, 555106с 0935748в, 552300с 0942500в, 551100с 0942900в, 545300с 0934100в, 552056с 0925929в, 554930с 0932900в, 555200с 0934500в	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Манский
298	Окружность радиусом 50 км с центром (534836с 0865236в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Новокузнецк (Спиченково)
	543200с 0873000в, 540000с 0874300в, 534200с 0880700в, 533200с 0873400в, 531200с 0871800в, 524900с 0871700в, 522606с 0865506в, 525100с 0862800в, 530500с 0853700в, 532600с 0852400в, 535900с 0844500в, 541400с 0852300в, 542100с 0852900в, 542700с 0854500в, 543048с 0870000в, 543200с 0873000в	Выше эшелона 1850 до эшелона 4550		Диспетчерский район Новокузнецк (Спиченково)
	543300с 0875500в, 543100с 0884100в, 525000с 0890300в, 520500с 0883600в, 521500с 0870700в, 522606с 0865506в, 524900с 0871700в, 531200с 0871800в, 533200с 0873400в, 534200с 0880700в, 540000с 0874300в, 543200с 0873000в, 543300с 0875500в	Выше эшелона 3050 до эшелона 4550		

299	550400с 0825900в, 550600с 0830000в, 550900с 0830100в, 551400с 0825700в, 551500с 0825500в, 551900с 0825200в, 554700с 0831500в, 554900с 0841500в, 552400с 0844300в, 550900с 0834800в, 550700с 0831700в, 550400с 0825900в	От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Новосибирск (Ельцовка)
300	552552с 0825736в, 551900с 0825200в, 551500с 0825500в, 551400с 0825700в, 550900с 0830100в, 550600с 0830000в, 550400с 0825900в, 550700с 0831700в, 550706с 0831812в, 544806с 0831130в, 544500с 0830000в, 544100с 0825800в, 543518с 0824142в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (550200с 0823600в) до 552552с 0825736в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Новосибирск (Толмачево)
	560112с 0821542в, 560330с 0822624в, 560400с 0823124в, 560500с 0823800в, 561100с 0831200в, 560600с 0833700в, 560100с 0834800в, 560000с 0841500в, 560300с 0844000в, 554800с 0850400в, 554300с 0851200в, 553000с 0851200в, 551400с 0844200в, 545000с 0844000в, 544300с 0841800в, 544042с 0841600в, 543200с 0840900в, 543000с 0840800в, 541430с 0840242в, 540348с 0835900в, 540718с 0832412в, 540136с 0824700в, 540136с 0814354в, 542600с 0810100в, 543624с 0810142в, 544930с 0805800в, 545600с 0805600в, 551254с 0805930в, 551924с 0810106в, 552806с 0810806в, 553700с 0811500в, 554736с 0813506в, 555500с 0815200в, 560112с 0821542в	Выше эшелона 1850 до эшелона 5800		Узловой диспетчерский район Новосибирск (Толмачево)
301	695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 693000с 0880224в, 692000с 0880224в, 691621с 0881851в, 685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Норильск
	695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 692336с 0882212в, 691621с 0881851в, 685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в	От эшелона 2150 до эшелона 2450		

	695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 692336с 0882212в, 691621с 0881851в, 685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 692432с 0861301в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в	От эшелона 2450 до эшелона 2750		
302	551418с 0735812в, 550254с 0754818в, 543800с 0752700в, 542000с 0752000в, 535700с 0750300в, 534700с 0750000в, далее по государственной границе, 540700с 0723500в, 541000с 0723500в, 542300с 0724000в, 545600с 0732100в, 550000с 0733600в, 550530с 0734600в, 551418с 0735812в	От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Омск (Северный)
		Выше эшелона 8100 до эшелона 9150	А	Диспетчерский район Омск (Северный)
303	552324с 0730930в, 552124с 0733112в, 551630с 0735630в, 545955с 0740551в, 543900с 0735200в, 543130с 0731600в, 543930с 0724230в, 545630с 0723206в, 551558с 0724617в, 552324с 0730930в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Омск (Центральный)
		Выше эшелона 1850 до эшелона 8100		Узловой диспетчерский район Омск (Центральный)
304	Окружность радиусом 50 км с центром (613524с 0895824в)	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Подкаменная Тунгуска
305	Окружность радиусом 40 км с центром (665018с 0882424в)	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Светлогорск
306	Окружность радиусом 50 км с центром (602224с 0930100в)	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Северо-Енисейск
307	533800с 0834218в, 535400с 0834400в, 540400с 0835900в, 535900с 0844500в, 532600с 0852400в, 530500с 0842300в, 532100с 0842400в, 533000с 0835000в, 533800с 0834218в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Сибирский
308	605700с 0772300в, 605200с 0781600в, 603800с 0782900в, 602700с 0781500в, 602000с 0780600в, 601700с 0775700в, 602200с 0773000в, 603200с	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Стрежевой

	0771500в, 603912с 0765706в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в			
	605700с 0772300в, 604730с 0790000в, 600000с 0790000в, 595000с 0780000в, 595000с 0760000в, 600448с 0755606в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в	От эшелона 1200 до эшелона 4550		Диспетчерский район Стрежевой
309	544300с 0850000в, 545700с 0850000в, 550000с 0851200в, 545700с 0852500в, 544700с 0853000в, 543600с 0852300в, 544300с 0850000в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Танай
310	564200с 0852000в, 563700с 0853500в, 563000с 0854300в, 562300с 0854200в, 561000с 0852600в, 560300с 0851600в, 560824с 0844100в, 561052с 0844130в, 561612с 0845152в, 562400с 0845500в, 564200с 0852000в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Томск (Богашево)
	570606с 0835254в, 570754с 0844412в, 570906с 0845824в, 570000с 0860000в, 560500с 0860000в, 554800с 0850400в, 560300с 0844000в, 560000с 0841500в, 560100с 0834800в, 560600с 0833700в, 561100с 0831200в, 570606с 0835254в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550		Диспетчерский район Томск (Богашево)
311	562400с 0845500в, 561612с 0845152в, 561052с 0844130в, 560824с 0844100в, 560300с 0844000в, 560000с 0841500в, 560100с 0834800в, 560600с 0833700в, 563300с 0833600в, 562400с 0842000в, 562400с 0845500в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Томск (Головина)
312	Окружность радиусом 50 км с центром (642000с 1002600в)	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Тура (Горный)
313	641600с 1001300в, 641042с 1001600в, 641106с 1001800в, 642112с 1001000в, 642054с 1000754в, 641600с 1001300в	От земли до 700 AGL	С	Диспетчерская зона Тура (МВЛ)
314	Окружность радиусом 50 км с центром (654800с 0875542в)	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Туруханск
315	554200с 0900300в, 553600с 0902500в, 552400с	От земли до	С	Диспетчерская зона

	0905800в, 550900с 0905400в, 545900с 0895000в, 550036с 0891212в, 551600с 0891400в, 553000с 0893500в, 554200с 0900300в	эшелона 2450		Ужур
316	Окружность радиусом 50 км с центром (715842с 1022936в)	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Хатанга
317	554142с 0885918в, 554200с 0891000в, 553900с 0893200в, 553400с 0894500в, 553000с 0893500в, 551824с 0891400в, 552300с 0885400в, 554142с 0885918в	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Шарыпово
318	534100с 0921800в, 531600с 0922330в, 530850с 0922559в, 530200с 0915800в, 531904с 0913930в, 532500с 0913300в, 533713с 0920719в, 534100с 0921800в	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Шушенское (Казанцево)
(п. 318 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
319	Окружность радиусом 30 км с центром (601518с 0901142в)	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Ярцево
320	520600с 0990000в, 525300с 0990000в, 533500с 0971800в, 540000с 0960000в, 555600с 0980000в, 572700с 0973200в, 575600с 1004100в, 580300с 1023000в, 604600с 1064200в, 611600с 1080200в, 604300с 1084700в, 591900с 1135300в, 593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 564100с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 520600с 0990000в	От эшелона 3050 до эшелона 8100	С	Диспетчерский район
321	513300с 1111100в, 504400с 1100200в, 504200с 1094500в, 510100с 1085700в, 515100с 1090600в, 515500с 1100800в, 514400с 1105700в, 513300с 1111100в	Выше эшелона 8100 до эшелона 10050	А	Диспетчерский район Бада
		От эшелона 3050 до эшелона 8100	С	
		От земли до		Диспетчерская зона

		эшелона 3050		Бада
322	523650с 1035150в, 523745с 1031255в, 530000с 1021500в, 531350с 1022350в, 532250с 1024750в, 532615с 1032435в, 523650с 1035150в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Белая
		От эшелона 3050 до эшелона 8100		Диспетчерский район Белая
(п. 322 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
323	580602с 1135007в, 580030с 1141718в, 580416с 1142450в, далее по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (575206с 1141400в), 574750с 1143756в, 573627с 1135420в, далее по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (575206с 1141400в) до 580602с 1135007в	От земли до 1600 AGL	С	Диспетчерская зона Бодайбо
	Окружность радиусом 50 км с центром (575206с 1141400в)	Выше 1600 AGL до эшелона 3050		
(п. 323 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
324	Окружность радиусом 30 км с центром (562214с 1014155в)	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Братск
	Окружность радиусом 50 км с центром (562214с 1014155в)	От 600 AGL до эшелона 2150		
	Окружность радиусом 110 км с центром (562214с 1014155в)	От эшелона 2150 до эшелона 6100		Узловой диспетчерский район Братск
325	502000с 1043700в, 502100с 1041500в, 504700с 1041000в, 513600с 1052500в, далее по берегу озера Байкал, 515300с 1060700в, 512500с 1064000в, 511800с 1073300в, 511600с 1075400в, 511300с 1083630в, 502500с 1083800в, 501300с 1075400в, 500900с 1070400в, далее по государственной границе до 502000с 1043700в	От земли до эшелона 7900	С	Диспетчерская зона Джида

326	Окружность радиусом 30 км с центром (611630с 1080136в)	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Ербогачен
327	Окружность радиусом 30 км с центром (574612с 1080336в)	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Киренск
328	580218с 1022248в, 580300с 1023000в, 581300с 1024442в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (580218с 1024312в) до 580218с 1022248в	От земли до эшелона 3350	С	Диспетчерская зона Невон
329	Окружность радиусом 30 км с центром (554806с 1093536в)	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Нижнеангарск
	560800с 1104200в, 554800с 1104400в, 553836с 1101524в, 551600с 1094600в, 552200с 1091100в, 552200с 1084500в, 554442с 1084642в, 560600с 1085000в, 560800с 1104200в	От эшелона 3050 до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Нижнеангарск
330	514038с 1145712в, 513500с 1163700в, 503000с 1172000в, 500700с 1164200в, 503100с 1143400в, 510602с 1143202в, 513800с 1142100в, 514038с 1145712в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Степь
		От эшелона 3050 до эшелона 7000		Диспетчерский район Степь
(п. 330 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
331	Окружность радиусом 50 км с центром (565124с 1054348в)	От земли до эшелона 3350	С	Диспетчерская зона Усть-Кут
332	530900с 1034700в, 525700с 1051300в, 521800с 1052000в, 520200с 1052500в, 513436с 1050942в, 512706с 1043612в, 514300с 1034100в, 521200с 1031600в, 522600с 1031200в, 523742с 1031254в, 522900с 1035400в, 523648с 1035148в, 530900с 1034000в, 530900с 1034700в	От эшелона 1500 до эшелона 6100	С	Узловой диспетчерский район Иркутск
	Окружность радиусом 8 км с центром (523303с 1042714в)	От земли до 200 AGL		Диспетчерская зона Иркутского аэроузла
	523648с 1035148в, 523619с 1035513в, 523313с	От земли до		

	1040218в, 521126с 1045100в, 520649с 1044740в, 520745с 1042624в, 522026с 1035636в, 522758с 1035419в, 522900с 1035400в, 523648с 1035148в	200 AGL		
	523648с 1035148в, 523619с 1035513в, 523313с 1040218в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (521602с 1042341в), 522758с 1035419в, 522900с 1035400в, 523648с 1035148в	От 200 AGL до эшелона 1500		
333	522706с 1065312в, 522200с 1075336в, 522000с 1093600в, 520000с 1090000в, 511300с 1083630в, 511600с 1075400в, 511800с 1073300в, 512500с 1064000в, 515300с 1060700в, 521748с 1063506в, 522706с 1065312в	От эшелона 3050 до эшелона 6100	С	Узловой диспетчерский район Улан-Удэ (Мухино)
	520600с 1073748в, 520000с 1080054в, 515124с 1080524в, 514000с 1075330в, далее по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (514830с 1072618в), до 520600с 1073748в	От земли до эшелона 3050		Диспетчерская зона Улан-Удэнского аэроузла
	520200с 1083000в, 515125с 1083900в, 513900с 1084500в, 511300с 1083630в, 511600с 1075400в, 511900с 1073500в, 513800с 1073300в, 515015с 1073800в, 515600с 1074400в, 520200с 1083000в	От земли до эшелона 3050		Диспетчерская зона Улан-Удэ (Восточный)
334	514038с 1145712в, 513800с 1142100в, 510602с 1143202в, 505848с 1134341в, далее по часовой стрелке радиусом 120 км с центром (520134с 1131818в) до 514038с 1145712в	От эшелона 3050 до эшелона 7000	С	Узловой диспетчерский район Чита (Кадала)
	Окружность радиусом 60 км с центром (520136с 1131818в)	От земли до эшелона 3050		Диспетчерская зона Читинского аэроузла
335	552400с 0690900в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в,	Все высоты	G	Район полетной информации

	752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604300с 1084700в, 591900с 1135300в, 593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 564100с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 552400с 0690900в			
	Примечание: вне границ воздушного пространства классов А, С и приграничной полосы			
	В воздушном пространстве класса С диспетчерских зон, вне времени их работы, до высоты нижней границы диспетчерских районов			
ХАБАРОВСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ				
336	873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе, 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе, 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 564100с 1194000в, 582500с 1192000в, 593600с 1145200в, 591900с 1135300в, 604300с 1084700в, 611600с 1080200в, 620000с 1070000в, 653000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з	Выше эшелона 8100	А	Диспетчерский район
	612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 545200с 1500000в, 560000с 1500000в, 585200с 1555400в, 603500с 1601000в, 612600с 1621300в, 620500с 1641500в, 615000с 1744500в, 612012с 1774506з	Выше эшелона 2450 до эшелона 8100	С	

873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 620500с 1641500в, 612600с 1621300в, 603500с 1601000в, 585200с 1555400в, 560000с 1500000в, 545200с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 633400с 1453000в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з	Выше эшелона 3650 до эшелона 8100
504800с 1271300в, 524054с 1272618в, 530200с 1284000в, 522900с 1305300в, 510000с 1303000в, 500201с 1321104в, 514000с 1340000в, 513742с 1354554в, 530554с 1370048в, 523755с 1400253в, 522242с 1402648в, 514500с 1413500в, 510800с 1413000в, 505600с 1404000в, 484700с 1403200в, 482000с 1400200в, 485300с 1380300в, 484254с 1364812в, 483500с 1364900в, 482000с 1364700в, 474300с 1363700в, 470700с 1355100в, 464930с 1353500в, 445001с 1344640в, 444855с 1361734в, 444000с 1363900в, 431700с 1380000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 504800с 1271300в	От эшелона 2300 до эшелона 5200
620000с 1450000в, 610000с 1460000в, 580000с 1454500в, 562500с 1432500в, 560000с 1460000в, 545200с 1500000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе, 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе, 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 544000с 1281000в, 545100с 1292300в, 561000с 1310000в, 565500с 1312400в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в, 591000с 1352000в, 594500с 1381000в,	От эшелона 5200 до эшелона 8100

605100с 1395700в, 620000с 1420000в, 620000с 1450000в	
762000с 1144300в, 742000с 1320000в, 731200с 1433500в, 720000с 1580000в, 723000с 1680000в, 703000с 1680000в, 684000с 1650000в, 663300с 1620000в, 663300с 1580000в, 654500с 1580000в, 640000с 1494000в, 665600с 1465300в, 670000с 1460000в, 671430с 1423218в, 683400с 1413200в, 682400с 1383600в, 692300с 1363700в, 692700с 1344500в, 692000с 1324000в, 691600с 1290000в, 651300с 1254500в, 630700с 1335800в, 624702с 1365106в, 610900с 1380300в, 591000с 1352000в, 580000с 1320000в, 584500с 1303900в, 595100с 1264300в, 600900с 1235300в, 590000с 1233000в, 582500с 1192000в, 593600с 1145200в, 591900с 1135300в, 604300с 1084700в, 611600с 1080200в, 620000с 1070000в, 653000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 762000с 1144300в	Выше эшелона 1700 до эшелона 8100
Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации	
692700с 1344500в, 692300с 1363700в, 682400с 1383600в, 683400с 1413200в, 671430с 1423218в, 665000с 1402500в, 662600с 1394100в, 655014с 1384019в, 653800с 1373400в, 640500с 1393600в, 634400с 1401700в, 620000с 1420000в, 605100с 1395700в, 594500с 1381000в, 591000с 1352000в, 610900с 1380300в, 624702с 1365106в, 630700с 1335800в, 651300с 1254500в, 691600с 1290000в, 692000с 1324000в, 692700с 1344500в	Выше эшелона 2900 до эшелона 8100
600900с 1235300в, 595100с 1264300в, 584500с 1303900в, 580000с 1320000в, 571600с 1314000в, 565500с 1312400в, 561000с 1310000в, 545100с 1292300в, 544000с 1281000в, 553000с 1222000в, 564100с 1194000в, 582500с 1192000в, 590000с 1233000в, 600900с 1235300в	

	671430с 1423218в, 670000с 1460000в, 665600с 1465300в, 640000с 1494000в, 633400с 1453000в, 620000с 1450000в, 620000с 1420000в, 634400с 1401700в, 640500с 1393600в, 653800с 1373400в, 655014с 1384019в, 662600с 1394100в, 665000с 1402500в, 671430с 1423218в	Выше эшелона 3200 до эшелона 8100		
337	Окружность радиусом 50 км с центром (583612с 1252428в)	От земли до 1300 AMSL	С	Диспетчерская зона Алдан
	Окружность радиусом 50 км с центром (583612с 1252428в)	От 1300 AMSL до эшелона 3650		
338	645100с 1793643в, 640005с 1783056в, далее по часовой стрелке радиусом 90 км с центром (644406с 1774418в) до 645100с 1793643в	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Анадырь (Угольный)
339	441927с 1330907в, 441843с 1332202в, 440640с 1332046в, 435652с 1330355в, 435645с 1325640в, 441341с 1330305в, 441927с 1330907в	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Арсеньев (Приморский)
	Примечание: по согласованию с аэродромом Варфоломеевка			
340	565900с 1380700в, 564800с 1382800в, 563154с 1383624в, далее по государственной границе, 560054с 1380036в, 560800с 1373312в, 563600с 1371500в, 565900с 1380700в	От земли до эшелона 3650	С	Диспетчерская зона Аян (Мунук)
		От эшелона 3650 до эшелона 4250		Диспетчерский район Аян (Мунук)
341	674230с 1341148в, 675800с 1344400в, 675200с 1352500в, 673442с 1351030в, далее по часовой стрелке радиусом 22 км с центром (673854с 1344140в) до 674230с 1341148в	От земли до 700 AMSL	С	Диспетчерская зона Батагай
	Окружность радиусом 80 км с центром (673854с 1344140в)	Выше 700 AMSL до эшелона 3350		
342	Окружность радиусом 30 км с центром (683326с	От земли до	С	Диспетчерская зона

	1461352в)	400 AMSL		Белая Гора
	Окружность радиусом 50 км с центром (683326с 1461352в)	Выше 400 AMSL до эшелона 1850		
343	631837с 1783141в, 632100с 1792000в, 630000с 1794700в, 623548с 1793553в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (630115с 1791726в) до 631837с 1783141в	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Беринговский
344	504800с 1271300в, 505500с 1273600в, 504100с 1274200в, 503400с 1275200в, 502700с 1275000в, 501900с 1275200в, 501700с 1275600в, 501200с 1275600в, 500436с 1275712в, 495900с 1273100в, далее по государственной границе до 504800с 1271300в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Благовещенск
	504800с 1271300в, 505500с 1273600в, 503800с 1280200в, 501318с 1280842в, 500600с 1280400в, 500436с 1275712в, 495900с 1273100в, далее по государственной границе до 504800с 1271300в	От эшелона 1850 до эшелона 3650		Диспетчерский район Благовещенск
345	523755с 1400249в, далее против часовой стрелки радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в), 523249с 1405557в, 520430с 1405030в, 520530с 1401200в, 523755с 1400249в	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Богородское
		От эшелона 2750 до эшелона 3650		Диспетчерский район Богородское
	523755с 1400249в, далее против часовой стрелки радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в), 523249с 1405557в, 520430с 1405030в, 520530с 1401200в, 515854с 1391030в, 521412с 1390106в, 523755с 1400249в	От 1350 AMSL до эшелона 4250		
346	451500с 1472500в, 445700с 1480800в, 443100с 1472700в, 445200с 1465700в, 450000с 1471000в, 451500с 1472500в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Буревестник
		От эшелона 3050 до		Диспетчерский район Буревестник

		эшелона 4100		
347	444300с 1333400в, 443000с 1340200в, 441000с 1334500в, 434800с 1332100в, 440300с 1325200в, 444300с 1333400в	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Варфоломеевка
		От эшелона 2450 до эшелона 8100		Диспетчерский район Варфоломеевка
348	633212с 1210306в, 634054с 1205354в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (634526с 1214131в) до 633212с 1210306в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Вилуйск
349	434507с 1322429в, 432524с 1324130в, 430424с 1314936в, 432418с 1313450в, 434507с 1322429в	От земли до 1500 AMSL	С	Диспетчерская зона Владивосток (Кневичи)
	434943с 1323542в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (432354с 1320848в), 431959с 1312445в, 432418с 1313450в, 434507с 1322429в, 434943с 1323542в	От 1500 AMSL до эшелона 2450		Диспетчерский район Владивосток (Кневичи)
	Примечание: по согласованию с аэродромом Центральная (Угловая)			
	441200с 1330700в, 435300с 1331500в, 432400с 1332100в, 422530с 1321112в, 422212с 1314000в, 423300с 1311300в, 425100с 1305330в, далее по государственной границе, 431400с 1311148в, 441200с 1330700в	От эшелона 2450 до эшелона 6700		
350	441454с 1315254в, 440948с 1321412в, 433654с 1315754в, 434142с 1313748в, 441454с 1315254в	Выше эшелона 8100 до эшелона 21050	А	Диспетчерский район Воздвиженка
		От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Воздвиженка
	Примечание: на высотах от земли до эшелона 8100 по согласованию с аэродромом Галенки			
351	442536с 1314112в, 442348с 1315612в, 434324с	От земли до	С	Диспетчерская зона

	1314818в, 434754с 1313318в, 442536с 1314112в	эшелона 8100		Галенки
	Примечание: по согласованию с аэродромом Воздвиженка			
352	483512с 1352624в, 482924с 1352800в, 481634с 1351535в, 481742с 1350530в, 482400с 1351148в, 483512с 1352624в	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона Гаровка
	Примечание: по согласованию с аэродромом Хабаровск (Центральный)			
353	Окружность радиусом 25 км с центром (692333с 1395322в)	От земли до 1200 AMSL	С	Диспетчерская зона Депутатский
	Окружность радиусом 50 км с центром (692333с 1395322в)	Выше 1200 AMSL до эшелона 3050		
354	Окружность радиусом 23 км с центром (664743с 1232145в)	От земли до 300 AMSL	С	Диспетчерская зона Жиганск
	Окружность радиусом 50 км с центром (664743с 1232145в)	Выше 300 AMSL до эшелона 1850		
355	670321с 1785822з, 663700с 1781000з, 661900с 1780600з, 653100с 1791700з, 660400с 1795300з, 663600с 1795500з, 670321с 1785822з	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Залив Креста
356	540800с 1264000в, 535854с 1272836в, 533836с 1280630в, 531600с 1270800в, 532900с 1262700в, 540800с 1264000в	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Зея
		От эшелона 2750 до эшелона 3050		Диспетчерский район Зея
357	515314с 1441635в, 510000с 1443800в, 484600с 1453400в, 483000с 1450000в, 491300с 1430600в, 491136с 1422200в, 491100с 1420500в, 490800с 1413000в, 493800с 1413000в, 510800с 1413000в, 514500с 1413500в, 514800с 1431000в, 515314с	Выше эшелона 3650 до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Зональное

	1441635в			
	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			
	511000с 1424100в, 505200с 1430900в, 502500с 1431800в, 501400с 1421000в, 505300с 1421000в, 510300с 1421600в, 511000с 1424100в	От эшелона 3350 до эшелона 4250		
		От земли до эшелона 3350		Диспетчерская зона Зональное
358	Окружность радиусом 30 км с центром (654454с 1505318в)	От земли до 300 AMSL	С	Диспетчерская зона Зырянка
	Окружность радиусом 50 км с центром (654454с 1505318в)	Выше 300 AMSL до эшелона 1850		
359	453000с 1474500в, 451500с 1482700в, 445700с 1480800в, 451500с 1472500в, 453000с 1474500в	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона Итуруп
	453710с 1475036в, 451017с 1484418в, 450000с 1482000в, 445520с 1481155в, 445700с 1480800в, 451500с 1472500в, 451846с 1472848в, 452055с 1473059в, 452545с 1473425в, 453710с 1475036в	От 500 AMSL до эшелона 4100		Диспетчерский район Итуруп
	453224с 1471339в, 452545с 1473425в, 452055с 1473059в, 451846с 1472848в, 451523с 1472006в, 452011с 1471626в, 452308с 1472405в, 452858с 1470542в, 453224с 1471339в	От эшелона 1200 до эшелона 4100	А	
360	Окружность радиусом 70 км с центром (675049с 1660807в)	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Кепервеем
361	565100с 1610300в, 561500с 1620000в, 560800с 1614800в, 560400с 1603800в, 561500с 1600300в, 564200с 1593800в, 564800с 1600400в, 565100с 1610300в	От земли до эшелона 7900	С	Диспетчерская зона Ключи
362	511355с 1370000в, далее по часовой стрелке	От земли до	С	Диспетчерская зона

	радиусом 70 км с центром (503618с 1370454в), 505258с 1375816в, 501000с 1371200в, 501000с 1370306в, 502800с 1370000в, 511355с 1370000в	эшелона 2450		Комсомольск-на-Амуре (Дземги)
		От эшелона 2450 до эшелона 8100		Диспетчерский район Комсомольск-на-Амуре (Дземги)
363	503501с 1370000в, 502800с 1370000в, 501432с 1370219в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (502432с 1365602в) до 503501с 1370000в	От земли до 300 AGL	С	Диспетчерская зона Комсомольск-на-Амуре (Хурба)
	505123с 1370000в, 503501с 1370000в, 502800с 1370000в, 501432с 1370219в, 501000с 1370306в, 495751с 1365001в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (502432с 1365602в), 500922с 1362114в, 501000с 1362500в, 504000с 1364000в, 504822с 1363615в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (502432с 1365602в) до 505123с 1370000в	От 300 AGL до эшелона 7000		Диспетчерский район Комсомольск-на-Амуре (Хурба)
	504822с 1363615в, 504000с 1364000в, 501000с 1362500в, 500922с 1362114в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (502432с 1365602в) до 504822с 1363615в	От 1700 AMSL до эшелона 7000		
364	671507с 1685034в, 674018с 1703054в, 673230с 1705142в, 664330с 1710011в, 662736с 1702829в, 662712с 1693301в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (665406с 1693336в) до 671507с 1685034в	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Купол
(п. 364 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
365	654901с 1700403з, 652800с 1701600з, 652000с 1704500з, 652015с 1715355з, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (653500с 1710048з) до 654901с 1700403з	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Лаврентия, залив
366	Окружность радиусом 25 км с центром (604325с 1144931в)	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона Ленск

	Окружность радиусом 40 км с центром (604325с 1144931в)	От 500 AMSL до эшелона 1850		
367	601630с 1502836в, 600618с 1505400в, 600200с 1513612в, 594948с 1513630в, 594042с 1512148в, 594506с 1504100в, 594248с 1502206в, 594854с 1494812в, 601124с 1495000в, 601630с 1502836в	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Магадан (Сокол)
	603418с 1500912в, 602612с 1512800в, 600236с 1521618в, 591854с 1513218в, 594036с 1490842в, 603418с 1500912в	От эшелона 2750 до эшелона 4550		Диспетчерский район Магадан (Сокол)
368	620506с 1294106в, 620024с 1293406в, 615430с 1293224в, 615400с 1293112в, 620154с 1291247в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (620536с 1294624в), 622126с 1293931в, 622106с 1295854в, 620506с 1294106в	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона Маган
	620506с 1294106в, 615545с 1292711в, 620154с 1291247в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (620536с 1294624в), 622126с 1293931в, 622106с 1295854в, 620506с 1294106в	Выше 500 AMSL до 800 AMSL		
369	Окружность радиусом 50 км с центром (644000с 1702500в)	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Марково
370	Окружность радиусом 20 км с центром (544053с 1583301в)	От земли до 900 AGL	С	Диспетчерская зона Мильково
	550730с 1590354в, 544536с 1592342в, 542348с 1585124в, 543036с 1580536в, 550000с 1580000в, 550730с 1590354в	От 900 AGL до эшелона 3650		
371	Окружность радиусом 30 км с центром (623205с 1140220в)	От земли до 700 AMSL	С	Диспетчерская зона Мирный
	Окружность радиусом 70 км с центром (623205с 1140220в)	Выше 700 AMSL до эшелона 2150		

372	Окружность радиусом 30 км с центром (662705с 1431538в)	От земли до 1100 AMSL	С	Диспетчерская зона Мома
	Окружность радиусом 60 км с центром (662705с 1431538в)	Выше 1100 AMSL до эшелона 3650		
373	Окружность радиусом 30 км с центром (573830с 1360942в)	От земли до 1350 AMSL	С	Диспетчерская зона Нелькан
	Окружность радиусом 50 км с центром (573830с 1360942в)	От 1350 AMSL до эшелона 4550		Диспетчерский район Нелькан
	581908с 1351936в, 580210с 1385409в, 571700с 1373017в, 570000с 1370000в, 570713с 1351630в, 581908с 1351936в	От 2000 AMSL до эшелона 4550		
374	Окружность радиусом 25 км с центром (565450с 1245450в)	От земли до 1050 AMSL	С	Диспетчерская зона Нерюнгри
	Окружность радиусом 40 км с центром (565450с 1245450в)	Выше 1050 AMSL до эшелона 3050		
375	432042с 1331036в, 432118с 1333148в, 425206с 1335336в, 424824с 1334318в, 424024с 1330218в, 424400с 1325100в, 425454с 1324806в, 431312с 1325836в, 432042с 1331036в	От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Николаевка (Приморская)
		Выше эшелона 8100 до эшелона 9150	А	Диспетчерский район Николаевка (Приморская)
376	Окружность радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в)	От 1200 AMSL до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Николаевск-на-Амуре
	550336с 1403600в, 541800с 1421500в, 531500с 1414900в, 514500с 1413500в, 513230с 1395154в, 515854с 1391030в, 522600с 1374000в, 524200с 1373200в, 531700с 1381500в, 550336с 1403600в	От эшелона 2300 до эшелона 6100		

	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			
	532136с 1395000в, 532118с 1404600в, 531006с 1412600в, 524000с 1411500в, 523249с 1405557в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в), 523755с 1400249в, 530748с 1395006в, 531136с 1395242в, 532000с 1394000в, 532136с 1395000в	От земли до 1200 AMSL		Диспетчерская зона Николаевск-на-Амуре
377	523300с 1422500в, 523300с 1440000в, 515314с 1441635в, 510000с 1443800в, 510700с 1433500в, 512000с 1422500в, 514500с 1413500в, 523300с 1422500в	От 1200 AMSL до эшелона 3650	С	Диспетчерский район Ноглики
	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			
	520600с 1425000в, 520600с 1432600в, 514500с 1433500в, 512300с 1432000в, 512400с 1424800в, 515100с 1424100в, 520600с 1425000в	От эшелона 2450 до эшелона 3650		
		От земли до эшелона 2450		Диспетчерская зона Ноглики
377.1	Окружность радиусом 25 км с центром (551041с 1660254в)	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Никольское
(п. 377.1 введен Приказом Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
378	Окружность радиусом 30 км с центром (631749с 1182035в)	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона Нюрба
	Окружность радиусом 50 км с центром (631749с 1182035в)	Выше 500 AMSL до эшелона 1850		
379	Окружность радиусом 20 км с центром (512957с 1563237в)	От земли до 900 AGL	С	Диспетчерская зона Озерная
	520218с 1571042в, 512930с 1570006в, 510512с	От 900 AGL до		

	1563524в, 510342с 1562224в, 512812с 1561412в, 520018с 1560918в, 520218с 1571042в	эшелона 3950		
(п. 379 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
380	Окружность радиусом 30 км с центром (683058с 1122848в)	От земли до 700 AMSL	С	Диспетчерская зона Оленек
	Окружность радиусом 50 км с центром (683058с 1122848в)	Выше 700 AMSL до эшелона 1850		
381	Окружность радиусом 21 км с центром (602404с 1202818в)	От земли до 450 AMSL	С	Диспетчерская зона Олекминск
	Окружность радиусом 50 км с центром (602404с 1202818в)	Выше 450 AMSL до эшелона 1850		
382	Окружность радиусом 50 км с центром (651418с 1603231в)	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Омолон
383	Окружность радиусом 50 км с центром (622730с 1554444в)	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Омсукчан
384	Окружность радиусом 20 км с центром (591324с 1630348в)	От земли до 1200 AGL	С	Диспетчерская зона Оссора
	Окружность радиусом 50 км с центром (591324с 1630348в)	От 1200 AGL до эшелона 4550		
385	562500с 1432500в, 560000с 1460000в, 545212с 1500000в, 521000с 1500000в, 515314с 1441635в, 514800с 1431000в, 514500с 1413500в, 531500с 1414900в, 541800с 1421500в, 550336с 1403600в, 554500с 1390000в, 562500с 1432500в	От эшелона 5200 до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Оха
	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			

	540820с 1431903в, далее по государственной границе до 530042с 1433732в, далее по часовой стрелке радиусом 75 км с центром (533100с 1425254в), 531639с 1414940в, 534129с 1415946в, далее по государственной границе до 540128с 1420803в, далее по часовой стрелке радиусом 75 км с центром (533100с 1425254в) до 540820с 1431903в	От 1200 AMSL до эшелона 5200		
	Окружность радиусом 30 км с центром (533100с 1425254в)	От земли до 1200 AMSL		Диспетчерская зона Оха
386	Окружность радиусом 60 км с центром (592406с 1430306в)	От 1500 AMSL до эшелона 4250	С	Диспетчерский район Охотск
	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			
	Окружность радиусом 30 км с центром (592406с 1430306в)	От земли до 1500 AMSL		Диспетчерская зона Охотск
387	Окружность радиусом 20 км с центром (590454с 1595318в)	От земли до 900 AGL	С	Диспетчерская зона Палана
	592606с 1595800в, 592400с 1602624в, 591048с 1604924в, 583954с 1603542в, 584530с 1591218в, 590924с 1593418в, 592606с 1595800в	От 900 AGL до эшелона 4550		
388	533706с 1580912в, 532848с 1582448в, 531700с 1584642в, 530624с 1590212в, 524600с 1583936в, 525300с 1582037в, 525900с 1582200в, 530200с 1582305в, 530600с 1582100в, 531514с 1580833в, 533706с 1580912в	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Петропавловск-Камчатский (Елизово)
	535838с 1583016в, 533818с 1590231в, 532807с 1595701в, 530624с 1600201в, 520000с 1583000в, 521500с 1574800в, 531933с 1573210в, 534748с 1581100в, 535838с 1583016в	От 600 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Петропавловск-Камчатский (Елизово)
389	700424с 1694643в, 700800с 1703300в, 700300с 1712600в, 694424с 1714512в, далее по часовой	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Певек

	стрелке радиусом 45 км с центром (694658с 1703540в) до 700424с 1694643в			
	700300с 1712600в, 694424с 1714512в, 693300с 1715700в, 691000с 1705500в, 691100с 1684200в, 695500с 1675700в, 700424с 1694643в, 700800с 1703300в, 700300с 1712600в	От эшелона 2150 до эшелона 4550		Диспетчерский район Певек
390	Окружность радиусом 21 км с центром (662402с 1120149в)	От земли до 700 AMSL	С	Диспетчерская зона Полярный
	Окружность радиусом 30 км с центром (662402с 1120149в)	Выше 700 AMSL до эшелона 1850		
391	644400с 1743900з, 645000с 1732600з, 644600с 1720400з, 640400с 1731000з, 643700с 1742300з, 644400с 1743900з	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Провидения, бухта
392	551000с 1580400в, 550730с 1590354в, 544636с 1592342в, 541248с 1590224в, 534748с 1581100в, 543200с 1572700в, 544500с 1572400в, 551000с 1580400в	От земли до эшелона 4900	С	Диспетчерская зона Пушино
393	Окружность радиусом 30 км с центром (674732с 1302333в)	От земли до 900 AMSL	С	Диспетчерская зона Саккырыр
	Окружность радиусом 50 км с центром (674732с 1302333в)	Выше 900 AMSL до эшелона 4250		
394	Окружность радиусом 25 км с центром (635733с 1272516в)	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона Сангар
	Окружность радиусом 50 км с центром (635733с 1272516в)	Выше 500 AMSL до эшелона 2450		
395	Окружность радиусом 30 км с центром (715540с 1140450в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Саскылах

396	614700с 1582800в, 620500с 1585000в, 621100с 1590500в, 615800с 1594100в, 613900с 1593300в, 614700с 1582800в	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Северо-Эвенск
397	Окружность радиусом 25 км с центром (625500с 1522500в)	От земли до эшелона 4250	С	Диспетчерская зона Сеймчан
	Окружность радиусом 50 км с центром (625500с 1522500в)	От эшелона 4250 до эшелона 4550		Диспетчерский район Сеймчан
398	Окружность радиусом 20 км с центром (541825с 1555827в)	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Соболево
	544000с 1554000в, 543054с 1565254в, 540648с 1563542в, 534800с 1555500в, 541630с 1553942в, 543830с 1553400в, 544000с 1554000в	От 600 AGL до эшелона 3050		
399	491712с 1404418в, 490100с 1404054в, 491500с 1394330в, 493042с 1395300в, 491712с 1404418в	От земли до 1500 AMSL	С	Диспетчерская зона Советская Гавань (Каменный Ручей)
	494536с 1404924в, 491712с 1404418в, 490100с 1404054в, 491500с 1394330в, 491824с 1393000в, 491136с 1390000в, 492436с 1390000в, 494536с 1404924в	Выше эшелона 8100 до эшелона 12200	А	Диспетчерский район Советская Гавань (Каменный Ручей)
		От 1500 AMSL до эшелона 8100	С	
	500618с 1404112в, 494536с 1404924в, 492436с 1390000в, 491918с 1383300в, 494000с 1382300в, 500618с 1404112в	Выше эшелона 8100 до эшелона 12200	А	
От эшелона 3050 до эшелона 8100		С		
400	490448с 1402330в, 484700с 1403200в, 483800с 1394436в, 485600с 1393630в, 490448с 1402330в	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Советская Гавань (Май-Гатка)

	Примечание: по согласованию с аэродромом Советская Гавань (Постовая)			
	492200с 1400600в, 491800с 1402500в, 491800с 1410800в, 482000с 1404400в, 482000с 1400200в, 484700с 1392500в, 491518с 1384900в, 492200с 1400600в	От 1500 AMSL до эшелона 4250		Диспетчерский район Советская Гавань (Май-Гатка)
	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			
401	491824с 1393000в, 491500с 1394330в, 490100с 1404054в, 485600с 1404054в, 484700с 1403200в, 484000с 1402730в, 483800с 1394436в, 491136с 1390000в, 491824с 1393000в	От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Советская Гавань (Постовая)
	Примечание: по согласованию с аэродромом Советская Гавань (Май-Гатка)			
402	472512с 1431242в, 471001с 1431544в, 470528с 1425200в, 470703с 1423115в, 471159с 1422710в, 471735с 1422544в, 472830с 1422256в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (465318с 1424300в) до 472512с 1431242в	От земли до 700 AMSL От 700 AMSL до 4250 AMSL	С	Диспетчерская зона Сокол Диспетчерский район Сокол
	Примечание: на высотах от 700 AMSL до 4250 AMSL по согласованию с аэродромом Южно-Сахалинск (Хомутово)			
403	441640с 1340710в, 435449с 1340939в, 435413с 1333404в, 441556с 1334004в, 441640с 1340710в	От земли до 1200 AMSL	С	Диспетчерская зона Соколовка
	443501с 1334004в, 443501с 1340504в, 434501с 1341045в, 434501с 1334004в, 443501с 1334004в	От 1200 AMSL до эшелона 4700		Диспетчерский район Соколовка
404	Окружность радиусом 25 км с центром (672829с 1534346в)	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона Среднеколымск
	Окружность радиусом 50 км с центром (672829с 1534346в)	Выше 500 AMSL до эшелона 1850		

405	Окружность радиусом 3 км с центром (470910с 1424542в)	От земли до 300 AMSL	С	Диспетчерская зона Старорусское
	Примечание: по согласованию с аэродромом Сокол			
406	501200с 1275600в, 501300с 1281000в, 500800с 1281400в, 500000с 1281600в, 500200с 1280100в, 501200с 1275600в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Тамбовка
407	Окружность радиусом 30 км с центром (624722с 1365118в)	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Теплый Ключ (Хандыга)
408	Окружность радиусом 20 км с центром (574700с 1584400в)	От земли до 900 AGL	С	Диспетчерская зона Тигиль
	584530с 1591218в, 583954с 1603542в, 572548с 1591454в, 570342с 1581536в, 575648с 1570424в, 580500с 1580000в, 584530с 1591218в	От 900 AGL до эшелона 4550		
409	Окружность радиусом 30 км с центром (714144с 1285402в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Тикси
	Окружность радиусом 70 км с центром (714144с 1285402в)	От эшелона 1500 до эшелона 3650		
410	Окружность радиусом 20 км с центром (602300с 1660118в)	От земли до 900 AGL	С	Диспетчерская зона Тиличики
	Окружность радиусом 50 км с центром (602300с 1660118в)	От 900 AGL до эшелона 4550		
411	573448с 1400935в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в, 565826с 1390947в, далее по часовой стрелке радиусом 47 км с центром (572118с 1392950в) до 573448с 1400935в	От земли до 1700 AMSL	С	Диспетчерская зона Тукчи
	575000с 1403000в, 573448с 1400935в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в, 565826с 1390947в, 564547с 1385345в, 570000с 1383000в, 570921с	От 1700 AMSL до эшелона 4550		Диспетчерский район Тукчи

	1384808в, далее по часовой стрелке радиусом 47 км с центром (572118с 1392950в), 574441с 1394749в, 575405с 1395855в, 575000с 1403000в			
	580210с 1385409в, 575405с 1395855в, 575000с 1403000в, 573448с 1400935в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в, 565826с 1390947в, 564547с 1385345в, 563154с 1383624в, 564800с 1382800в, 565900с 1380700в, 571700с 1373017в, 580210с 1385409в	От 2000 AMSL до эшелона 4550		
412	554300с 1245500в, 552300с 1253300в, 550630с 1252100в, 545800с 1251500в, 545200с 1242200в, 551642с 1235918в, 551731с 1240057в, 554300с 1245500в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Тында
		От эшелона 3050 до эшелона 4550		Диспетчерский район Тында
413	512700с 1282600в, 511800с 1283000в, 510300с 1284500в, 504700с 1281900в, 511300с 1280400в, 512000с 1281000в, 512700с 1282600в	Выше эшелона 8100 до эшелона 12200	А	Диспетчерский район Украинка
		От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Украинка
414	Окружность радиусом 40 км с центром (574354с 1342636в)	От земли до 1700 AMSL	С	Диспетчерская зона Ургалан
	Окружность радиусом 50 км с центром (574354с 1342636в)	От 1700 AMSL до эшелона 4550		Диспетчерский район Ургалан
	582518с 1330854в, 581908с 1351936в, 570713с 1351630в, 570416с 1335723в, 565000с 1324000в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в, 582518с 1330854в	От 2000 AMSL до эшелона 4550		
415	Окружность радиусом 20км с центром (561420с 1624124в)	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Усть-Камчатск
	564430с 1631348в, 561048с 1632206в, 560000с	От 600 AGL до		

	1630230в, 555006с 1621954в, 555706с 1620100в, 560739с 1614816в, 563900с 1623900в, 564430с 1631348в	эшелона 3350		
(п. 415 в ред. Приказа Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
416	Окружность радиусом 23 км с центром (700039с 1353836в)	От земли до 450 AMSL	С	Диспетчерская зона Усть-Куйга
	Окружность радиусом 50 км с центром (700039с 1353836в)	Выше 450 AMSL до эшелона 2450		
417	Окружность радиусом 25 км с центром (602122с 1342605в)	От земли до 450 AMSL	С	Диспетчерская зона Усть-Мая
	Окружность радиусом 50 км с центром (602122с 1342605в)	Выше 450 AMSL до эшелона 1850		
418	Окружность радиусом 30 км с центром (643300с 1430647в)	От земли до 800 AMSL	С	Диспетчерская зона Усть-Нера
	Окружность радиусом 70 км с центром (643300с 1430647в)	Выше 800 AMSL до эшелона 3950		
419	Окружность радиусом 20 км с центром (570600с 1564406в)	От земли до 900 AGL	С	Диспетчерская зона Усть-Хайрюзово
	575648с 1570424в, 570342с 1581536в, 563148с 1565418в, 565000с 1561000в, 572636с 1563700в, 575648с 1570424в	От 900 AGL до эшелона 4550		
420	482820с 1351106в, 482702с 1351223в, 482336с 1350855в, 482441с 1350508в, 482820с 1351106в	От земли до 300 AGL	С	Диспетчерская зона Хабаровск (Динамо)
421	485300с 1351918в, 484742с 1353400в, 484636с 1353800в, 484324с 1353230в, 483824с 1352400в, 483557с 1351942в, 483707с 1351801в, 483418с 1351354в, 483200с 1351030в, 482936с 1350712в,	От земли до 400 AMSL	С	Диспетчерская зона Хабаровск МВЛ

	482700с 1350330в, 482612с 1350442в, 482318с 1350048в, 481725с 1345245в, 481618с 1344312в, далее по государственной границе, 482436с 1344030в, 483400с 1343500в, 484300с 1343954в, 484948с 1345506в, 485300с 1351918в			
422	483557с 1351942в, далее по часовой стрелке радиусом 13 км с центром (483141с 1351117в), 482811с 1352026в, 483124с 1351200в, 483557с 1351942в	От земли до 400 AMSL	С	Диспетчерская зона Хабаровск (Новый)
	Примечание: по согласованию с аэродромом Хабаровск (Центральный)			
	483707с 1351801в, 483418с 1351354в, 483200с 1351030в, 483511с 1350208в, далее по часовой стрелке радиусом 13 км с центром (483141с 1351117в) до 483707с 1351801в	От земли до 400 AMSL		
	Примечание: по согласованию с аэродромом Хабаровск МВЛ			
	483707с 1351801в, 483557с 1351942в, 483124с 1351200в, 483112с 1351142в, 482612с 1350442в, 482700с 1350330в, 482936с 1350712в, 483200с 1351030в, 483418с 1351354в, 483707с 1351801в	От земли до 400 AMSL		
423	484324с 1353230в, 484227с 1353443в, далее по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (483141с 1351117в), 481725с 1345245в, 482318с 1350048в, 482612с 1350442в, 483112с 1351142в, 483124с 1351200в, 483557с 1351942в, 483824с 1352400в, 484324с 1353230в	Выше 400 AMSL до эшелона 1850	С	Диспетчерский район Хабаровск (Новый)
	Примечание: по согласованию с аэродромом Хабаровск (Центральный)			
	485300с 1351918в, 484742с 1353400в, 484636с 1353800в, 484324с 1353230в, 483824с 1352400в, 483557с 1351942в, 483124с 1351200в, 483112с 1351142в, 482612с 1350442в, 482318с 1350048в, 481725с 1345245в, 481618с 1344312в, далее по	Выше 400 AMSL до эшелона 1850		

	государственной границе, 482436с 1344030в, 483400с 1343500в, 484112с 1344406в, 484948с 1345506в, 485300с 1351918в			
	481848с 1340924в, далее по часовой стрелке радиусом 80 км с центром (483141с 1351117в) до 475536с 1343554в, далее по государственной границе до 481848с 1340924в	Выше эшелона 1500 до эшелона 2450		
	494500с 1351112в, 493524с 1362612в, 492700с 1363400в, 492000с 1364424в, 484254с 1364812в, 483500с 1364900в, 482000с 1364700в, 474300с 1363700в, 470700с 1355100в, 464930с 1353500в, 464800с 1341500в, 465200с 1340200в, далее по государственной границе, 480700с 1331000в, 485000с 1325500в, 490600с 1330400в, 492300с 1331800в, 493300с 1344400в, 493300с 1351112в, 494500с 1351112в	От эшелона 2450 до эшелона 7000		
424	484324с 1353230в, 484300с 1354012в, 482924с 1352800в, 481634с 1351535в, 481742с 1350530в, 481718с 1345236в, 482554с 1350430в, 483106с 1351136в, 483712с 1352154в, 484324с 1353230в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Хабаровск (Центральный)
425	530400с 1583519в, 531125с 1584803в, 530624с 1590219в, 525824с 1584955в, 530400с 1583519в	От земли до 900 AGL	С	Диспетчерская зона Халактырка
425.1	445000с 1320330в, 443700с 1321700в, 443325с 1322301в, 441412с 1322606в, 441045с 1321100в, 441430с 1315420в, 443810с 1313430в, 445000с 1320330в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Хороль
		От эшелона 1850 до эшелона 7300		Диспетчерский район Хороль
Примечание: по согласованию с аэродромом Черниговка				
(п. 425.1 введен Приказом Минтранса России от 26.09.2016 N 279)				
426	434500с 1321500в, 434500с 1322500в, 434000с 1323000в, 425500с 1315000в, 430000с 1314000в, 430700с 1314000в, 434000с 1320000в, 434500с	Выше эшелона 8100 до эшелона 21050	А	Диспетчерский район Центральная Угловая

	1321500в	От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Центральная Угловая	
	Примечание: на высотах от земли до эшелона 8100 по согласованию с аэродромом Владивосток (Кневичи)				
427	443330с 1325006в, 441930с 1330000в, 441654с 1323412в, 441148с 1321624в, 442100с 1321054в, 443330с 1325006в	От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Черниговка	
428	Окружность радиусом 21 км с центром (684429с 1612023в)	От земли до 200 AMSL	С	Диспетчерская зона Черский	
	Окружность радиусом 40 км с центром (684429с 1612023в)	Выше 200 AMSL до эшелона 1850			
429	Окружность радиусом 20 км с центром (703729с 1475347в)	От земли до 250 AMSL	С	Диспетчерская зона Чокурдах	
	Окружность радиусом 60 км с центром (703729с 1475347в)	Выше 250 AMSL до эшелона 1850			
430	550300с 1354300в, 545706с 1355048в, 543200с 1354842в, 542130с 1350700в, 544100с 1345348в, 545100с 1351600в, 550300с 1354300в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Чумикан	
	550753с 1352814в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (544143с 1351705в), 545917с 1344141в, 545115с 1345758в, 550326с 1352619в, 550753с 1352814в	От 1200 AMSL до эшелона 4250			Диспетчерский район Чумикан
	550753с 1352814в, 550326с 1352619в, 545115с 1345758в, 545917с 1344141в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (544143с 1351705в), до 550753с 1352814в	От 1700 AMSL до эшелона 4250			
431	493800с 1413000в, 493800с 1415042в, 493800с 1422200в, 491136с 1422200в, 484700с 1422200в, 484700с 1413300в, 484700с 1413000в, 490800с	От эшелона 2750 до эшелона 3650	С	Диспетчерский район Шахтерск	

	1413000в, 493800с 1413000в			
	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			
	493800с 1415042в, 493800с 1422200в, 491136с 1422200в, 484700с 1422200в, 484700с 1413300в, далее по государственной границе, до 490912с 1414332в, далее по государственной границе до 493800с 1415042в	От земли до эшелона 2750		Диспетчерская зона Шахтерск
432	534130с 1330336в, 531948с 1332936в, 530700с 1332700в, 530254с 1331324в, 525254с 1332506в, 524142с 1325530в, 525306с 1323848в, 525300с 1322600в, 530324с 1321736в, 534130с 1330336в	От земли до эшелона 3650	С	Диспетчерская зона Экимчан
		От эшелона 3650 до эшелона 4250		Диспетчерский район Экимчан
433	450000с 1460000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе, 442700с 1454400в, 450000с 1460000в	От 1500 AMSL до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Южно-Курильск (Менделеево)
	450000с 1460000в, 434321с 1475557в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, 450000с 1460000в	От 2150 AMSL до эшелона 6100		
	Примечание: в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации			
	440924с 1454500в, 440500с 1460000в, 434000с 1454500в, 434000с 1453000в, 435700с 1453000в, 440924с 1454500в	От 1500 AMSL до эшелона 3050		
	440924с 1454500в, 434000с 1454500в, 434000с 1453000в, 435700с 1453000в, 440924с 1454500в	От земли до 1500 AMSL		
434	472512с 1431242в, 471001с 1431544в, 470528с 1425200в, 470703с 1423115в, 471159с 1422710в, 471735с 1422544в, 472830с 1422256в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (465318с	От 700 AMSL до эшелона 4250	С	Диспетчерский район Южно-Сахалинск (Хомутово)

	1424300в) до 472512с 1431242в			
	Примечание: по согласованию с аэродромом Сокол			
	465132с 1425200в, 463434с 1425835в, далее по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (465318с 1424300в), 463855с 1421935в, 470205с 1423530в, 465903с 1423806в, 463700с 1422600в, 463700с 1425200в, 465132с 1425200в	От 500 AMSL до 1050 AMSL		
	470528с 1425200в, 465132с 1425200в, 463434с 1425835в, 462913с 1430039в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (465318с 1424300в), 471735с 1422544в, 471159с 1422710в, 470703с 1423115в, 470528с 1425200в	От 1050 AMSL до 1350 AMSL		
	471001с 1431544в, 464313с 1433602в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (465318с 1424300в), 461900с 1430551в, 462530с 1430134в, 462530с 1423600в, 461621с 1423152в, далее по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (465318с 1424300в), 472830с 1422256в, 471735с 1422544в, 471159с 1422710в, 470703с 1423115в, 470528с 1425200в, 471001с 1431544в	От 1350 AMSL до эшелона 4250		
	470703с 1423115в, 470528с 1425200в, 465132с 1425200в, 463700с 1425200в, 463700с 1422600в, 465903с 1423806в, 470205с 1423530в, 470703с 1423115в	От земли до 1050 AMSL		Диспетчерская зона Южно-Сахалинск (Хомутово)
435	Окружность радиусом 150 км с центром (620536с 1294624в)	Выше эшелона 1850 до эшелона 6100	С	Узловой диспетчерский район Якутск
436	614952с 1295408в, 615430с 1293224в, 620024с 1293406в, 620506с 1294106в, 622044с 1295822в, далее по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (620536с 1294624в) до 614952с 1295408в	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона Якутск
	623018с 1300906в, 620506с 1294106в, 614430с 1291042в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км	Выше 800 AMSL до		Диспетчерский район Якутск

	с центром (620536с 1294624в) до 623018с 1300906в	эшелона 2150		
437	Окружность радиусом 19 км с центром (613217с 1291008в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Якутск (Покровск)
438	873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе, 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе, 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 564100с 1194000в, 582500с 1192000в, 593600с 1145200в, 591900с 1135300в, 604300с 1084700в, 611600с 1080200в, 620000с 1070000в, 653000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з	Все высоты	G	Район полетной информации
	Примечание: вне границ воздушного пространства классов А, С и приграничной полосы			
	В воздушном пространстве класса С диспетчерских зон, вне времени их работы, до высоты нижней границы диспетчерских районов			

-
-
- <1> Географическая широта в системе координат ПЗ-90.02 (первые две цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, третьи две цифры - секунды, буква "с" - северная широта).
 - <2> Географическая долгота в системе координат ПЗ-90.02 (первые три цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, третьи две цифры - секунды, буквы "в" и "з" - восточная и западная долгота соответственно).
 - <3> AMSL - над средним уровнем моря.
 - <4> AGL - над уровнем земли.
-